Sonderheft Nr. 89
Preis 14 DM
105 öS, 14 sfr.

Sonderheft Nr. 89
Preis 14 DM
105 öS, 14 sfr.

DOS-Organisation

ROM-Routinen

Jede Menge Software!



Sie haben einen



wir haben die Software und die Hardware... wir haben die Bücher und die Zeitschriften:

oandas (*

DEN APPLE IL III. HE DETWARE BÜCHER ZEITSCHRIFTEN

Kribesitze einen Apple. Bitte schicken sie mir Ihren Konbesitze einen Kosterlosen Kataloo. Fordern Sie unseren Gratiskatalog on

NSERE ADRESSE

pandasoft

UHLANDSTA. 195 B-1000 BERLIN EL.KO3Ø) 310 42

Adresse

Vorwort

Wenn im Titel dieses Sonderhefts abkürzend vom "Apple" die Rede ist, dann ist damit eigentlich der Apple-II gemeint – nicht nur einer der ältesten, sondern gleichzeitig auch einer der langlebigsten und am häufigsten von Nachbauern kopierten Computer. Sicher gibt es inzwischen Geräte, die mit moderneren Bauelementen in höher integrierter Technik aufgebaut sind als der Ur-Apple, so zum Beispiel die kompatiblen Geräte II-e und II-c desselben Herstellers oder die Computer von Blaupunkt, Basis und den zahlreichen meist taiwanesischen Kopisten. Doch setzte Apple damit einen Standard, wie man ihn höchstens noch mit dem IBM-PC vergleichen kann.

Warum ist der Apple-II so langlebig? Vermutlich liegt das an seinem flexiblen Konzept, sprich, an den "Slots", in die man Steckkarten für individuelle Anwendungen und Aufgaben einsetzen kann; darunter auch andere Prozessoren als den 6502, zum Beispiel die CPU Z80 für das Betriebssystem CP/M oder den 16-Bit-Prozessor 68000. Daher ist es für den Apple-Besitzer möglich, mit der fortschreitenden technischen Entwicklung Schritt zu halten, ohne sich dafür regelmäßig einen neuen Computer kaufen zu müssen. (Leider hat Apple beim II-c das Slot-Konzept fallengelassen.)

hat seit ihrem Bestehen regelmäßig Beiträge über den Apple-II veröffentlicht. Viele der früheren Hefte sind allerdings längst nicht mehr lieferbar, obwohl die dort abgedruckten Programme und Hardware-Vorschläge nichts von ihrer Aktualität verloren haben. So reifte der Entschluß, den zahlreichen Apple-Benutzern endlich ein Kompendium von älteren und neueren Beiträgen zu ihrem Computer zu bieten, das nicht nur viele Informationen enthält, die Apple in seinen Handbüchern gewissenhaft verschweigt, sondern auch manche Problemlösung zeigt, die mit keinen oder nur geringen Anpassungen für den individuellen Anwender direkt einsetzbar ist.

Zu manchen Beiträgen gab es spätere Nachträge, Ergänzungen und Leserbriefe. Auch sie sind in diesem Sonderheft abgedruckt, da sie oftmals wertvolle Zusatzinformationen enthalten und z. B. auf nötige Software-Änderungen bei abweichenden Gerätekonfigurationen eingehen.

So. Jetzt dürften Sie wohl erst mal für eine Weile beschäftigt sein...

The Redaltion

Inhalt

Vorwort 1
Grundlagen
Apple-DOS: Arbeitsweise und Aufbau 3
Vom Umgang mit
Apple-Maschinenprogrammen 34
ROM-Routinen des
Applesoft-Basic-Interpreters 44
Ein Blick in Apple-DOS 3.3 58
vv 1
Hardware
Tastaturpuffer für den Apple-II
Logikanalysator als Apple-Zusatzeinheit 61
Apple lernt Kleinschrift
Trioni Holbean Brazili Ppro
Apple-II: Diskettenkapazität preiswert erhöht 77 Universal-Schnittstelle für Apple-II
Universal-Schinttstene für Apple-it
Software
Apple macht Textdatei aus Speicherbereich 10
Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite 11, 43
Apple-TED – ein komfortabler Texteditor 13
Datenaustausch
Felder schnell abgespeichert 20
Mehr Platz auf Apple-Disketten 23
Programmtext-Editor 24
Prüfsummen-Programm für den Apple-II 26
Relocator für den Apple-II 28
Spooler beschleunigt Druckausgabe 29
Apple liest CBM-Dateien

Apple-II auf Literatursuche	35
Apple-II lernt sprechen	38
Apple-II liest und druckt Strichcode	41
Shapemaker spart mühsame Kleinarbeit	51
Strichcode drucken und lesen	53
Apple-II liest Strichcode	55
Apple-II steuert Fernschreiber	59
Apple-II sucht Bytes	60
Autostart und Programmschutz	
für Apple-II-plus	62
DOS-Umschaltung beim Apple	64
MX-80 druckt Apple-Grafik	67
Präzises Paginieren per "PUT"	70
V.24-Ein-/Ausgabe für den Apple	74
Kommunikation mit dem Apple-II	86
Bytefolgen schnell gefunden	89
Apple-Disk-Editor	91
Tips und Tricks	
Apple-Kniffe	69
Groß- und Kleinschreibung ohne Shift-Taste	19
Catalog-Stopp	25
Nervenschonender Cursor für den Apple	32
Apfel-Menü	32
ASCII-Zeichenfolgen sichtbar gemacht	37
Centronics – ganz einfach	40
Grafik mit dem MX-80	50
	63
Step und Trace für Apple-II+ und Apple-IIe	66
Apple-Eigenheiten	66
Listbare Autostart-Programme	OO
Nachträge	95
Produktanzeigen Umschlags., 12	, 40

Impressum: 1984, Franzis-Verlag GmbH, Karlstraße 37–41, D-8000 München 2. 3., verbesserte Auflage.

Bearbeitet von der Redaktion der Zeitschrift File. Für den Text verantwortlich: Dipl.-Ing. (FH) Herwig Feichtinger.

© Sämtliche Rechte – besonders das Übersetzungsrecht – an Text und Bildern vorbehalten. Fotomechanische Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages. Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, sind verboten.

ISSN 0722-0022. Druck: Franzis-Druck GmbH, München. Printed in Germany, Imprimé en Allemagne. ZV-Art.-Nr. 89041 · F/ZV/1284/1086/5'

Dr. Ralf Wiegandt

Apple-DOS: Arbeitsweise und Aufbau

Die überwiegende Mehrheit der Apple-II-Besitzer verwendet Disketten zur Abspeicherung von Daten und Programmen und ist daher mit dem Disketten-Betriebssystem DOS (Disk Operating System) vertraut. Eine detaillierte Kenntnis der Vorgänge bei der Diskettenverwaltung kann sich als sehr hilfreich bei der Erstellung von Maschinenprogrammen unter Benutzung von DOS-Systemroutinen, bei der "Reparatur" von unlesbar gewordenen Disketten und bei der individuellen Anpassung des DOS an eigene Wünsche erweisen.


Geschichte des Disketten-Betriebssystems

Die Apple Computer Inc. stellte im Jahre 1978 mit der Einführung des Disk-II-Laufwerks das "Disk Operating System" (Version 3.1) zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt noch unausgereift, enthielt das Betriebssystem eine ganze Anzahl von Fehlern und war nur spärlich dokumentiert. Im Zuge der Entwicklung des Apple-II-Plus und des Autostart-ROM wurde daher bereits im folgenden Jahr eine neue Version vorgestellt. Obwohl sich DOS 3.2 in sehr vielen Einzelheiten von seinem Vorgänger unterschied, blieb die grundlegende Struktur weitgehend erhalten. Inzwischen war jedoch bereits ein 178 Seiten starkes Handbuch verfügbar, welches den Gebrauch der DOS-Kommandos ausführlich beschrieb und auch einige Einblicke in die interne Arbeitsweise vermittelte. DOS 3.1 und DOS 3.2 verwendeten das gleiche Aufzeichnungsformat mit einer maximalen Speicherkapazität von 113,75 KByte pro Diskette. Durch eine geschicktere Methode der Abspeicherung konnte die Kapazität einer Diskette mit der Einführung der DOS-Version 3.3 im August 1980 um fast 25 % auf 140 KByte erhöht werden. Damit entspricht die Strukturierung des Disketteninhaltes unter der bisher letzten DOS-Version auch dem Format der anderen für Apple verfügbaren Sprachen und Betriebssysteme (Pascal, Fortran, CP/M). Selbstverständlich stellte Apple mit dem neuen

System auch die entsprechende Software zur Verfügung, die es erlaubt, Disketten des alten Formats weiterhin zu lesen bzw. in das neue Format zu verwandeln.

Datenspeicherung auf Diskette

Zur Strukturierung des Disketteninhaltes wird eine Diskette während der Initialisierung in Spuren und Sektoren eingeteilt. Spuren sind konzentrische Ringe auf der Oberfläche der Diskette, die durch ihren Abstand vom Mittelpunkt gekennzeichnet sind. Ähnlich wie der Arm eines Plattenspielers kann der Schreib-/Lesekopf des Diskettenlaufwerks über einer bestimmten Spur positioniert werden. Prinzipiell kann eine



einfache 5-Zoll-Diskette maximal in etwa 70 Spuren unterteilt werden. Apple-DOS faßt aus technischen Gründen jeweils zwei mögliche Spuren zusammen und formatiert eine Diskette in 35 konzentrischen Ringen, die die Nummern 0 bis 34 tragen. Dabei bezeichnet 0 die äußerste Spur und 34 die innerste (bei Disketten, die einen besonderen Kopierschutz tragen, wird gelegentlich auch eine 36. Spur verwendet). Bild 1 zeigt die Lage der (für das Auge unsichtbaren) Spuren auf einer Diskette. Jede Spur ist in einzelne Sektoren aufgeteilt. Ein Sektor ist die kleinste Einheit, die mit einem Mal gelesen, geschrieben oder verändert werden kann, er enthält genau 256 nutzbare Datenbytes. Apple unterscheidet zwei verschiedene Formate: Unter DOS 3.1 und 3.2 wird eine Spur in 13 Sektoren (numeriert von 0 bis 12), unter dem neuen DOS 3.3 in 16 Sektoren (0 bis 15) unterteilt. Eine DOS-Besonderheit ist die Tatsache, daß das auf den Disketten enthaltene "Indexloch" nicht verwendet wird, um den ersten Sektor einer Spur zu finden. Statt dessen wird ein Verfahren angewandt,

welches es der Software erlaubt, ohne

Sektor aufzufinden. Dieses Verfahren

Hilfe der Hardware jede Spur und jeden

(Soft Sectoring) ist zwar platz- und zeit-

aufwendiger bei der Abspeicherung, er-

laubt jedoch einen hohen Grad an Flexi-

Soft-Sektorierung

bilität.

Zur Verwaltung der Diskettenaufzeichnung ist es notwendig, neben den Daten des Benutzers (256 Byte/Sektor) eine ganze Anzahl von Informations- und Steuerdaten auf der Diskette abzuspeichern. Hierzu wird eine Spur in einzelne Felder aufgeteilt, die eine unterschiedliche Anzahl von Bytes enthalten können. Es wird unterschieden zwischen den "Adreßfeldern" mit Informationen über Spur- und Sektornummer und den "Datenfeldern", die im wesentlichen die Benutzerdaten in einer besonderen, verschlüsselten Form enthalten. Zwei aufeinanderfolgende Felder sind jeweils durch eine Lücke getrennt, die aus einer Anzahl besonderer "Synchronisationsbytes" besteht. Die Anordnung der Adreß- und Datenfelder auf einer Spur ist in Bild 2 dargestellt.

Den Synchronisationsbytes in den Lükken zwischen den Datenfeldern kommt eine ganz besondere Bedeutung bei der Methode des "Soft-Sectoring" zu. Anders als gewöhnliche Datenbytes bestehen sie nicht aus acht, sondern aus zehn einzelnen Bits, von denen die ersten

acht den Wert 1 und die letzten beiden den Wert 0 haben. Durch diese besondere Struktur sind sie in der Lage, die Hardware mit den Datenbytes auf der Diskette zu synchronisieren. Physikalisch ist eine Spur ja nichts anderes als ein kontinuierlicher Strom von einzelnen Bits, und es gibt in der Tat zunächst keine Möglichkeit, festzustellen, wo ein Byte beginnt oder endet. Wenn das Laufwerk den Befehl erhält, Daten zu lesen, wird es irgendwo innerhalb der ca. 50000 Bits auf einer Spur damit beginnen. Es würden jedoch nur dann die korrekten Daten übermittelt, wenn der Startpunkt zufällig mit dem Beginn eines Datenbytes identisch ist (die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering). Diese Schwierigkeit wurde bei Apple auf folgende einfache Art gelöst: Zunächst wird die Hardware so ausgelegt, daß sie als erstes Bit eines Bytes stets die 1 erwartet. Werden zunächst Nullbits angetroffen, so werden sie so lange überlesen, bis eine 1 auftaucht (diese Konvention beschränkt natürlich die Anzahl der möglichen Datenbytes auf 128!). Damit werden die erwähnten Synchronisationsbytes ungeachtet ihrer beiden zusätzlichen Nullen als Hexadezimalwert FF gelesen. Durch eine Folge mehrerer solcher Werte lassen sich die Lücken zwischen Adreß- und Datenfeldern eindeutig erkennen.

Die zwei zusätzlichen Bits bewirken, daß der Lesekopf (unabhängig von seinem "Aufsetzpunkt") nach höchstens fünf Synchronisationsbytes immer genau am Anfang eines neuen Bytes steht, so daß alle folgenden Daten korrekt interpretiert werden.

Daß dieses Verfahren tatsächlich in der beschriebenen Weise funktioniert, macht die Betrachtung der folgenden Bitsequenz deutlich, die fünf Synchronisationsbytes darstellt:

a) Start beim ersten Bit FF FF FF FF FF b) Start beim zweiten Bit FE FF FF FF FF c) Start beim dritten Bit FC FF FF FF d) Start beim vierten Bit F9 FE FF FF FF e) Start beim fünften Bit F3 FC FF FF FF f) Start beim sechsten Bit E7 F9 FE FF FF g) Start beim siebenten Bit CF F3 FC FF FF h) Start beim achten Bit 9F E7 F9 FE FF

Das neunte und zehnte Bit werden überlesen, da sie nicht die Bedingung (Anfangsbit = 1) erfüllen, womit der Zyklus beendet ist. Man erkennt, daß unabhängig vom Startpunkt spätestens nach fünf Synchronisationsbytes eine korrekte Synchronisation erreicht ist. Die Größe der Lücken zwischen den einzelnen Feldern ist von Spur zu Spur verschieden und auch abhängig vom verwendeten Laufwerk. DOS erzeugt zunächst große Lücken, welche dann so lange verkleinert werden, bis eine ganze Spur geschrieben werden kann, ohne sich selbst zu überlappen. Dabei ist jedoch wichtig, daß mindestens fünf Synchronisationsbytes in jeder Lücke übrigbleiben.

Das Adreßfeld

Der Aufbau eines Adreßfeldes ist in Bild 3 dargestellt. Es enthält Informationen über das nachfolgende Datenfeld, (eingerahmt von einem Vorspann Header), bestehend aus den Bytes D5, AA, 96, und einem Nachspann (Trailer) mit den Bytes DE, AA, E5. Die Verschlüsselung der Datenbytes geschieht so, daß die Bytes D5 und AA außer im Header eines Feldes nirgendwo vorkommen können – sie sind reserviert. Am Auftreten dieser Bytefolge erkennt DOS also eindeutig den Beginn eines Adreß- oder Datenfeldes.

Die eigentlichen Daten des Adreßfeldes werden abgeschlossen durch eine Prüfsumme, die aus den vorangegangenen Daten gebildet wird und zur Überprüfung der Richtigkeit der gelesenen Daten herangezogen wird.

Das Datenfeld

Das Datenfeld besteht, wie das Adreßfeld, aus einem Header, den Daten, einer Prüfsumme und einem Trailer (Bild 4). Der Header unterscheidet sich nur durch das letzte Byte (AD) von dem des Adreßfeldes.

Wie bereits erwähnt, ist die Apple-Hardware so ausgelegt, daß nicht alle 256 möglichen Bytes von der Diskette gelesen werden können. Dies bedeutet, daß die Benutzerbytes codiert werden müssen, wozu DOS 3.3 zwei verschiedene Verfahren verwendet. Das erste wird im Adreßfeld benutzt und besteht darin, ein Datenbyte in zwei Diskettenbytes zu zerlegen, von denen eines die ungeraden und das andere die geraden Bits enthält. Ein Datenbyte


DB = ABCDEFGH wird also zerlegt in die beiden Bytes:

B1 = 1A1C1E1G B2 = 1B1D1F1H.

Man könnte somit eine eindeutige Umrechnungstabelle angeben, die folgendermaßen aussähe:

$00 \longrightarrow AA AA$	 $FC \longrightarrow FE FE$
$01 \longrightarrow AAAB$	 $FD \longrightarrow FE FF$
$02 \longrightarrow AB AA$	 $FE \longrightarrow FF FE$
$03 \longrightarrow ABAB$	 $FF \longrightarrow FF FF$

Der Nachteil dieser Art der Verschlüsselung besteht darin, daß man zur Abspeicherung von 256 Datenbytes 512 Diskettenbytes benötigt, so daß eine Spur höchstens zehn Datensektoren aufnehmen könnte. Das ergäbe eine Speicherkapazität von etwa 88 KByte/Diskette, also etwa 60 % des unter DOS 3.3 tatsächlich verfügbaren Speicherplatzes. Zur Verschlüsselung der Bytes im eigentlichen Datenfeld wird deshalb eine andere Methode angewandt, die als "6-zu-2-Codierung" bezeichnet wird (ältere DOS-Versionen benutzten ein anderes Verfahren). Der Methode liegen drei For-



derungen an die Hardware zugrunde:
1. Das erste Bit eines gültigen Datenbytes
muß den Wert 1 haben. 2. Das Byte darf
maximal ein Paar von Nullbits enthalten. 3. Es müssen stets mindestens zwei
benachbarte Bits auf 1 gesetzt sein (ausgenommen das höchstwertige Bit).
Nimmt man die reservierten Bytes AA
und D5 heraus, so werden diese Bedingungen genau von 64 Bytes zwischen 96
und FF erfüllt.

Verschlüsselung


Der Codierungsvorgang geht nun folgendermaßen vor sich: Zunächst werden die 256 Bytes eines Sektors nach einem komplizierten Muster in 6-Bit-Bytes (mit führenden Nullen) verwandelt und in zwei getrennten Puffern ("Primär- und Sekundärdatenpuffer") abgelegt. Bei diesem auch als "Prenibbilizing" bezeichneten Verfahren entstehen aus den 256 Benutzerbytes genau 342 Diskettenbytes. Diese werden anschließend der Reihe nach paarweise durch EOR (Exklusiv-ODER) verknüpft und gemäß Tabelle 1 für den "6-zu-2-Code" in die endgültig abgespeicherten Bytes umgewandelt.

Dieses Verschlüsselungsverfahren scheint auf den ersten Blick unnötig kompliziert. Es ist jedoch so gewählt, daß einerseits ein eindeutiges "Soft-Sectoring" möglich wird und andererseits alle Schreib- und Leserzugriffe in kürzester Zeit durchgeführt werden können. Dies ist der Fall, weil während des Lesens lediglich EOR-Verknüpfungen zwischen den Bytepaaren durchgeführt werden müssen, um die korrekten Daten zu erhalten. Nebenbei fällt dabei nach dem letzten verarbeiteten Byte auch die Prüfsumme ab, die zur Überprüfung des korrekten Lesevorganges verwendet wird.

Zur Verringerung der Zugriffszeit wendet DOS noch einen weiteren Trick an: Das "Sector-Interleaving". Normalerweise entsteht zwischen dem Lesen oder Schreiben zweier aufeinanderfolgender Sektoren eine kleine Zeitverzögerung. während der sich die Diskette bereits ein Stück weitergedreht hat. Es ist daher sinnvoll, die logische Reihenfolge der Sektoren auf der Diskette zu verändern, um Wartezeiten zu verringern. Während die physikalischen Sektoren der Reihe nach von 0 bis F durchnumeriert werden, werden die logischen Sektoren in der Reihenfolge 0,D,B,9,7,5,3,1,E, C,A,8,6,4,2,F abgelegt. DOS behandelt also z. B. den physikalischen Sektor 2 bei allen Lese- und Schreibvorgängen als logischen Sektor B. den physikalischen Sektor D als logischen Sektor 4 usw.

Tabelle 1: Die 256 Bytes für einen Sektor werden zuerst in 342 Bytes mit je zwei führenden Nullen aufgespaltet, die nach dem dargestellten Schema umgesetzt und abgespeichert werden

00 = 96	10 = B4	20 = D6	30 = ED
01 = 97	11 = B5	21 = D7	31 = EE
02 = 9A	12 = B6	22 = D9	32 = EF
03 = 9B	13 = B7	23 = DA	33 = F2
04 = 9D	14 = B9	24 = DB	34 = F3
05 = 9E	15 = BA	25 = DC	35 = F4
06 = 9F	16 = BB	26 = DD	36 = F5
07 = A6	17 = BC	27 = DE	37 = F6
08 = A7	18 = BD	28 = DF	38 = F7
09 = AB	19 = BE	29 = E5	39 = F9
0A = AC	1A = BF	2A = E6	3A = FA
0B = AD	1B = CB	2B = E7	3B = FB
0C = AE	1C = CD	2C = E9	3C = FC
0D = AF	1D = CE	2D = EA	3D = FD
0E = B2	1E = CF	2E = EB	3E = FE
0F = B3	1F = D3	2F = EC	3F = FF



Das "Sector-Interleaving" wird auch auf Pascal». Fortran- und CP/M-Disketten verwendet; allerdings ist dort die Reihenfolge der logischen Sektornummern eine andere als unter DOS 3.3.

Dateien-Format

Eine DOS-3.3-Diskette enthält drei verschiedene Arten von Information. Zunächst einmal ist das vollständige Betriebssystem im Maschinencode abgespeichert, so daß im Prinzip jede beliebi ge Diskette beim Einschalten des Apple als "Boot-Diskette" zum Laden des Betriebssystems verwendet werden kann. Das DOS-Image verbraucht 37 Sektoren und ist auf den Spuren 0, 1 und 2 abgelegt (Die Sektoren 5 bis 15 der Spur 2 werden zwar nicht benötigt, sind aber trotzdem reserviert und können in der Regel nicht vom Benutzer verwendet werden).

Die zweite Gruppe von Informationen befindet sich auf der Spur Nr. 17 und besteht aus einem Inhaltsverzeichnis und einer Belegungstabelle der Diskettensektoren. Diese Tabelle, die als "Volume Table of Contents" (VTOC) bezeichnet wird, enthält für jeden Diskettensektor die Information, ob dieser bereits belegt oder noch frei ist. Vor jeder Schreibaktion zieht DOS das VTOC heran, um den nächsten freien Sektor zu finden. Der genaue Aufbau des VTOC ist im DOS-Handbuch ausführlich beschrieben und soll hier nicht noch einmal ausgeführt werden (Bild 5).

Die eigentlichen, vom Benutzer verwendeten Daten sind auf der Diskette in Form von Dateien abgespeichert. Hierzu verbleiben von den 35 Spuren nach Abzug der Spuren 0,1, 2 und 17 noch 31 Spuren, entsprechend einem verfügbaren Speicherplatz von 124 KByte. DOS unterscheidet acht verschiedene Dateitypen, von denen jedoch augenblicklich nur fünf verwendet werden. Diese fünf Typen werden folgendermaßen gekennzeichnet:

- Typ T: Textdatei (Text oder Daten im ASCII-Format)
- Typ B: Binärdatei (Daten oder Maschinenprogramme im Binärformat)
- nenprogramme im Binarformat)
 Typ A: Applesoft-Datei (Applesoft-Programme)
- Typ I: Integer-Datei (Integer-Basic-Programme)
- Typ R: Relozierbare (verschiebbare) Datei (Maschinenprogramme; bisher nur vom 'DOS-Toolkit' verwendet).

Jede Datei besteht aus einem oder mehreren Datensektoren, einem Eintrag im Disketteninhaltsverzeichnis und einer sogenannten "Spur-/Sektor-Liste" oder "Track/Sektor List" (TSL). Diese Liste ist notwendig, da unter DOS 3.3 die Dateisektoren nicht zusammenhängend hintereinander abgespeichert werden (wie etwa in UCSD-Pascal), sondern – je nach verfügbarem Speicherplatz – überall auf der Diskette verstreut sein können.

Die Sektor-Belegungs-Liste

Selbstverständlich werden auf einer neuen, ungebrauchten Diskette Dateisektoren zunächst hintereinander abgelegt; durch wiederholtes Löschen und Neuabspeichern von Dateien entstehen jedoch an verschiedenen Stellen unterschiedlich große Lücken, so daß nach längerem Gebrauch eine zusammenhängende Abspeicherung nicht mehr möglich ist. Damit DOS dennoch die Dateisektoren in der richtigen Reihenfolge auffinden kann, wird zu jeder Datei eine Liste angelegt, aus der die Position der Sektoren auf der Diskette hervorgeht. Der genaue Aufbau dieser TSL ist ebenfalls im DOS-Handbuch erläutert.

Das Disketteninhaltsverzeichnis, das die Sektoren 1 bis 15 auf Spur 17 belegt, enthält zu jeder abgespeicherten Datei einen Eintrag, welcher aus dem Dateinamen, dem Dateityp, der Dateilänge und einem Hinweis auf die Position der Spur-/Sektor-Liste besteht. Das Verzeichnis kann pro Sektor sieben Einträge, insgesamt also maximal 105 Datei-Einträge aufnehmen. Es ist demnach nicht möglich, mehr als 105 Dateien auf einer DOS-Diskette abzuspeichern. Aufgrund dieser Diskettenorganisation besteht ein Dateizugriff aus mehreren Stufen. Zunächst wird im Inhaltsverzeichnis nach dem entsprechenden Eintrag gesucht und dort die Position der TSL bestimmt. Dann wird diese Liste eingelesen und aus ihr die Position der Datensektoren ermittelt. Erst im dritten Schritt kann dann auf diese Sektoren zugegriffen werden. Zusätzlich muß laufend das VTOC aktualisiert werden. Das Verfahren hat den Vorteil einer optimalen Platzausnutzung auf der Diskette, ist aber auf der anderen Seite auch recht zeitaufwendig.

Das Betriebssystem

Wenn der Apple eingeschaltet wird, ist der RAM-Speicher zunächst leer. Der Autostart-Monitor im ROM sorgt jedoch dafür, daß das auf der eingelegten Diskette abgespeicherte DOS-Image automatisch in den Speicher geladen wird.

Dieser Vorgang wird allgemein als "Booting" bezeichnet und läuft in mehreren Stufen ab.

Als erstes wird ein kurzes Maschinenprogramm, welches sich auf dem ROM der Controller-Karte (ab Speicheradresse \$C600) befindet, aufgerufen. Dieses zieht den Schreib-/Lesekopf zurück zur Spur 0 und liest Sektor 0 in den RAM-Speicher ab Adresse \$800. Dieser Sektor enthält wiederum ein kurzes Maschinenprogramm, welches in der nun folgenden Stufe aufgerufen wird. Dabei werden die nächsten neun Sektoren auf Spur 0 (Sektoren 1 bis 9) eingelesen, welche ihrerseits für die nächste Stufe des Prozesses verwendet werden. Die Adresse, an die diese neun Spuren geladen werden, hängt davon ab, ob es sich bei der Diskette um einen "Master" oder einen "Slave" handelt. Wird DOS von einer "Slave"-Diskette eingelesen, so wird es stets in demselben Speicherbereich abgelegt, in dem es sich beim Initialisieren der Diskette befand. Das bedeutet, daß eine auf einem 48-K-Apple initialisierte "Slave"-Diskette auch nur auf einem 48-K-Apple "gebootet" werden kann. Dies ist anders bei einer "Master"-Diskette.

Diese enthält in den Sektoren 10 und 11 der Spur 0 einen "Relocator", der in der Lage ist, das geladene DOS-Image so zu verschieben, daß es stets den oberen RAM-Bereich ausfüllt. Eine "Master"-Diskette kann also auf jedem beliebigen Apple "gebootet" werden.

Im dritten Schritt werden nun mit Hilfe der inzwischen schon eingelesenen 10 Sektoren alle weiteren DOS-Sektoren von der Diskette geholt und im RAM-Speicher abgelegt. Abschließend wird gegebenenfalls noch eine Verschiebung des DOS-Image zur oberen Grenze des RAM mit Hilfe des "Relocators" durchgeführt.

Tabelle 2: DOS-Bereiche bei unterschiedlichem Speicherausbau


Speichergröße	32 K	36 K	40 K	48 K
HIMEM DOS-Programme File-Manager RWTS RAM-Ende	6AFD 77B5	6D00	8AFD 97B5	

Damit ist die Prozedur des "Booting" beendet, und DOS belegt die 8960 obersten Bytes des RAM-Speichers (8, 75 KByte).

DOS-Adressen

Der für DOS resevierte Bereich des RAM-Speichers läßt sich in vier Abschnitte einteilen (Bild 6). Die obersten 2,5 KByte bestehen aus dem RWTS-Programm (Read/Write Track/Sektor), welches das Schreiben und Lesen einzelner Diskettensektoren steuert. Die darunter befindlichen 2.8 KByte enthalten den "File-Manager", der aus einer Anzahl von Unterprogrammen zum Bearbeiten von Dateien besteht. Die eigentlichen DOS-Routinen befinden sich in einem 3.5 KByte großen Block unterhalb des File-Managers, Schließlich reserviert DOS einen Bereich von 1,75 KByte als Dateipuffer für drei Dateien (dies ist die Voreinstellung; der Benutzer kann diesen Speicherbereich vergrößern oder verkleinern, indem er weitere Puffer hinzufügt bzw. die Zahl der Puffer verringert).

Die Untergrenze des DOS-Bereiches wird durch den Wert für "HIMEM" (High Memory) festgelegt. Diese Zahl ist als Adresse in der "Zero-Page" des Apple abgelegt und definiert die höchste für den Benutzer verfügbare RAM-Adresse. Der Wert von HIMEM und damit die



Adressen der verschiedenen DOS-Speicherbereiche sind von der Speichergröße des Rechners abhängig. Die möglichen Werte (hexadezimal) zeigt Tabelle 2. Häufig erscheint es wünschenswert, DOS-Routinen von eigenen Maschinenprogrammen aus aufzurufen. Da die Lage von DOS im Speicher jedoch von der Ausbaustufe des Rechners abhängt, müßte man dazu stets eine Tabelle der Einsprungadressen, bezogen auf die jeweilige Speichergröße, heranziehen. Glücklicherweise ist dies jedoch nicht notwendig, da DOS in Speicherseite 3 eine Gruppe von "Vektoren" bereitstellt, die den Aufruf von DOS-Routinen über feste Adressen erlaubt. Diese Vektortabelle wird bereits beim "Booten" des Betriebssystems aufgebaut und enthält Sprungbefehle auf die aktuellen Adressen der wichtigsten DOS-Routinen. Tabelle 3 gibt eine Beschreibung der DOS-Vektoren.

Für die Verwendung der DOS-Routinen in eigenen Maschinenprogrammen gibt Tabelle 4 einige wichtige Adressen an. Sie beziehen sich auf eine Ausbaustufe von 48 KByte (zur Verwendung mit einem 32-KByte-Apple ist von den Adressen hexadezimal 4000 zu subtrahieren).

Direkte Disk-Zugriffe

Die von DOS zur Verfügung gestellten Kommandos erlauben eine komfortable Behandlung von Disketten-Dateien.

Trotz seiner vielfältigen Möglichkeiten deckt das Kommandosystem nicht alle Benutzerwünsche ab. Die Eingriffe des Benutzers sind auf die Dateiebene beschränkt; ein direkter Zugriff auf einzelne Sektoren ist nicht vorgesehen. In diesem und den folgenden Abschnitten soll nun beispielhaft aufgezeigt werden, wie man unter Verwendung einfacher Programme die DOS-Routinen nutzen kann, um einzelne Diskettensektoren zu lesen oder zu verändern.

Allen vorgestellten Beispielen liegt die RWTS-Routine zugrunde, mit deren Hilfe auf den Inhalt beliebiger Sektoren in benutzerlesbarer Form (also uncodiert) zugegriffen werden kann. RWTS benötigt zwei Parameterlisten, die vom Benutzer definiert werden müssen. Es handelt sich um den "Input/Output Control Block (IOB)" und die "Device Characteristics Table (DCT)". Beide Listen sind im RAM-Speicher angelegt und können somit vor dem Aufruf von RWTS verändert werden. Der IOB besteht aus 17

73, 74

: HIMEM

Tabelle 3: DOS-Sprungvektoren in Speicherseite 3

Adresse	Inhalt
3D0	Sprung zur DOS-Warmstart-Routine (DOS-Initialisierung ohne Löschen des Basic-Programms im Speicher)
3D3	Sprung zur DOS-Kaltstart-Routine (DOS-Initialisierung wie nach dem "Booten")
3D6	Sprung zum File-Manager
3D9	Sprung zur RWTS-Routine
3DC	Unterprogramm zum Aufbau der Eingabeparameter für den File-Manager
3E3	Unterprogramm zum Aufbau der Eingabeparameter für RWTS
3EA	Sprung zur DOS-Routine, in der die DOS-Anschlüsse zur Ein- und Ausgabe wiederhergestellt werden
3EF	Sprung zur Software-Interrupt-Routine
3F2	Adresse der Reset-Routine
3F4	"Power-up-Byte" (Unterscheidung, ob Reset einen Kalt- oder Warmstart durchführt)

Tabelle 4: Wichtige DOS-Adressen für 48-KByte-Systeme (bei 32 KByte ist jeweils hex 4000 abzuziehen)

hex 40	00 abzuziehen)
9D00	: Adresse des Dateinamen-Feldes im ersten DOS-Puffer
9D0C	: Adresse des DOS-Anfangs (= \$9D00)
9D84	: Kaltstart-Routine
9DBF	: Warmstart-Routine
9E51 9EBA	: Kopie der Vektortabelle in Speicherseite 3 : Sprung zur aktuellen Eingaberoutine
9FC5	: Sprung zur aktuellen Ausgaberoutine
A1D6	: Dezimal-Umwandlungsroutine
A203	: Hexadezimal-Umwandlungsroutine
A229	: Kommando PR#
A22E	: Kommando IN#
A233	: Kommando MON
A23D	: Kommando NOMON
A251	: Kommando MAXFILES
A316	: Kommando CLOSE (alle offenen Dateien)
A4D1	Kommando RUN (DOS)
A4FC A56E	: Kommando RUN (Applesoft)
A50E A57A	: Kommando CATALOG : Kommando FP
A59E	: Kommando INT
A884	: DOS-Kommandotabelle
A971	: DOS-Fehlertabelle
AA4F	; DOS-Variablenliste
AA75	: Puffer für Dateinamen
AAB1	: DOS-Konstanten- und Variablenliste
AAC1	File Manager-Variable und Routinen
B600	Boot-Routine
B7E8	RWTS-Parameterliste (IOB)
B7FB B800	DCT (Device Characteristics Table) für RWTS: "Prenibble"-Routine
B8C2	: "Postnibble"-Routine
BA29	: Übersetzungstabellen für "Pre- und Postnibbilizing"
BB00	: Primär-Datenpuffer
BC00	: Sekundär-Datenpuffer
BEAF	: Kommando INIT
BFB8	: "Sector Interleaving"-Tabelle
Die folg	enden Adressen in der "Zero-Page" werden (neben anderen) von DOS verwendet:
26, 27	: Lesepuffer-Adresse
2B	Steckplatz * 16 für "Boot"-Laufwerk
2C-2F	: Werte aus Sektor-Header
33	t DOS-"Prompt"-Symbol
3E, 3F	: RWTS-Pufferadresse
48, 49	: RWTS-IOB-Adresse

Bytes und enthält die Parameter für den Lese- oder Schreibvorgang. Die DCT umfaßt vier Bytes mit zusätzlichen Hardware-Informationen des Disk-II-Laufwerks. Für die Benutzung mit Apple-Standardlaufwerken braucht diese Liste vom Benutzer nicht verändert zu werden.

Die Startadresse des IOB ist abhängig von der Speichergröße des Rechners (\$B7E8 bei 48 KByte, \$77E8 bei 32 KByte) und muß daher durch einen Unterprogrammaufruf über die Vektortabelle in der Speicherseite 3 (JSR \$3E3) bestimmt werden.

Vor dem RWTS-Aufruf müssen die folgenden Bytes (relativ zur IOB-Startadresse) vom Benutzer definiert werden:

Byte Nr.	Inhalt
IOB+01	Nr. des Steckplatzes*16
	(\$60 für Slot 6)
IOB+02	Nr. des Laufwerkes
	(\$01 oder \$02)
IOB+03	Erwartete Volume-Nummer
	(\$00 für alle)
IOB+04	Spur (\$00\$22)
IOB+05	Sektor (\$00\$0F)
IOB+08	Adresse (niederwertig) des
	Datenpuffers
IOB+09	Adresse (höherwertig) des
	Datenpuffers

IOB+0C Kommandocode:

\$00 = Lesekopf nur positionieren

\$01 = Sektor in Puffer einlesen

\$02 = Sektor mit Pufferinhalt beschreiben

\$04 = Diskette formatieren (!)

IOB+0E wie IOB+03

IOB+0F wie IOB+01.

In den Bytes IOB+08 und IOB+09 muß die Adresse eines 256 Bytes großen Puffers angegeben werden. Dies ist ein vom Benutzer zu bestimmender Speicherbereich, der die Daten des bearbeiteten Diskettensektors aufnimmt. Es ist möglich, einen der reservierten DOS-Puffer oberhalb von HIMEM zu benutzen; in dem angegebenen Beispielprogramm wird jedoch der Bereich von \$1000 bis \$10FF als Puffer verwendet.

Lesen und Schreiben eines Sektors

Das kurze Assemblerprogramm "USERWTS" (Bild 7) dient zum Lesen oder Schreiben eines Diskettensektors unter Verwendung von RWTS. Zunächst wird mit dem Befehl JSR \$3E3 eine DOS-Routine benutzt, welche die Anfangsadresse des IOB in den Registern Y und A zurückmeldet. Diese wird in der "Zero-Page" zwischengespeichert und dient als Basisadresse für die Belegung der IOB-Parameter.

Das Programm erwartet Eingabewerte in den folgenden Speicherstellen:

\$19: Nr. des Laufwerks

\$1A: Spur \$1B: Sektor

\$1C: Kommandocode (\$01=Lesen, \$02=Schreiben).

Nach Beendigung des Programms "USERWTS" enthält Adresse \$1D einen Return-Code, der angibt, ob bei dem vorausgegangenen Lese- oder Schreibvorgang ein Fehler aufgetreten ist (\$00 bedeutet: kein Fehler).

Ein Beispiel für die Verwendung des Programms vom Monitor aus (das Programm beginne bei Adresse \$300): Einlesen des ersten Sektors des Inhaltsverzeichnisses (Spur \$11, Sektor \$0F) vom Laufwerk Nr. 1 in den Puffer. Zunächst wird mit CALL-151 der Monitor aufgerufen, und mit

19: 01 11 0F 01

werden die Eingabewerte eingetragen.

```
*****************
                                                                38
                                                                             STA (IOB).Y
 2
                                                                39
                                                                             INY
 3
                                                                40
             *USERWIS*
                                                                             LDA
                                                                41
                                                                             STA
                                                                                  (IOB) . Y
                                                                                                  VOLUME
 5
      EIN BEISPIELPROGRAMM
                                                                42
                                                                             INY
     ZUR BENUTZUNG DER DOS-
                                                                43
                                                                             LDA
                                                                                 TRACK
     ROUTINE RWTS ZUM LESEN
                                                                44
45
                                                                             STA
                                                                                  (IOB).Y
 8
     UND SCHREIBEN VON EIN-
                                                                             INY
        ZELNEN DISKETTEN-
                                                                46
                                                                             LDA SECTOR
10
             SEKTOREN
                                                                47
                                                                             STA
                                                                                  (IOB),Y
                                                                48
                                                                             LDY
                                                                                  #08
                                                                                  #>BUFFER
12 ****************
                                                                49
                                                                                                  NIEDERWERTIGES BYTE
                                                                             LDA
13
                                                                50
                                                                             STA
                                                                                  (IOB),Y
   ş
14
             ORG
                   $300
                                                                51
                                                                             INY
15 IOB
                                : POINTER FUER 108-ADRESSE
             EQU
                  $06
                                                                52
                                                                             LDA #<BUFFER
                                                                                                : HOEHERWERTIGES BYTE
                                                                53
                                                                                  (IOB) . Y
16
                                                                             STA
   DRIVE
                                  LAUFWERK
                                                                54
                                                                             LDY
                                                                                  #$0C
   TRACK
             EQU
                                  SPUR
                                                                55
                                                                             LDA COMMAND
19
   SECTOR
             E011
                  $1B
                                  SEKTOR
                                                                56
                                                                             STA
                                                                                  (IOB).Y
                                  RMTS-KOMMANDOCODE
20
   COMMOND
             FOLI
                  $1C
                                                                57
                                                                             LDY
                                                                                 #$0E
                                  RETURN-CODE
21
   RTNCODE
                                                                58
             EQU
                   $1D
                                                                             LDA #00
22
   PREG
                  $48
                                                                59
             EQU
                                                                             STA
                                                                                 (IOB),Y
                                                                60
                                                                             INY
   BUFFER
             EQU
                  $1000
                                  256-BYTE-PUFFER
                                                                61
                                                                             LDA #$60
25
                                                                62
                                                                             STA (IOB), Y
26
27
                                                                63
   USERWIS
             JSR $3E3
                                 SUCHE IOB
                                                                64
                                                                        IOB-ADRESSE LADEN:
28
                                                                45
             STY
                 TOB
29
                                  IOB-ADRESSE SICHERN
                                                                             LDY TOB
             STA IOB+1
                                                                66
30
                                                                67
                                                                             LDA IOB+1
31
      IOB-PARAMETERLISTE BELEGEN:
                                                                68
                                                                             JSR
                                                                                 $3D9
                                                                                               ; RWTS AUFRUFEN
                                                                69
                                                                             LDA
                                                                                 #00
33
             LDV #01
                                                                70
                                                                             STA
                                                                                 PREG
34
             1 DA
                 #$60
                                                                71
                                                                             LDY
                                                                                 #$OD
35
                                : SLOT # 16
             STA (IOB),Y
                                                                72
                                                                             LDA
                                                                                 (IOB)
36
                                                                                               ; RETURNCODE SICHERN
             INY
                                                                73
                                                                             STA
                                                                                 RTNCODE
             LDA DRIVE
```

Vorausgesetzt, daß das Maschinenprogramm geladen ist, kann dann der gewünschte Sektor durch

300G

eingelesen werden. Mit dem Befehl 1000.10FF wird der Inhalt des Sektors auf dem Bildschirm dargestellt. Ein eventueller Lesefehler kann durch Abfrage der Adresse \$1D erkannt werden.

Zählen freier Diskettensektoren

Es ist häufig notwendig, die Zahl der auf einer Diskette noch nicht belegten Sektoren zu bestimmen. Zu diesem Zweck verwendet man die "Volume Table of Contents" (VTOC) auf Spur \$11, Sektor 00, die mit Hilfe des Programms "USERWTS" in den RAM-Speicher eingelesen werden kann. Die Bytes \$38 bis \$C3 der VTOC enthalten die gewünschte Information: Jedes gesetzte Bit in diesem Bereich entspricht einem freien Sektor. Das Assemblerprogramm in Bild 8 verwendet "USERWTS" als Unterpro-

gramm. Es benötigt als Eingabe die Nummer des Laufwerks in Speicherzelle \$19 und liefert als Ausgabe in den Adressen \$1E und \$1F die Anzahl der freien Sektoren (höherwertiges Byte in \$1F).

Vergrößerung des Speicherplatzes

Wie bereits bei der Beschreibung der Diskettenorganisation erwähnt, sind die drei Spuren 0 bis 2 für das DOS-Image reserviert, obwohl DOS die Spur 2 nur zu einem Teil tatsächlich ausnutzt. Die ungenutzten Sektoren 5 bis 15 können mit dem Programm von Bild 9 für den Benutzer verfügbar gemacht werden, ohne das auf der Diskette gespeicherte DOS-Image dabei zu beeinträchtigen.

Man gewinnt somit 11 zusätzliche Sektoren (2,75 KByte pro Diskette) für die Abspeicherung von Dateien.

Das Programm verwendet ebenfalls "USERWTS" als Unterprogramm zum Lesen und Schreiben der VTOC auf Spur \$11. Es ist zu beachten, daß das Programm auf jede Diskette nur einmal angewendet werden darf, um einen Verlust gespeicherter Daten zu vermeiden. Bei Auftreten eines Lese- oder Schreibfehlers wird das Programm mit zwei akustischen Signalen abgebrochen (als Eingabe wird wiederum die Nummer des Laufwerks in Zelle \$19 erwartet).

Literatur

- [1] Budge, J. H.: Inside Initialization. Apple Orchard Vol. 1, No. 2, S. 49 (1980).
- [2] Crosby, M. L.: Singin' the Disk I/O Blues. Apple Orchard Vol. 2, No. 4, S. 63 (1981).
- [3] Joepgen, H.-G.: Mehr Komfort bei Apple-Disks. mc 1981, Heft 1, S. 64.
- [4] Joepgen, H.-G.: DOS-Umschaltung beim Apple. mc 1982, Heft 6, S. 69...71.
- [5] Morris, G.: Apple II Soft Sectoring. Apple Orchard Vol. 2, No. 3, S. 26 (1981).
- [6] Worth, D., Lechner, P.: Beneath Apple DOS. Quality Software, Reseda 1982.

```
******
 12
 3
               'FREE'
 5
      ZAEHLEN FREIER DISKETTEN-
 6
               SEKTOREN
 é
   ***************
   ŝ
10
   ş
11
              ORG $300
12 FREE
              EQU $1E
13
14
15
16
             LDA #$11
              STA
                 TRACK
17
             LDA #00
18
              STA SECTOR
19
             LDA #01
20
21
22
23
24
25
26
27 GO
28 BIT
29
30
31
32
33
34
35
             STA COMMAND
             JSR USERWTS
             CLD
             LDA #00
             STA FREE
             STA FREE+1
                                    SUMME AUF NULL SETZEN
             LDX #$38
                                    OFFSET
             LDY
                 #$08
                                    BIT-ZAEHLER
             CLC
                 BUFFER, X
             ROL
                                    RIT PRUFFEN
                                    BIT IST NICHT GESETZT
             BCC
                  NEXT
             CLC
             LDA
                  FREE
             ADC
                  #$01
             STA
                 FREE
             LDA
                 FREE+1
             ADC
                                   UEBERTRAG
                 #$00
37
38
             STA FREE+1
   NEXT
             DEY
39
             BNE
                 BIT
                                    8 BITS VERARBEITET ?
40
             INX
                                    NAECHSTES BYTE
41
42
             CPX
                 ##C4
                                    ENDE ?
             RNF
                 GO
```

```
Bild 8. Dieses Programm bestimmt die Anzahl der noch freien
Sektoren einer Diskette; es verwendet die in Bild 7 abgedruckte
Routine
```

```
**********
 2
3
              'MOREMEM'
 5
   *
     VERGROESSERUNG DES DISK-
 6
          SPEICHERPLATZES
 8
   *****************
   ş
10
   .
            ORG $300
12 BELL
            EQU #FF3A
                                 ; MONITOR-ROUTINE
13
   ş
14
15
            LDA #$11
16
            STA TRACK
17
            LDA #$00
18
            STA SECTOR
19
            LDA #$01
20
            STA COMMAND
21
            JSR USERWIS
22
            ACS FRAGR
                                  DOS-FEHLER 2
23
            LDX
                #$40
                                  BYTE-RESET
24
            LDA #$FF
25
            STA BUFFER, X
                                  ALLE BITS AUF 1 !
26
27
            INX
            LDA BUFFER, X
28
            ORA
                #$E0
                                 # BITS 5-7 AUF 1 !
29
            STA BUFFER, X
30
                                 : SCHREIBEN !
            LDA
                #$02
31
            JSR USERWTS
32
            BCS
                ERROR
33
34
  ERROR
35
            LDA RTNCODE
                                 ; RETURN-CODE PRUEFEN
34
            BED END
37
                                   IM FEHLERFALL:
            JSR
                BELL
38
            JSR
                                   AKUSTISCHES SIGNAL
                BELL
  END
```

Bild 9. Die Sektoren 5 bis 15 von Spur 2 sind unter DOS 3.3 normalerweise ungenutzt; mit diesem Programm kann man den Bereich ausnutzen (es wird wieder auf die Routine von Bild 7 zurückgegriffen)

Herwig Feichtinger

Apple macht Textdatei aus Speicherbereich

Nicht nur in Zusammenhang mit einem Kommunikationsprogramm kann es nützlich sein, aus einem im Speicher stehenden Text eine ASCII-Textdatei zu machen. Das folgende Programm zeigt außerdem einen Kniff, Maschinenroutinen in Basic einzubinden.

Beim Apple-II gibt es zwei Möglichkeiten, Texte auf Diskette abzuspeichern – entweder als Textdatei oder, z. B. beim Kommunikationsprogramm in Heft 1, wie ein Maschinenprogramm als Speicherauszug. Letzteres hat den Vorteil, relativ schnell zu gehen, und den Nachteil, daß ein Weiterverarbeiten einer solchen Datei von einem Basic-Programm aus problematisch ist.

Maschinenprogramm in REM-Zeile

Die hier vorgestellte Lösung zur Um-

wandlung eines im Speicher ab Adresse hex 1000 stehenden Textes in eine DOS-Textdatei besteht aus einem Basic-Rahmenprogramm und einer kurzen Maschinenroutine, die innerhalb einer REM-Basic-Zeile steht und somit nicht getrennt von Disk geladen werden muß. Die Eingabe erfolgt so: Zunächst tippt man das Applesoft-Programm aus Bild 1 ein, wobei in Zeile 1 hinter REM nur etwa 50 Doppelpunkte (oder beliebige andere Zeichen) stehen. Dieser Platz ist dem Maschinenprogramm in Bild 2 vorbehalten. Man gibt es ein, indem man mit CALL-151 zum Monitor geht und dann ab Adresse 0806 die einzelnen Bytes eingibt (0806: A9 FF 8D...). Nach Return, CTRL-C und nochmals Return ist man wieder in Basic. Wenn man nun in Basic LIST eingibt, sollte man sich über den merkwürdigen Inhalt der REM-Zeile nicht wundern. Denn Basic interpretiert die Maschinenprogramm-Bytes nun zum Teil als reservierte Basic-Worte, wie das auch in Bild 1 zu sehen ist. Direkt diese Worte in Basic statt das Maschinenprogramm

vom Monitor aus einzugeben funktio-

niert übrigens nicht, weil nicht alle Bytes überhaupt auf dem Bildschirm erscheinen! Mit SAVE MEMTXT kann man nun Maschinen- und Basic-Programm auf einmal auf Diskette abspeichern. Zeile 15 sollte übrigens entfallen, wenn Bit 7 beim Text im Speicher nicht gesetzt ist.

Vor dem Start des Programms muß der Text bereits ab Adresse hex 1000 im Speicher stehen (man kann ihn, falls er auf Disk steht, dorthin mit BLOAD NA-ME,A\$1000 bringen). Nach RUN wird man nach dem gewünschten Namen der zu erzeugenden Textdatei gefragt. Der Rest funktioniert automatisch, und zwar dank des Maschinenprogramms vergleichsweise schnell.

Das Komma-Problem

Die Maschinenroutine ersetzt in der abgedruckten Version alle Kommas und Doppelpunkte durch Strichpunkte, um zu vermeiden, daß man beim späteren Einlesen der Textdatei mit dem Basic-Befehl INPUT die Fehlermeldung EX-TRA IGNORED erhält. Wenn man aber z. B. mit dem Kommunikationsprogramm aus Heft 1 ein Basic-Programm empfangen hat (Download), so darf diese Umcodierung nicht stattfinden. Im Maschinenprogramm muß man dann die Bytes an den Adressen 0821 und 0825 durch hex BB ersetzen. Eine damit erzeugte Textdatei, die ein Basic-Programm enthält, kann man anschließend leicht mit EXEC NAME in ein "richtiges" Basic-Programm umwandeln (vorher NEW nicht vergessen!).

```
1REMSPEED=hPLOTSPEED=PLOTOUT OF DATA=
OUT OF DATAIFhh= END-RUNOVERFL
OW-PRINT=SPEED=CONT RETURN WITHOUT GOSUBHL
::::::
10HOME:PRINT"Umwandlung des Speicherinhalts ab $1000
11PRINT"in eine ASCII-Textdatei":VTAB5
12HIMEM:4095:D$=CHR$(4)
15IFPEEK(4096) (128THENPRINT"Kein Text!":END
20INPUT"Dateiname: ";N$
30PRINTD$;"OPEN";N$:PRINTD$;"DELETE";N$
40PRINTD$;"OPEN";N$:PRINTD$;"WRITE";N$
50CALL2054:REM $806
60PRINT:PRINT"END":PRINTD$;"CLOSE";N$
70PRINT"Fertig!":END
```

Bild 1. Basic-Programm. Statt der merkwürdigen Dinge hinter REM in Zeile 1 sind allerdings zunächst etwa 50 Doppelpunkte einzugeben – hier steht später das Maschinenprogramm

0806-	A9 FF	LDA	£\$FF	
0808-	8D 19 08	STA	\$0819	
080B-	A9 OF	LDA	£\$OF	
080D-	8D 1A 08	STA	\$081A	
0810-	EE 19 08	INC	\$0819	
0813-	DO 03	BNE	\$0818	
0815-	EE 1A 08	INC	\$081A	
0818-	AD FF FF	LDA	\$FFFF	
081B-	DO 01	BNE	\$081E	
081D-	60	RTS		
081E-	09 80	ORA	£\$80	
0820-	C9 AC	CMP	£\$AC	
0822-	FO 04	BEQ	\$0828	Bild 2. Maschinenprogramm
0824-	C9 BA	CMP	£\$BA	als Disassembler-Listing
0826-	DO 02	BNE	\$082A	
0828-	A9 BB	LDA JSR	£\$BB \$FDED	
082A-	20 ED FD	JAP	\$0810	
082D-	4C 10 08	JMP	\$0010	

Wolfgang Ebner

Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite


Verschiedene Druckerschnittstellen für den Apple-II (bzw. den weitgehend kompatiblen Basis-108) enthalten bereits Routinen zur Ausgabe einer Grafikseite. Auf dem Papier erscheinen die Zeichnungen meist ziemlich klein. Mit dem beschriebenen Maschinenprogramm können Sie Ihre Punktgrafiken so zu Papier bringen, daß ein Bildschirminhalt genau einer DIN-A4-Seite entspricht. An Hardware benötigt der Computer den Epson-Drucker MX-82 und eine Parallelschnittstelle.

Nachdem sich gezeigt hatte, daß ein Basic-Programm mit der erwartet geringen Geschwindigkeit arbeitet, wurde ein Assemblerprogramm (Bild 1) geschrieben, das in seinen prinzipiellen Möglichkeiten dem Grafik-Interface von Epson entspricht. Daran schloß sich ein weiterer Schritt an: Der MX-82 kann bei einfacher Druckdichte horizontal 576 Punkte

drucken, das entspricht exakt dem dreifachen Wert der Apple-Grafik in vertikaler Richtung. Durch Drehen des Bildes um 90 Grad läßt sich somit jeder Punkt der Apple-Grafik als 3*3-Matrix auf dem Drucker darstellen: Dies entspricht einer Vergrößerung auf die neunfache Fläche. Darüber hinaus bietet das Programm die Optionen "Invertieren", "Druck der Bildschirmseite zwei" und "doppelte Druckdichte" (ohne das Bild auf die Hälfte zu stauchen, wie das beim Epson-Interface der Fall ist).

Um das Programm möglichst kurz zu halten, werden die Optionen nicht mit Hilfe eines Mode-Registers übergeben, sondern ein kurzes Basic-Programm ruft den Assembler-Teil auf und modifiziert das Programm entsprechend den Optionen. Danach kann der Ausdruck mit dem "&"-Befehl des Applesoft-Interpreters gestartet werden bzw. mit "CALL 768". Das Programm belegt die dritte Speicherseite vor den DOS-Vektoren (\$300...\$3CD) und kann somit weder von Basic überschrieben werden, noch kommt es mit DOS oder Basic in Konflikt.

Um das Programm benutzen zu können, ist also folgendes erforderlich: ein Apple-II bzw. ein dazu kompatibler Computer; ein beliebiges Parallel-Interface (es werden nur die Hardware-Adressen "Strobe" (\$C1C1) und "Output" (\$C090) vorausgesetzt); ein Epson-MX-82 (ein Epson-MX-100 tut es auch; der MX-80 hat leider nur 480 Druckpunkte, so daß auch nur 160 der 192 Grafikpunkte ausgedruckt werden können; durch Modifizieren des Programms kann z. B. der Bereich von Grafikzeile 16 bis 176 ausgedruckt werden, was oftmals ausreicht); der Applesoft-Interpreter (für die



DISTAR-Laufwerk für Apple II Neu! oder ähnliche

- * Apple II-kompatibel
- * halbspurfähig
- * 40 Spuren, 163 KB
- * Spur-0-Erkennung
- * Direktantrieb
- * Stahlband-Positionierung
- * Kabel für Disk-II-Controller
- * kann DOS 3.3, PASCAL, CP/M



Händler-Anfragen erwünscht!

Distributor: Dipl.-Ing. R. Springmann

Stöckener Straße 199, 3000 Hannover 21

Telefon 05 11/79 11 11. Telex 921 466 comps d

Bildpunktabfrage werden Routinen des Interpreters benutzt).

Der benutzte Assembler interpretiert Zahlen ohne Präfix als Dezimalzahlen, mit "\$" als hexadezimal, mit "%" binär.

Das Hauptprogramm (Zeile 18...70) besteht aus einer dreifach geschachtelten Schleife, in der jeder Bildpunkt abgefragt und das Druckbyte aufgebaut wird.

Die Unterprogramme wurden teilweise nur der Übersichtlichkeit halber ausgelagert (INIT, PINIT, und HSCRN werden nur einmal vom Hauptprogramm aus

aufgerufen). Die Kommentare zeigen die Stellen, an denen das Basic-Programm die Optionen einschreibt (zu diesem Zweck dienen auch die NOPs in Zeile 48 und 49). Abgespeichert wird das Assemblerprogramm mit "BSAVE HGR DUMP.

BIN,A\$300,L\$CE". Es läßt sich nun mit "BRUN" starten, bzw. mit "CALL 768", wenn es schon geladen ist.

Um die angesprochenen Optionen einfach zugänglich zu machen, ist es jedoch besser, das in Bild 2 abgedruckte Basic-Programm zum Starten zu benutzen. Es wird eingetippt und mit "SAVE HGR DUMP" gespeichert. Nach dem Programmstart lädt es zuerst den Maschinenspracheteil, dann zeigt es ein kleines Menü an: Zum Auswählen einer Option sind die entsprechende Zahl und Return einzugeben. Die Programmzeilen 350...370 nehmen dann den entsprechenden "Patch" vor. Zum Verlassen des Programms ist eine "9" einzugeben.

```
REM HGR DUMP für Epson MX82; W.Ebner 2/83
105
        REM ***********
                  CHR$ (4) "BLOAD HGR DUMP.BIN"
        PRINT
                    TAB( 10) "H G R - D U M P'
        PRINT
130
140
150
        PRINT TAB( 10) "==
PRINT : PRINT
160
        PRINT "Optionen : '
        PRINT : PRINT
PRINT "1 - Doppelte Druckdichte
180
190
        PRINT
200
        PRINT "2 - Invertieren"
        PRINT
        PRINT "3 - Bildschirmseite 2"
PRINT : PRINT
PRINT "9 - Programmende"
240
250
260
        VTAR 23
        PRINT SPC( 30);
270
        HTAB 1
270 HTAB 1
280 INPUT "Eingabe: ";Z$
290 Z = VAL (Z$)
300 IF Z < 4 AND Z > 0 THEN 350
310 IF Z > < 9 THEN 250
320 HOME: PRINT "HGR DUMP geladen.
        Programmstart mit
        POKE 1014,0: POKE 1015,3
        POKE 1014,0: PURE 1013,3

PRINT: END

IF Z = 1 THEN POKE 829,6:

POKE 917,76: POKE 922,13: POKE 927,4

IF Z = 2 THEN POKE 832,73: POKE 833,63

IF Z = 3 THEN POKE 880,64
350
370
```

Bild 2. Dieses Basic-Programm lädt die Grafikroutine von der Diskette (HGR DUMP, BIN) und nimmt die Auswahl der Optionen entgegen

In Zeile 330 wird der &-Vektor einge-

0385: 60 82 RTS SENDE INIT ***** JTEST PRINTER STROBE 0386: 2C C1 C1 POUT1 0389: 30 FB 85 BMI POUT1 NOT READY 038B: BD 90 CO 86 038E: 60 87 COUTPUT TO PRINTER
SENDE POUT1 STA \$C090 038E: 60 038F: A9 1B 0391: 20 86 03 0394: A9 4B #27 POUT1 SENDET ESC 90 JSR DOUBLE DENSITY PATCH HIER SENDET "K" LDA #\$4R 0396: 20 86 03 92 POUT1 DOUBLE DENSITY PATCH HIER 0399: A9 40 93 LDA #64 039B: 20 B6 03 94 039E: A9 02 95 JSR LDA POUT1 DOUBLE DENSITY PATCH HIER SENDET "576 CHAR." JENDE PINIT 03A0: 20 B6 03 POUT1 96 JSR 03A3: 60 98 ***** 03A4: A6 E0 03A6: A4 E1 03A8: A5 E2 HSCRN LDX XI X UND Y KOORDINATE LADEN 101 LDA YL 03AA: 20 11 F4 03AD: A5 30 102 103 .15R \$F411 ;POSITIONIERT HIRESCURSOR ;PUNKTMASKE LADEN HMASK 03AF: 29 7F 03B1: 31 26 03B3: F0 02 104 AND #\$7F : MSB LOESCHEN (HBASL),Y 106 BEQ FUNKT AUS 03B5: A9 07 107 #%111 IPUNKT FIN 03B7: 60 HSCRN1 SENDE HECRN ***** 109 ***** DEC LDA 03B8: C6 E0 110 DECXL XL 03BA: A9 FF 03BC: C5 E0 #\$FF : UEBERLAUF ? 112 CMP XI. 03BE: D0 02 03CO: C6 E1 113 114 ANE RTS NEIN XH KORRIGIEREN DEC хн 115 RTS 0302: 60 RTS 116 03C3: A9 OD #\$D POUT1 #\$A CRLF LDA 03C5: 20 86 03 03C8: A9 0A 116 JSR CR AUSGEBEN 03CA: 20 86 03 120 POUT1 LE AUSGEBEN JSR 121 ; ENDE CRLF

richtet, und von da an kann der Ausdruck mit "&" im Direktmodus oder von einem Programm aus gestartet werden.

Literatur

[1] Hofer, Rudolf: Vom Umgang mit Apple-Maschinenprogrammen. mc 1983, Heft 3, Seite 81.

Dipl.-Phys. H. M. Ihme

Apple-Ted: Ein komfortabler Texteditor

Wenn Sie mit Ihrem Apple-II Briefe oder andere Texte bearbeiten wollen, dann ist Apple-Ted das richtige Programm für Sie. Es stellt einen zeigerorientierten Editor dar, der sehr komfortable Möglichkeiten bietet. Apple-Ted läuft auf 48-KByte-Maschinen unter dem Betriebssystem DOS 3.3.

Als der Autor dieses Beitrags im Funkschau-Sonderheft Nr. 31 [2] einen 6502-Texteditor für den KIM beschrieb, behauptete er damals kühn, eine Anpassung an andere Systeme sei leicht möglich, da nur zwei Befehle geändert werden müßten. Nach einer etwas eingehenderen Beschäftigung mit verschiedenen Computern kann man diese Behauptung nicht mehr aufrecht erhalten. Es zeigt sich nämlich, daß fast jede Firma ihr eigenes Tastensüppchen kocht, dessen

Kochrezepte sie manchmal so geheim zu halten sucht, daß ein Nachwürzen unmöglich wird. Deshalb wird hier der damals veröffentlichte Texteditor als Apple-Ted noch einmal vorgestellt – voll angepaßt an den Apple-II, von einigen Restfehlern befreit und um einige (manchmal vermißte) Befehle erweitert (Bild 1). Da alles damals Geschriebene auch heute noch Gültigkeit hat, sollen nur die Veränderungen und Erweiterungen besprochen werden; eine Bedienungsanleitung findet man im Kasten. Das Maschinenprogramm belegt im Apple den Bereich \$800...\$12FF. Die Adressen für die verschiedenen Buffer stehen in den Speicherzellen von \$806...\$811 und können leicht geändert werden. Im hier veröffentlichten Programm sind die Speicherbereiche:

Eingangsspeicher \$9000...\$95FF Hauptspeicher \$2000...\$8FFF Hilfsspeicher \$1300...\$1AFF

Der laufende Zeiger wird als blinkendes Dach dargestellt, alle eingegebenen Steuerzeichen als inverse Buchstaben.

```
0800- 4C 2F 0B 4C 54 0B 90 00
                                    0938<del>5</del>60 38 A5 86 ED 09 08 E9
                                                                        0A70- F8 A0 10 8A A2
                                                                                              02
                                                                                                  95
                                                                        0A78- CA 10 FB 05
0808- 95 FF
            20 00 8F FF
                            00
                                    0940- 02 A5 87 ED 08 08 B0 06
                                                                                           91 26
                                                                                                  90
            46
               СЗ
      1A FF
                  AO B1 B9
                            BB
                                             86 DO 02
                                                       E6
                                                             60
                                                                38
                                                                        GASO- OB
                                                                                  A2 02 B5
                                                                                           92
                                                          87
                                                                                                  00
0818- B2 A0 C2 D9
                                             07 08 E5 86 AD 06
87 B0 08 A5 86 D0
                  A0 C8 AE
                            CD
                                    0950- AD
                                                                08
                                                                        0A88 92
                                                                                 CA 10 F7
                                                                                           88 FO
0820- AE C9 C8 CD C5 00 A5
                                    0958- E5
                                                                02
                                                                        0A90~ A2
                                                                                 02 B5 92
                                                                                           75, 92
                                                                                                  95
0828- 85 80 A5
               9A 85 81 60 E6
                                    0960- C6 87 C6 86 60
                                                          38 A5
                                                                98
                                                                        0A98 - CA
                                                                                 10 F7
                                                                                        40
                                                                                           7B OA DS
                                                                                                     84
0830-
      84
         DO
            O2 E6 85 60
                         A5
                            84
                                    0948 E5 82 A5 89 E5 83 B0
                                                                0.6
                                                                        0AA0- 98 B9
                                                                                     92
                                                                                        00
                                                                                           DO 04
                                                                                                  46
                                                                                                     99
-8280
      85
         SE
            A5 87
                  85 SE
                         60
                                    0970- E6 88
                                                DO 02 E6 89
                                                                        0AA8- 90 05 20 DA FD E4
                                                             60
                                                                 38
                                                                                                 28
                                                                                                     CS
0840-
               A5 8F
                                    0978- AD OB 08 E5 88 AD OA
                                                                        OABO- CO
                                                                                     90 ED 60 18
         85
            86
                      85
                                                                                 03
                                                                                                 A5
                                                                                                     91
      20
0848-
         Α7
            09
               20 FF
                      09
                         BO
                            0E
                                    0980~
                                          E5 89
                                                BO 08 A5
                                                          88
                                                                        0AB8-- 75
                                                                                  92
                                                                                     85
                                                                                        91 A5.90
                                                                                                 69
                                                                                                     00
0850- 24 90 10 0B 20 E5 09
                            BO
                                    0988- C6 89 C6 88 60
                                                                        0AC0- 85
                                                                                 90
                                                                                        AO
                                                          20
                                                             65
                                                                                     60
                                                                                           03 8A 85
                                                                                                     QΩ
                  90 F6
                                    0990--- BO
                                                                                  91 85 96
0858- 05 20
            77
               09
                         60
                            20
                                             07
                                                A1 88 C9
                                                          SD DO
                                                                F 5
                                                                        0AC8- 85
                                                                                                  OA
                                                                                                     A5
0840- F1 09 B0 FA
                  20 65
                         09
                                    0998- 18 60 20
                                                    77 09 BO 07
                                                                        0AD0- 91
                                                                                  85 97
                                                                                        A5 90 85
                                                                                                  96
0869= F6
         60 A0 OB B7 A1
                         12
                            20
                                    09A0- 98 C9
                                                8D DO F5
                                                          18
                                                             60
                                                                A5
                                                                        0AD8-- 91
                                                                                  26 90 06
                                                                                           91
                                                                                                  90
                                                                                              26
0870- ED FD 88
               10 F7
                                                                        OAEO- A5
                      20
                         3A
                                                                                 91 65 97
                                    09A8- 80 85 88 A5 81 85 89
                                                                 40
                                                                                           85 91
                                                                                                  A5
                                                                        OAE8- 65
0878- 4C
               20 C8 09 A5 84
                                                                                 96 85 90 06 91
         AA OB
                                    09B0- A5 88 85 80 A5 89 85
                                                                                                  26
                                                                                                     90
0880~
      85
            A5 85
                  85
                      90
                         AO
                                                                        OAFO- E8 88 DO D8 20 B5
                                    0988- 40 A2 01 B5 88 B4 80
                                                                                                  OΔ
                                                                                                     A2
0898- 84
         98
            38
               A5 82 E5
                                    09C0- 80 94 88 CA 10 F5 E8
                                                                        0AF8- 00
                                                                                 A5 98 DO 01 60
                                                                60
                                                                                                  38
                                                                                                     84
               E5 81
                         89
                                                                                 91 85
         A5
            83
                      85
                                    0908- A5 80 85 8A A5 81
                                                             85
                                                                        0800- E5
                                                                                        91 8A E5
                                                                                                  90
                                                                                                     85
0898<sub>7</sub> A5 88 65 84 85 96
                         48 A5
                                          60 A5 8A 85 80
                                                                        OBO8-- 90
                                                                                 40 AD OB OB 85 82
                                                                                                     AD
08A0- 39
         65 85
               85 87
                     48
                         38
                            ΑD
                                                                        0B10-0A
                                    09D9 = 81 60
                                                A5
                                                    80 45
                                                             DO
                                                                                 08 85
                                                                                        83 A2
                                                                                              ÖÖ
                                                                                                  50
                                                                                                     86
OBA8- OD OB E5 86 AD OC
                         09 65
                                    09E0- A5 81 45 89 60
                                                                        OB18= FA AD OB O8 85 80
                                                          20
                                                             FF
08B0- 87
         90 B7
               E6 98 E6 88 E6
                                    09E8∈ B0 06
                                                E6
                                                    91 DO
                                                          02
                                                             E6
                                                                 90
                                                                        0B20- 08 85 81 60 AD
                                                                                              07
                                                                                                  08
                                                                        0B28- 86 AD 06 08 85 87
0888~ 89
         38 A5 84 E5 80 A5 85
                                    09F0~
                                          60 20 FF
                                                    09 BO FA
                                                             A5
                                                                                                 60
                                                                        0B30- 58 FC A2
08C0- E5 81 A2 00
                  90 02
                         A2
                            0.2
                                    09F8- D0 02 C6
                                                    90 06
                                                          91
                                                             60 A5
                                                                                        19 AD
                                                                                              25
                                                                                                 08
                                                                                                     DO
0808- A1 80
            81
               84
                  90
                      14
                         0.6
                            82
                                                                        OB38- 02
                                    -000A0
                                          90 05 91 FO 02 18 60
                                                                                 A2 0A
                                                                                           4A F9
                                                                338
                                                                                        20
                                                                                                  AO
      98
         45 82 DO
                  02 06
                                    0A08- 60 86 FA
                                                    20 A7
                                                          09
                                                                        OB40- B9
                                                                                 AD
                                                                                    12 20 33
                            0.4
                                                                                              11
                                                              20
                                             90 07
08D8- 86
         98
            45
               86
                  DO 02
                         0.6
                                    0A10- 09
                                                    20
                                                       9A 09
                                                             BO
                                                                        0B48-
                                                                                  20 8E FD
                                                                ED
08E0- B0 06
                  09 20
                                    0A18- 90 ED 24
                                                    90
                                                                        OB50- EE
                                                                                 10 DO 12 20 0A
            20
               32
                                                          00
                                                             20
                                                                                                 OB
08E8- C6
         88 DO 02
                  C6 89 DO D2
                                                                                        FO
                                                                                           09
                                                                                              E6
                                                                                                 82
                                             BO
                                                 06
                                                    20 BD
                                                          09
                                                                                 09
08F0- 20 D1 09 A5
                  98 40 05 68
                                    0A28- 0A 60 20 9A 09 B0 D6
                                                                        0B60em 02
                                                                                 E6 83 4C 57 OB D8
08F8= 68
         38 BO 07 48 85 83 48
                                    0A30= E5 09
                                                90 F6
                                                       60
                                                          A1
                                                                        0848- 86
                                                                                 FD A9 40 8D 5E
                                                                                                 ΔΔ
                                                                                                     A2
                                                             86
0900- 85 82 18 A2
                  00 60 20 4F
                                    0A38- E9 B0 90 05 C9 0A
                                                             90 02
                                                                        0B70- 21
                                                                                 B5 80 9D 04 03
                                                                                                 CA
                                                                                                     10
0908# 09 BO OE A1 86 48 20
                            39
                                                                        0878- F8 E8 A9 07 A0 C3
                                                                                                     25
                                    OA40- 18 60 48 B5 93
                                                          95
                                                             99
                                                                E8
                                                                                                 20
0910-
      09
         68 C9
                  DO 02
               A3
                         18
                            60
                                    0848- F0 04 90 F7 68 85
                                                                                 30 04 A9 F0 A0
                                                                                                     8D
                                                             95
                                                                        0880 - 08
                                                                                                 FD
                                                                62
0918-
                         95
                                                                                                     03
     38 60 A2 03 A9 00
                                                39 09
                                                                                 03 8C 01 03 AD F2
                                    0A50~ 00 20
                                                       38
                                                                56
                                                                        00 -8880
                                                          60
                                                             20
                  85
         10 FB
               E8
                      98
                         60
                                    0A58- 0A 20 8E FD 4C
                                                             OE B9
                                                                        0890- 8D 02 03 AD F3
                                                                                              03 8D
                                                          C1
0928- A5 80 E5 82 A5 81
                                                                        OB98- 03 A9 AA 8D F2 03
                                    0A60- 01 00 85
                                                    90 B9
         06 E6 80 D0 02
                         E6
                                    0A68-# 91 05
                                                    DO 03
```

Bild 1. Hexlisting des Editors. Ein kommentiertes Assemblerlisting und eine Diskette mit Objekt- und Quellcode können vom Franzis-Software-Service bezogen werden. Der Quellcode liegt im Format des Assemblers "Lisa" vor

```
OBA8- 85 FB A6 FD 9A AD 00 03
                                       OE40- B6 B0 21 C9 B0 90 1D F0
                                                 18 29
                                       0F48-- 09
OBBOH
      85 34 AD OL
                    0.33
                       母母
                           307
                              20
                                                        RE
                                                            69
                                                               90.85
                                                                      37
                                                     38
                        17
                           OB A9
                                       0E50- 86
                                                                      09
OBBS:~
      EA
          03
             A2
                 00
                    20
                                                 36
                                                        66
                                                            FC
                                                               20
                                                                   4F
             FQ
                           39
                        20
                                       0E58-
OBCOH
      9B
          85
                 86
                    FO
                               11
                                              20
                                                 45
                                                     09
                                                        20
                                                            4F
                                                               09
                                                                   20
                                                                      FA
0808-
      A9
          RE
             20
                 33
                    1.1
                        20
                           24
                               OB
                                       0E60-
                                              03
                                                 4C
                                                     CA
                                                        0E
                                                            40
                                                               67
                                                                      09
                                                                   OF
      20
          24
                 09
                                       0E48-
                                              89
OBDO--
             1.1
                                                 DO
                                                               09
                                                                   90
                                                     OE
                                                        20
                                                            4F
                                                                      06
                                                        20
      39
          09
             20
                 26
                    11
                        85
                           E: Q
                               4C
                                                 50
                                                     09
                                                            50
                                                               09
                                                                   40
                                                                      75
          OB
                 ET C)
                        98
                           DO
                               09
      DO
             Α4
                    00
                                       0E78-
                                              OF
                                                 09
                                                     CO
                                                        DO
                                                            03
                                                               40
                                                                   C1
OBES- C9
          98 DO
                 05 86
                       EΔ
                           AC BE
                                       OFRO-
                                              C9
                                                 D3 DO
                                                            20
                                                               39
                                                        1 1
                                                                   09
OBEO-
      OB
          CO
             STR
                DO
                    35.4
                        0.9
                           92 00
                                       OFSS-
                                              86
                                                 29
                                                     DF
                                                        0.9
                                                            C1
                                                               DO
                                                                   DE
                                                                      20
ORES- 32
          SA FA
                 AS EF
                        453
                           20
                               36
                                       0E90- F6
                                                 1.1
                                                     AC
                                                        54
                                                            OF
                                                               C9
                                                                  84 DO
0000~ 08
             4F
                 09
                    BO
                        08
                           A1
                               86
                                       0E98- 06
                                                               54
          20
                                                 20
                                                     40
                                                        12
                                                            40
                                                                   OB
                                                                      0.9
0008#009
          an no
                 F5
                    EO
                        0.3
                           20
                               SE
                                       OEAO-
                                              98
                                                 DO
                                                        20
                                                               09
                                                     1E
                                                            39
                                                                   A1
                                                                      88
OCIO-FD
                                       0EA8-- C9
                 05
                    8E A5
                           97 EE
          A5 86
                                                 9B DO
                                                        18
                                                            A5
                                                               80
                                                                   05 80
0018-
             OA
                 At
                    86
                        20
                           3.3
                                       0EB0-1E0
                                                 15
                                                     A5 80
                                                           DO
      SE
          BO
                               1.1
                                                               02
                                                                   06
                                                                      8D
                                       OEB8- C6
          39
             09
                 90
                    EC
                           85 FE
                                                 80
                                                     20
                                                        24
                                                            OB
                                                               A5
                                                                   98
                                                                      85
                    98
                                       OECO-
                                                 20
                                                     39
                                                        09
                                                            40
                                                               ßF
          DO
             OB
                 CO
                        DO
                           2A
                               09
                                              86
                                                                   OC.
                                                                      40
                        09
0030-88 DO
             26
                 20 4F
                           80 87
                                       OEC8- BF
                                                 OB
                                                     20 08
                                                            09
                                                               20 06 09
0038-
          86
             C0
                 89
                    DO
                        OF
                           339
                              A5
                                       OFDO-
                                              RO
                                                 11
                                                     20
                                                        17
                                                            OB
                                                               A1
                                                                  80 09
      A1
                    FB 95
                                       OFD8-FF
                                                 ĒΟ
                                                     333
                                                        20
OCAO-
      FF
          E5 FB
                 12.00
                           异压
                               20
                                                            3.3
                                                               1.1
                                                                   20 27
                                       OEEO- 09
                                                 90
                                                        20
                                                            FF
                                                               09
                                                                   90 4B
                                                     F.2
                           FE
                               06
0048-
      82
          1.1
             4C
                 DO
                    OB
                       C6
                                       OEE8-
                                              86
                                                 FA
                                                     20
                                                        A7
                                                            09
                                                               20
                                                                   94
                                                                      09
                           4C
0050- FE
          C6 FA
                 20
                    33
                               DO
                        11
                 09
                    98
                        FO
                           08
                               20
                                       OEFO- BO
                                                 03
                                                     20
                                                        65
                                                            09
                                                               20 DA
                                                                      09
0058~
      OB
          81 96
0060-
              20
                 16
                     4C
                        DO
                                       OEF8-
                                              DÖ
                                                 05
                                                     A9
                                                        5E
                                                            20
                                                               ED
                                                                   FD
                                                                      A1
0068-
       4F
          09
             90
                 03
                    40
                        05
                           OB A1
                                       0E00- 88 C9
                                                     FF
                                                        FO
                                                            09
                                                               48
                                                                   20
                                                                      33
0C70-
          09
             98
                 FO
                    10
                        20
                           75.07
                               09
                                       OFOR-
                                              1.1
                                                 68
                                                     C9 8D DO
                                                               E4
                                                                   20
                                                                      D1
      86
                                       OF LO-
0079~
      90 E5
             Δ9
                 9B 81
                        84
                           20
                               39
                                              ÓΩ
                                                 20
                                                     SE ED AD
                                                               00
                                                                   0.3
                                                                      85
                                       OF 18-
                                              36
                                                 AD 01
             98 81
                           8F
                               ED
                                                        0.3
                                                            85
                                                               37
                                                                   20 FA
0080---09
          A9
                    RA
                        20
                                       0F20-
                                              03
                                                                   39
                                                 24
                                                     FC
                                                        10 09
                 80
                    20
                        24
                               20
                                                               20
                                                                      05
0088-86
          80
             84
                           OB
                                       OF28-
                                                  39
          09
                    09
                        AD
                               05
                                              20
                                                     09
                                                            39
                                                                09
                                                                      FC
0090-
                           DO
                                                        20
                                                                   86
      1.6
             A1
                 86
                                                         24
0098~
          98
             20
                 39
                    09
                        20
                            35
                               OA
                                       0F30- 4C
                                                 C1
                                                     0E
                                                            90
                                                                10
                                                                   1E
                                                                      20
       E6
0CA0~
      BO FB
             20
                 03
                    OA
                        A1
                            86
                               29
                                       0F38 - 09
                                                 OA
                                                     20
                                                        DA 09
                                                               FO
                                                                   CF A1
              DВ
                               FO
                                       OF40-
                                              88
                                                 C9
                                                     E.E.
                                                        FO
                                                            09
                                                                20
ocas-
       DF
          09
                 DO
                    16
                        A5
                           98
                                                                   DO EF
       03
          20 FE
                 OA
                    AS
                        90
                           835
                               80
                                       0F48-
                                              20
                                                 45
                                                     09
                                                        20 DA
                                                               09
OCBO-
OCB8-
                                       OFFO- FO BC
      A5
          91
             85
                 80
                    Δ5
                        84
                           85
                               9B
                                                     20
                                                        09 04
                                                               20
                                                                   89
                                                                      0.9
                                       OF58- 4C
OCCO-# 4C AC
                                                     OF:
             OF
                 CQ
                    CA
                        DO
                           0.5
                               20
                                                 36
                                                        20
                                                            7B
                                                               08
                                                                   20.38
      17
0008-
                        09
                                       0F60~
                                              08
                                                 40
                                                        08
                                                            20
                                                               SF
          OB
             4C
                 C1
                    OE
                           DA
                               DO
                                                     26
                                                                   08
                                                                      AO
                                                     CB
ocpo-
                                       0E48-
                                              OF
                                                 89
                                                                   FD
      OB A5
             82
                 85
                    80
                        A5
                           83
                               85
                                                        12
                                                            20
                                                               ED
                                                                      88
OCDS- 81
                                                        75
          4C
             C.1
                 OΕ
                    CD
                        22
                            08
                               DO
                                       0F70~
                                              10
                                                 F7
                                                     40
                                                            08
                                                               38
                                                                   A5
                                                                      80
          A2
              21
                 BD
                     04
                            95
                                       0F78-
                                              E9
                                                 01
                                                     85
                                                        84
                                                            A5
                                                               81
                                                                   E9
OCE8+
             F8
                                                     20
          10
                    02
                        03
                                       OFBO-
                                              85 85
                                                        39
                                                            Ŏ9
                 AD
                           SD
                               F2
                                                               A1
                                                                   86
                                                                      0.9
OCEO~
       0.3
          AD
             03
                 03
                    BD
                        EB
                            0.3
                               20
                                       OFSS-
                                              82
                                                 DO
                                                     36
                                                        45 E9
                                                               09
                                                                   9B
                                                                      DO
                                                                   10
OCES- AE
          FE
             40
                 BE.
                     91)
                        6.9
                            1).4
                               DO
                                       0F90-
                                              30
                                                 20
                                                     34
                                                        08
                                                            20
                                                               CO
                                                                      20
                                       OF 98-
                 OF
                                              2E
                                                 08
20 -- 0000
          4C CA
                    CD
                        113
                           OB
                               DO
                                                     A1
                                                        AC C9
                                                               EE:
                                                                   FO
                                                                      05
                                       OFAO-
-Rogo
      07
          45
              91
                 85
                    FB
                        4C
                            C1
                               OE
                                              20 D4
                                                     10
                                                        90 E2
                                                               20
                                                                   7B 08
0010- CD
          23
             08
                                       OFAS-
                                              20
                                                 CO
                                                     10 AL A0
                                                               09
                 DO
                    06
                        20
                            48
                               08
                                                                   FF
                                                                      FO
OD18-
                                       OFRO-
                                              OA
                                                 81
                                                        20
             αo
                 09
                    C4
                        DO
                            03
                                                     80
                                                            D4
                                                               10
                                                                   20
                                                                      27
       4C
          60
                               40
                                       OFB8-
op20-
       80
                 21
                     08
                            03
                               4C
                                              09
                                                 90
                                                     FO
                                                        20
                                                            3F
                                                               08
                                                                   40 EB
          10
             CD
                        DO
                                       OFCO-
                                              OF
                                                  20
                                                        09
op:28=
       75
          OF
              09
                 CC
                     DO
                        38
                            20
                                                     4F
                                                            20
                                                               36
                                                                   08
                                                                      20
                                       OFCS-
                                              25
                                                 08
                                                     20
                                                        39
                                                            09
                                                                   95 A1
-0Ego
       09
          A1 86
                 29
                    DF
                        09
                            OF
                               DO
                                                               BO
op38~
       0.5
          20
              15
                 12
                     40
                        54
                            OB
                               20
                                       OFDO-
                                              84
                                                 05
                                                     E 0
                                                        DO F2
                                                               20
                                                                   7B
                                                                      08
                                       OFD8-
OD40-
          09
                 80
                    09
                        E(I)
                           no
                               1 20
                                              20
                                                 3E
                                                     08
                                                        20
                                                            77 (2)
                                                               00
                                                                   A1
                                                                      86
       4F
             A1
                                       OFEO- C5
                                                 FO
      38
          AD
             OF
                 08
                    FF
                        80
                           AD
                               OF
                                                     EO
                                                        07 81
                                                               80
                                                                  20
                                                                      27
OD48-
                                       OFE8- 09
                                                 90
                                                     FO
OD50- 08 E5
             81 80 08
                        45
                           80 DO
                                                        20
                                                            26
                                                               08
                                                                  40
                                                                      86
                                       OFFO-
                                              OC
                                                                   09
                                                 20
                                                     39
                                                        09
                                                            20
                                                               CS
                                                                      AO
0058-02 66 81
                 0.6
                     80
                        20
                           88
                               1.0
                           09
                                       OFF8-
                                              00
                                                 84
                                                     98
                               CE
                                                        B1
                                                            86
                                                                   9B
                                                                      FO
0060~
       20 BO 09
                 4C
                    01
                        OE
                                                               09
                                       1000- 1A
                 70
                        C9
                            06
                               DO
                                                 C1
                                                     80 F0
                                                            OA
                                                               20
                                                                  D1 09
OD48- DO 03 4C
                    10
                                       1008-
0D70- 06
          20
             F 1
                 OF
                     4C
                        8F
                            OC
                               CD
                                              20
                                                 27
                                                     09
                                                        BO
                                                            1E
                                                               90
       13
          og 20
                 03 40
                        39
                            10
                               09
                                       1010- 01
                                                 85
                                                     98 C8
                                                            20
                                                               27
                                                                   09
                    CS
                        09
                            20
                               17
                                       1018-
                                              12
                                                 90
                                                     FO
                                                        A5
                                                            98
                                                               FO
       Dés
          DO
                 20
                                                                   OC.
                                       1020-
OD88- OB 8A 85
                 9E 85
                        QE
                            84 85
                                              98 65 86 85 86
                                                               88
                                                                   65 87
                                       1028-85 87
op90-84
          85
             85
                 A1
                    80
                        0.9
                            GB.
                               DÖ
                                                     60 A0 0E
                                                               B9
                                                                   BC
                                                                      1.2
                                       1030-
                                              20 ED FD 88
OD98- OA
          20 2F
                 08 20
                        27
                            09
                               90
                                                           10 F7
                                                                   40
                                                                      AA
                                       1038~
             04 69 86
                        DO
                            F5
                               20
                                              OB
                                                 A9
                                                     9B 85 F9
                                                               20
ODAO- E2 BO
                                                                  F 1
                                                                      OF
0008-
                     09
                        90
                            T)F
                               20
                                       1040-
                                              84
                                                 98
                                                     38
                                                            80
                                                                   98
       6D
          12
              20
                 27
                                                        A5
                                                                      85
                                                               E5
ODBO-
          09
              4C
                 C1 0E
                        0.9
                            CE
                                       1048-
                                              84
                                                 A5 81 E9
       D1
                                                            00
                                                               85
                                                                   85
                                                                      20
                                       1050-
opas-
       06
          20
             B(1
                     40
                        01
                               CD
                                              36
                                                 08
                                                     20
                                                        58
                                                            OF
                                                               20
                 11
                                       1058-
             DO 15 A9
       24
          08
                        A4
                            20
                               33
                                              A1
                                                 86
                                                     C9
                                                        98
                                                            DO
                                                               03
                                                                   40
                 20
                     DA
                        FD
                            A55
                               82
                                       1040-
                                              OB
                                                 20
                                                     4F
                                                        09
                                                            40
opcs-
          A5
              83
                                                               75
                                                                   OF
-oggo
       20 DA FD
                 20 SE
                        FD
                            4C
                               E.1
                                       1048~
                                              6)4
                                                 10
                                                     20
                                                        17
                                                            OB
                                                               4C
                                                                  C1
                                                                      0E
ODD8- OF
          CD
             10
                 08 DO
                        48
                            A5
                               90
                                       1070-
                                              20
                                                 06
                                                     09 90
                                                            E2
                                                               20
                                                                  FIF.
                                                                      10
                                       1078=
                        9E
                               39
                                              20
ODEO- 85
          9F
             A5
                 91
                     85
                            20
                                                 CD
                                                     10
                                                        20
                                                            36
                                                               08 A5
                                                                      88
                        09
                                       10805
                                              85 84
                                                     A5 89
ODE8- 09
          A1 86
                 29
                    DF
                            03
                               DO
                                                            85
                                                               85
                                                                   20
                                                                      58
                                       1088-
                                              OF
ODFO-
                            0E
                               0.9
                                                 40
                                                               95
             05
                     40
                                                     C1
                                                        05
                                                            20
       06
          20
                 1.1
                        C1
                                                                   10
                                                                      20
                                       1090- 48
                                                     40
                                                                      99
ODF8- D4
              09
                 20
                     05
                            20
                               AC
                                                 08
                                                        78
                                                            10
                                                               RΔ
                                                                  85
          DO
                        11
0E00-
                                       1098~
          40
              75
                 1.0
                     09
                        CB
                            DO
                                              24
                                                 90
                                                     30
                                                        07
                                                            20
                                                                   09
                                                                      BO
       10
                                                     99
0E08-
       20 EE
              10
                 40 01
                        0E
                            09 D2
                                       1000-
                                             02
                                                 E6
                                                        60
                                                            20
                                                               OA
                                                                   OB
                                                                      A5
          F9
              20
                            A0
                               09
                                       1048 - FF
                                                 81
                                                     82
                                                        60
                                                            A5
                                                               9E
       po
                 CO
                     10
                        A1
                                                                   85
                                                                      90
                                       10B0- A5
0E18- FF
          DO
             0.3
                 40.01
                        OF
                            20
                               18.38
                                                 QE.
                                                     95
                                                        91
                                                            60
                                                               20
                                                                  95 10
                                                 09 00
0E20-
       11
          20
             D4
                 10
                     90
                        EF
                            C9 DO
                                       1088-
                                             20
                                                        90
                                                            [= 7
                                                               40
                                                                   65
                                                                      09
                                       1000- 86 FA AD OF 08 85 AO AD
0E28- DO 3D 20
                 39 09 A1
                            86
                               29
                            39
                               09
                                       1008- 0E 08 85 A1
OF30- DE C9 D2 D0
                    2F
                        20
                                                            60
                                                               46
                                                                  99
                                                                      90
0E38- 20 09 09 80 27 At 86 C9
                                       10D0- FR 4C B9 09 38 A5 A0 ED
```

```
10D8- 11 08 A5 A1 ED 10 08 B0
10E0= 07
          EA 60 DO
                    02 E& A1
                               40
      20
                           20
10E8-
          F1
             10
                 40
                    6A
                        08
                               00
10F0-
                 81
       10 A9
             FF
                    AO
                        60
                           20
                               C(0)
                 09
                           F6
1058-
       10
          A1 A0
                    FF
                        ΕO
                               20
1100-
      D4
             40
                 F9
                           CS
          10
1108-
                 20
      20
          F6
              10
                    B5
                           20
                               CD
          20
             DΑ
                 09
                    EO
                           A1
1110-
       10
                        0E
                               88
                    10
1119-981
          ΑO
             20 D4
                       20
                               0.0
                           65
             90 FD
1120-0 BO
          02
                    20 F1
                           10
                               45
1128- D1
1130- 11
          09
             20
                 OC
                    FD
                       48
                           20
                               333
                    90
                        09
                           SD
                               DO
          68
             60
                 85
1138- OA
          20 SE
                 FD
                    A2
                        00
                           86
                               FE
1140- 86
          FA
                 69
                    88
                       FO
                               CS
             60
                           38
1148-
       89
          FO
              32
                 24
                    EC
                        30
1150-
      99
                 A9
          DO
             04
                    24
                        DO
                           18
1158-
          20
              25
      18
                 08
                    10
                        07
                            48
                               A9
1160- DE
          20 6F
                 11
                    68
                       18
                           69
                               40
          200
1168- 20
             08
                 30
                    02
                        29
                           RE
                               85
1170- 9C
                 24 FC
                        30
          EA FA
                           0.3
                               20
                 90
1178- A5
          11 A5
                    20
                               Α2
                       ED
                           FD
1180- 00
                    FB
          60
             38
                 A5
                           18
                               A5
                        FO
1188 FA
          E5
             FB
                 85
                    EA
                       EO
                           F8
                               医倒
1190-
      49
          00
             E5
                 FΑ
                    85
                        FA
                           AA
1198-
      A5
          11
             CA DO FA
                        A6
                           FA
                               20
11A0-
       40
          F9
             40
                 40
                    11
                           FE
                        E6
                               A5
11A8- FE
          CD
             12
                 OB DO D3
                           40
                               30
1180- FF
          38
             A5
                 82
                    ED
                       OF
                           08
                               (2)
11B9- 94
          A5 93 ED
                    OA
                        08
                           85
                               85
1100- A9
          04
              20
                 33.3
                    1.1
                        20
                           2F
                               08
1109-
       A5
          85
             FO 03
                        DA
                           FD
                               45
                    20
11DO-84
          20
             DA FD
                    40
                        8E
                           ED
                               A1
11D8--
      88
          EO
             OA
                 20
                    EO
                        FD
                           20
11EO-
       09
          A2
              00
                 FO
                        60
                           20
                               飞口
                    9B
       09
             86
11E9-
          Α1
                 09
                        FO
                           F6
                               20
                               DE
11F0-
      ED FD A2
                 00 FO FO
                           A9
11F8-
      85
          88
             AG
                 1.2
                    95
                        99
                           20
                               r) 7
1200-
       1.1
          20
             EA
                 1 1
                    09
                        E2
                           85
                               98
1209- 49
          12
                       D7
             85 89
                    20
                           11
                               20
1210- 56
          12
             Α9
                 AC
                    20 ED
                           FD
                               A9
                               A9
1219 CC
          20
             ED FD
                    40
                        B1
                           11
1220-
          85
             88
                 Α9
                    12
                        85
                           89
       E6
1228-
       D7
          1.1
              20
                 E6
                        49
                           E2
1230-
       88
          A9
              1.2
                 85
                    89
                        20
                           D7
                               11
1238-
       AD OA
             08
                 20 DA
                       FD
                           ΑD
                               OB
1240-
       08
          20
             DA
                 ED
                    20
                        BE
                           ED
                               05
1248-
       7F
          1-1
              20 ED FD
                        20
                           EA
                               1.1
       20 BE FD 4C
1250-
                    75
                        11
                           49
                               FO
1258- 85 88 A9
                    85 89
                 12
                           20
                               E.6
1260-
          ΑD
             0A 08
                    20
                        DA
                           FD
                               ΑD
       11
1268-
       OB
          Q8
              4C
                 DA FD
                            912
                               ΑC
                        E.6
       9E
1270~
          20
             SF
                 OΑ
                    AO
                        08
                           B9
1278-
          20
             7C
                     88
       12
                 11
                        10
                           F7
1280--
      85 DO OB A5 84 C9 64
                               80
1288-
       05
          A2
             02
                 20
                    4.0
                        EQ
                           00
                               84
1290-
       20 SE
             08 80 06 89 E6
                               12
1298~
       20
          70
                    10 F7
             11 88
                            410
                               SE
12AO- FD 2A
                        45
                           52
                               4F
             2A
                 2A
                    20
12A8- 43
          20
              2A
                 2A
                    2A
                               AO
                        AA
                           AA
1280-
       04
          05
             D4
                 AD
                    CS
12B8-
       C1
          A0
             AA
                 AA
                    21
                        4E
                            45
                               44
1200-
       4E
          55
              46
                 45
                     47
                        20
                           54
                               48
1208-
       43 49
             4E
                 21
                    45
                        42
                           41
                               47
1200-
       4E 49
             45
                 20
                    45
                        48
                           43
                               150,00
12D8~ 4C
          41 46 84 C2
                        DE
                           C1
                               T).4
12FO-
       C5 00 AC
                 C1
                    04
                        00
                           84
                               E2
12E8- CC CF C1 C4
                               CS
                    00
                        AO BA
12FO- D4 C9
             C5 D3
                               05
                    A0
                        AE CE
12F8- CC C9 C5 DA AO DA AO
```

```
10 5 = 0

20 FOR I = 0 TO 2815

30 X = PEEK (20000 + I)

40 S = S + X

60 NEXT I

70 IF S = 321673 THEN PRINT "PRUEFSUMME DK"
```

Bild 2. Dieses Programm ermittelt eine Prüfsumme über alle Bytes von Apple-Ted. Der Editor muß vor dem Starten der Prüfroutine ab Adresse 20 000 im Speicher stehen (BLOAD TED, A20 000)

So wird Apple-Ted bedient

Die Anzahl n wird immer dezimal angegeben ($-10\,000 < n < 10\,000$). Läßt man sie weg, so entspricht das n=0. Ein Text folgt unmittelbar auf ein Kommando, bei der Eingabe mit I z. B.: I Dies ist ein Test \$\$\$.

Folgende Kommandos wirken nur bei der Eingabe:

Escape Trenner zwischen Befehlen und Texten

(Escape wird invers als \$ dargestellt)
Abarbeiten des Eingabespeichers nach \$\$

Backspace (Pfeil rückwärs) Letztes Zeichen löschen

und wieder ausgeben

CTRL-R Letzte Zeile im Eingangsspeicher ausgeben

CTRL-X Gesamte Eingabe löschen @x Delimiter umdefinieren

Die folgenden Kommandos können beliebig gemischt aneinandergehängt werden und werden erst nach Abschluß mit \$\$ ausgeführt (außer CRTL-D-Kommando LO und SA):

nBC n Zeilen vom Zeiger an im Hilfspeicher an schon

Vorhandenes anhängen

nBT wie nBC, aber Zeilen im Hauptspeicher löschen

BK Hilfsspeicher löschen

BR Hilfsspeicherinhalt ausgeben

C Zeichenkette ändern nD n Zeichen löschen

E Textende im Hauptspeicher (hexadezimal) ausgeben

F Zeichenkette suchen H Rückkehr ins Basic

CTRL-I Tabulieren (beinhaltet I am Anfang eines Textes)

I Text einfügen

I CTRL-B Inhalt des Hilfsspeichers einfügen J Zeiger an den Anfang des Textes nK n Zeilen löschen (n=#: alles löschen)

OK vom Zeiger bis zum Anfang der Zeile löschen LO Text von Floppy laden (nur Einzelkommando)

nL Zeiger um n Zeilen versetzen
0L Zeiger an den Anfang der Zeile
nM Zeiger um n Zeichen versetzen

N Länge des Textes (hexadezimal) ausgeben

nPR#k n Zeilen auf Slot k geben (0≦k<6)

SA Gesamten Text auf Floppy retten (wie LO)

T Zeigerstellung ausgeben

nT n Zeilen ausgeben (n=#: alles ausgeben)
V Zahl der Zeilen pro Seite ausgeben
nX Die folgenden Befehle n-mal ausführen

nY Anzahl der Zwischenräume pro TAB definieren

Z Zeiger an das Ende des Textes CTRL-D Zur Benutzung vor DOS-Kommandos

Zeilen werden mit Return abgeschlossen. Return wird als Zeichen wie jedes andere behandelt.

Fehlermeldungen: "NICHT GEFUNDEN" bei F und C; "*** CORE ***", wenn kein Speicherplatz mehr frei ist; "FALSCHE EINGABE" bei falscher Behandlung von PR und a. Der Zeiger steht danach am Textanfang. Bei Überlaufen des Eingabespeichers Abbruch des Eingabemodes und Abarbeiten des Eingabespeichers.

Änderungen und Erweiterungen gegenüber der Urversion

Damit man mit einer 40-Zeichen-Anzeige auf dem Bildschirm auch die volle Zeilenlänge eines Druckers bearbeiten kann, ertönt nach der Eingabe von 70 Zeichen ein Piepston. Die relevante Anzahl der Zeichen für diese Klingel steht in Speicherplatz \$812 und kann nach eigenem Geschmack geändert werden. N gibt nicht mehr die Anzahl der Zeichen im Hauptspeicher, sondern die (hexadezimale) Länge des Textes aus, was für die später angesprochenen DOS-Kommandos wichtig ist.

V zeigt nicht mehr die Gesamtzahl der Zeilen des Textes, sondern die Anzahl der Zeilen pro Seite. Als Seite ist definiert, was zwischen dem Anfang des Hauptspeichers und einem Formfeed (CTRL-L), zwei Formfeeds oder einem Formfeed und dem Ende des Hauptspeichers steht. Damit ist ein bequemes Paginieren gewährleistet.

S(earch) wurde in F(ind) umdefiniert, weil das S für DOS-Befehle benutzt werden sollte.

CTRL-I dient zum Tabulieren und ersetzt außerdem am Anfang eines Textes das I(nsert). Man kann also, wenn man mit linkem Heftrand schreiben will, einen Schreibvorgang mit CTRl-I einleiten. Der Tabulator ist grundsätzlich für den gesamten Text gleich und ist nach dem Start auf das Rastermaß acht eingestellt.

Mit nY kann der Tabulator zwischen 0 und 255 verändert werden. Da er nur bei der Ausgabe wirkt und bei der Eingabe als \$89 im Text weggespeichert wird, geht das auch noch bei fertigen Texten. Mit 0Y hat man überhaupt keine Tabulierung mehr. Lassen Sie sich dadurch nicht täuschen! Die Tabulatoranweisung ist nach wie vor im Text vorhanden. Bei den Befehlen M und D wird der TAB wie ein Zeichen behandelt. Die Klingel behandelt den TAB wie die gesetzte Anzahl von Zwischenräumen.

nPR#k dient zur Ausgabe auf einen Slot, entspricht also nT, nur daß die Ausgabe nach \$Ck00 umdirigiert wird, wo dann natürlich ein entsprechendes Treiberprogramm stehen muß, damit sich das System nicht aufhängt. nPR#0 wirkt immer auf den Bildschirm, nur daß die Steuerzeichen jetzt verborgen sind. #PR#k gibt den gesamten Text auf Slot k. nPR#k-Befehle für k < 0 oder k > 5 sind verboten und werden nicht akzeptiert

Sollte sich das System wider Erwarten einmal nicht wieder mit dem "Prompt" melden (der von! auf? umdefiniert wur-

de, um Konflikte mit Assemblern zu vermeiden), dann drücken Sie die Reset-Taste. Keine Angst, es geht kein Text verloren, nur der laufende Zeiger steht jetzt wieder am Anfang des Textes. Allerdings: Bei langen Schleifen im Insert-Mode kann man sich eine Menge "Müll" einfangen, wenn man es nicht abwarten konnte und die Reset-Taste drückte, wenn Ted gerade Platz freigeschoben hat und dann zum Abbruch gezwungen wurde.

Sehr ärgerlich war bei dem alten Editor, daß man Escape, CTRL-X und CTRL-R nicht in den Text einfügen konnte, da das Eingabekommandos sind. Viele Drucker werden durch Escape-Sequenzen gesteuert. Deshalb gibt es jezt einen Befehl, um den Delimiter, also das Escape, umzudefinieren. Weil das sehr gefährlich sein kann und man damit beliebig viel ungewollten Unfug anrichten kann, sollte man ihn nur sehr vorsichtig und überlegt benutzen. Er gilt deshalb auch nur für das I(nsert)-Kommando und wird nach Abarbeiten des Eingangsspeichers sofort wieder abgeschaltet. Für dieses Umdefinieren wurde der Master-Space (@) verwendet, der leger, aber treffend im Deutschen auch "Klammeraffe" genannt wird. Das unmittelbar auf den Klammeraffen folgende Zeichen wird als neuer Delimiter für den I(nsert)-Befehl definiert und steht als Textzeichen dann nicht mehr zur Verfügung. Hier ein Beispiel, um den Epson-MX-80

@.I\$EText.\$\$

auf Fettdruck umzuschalten:

\$E steht jetzt mit im Text und schaltet den MX-80 auf Fettdruck um; der Punkt schließt den Text ab, \$\$ den Eingabemodus. Man darf nur ein Escape an einer Stelle einfügen, da für den Eingangsspeicher das Escape immer noch Trennzeichen ist. Für das I ist jetzt aber der Punkt das Trennzeichen; es könnte auch jedes andere Zeichen sein. Nach @ "Char." sind CTRL-X, CTRL-R und Backspace in ihrer Funktion stillgelegt, so daß sie ebenfalls Bestandteil des Textes werden können. Es gibt dann keine Korrekturmöglichkeit mehr bei der Eingabe! Zum Glück bleibt immer noch die Reset-Taste, wenn man sich verhaspelt. Wie bei allen komplizierten Sachverhalten gilt auch hier: Probieren geht über Lesen!

Zwei Befehle wurden hinzugefügt, um die mit Apple-Ted erzeugten Texte via DOS zu speichern und zu laden: SA 'Filename' (,Device) speichert zuvor erstellten Text unter dem Namen 'Filename' als Binärfile auf der Floppy, wobei dem Benutzer gleichzeitig Anfang und Länge des Textes mitgeteilt werden.

Beispiel: SA BRIEF, D2\$\$
gibt die Meldung BSAVE BRIEF, D2,
A\$2000,L\$xxxx auf den Bildschirm und
speichert den erstellten Text auf dem
Laufwerk 2 unter dem Namen BRIEF.
LO 'Filename' (,Device) lädt den Text
wieder von der Floppy in den Hauptspeicher.

Beispiel: LO BRIEF, D2\$\$, gibt die Meldung BLOAD BRIEF, D2,A\$2000 auf den Bildschirm und lädt den Text BRIEF. Alte Texte werden gelöscht.

Beachten Sie bitte, daß beide Befehle nicht mit CR abgeschlossen werden, sondern wie alle Befehle des TED mit Escape! Beide Befehle können zwar in einen Befehlsstring eingebunden werden, aber alle Befehle nach SA und LO werden nicht mehr ausgeführt, da TED zu Verwaltungszwecken nach diesen Befehlen einen Warmstart machen muß, um die Zeiger neu zu setzen. Der laufende Textzeiger steht danach immer am Anfang des Textes.

Schließlich kann man durch Vorsetzen eines CTRL-D alle DOS-Befehle benutzen, die es gibt. Auch diese Befehle dürfen nicht mit CR, sondern müssen mit \$\$ (zweimal Escape) abgeschlossen werden.

Beispiel: CTRL-D CATALOG, D1\$\$ wirkt in bekannter Weise.

Dadurch hat man die Möglichkeit, Texte beliebig zusammenzubinden. Hier zwei Beispiele:

1. Anhängen von TEXT2 an TEXT1: LO TEXT1\$\$ mit Echo BLOAD TEXT1, A\$2000 Jetzt mit E\$\$ das Ende des Textes im Hauptspeicher bestimmen, z. B. mit Echo \$34FA und hierhin den Start von TEXT2 legen mit CTRL-D BLOAD TEXT 2, A\$34FA\$\$ TEXT2 ist damit an TEXT1 angehängt.

2. Einfügen von TEXT2 an beliebiger Stelle von TEXT1: TEXT1 wie oben laden

Mit BK\$CTRL-D BLOAD TEXT2,A\$1300\$\$

Hilfsspeicher löschen und TEXT2 dorthin laden (TEXT2 darf nicht länger als \$1AFF-\$1300=\$7FF Zeichen lang sein entsprechend der zur Verfügung stehenden Länge des Hilfsspeichers). Mit BR\$\$ kann man sich vom Vorhandensein von TEXT2 im Hilfsspeicher überzeugen und mit ICTRL-B\$\$ kann man jetzt TEXT2 vor dem laufenden Zeiger in TEXT1 einfügen, was ja durch entsprechendes Positionieren des laufenden Zeigers an beliebiger Stelle geht. Weitere Anwendungen mögen dem Spielbetrieb des geneigten Lesers überlassen bleiben.

Bei einer falschen Eingabe nach CTRL-D erhält man eine DOS-Basic-Fehlermeldung und befindet sich anschließend im Basic. Ein Reset bewirkt den Rücksprung zum Texteditor.

Auch mit 80-Zeichen-Karte funktionsfähig

Das Programm läuft ohne Änderung auf dem Basis 108 im 40-Zeichen-Modus, wenn man mit FP40 "hochzapt". Bei einem Start mit FP80, also im 80-Zeichen-Modus, sollte vorher im Programm der Speicherplatz \$825 von 0 auf \$40 geändert werden.

In beschränkter Weise läuft Apple-Ted auch mit einer 80-Zeichen-Karte auf dem Apple (z. B. Videx). Steckt diese Karte in Slot 3, reicht es, im Programm \$825 von 0 auf \$80 und \$B30, \$B31 von \$58, \$FC auf \$ED, \$FD zu ändern. Anderenfalls muß noch \$B7D von \$C3 auf Cx (x = Slotnommer) geändert werden. Die 80-Zeichen-Karte muß eingeschaltet werden, bevor man mit BRUN TED in den Editor geht, und nach dem Start von Apple-Ted muß einmal Reset gedrückt werden. Da das Programm sich sonst aufhängt, wird Ihnen gar nichts anderes übrigbleiben! Sonderfunktionen der 80-Zeichen-Karte stehen allerdings nicht mehr zur Verfügung, zum Beispiel die Kleinschreibungskrücke mit CRTL-A (es gibt inzwischen viel elegantere Methoden, den Apple auf Kleinschreibung umzurüsten).

Bild 2 zeigt ein kleines Prüfsummenprogramm für die in Bild 1 wiedergegebene Version. Bevor es gestartet wird, ist Apple-Ted ab Adresse A 20 000 (dez.) zu laden (BLOAD TED, A 20 000).

Literatur

- [1] Edwards, Lew: The First Book of KIM, MOVIT.
- [2] Ihme, H. M.: 6502-Texteditor. Funkschau-Sonderheft Nr. 31, Seite 49...52.
- [3] Apple II Reference Manual.
- [4] Beneath Apple DOS.

Herwig Feichtinger

Datenaustausch

Zwei Computer im Gespräch

Wer zwei unterschiedliche Computer nebeneinander stehen hat, ärgert sich oft darüber, daß weder Kassetten- noch Diskettenformat kompatibel sind. Ein Überspielen von Programmen und Daten ist daher nur per Kabel möglich. Doch auch dafür braucht man schon ein wenig Software. Hier wird ein Apple-II-Programmpaket vorgestellt, das eine Übertragung im 6502-Hex-Format erlaubt. Als Gegenstation dient beispielhaft ein AIM-65.

Das 6502-Hex-Format ist ein Format zur Datenübermittlung, das beliebige Speicherbereiche in ASCII-Hexadezimal-Ziffern verschlüsselt und mit Prüfsummen gegen Fehler absichert. Zahlreiche Computer haben dafür geeignete Routinen bereits in ihrem Monitorprogramm implementiert, z. B. KIM-1, AIM-65 oder System-65. Das Format ist folgenderma-Ben aufgebaut: Jede Zeile beginnt mit einem Strichpunkt und endet mit einem Return-Zeichen. Nach dem Strichpunkt folgen zwei Hex-Ziffern, die die Anzahl der Datenbytes der Zeile angeben. Dann kommt die vierstellige Hexadezimal-Anfangsadresse (MSB, LSB), gefolgt von der spezifizierten Anzahl von Datenbytes. Am Ende der Zeile steht eine vierstellige hexadezimale Prüfsumme über alle vorangegangenen Bytes (außer dem Strichpunkt; MSB, LSB). Die maximale Datenbyte-Anzahl einer Zeile beträgt dezimal 24 (hex 18). Ist die Zahl der Datenbytes in einer Zeile mit Null spezifiziert, so handelt es sich um die letzte Zeile der Übertragung; statt der Adresse wird dann vierstellig die Zahl der vorangegangenen Zeilen und wieder die Prüfsumme gesendet, wobei letztere natür-




Bild 1. Verbindung eines AIM-65 mit dem Apple-II. Die Übertragung erfolgt asynchron im TTL-Pegel; auf der AIM-Platine sind C7 und R8 auszulöten

lich mit der Zeilenzahl identisch ist, weil ja keine weiteren Bytes in der Schlußzeile stehen.

Drei Drähte genügen

Der Einfachheit halber erfolgt die Übertragung zwischen Apple-II und AIM-65 asynchron mit 300 Baud im TTL-Pegel. Auf Seiten des Apple-II kann dann nämlich der Game-Connector als Schnittstelle mißbraucht werden, und der AIM-65 ist mit wenigen Änderungen an der TTY-Schnittstelle ebenfalls hierfür geeignet (Bild 1). Insgesamt sind also nur drei Drähte zwischen beiden Computern erforderlich.

Bild 2 zeigt das Assemblerlisting des Programms, das den Apple-II veranlaßt, Daten im 6502-Hex-Format zu senden oder zu empfangen. Will man Daten vom AIM-65 empfangen, so braucht man nur im Apple-Monitor 8200G einzugeben und auf Seiten des AIM ein Mini-Programm zu starten (Bild 3). Nach Druck auf die AIM-Taste D (Dump) und Beantworten der Fragen FROM und TO mit Anfangs- und Endadresse gibt man OUT = U ein. Ist der vollständige Adres-

0800	5	ERROR		\$FF2D	823E		48		TAY	
0800	6	AN3	EQU	\$C05E	823F	995EC0	49		STA	AN3,Y
0800	7	PB	EQU	\$C061	8242	A4C9	50		LDY	XTEMP
0800	8	XTEMP	EPZ	\$C9	8244	68	51		PLA	
0800	9	XTEM1	EPZ	\$CA	8245	60	52	RET	RTS	
0800	10	PNT	EPZ	\$CB	8246		53	;		
0800	11	SUM	EPZ	\$CD	8246		54	; ZEICH	ENEI	NGABE
0800	12	LEN	EPZ	\$CF	8246	86CA	55	ZEIN		XTEM1
0800	13	CNT		\$D1	8248	2C61C0	56	EMP	BIT	
0800	14	;				30FB	57			EMP
8200	15	•	ORG	\$8200		A208	58		LDX	
8200 4CDC82				READ		A911	59			#\$11
8203 4C2183				WRITE		203682				WAIT+2
8206	18	;	0			2C61C0			BIT	
8206	19	ZEICH	ENAIIS	SGARE		30EF	62			EMP
8206 48	20	ZAUS	PHA	3011011		A900	63		LDA	
8207 48	21	21100	PHA		825B		64	NBIT	PHA	II O
8208 86CA	22			х ГЕМ1		203482		NDII		WAIT
820A A208	23		LDX			AD61C0			LDA	
820C 203482		BEGA		WAIT	8262		67		ASL	FB
820F A900	25	DEGY	LDA		8263		68		PLA	
8211 8D5EC0				AN3	8264		69		ROR	
8214 68	27		PLA	AMO	8265		70		DEX	
8215 48	28	WIEDH	PHA			DOF3	71			NBIT
8216 203482		MIRDU		WAIT	8268		72		PHA	NRIL
8219 68	30		PLA	WALI		203482				WAIT
821A 203982				OUT2	826C		74		PLA	WAIT
821D 4A	32		LSR	0012		A6CA	75			XTEM1
821E CA	33		DEX			0980	76			
821F D0F4	34			WIEDH	8271		77		RTS	#\$80
8221 203482				WAIT	8271	60	78	_	KTS	
8224 A901	36		LDA		8272		78 79	;	3	
8226 203982				#1 OUT2	8272					ADDIEREN AUSGEBEN
8229 A9A0	38			UUT2		200702	80	,		
822B 203682						20CE82		NADD	JSR	ADD+3
822E A6CA	40			WAIT+2	8275		82	;		
				XTEM1	8275	4.0	83	;BYTE		EBEN
8230 68	41		PLA	á E D E O	8275		84	NUMA	PHA	
8231 4CF0FD		5.73 7 m		\$FDF0	8276		85		LSR	
8234 A922	43	WAIT		#\$22	8277		86		LSR	
8236 4CA8FC	44	01170		\$FCA8	8278		87		LSR	
8239 48	45	OUT2	PHA		8279		88		LSR	
823A 84C9	46			XTEMP		208082				NOUT
823C 2901	47		AND	#1	827D	68	90		PLA	

Bild 2. Assemblerlisting des Apple-Programms zum Datenaustausch im 6502-Hex-Format

											-
				2					oma /	PNT),Y NCP READ1 SYTIN SUM+1 ERR SYTIN SUM ERR ERR	
82 <mark>7E 290F</mark> 8280 18	91	ANI) #\$F	830)5 910	CB	174		STA (PNT),Y	
8280 I8	92	NOUT CLC	#\$BO #\$BA LT10 #6 PZAUS LESEN NICHT HEX RZEIN RPACK NOHEX	830	77 ZUE	3002	176		DEX	NCF	
8281 03B0	93	CMI	# \$ B A	83	OR DOE	F 1	177		BNE B	READ1	
8285 9002	95	BCC	LT10	830	DD 208	3C82	178		JSR E	YTIN	
8287 6906	96	ADO	#6	83:	LO C50	CE	179		CMP S	UM+1	
8281 69B0 8283 C9BA 8285 9002 8287 6906 8289 4C0682	97	LT10 JM	P ZAUS	83:	L2 D00	09	180		BNE E	RR	
828C 828C 828C	98	;		83:	14 208	BC82	181		JSR E	YTIN	
828C	99	;BYTE EIN	LESEN	83:	17 C50	CD 02 BF 2DFF	182		CMP S	UM	
828C	100	;C=1 WENN	NICHT HEX	83	19 DU	02	183		BNE E	KK.	
828C 204682	101	BYTIN JS.	RICHT HEX R ZEIN R PACK NOHEX L L L A XTEMP R ZEIN R PACK S NOHEX XTEMP C S NOHEX A XTEMP C S NOHEX A XTEMP C C S S C P #\$B0 C NOHEX P #\$C7 S NOHEX P #\$C7 S NOHEX P #\$C7 S NOHEX P #\$C7 S NOHEX P #\$C8 C PAK1 P #\$C0 C NOHEX C #8 D #\$F	83.	TR 101	SDEE RE	185	GGG	T QUE	ERROR	
0202 B012	102	J S.	R PACK	83	20 60	ZDFF	186	RDY	RTS	mon	
8294 NA	103	y C.	I.	83	21		187	;			
8295 OA	105	AS		83	21		188	; HEXDAT	EI AU	JSGEBEN	
8296 OA	106	AS		83							
8297 OA	107	AS		83.	24 850	CB	190		STA E	NT_	
8298 85C9	108	ST	A XTEMP	83.	26 AD	73AA	191		LDA \$	AA73	
829A 204682	109	JS:	R ZEIN	83	29 850	CC	192	WRITE	STA E	'NT+1	
829D 20A882	110	JS:	R PACK	83	2B AD	6UAA	193		LDA S	· AAOU	
82AU BUU4	111	BC	S NOHEX	83	30 YD	Cr 6133	195		T.DA S	SAA61	
82A2 USC9	113	CL	A XIEMP	83	33 85I	DU	196		STA I	EN+1	
8245 60	114	יתים	5	83	35 A9	00	197		LDA #	ŧ O	
82A6 38	115	NOHEX SE	ž –	83	37 85	D1	198		STA C	CNT	
82A7 60	116	RT	S	83	39 85	D2	199		STA (:NT+1	
82A8 C9B0	117	PACK CM	P #\$B0	83	3B A9	8D	200	WR1	LDA #	1\$8D	
82AA 90FA	118	BC	ONOHEX	83	3D 20	0682	201		JSR 2	AUS	
82AC C9C7	119	CM	P #\$C7	83	40 A9.	RR BR	202		LUA TOD 5	77110	
82AE BUF6	120	BC	S NOHEX	83	42 ZU	D1	203		INC	יייער אר	
82BU CYBA	121	CM.	T DAK1	83	47 DO	02	205		BNE V	WRO	
82B4 C9C0	123	CM	P #SCO	83	49 E6	D2	206		INC	CNT+1	
82B6 90EE	124	BC	NOHEX	83	4B 20	D2 C482 D0 08 CF	207	WR1 WR0	JSR (CLSUM	
82B8 6908	125	AD	C #8	83	4E A5	D0	208		LDA 1	LEN+1	
82BA 290F	126	PAK1 AN	D #\$F	83	50 D0	08	209		BNE V	NR2	
82BC 60	127	RT	S	83	52 A5	CF	210		LDA I	LEN	
82BD	128	;		83	54 FO	39	211		BEQ I		
82BD	129	POINTER	INKREMENTIEREN	83	50 09	39 18 02 18	212		BCC I		
8 S B D C B	131	INCP IN	E INCD1	83	50 90 51 10	0 Z 1 Ω	213	WR2	LDA :		
82C1 E6CC	132	IN TN	C PNT+1	83	50 A3	10	215	WR3	TAX	123	
8203 60	133	INCP1 RT	S	83	5D 20	7282	216	112(3	JSR I	NADD	
82C4	134	;		83	60 A5	CC	217		LDA I	PNT+1	
82C4	135	; CHECKSUM	ME LOESCHEN	83	62 20	7282	218		JSR I	NADD	
82C4 A900	136	CLSUM LD	A #0	83	65 A5	CB	219 [.]		LDA I		
82C6 85CD	137	ST	A SUM	83	67 20	7282	220		JSR I		
82C8 85CE	138	ST	A SUM+1	83	6A A0	00	221	WR4	LDY :		
82CA 60	139	RT	S	83	C BI	CB	222		JSR I	(PNT),Y	
02CB	1/11	PVTE LES	INKREMENTIEREN C PNT E INCP1 C PNT+1 S ME LOESCHEN A #0 A SUM A SUM A SUM+1 S EN UND FADDIEREN R BYTIN P	83	71 20	BD82	223		JSR		
82CB	142	;SUMME AU	FADDIEREN	83	74 A5	CF	225		LDA :		
82CB 208C82	143	ADD JS	R BYTIN	83	76 38		226		SEC		
82CE 08	144	PH	P	83	77 E9	01	227		SBC		
82CF 48	145			83	79 85	CF	228		STA :		
82D0 18	146	CL		83	7B B0	02	229 230		BCS I		
82D1 65CD	147		C SUM A SUM	85	/D C6	DO	230		DEC .	LEN+1	
82D3 85CD 82D5 9002	146 147 148 149 150		C ADD1	83	80 DO	02 D0 E8	231 232	111/7	BNE	WR4	
82D7 E6CE	150		C SUM+1	83	82 A5	CE	233			SUM+1	
82D9 68	151	ADD1 PL		83	84 20	7582	234		JSR		
82DA 28	152	PL		83	87 A5	CD	235		LDA :		
82DB 60	153	RT	S			7582			JSR I		
82DC .	154	;				3B83		tinnit	JMP '		
82DC	155	; HEXDATEN				00 7582		WRDY	LDA JSR		
82DC 204682	156		R ZEIN			D2	240			CNT+1	
82DF C9BB 82E1 D0F9	158		P <mark>";</mark> E READ			7582			JSR :		
82E3 20C482	159		R CLSUM		99 A5		242		LDA		
82E6 20CB82			R ADD			7582			JSR		
82E9 B032	161		S ERR	83	9E A5	D2	244			CNT+1	
82EB C900	162		P #0			7582			JSR :		
82ED F031	163		Q RDY			D1	246		LDA		
82EF AA	164	TA				7582			JSR		
82F0 20CB82			R ADD			203	248	PITT	LDX		
82F3 B028 82F5 85CC	166 167		S ERR A DNT+1			000 07582		FILL	LDA JSR	#U NUMA	
			A PNT+1 R ADD		AF CA		251		DEX		
82FA B021	168 169 170	BC	S ERR						BNE	FILL	
82FC 85CB	170	ST	A PNT	83	B2 A9)F8	253		LDA		
82EE 20CB82	171	READ1 JS	R ADD	83	BB4 20	00682	254		JSR	ZAUS	
8301 B01A	172		S ERR	83	BB7 60)	255		RTS		
8303 A000	173	LD	Y #0				256		END		

senbereich übertragen, kann man noch einen weiteren senden, der auch an einer ganz anderen Stelle im Speicher stehen darf; andernfalls ist nach MORE? einfach N einzugeben.

Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, so bricht der Apple-II das Einlesen der Daten ab, gibt einen kurzen Ton aus und druckt "ERR" auf den Bildschirm. Ist die Übertragung ohne Fehler zu Ende, so erscheint wieder der normale Monitor-Prompt. Selbstverständlich erscheinen die Daten im Apple-II im gleichen Speicherbereich, aus dem sie im AIM-65 ausgelesen wurden.

Vom Apple zum AIM

Zum Senden eines Speicherbereichs holt sich der Apple-II die Anfangsadresse aus den DOS-Zellen AA72 und AA73 sowie die Länge aus AA60 und AA61. Dorthin werden sie nach einem BLOAD-Befehl nämlich vom Disketten-Betriebssystem (48-KByte-Apple) automatisch geschrieben. Sinnvoll ist also folgende Vorgehensweise: Erst das Programm in Bild 2 laden, dann erst das zu sendende Maschinenprogramm. Die Zeiger sind dann nämlich von selbst richtig gesetzt, und der Start der Übertragung kann mit 8203G vom Monitor aus erfolgen. Vorher ist natürlich der AIM-65 entsprechend vorzubereiten; Bild 3 enthält bereits das Setzen des dafür nötigen User-Input-Vektors. Dann braucht man nur noch L (für Load) und IN=U einzugeben. Selbstverständlich beschwert sich auch das AIM-Monitorprogramm mit einer Fehlermeldung, wenn ein Übertragungsfehler auftritt, wenn auch mangels Lautsprecher nicht akustisch.

```
<*>=108
</> 0108 DB EB F1 00 ;Vektoren
<*>=F0
</> 00F0 60 90 FD 68
</> 00F4 4C A8 EE ;TTY-Ausg.
<*>=A417
</> A417 0C C0 ;300 Baud
```

Bild 3. Vorbereiten des AIM-65 zur seriellen Ein- und Ausgabe

Baudra		1200	
Apple	\$8235 \$8250	\$0F \$0A	\$22 \$15
AIM	\$A417 \$A418	\$02 \$FD	

Bild 4. Baudraten-Einstellung bei AIM-65 und Apple-II

Universell verwendbar

Systemspezifisch sind in Bild 2 lediglich die Adressen zur Zeichen-Ein- und -Ausgabe sowie die Error-Routine im Apple-Monitorprogramm. Paßt man diese an, so läßt sich die Software für beliebige andere 6502-Computer verwenden. Ebenso gut ist es natürlich möglich, zwei Apples damit in Verbindung treten zu lassen.

Wem 300 Bd zu langsam sind, kann die Programmparameter für 1200 Bd ändern (Bild 4). Das Byte an der Apple-Adresse 822A bestimmt die Verzögerungszeit zwischen zwei gesendeten Zeichen; der in Bild 2 angegebene Wert hex A0 gestattet es, auch solche Geräte als Gegenstation zu verwenden, die die empfangenen Zeichen als Echo zurücksenden oder eine längere Zeit zur Verarbeitung einzelner Zeichen brauchen. Im allgemeinen kommt man aber mit einem Wert von hex 15 in Zelle 822A aus.

Das Programm ist als Objektcode und als Assembler-Source für den Lazer-Assembler "Lisa" vom Franzis-Software-Service auf der Apple-Sammeldiskette 6 erhältlich.

Literatur

- [1] Hofer, R.: V.24-Ein- und Ausgabe beim Apple-II. mc 1983, Heft 3.
- [2] Feichtinger, H.: Babylon's Datenverwirrung, mc 1981, Heft 1.

Groß- und Kleinschrift ohne Shift-Taste

Das im Bild dargestellte Applesoft-Programm hat sich in einer Zahnarztpraxis bei der Erfassung von Adressen bewährt.

Es sorgt dafür, daß der jeweils erste Buchstabe einer Eingabezeile groß geschrieben wird, ohne daß man die Shift-Taste betätigen muß. Außerdem erscheinen diejenigen Buchstaben in Großschrift, denen ein Leerzeichen, ein Punkt oder ein Bindestrich vorangeht.

Das Unterprogramm zur Umwandlung der Zeichen in Kleinbuchstaben besteht nur aus den Zeilen 101 bis 107. Wie es aufgerufen wird, geht aus dem Programmteil ab Zeile 1000 hervor. Kommas, Doppelpunkte und Strichpunkte ersetzt das Unterprogramm durch ein Leerzeichen. Dadurch verhindert es, daß unbemerkt Teile einer Eingabe verlorengehen. Damit keine Verzögerung bei der Ausgabe auf dem Bildschirm eintritt, sollte die Routine möglichst am Programmanfang stehen. Da jedes neue Wort automatisch groß geschrieben wird, muß man, wenn ein Kleinbuchstabe gewünscht wird, diesen einen Buchstaben mit der Shift-Taste eingeben – z. B. das "d" bei "Unter den Linden". Kommen zwei Großbuchstaben hintereinander vor, dann muß man sie durch ein Leerzeichen trennen.

Dr. Wolfgang Zechner

```
10 GOTO 1000
101 IF I$ = "," OR I$ = ";" OR I$ = ";" THEN I$ = " "
103 IF N$ = "" DR RIGHT$ (N$,1) = " " DR RIGHT$ (N$,1)

= "." OR RIGHT$ (N$,1) = "-" THEN RETURN
= "." OR RIGHT$ (N$,1) = "-" THEN RETURN 105 I = ASC (I$); IF I < 65 OR I > 93 THEN RETURN 107 I = I + 32:I$ = CHR$ (I); RETURN
1000 PRINT "ANREDE, TITEL:
1001
       GET I$: IF I$ = CHR$ (13) THEN PRINT : GOTO 1004
       GOSUB 101: PRINT IS;
1002
1003 N$ = N$ + I$: GOTQ 1001
1004 TI$ = N$:N$ = "
1005
      PRINT "VORNAME, NAME: ";
1006
       GET Is: IF Is =
                            CHR$ (13) THEN PRINT : GOTO 1009
1007
       GOSUB 101: PRINT I$;
1008 N$ = N$ + I$: GOTD 1006
1009 NN$ = N$:N$ = ""
1010 PRINT "ADRESSE: ".
       GET I$: IF I$ = CHR$ (13) THEN PRINT : GOTO 1014 GOSUB 101: PRINT I$;
1011
1012
1013 N$ = N$ + I$: GOTO 1011
1014 AD$ = N$: N$ = ""
1014 AD$ = N$:N$ =
Die Eingabe von Adressen beschleunigt dieses kleine Pro-
gramm. Es wurde auf einem Apple-kompatiblen Computer mit
Groß-/Kleinschreibung erstellt
```

Ludwig Neidl

Felder schnell abgespeichert

Neuer Apple-Befehl macht's möglich

Haben Sie schon einmal versucht, ein großes Datenfeld – etwa mit 40 x 40 Indizes – unter dem Disketten-Betriebssystem des Apple-II abzuspeichern oder zu lesen? Probieren Sie es aus! Lehnen Sie sich entspannt zurück und schlürfen Sie einen Drink, den ein Mensch mit empfindlichen Nerven bei einer solchen Aktion dringend braucht. Die Standard-DOS-Routinen brauchen dafür eine "halbe Ewigkeit". Der Grund liegt darin, daß sie die Daten als ASCII-Zeichen auf die Diskette schreiben und auch die internen DOS-Routinen ihre Zeit benötigen. Viel einfacher ist es, das Feld direkt binär abzuspeichern.

Das abgedruckte Programm (siehe Bild) speichert und liest Felder von Gleitkomma- und Ganzzahlen. Es wird in den Bereich \$2F5 bis \$3CB geschrieben und mit 2F5G initialisiert. Sollte jemand danach den gesamten Eingabepuffer (\$200 bis \$2FF) vollschreiben, so wird zwar der Initialisierungsteil zerstört, die Hauptroutine bleibt jedoch erhalten. Mit der Floppy kann man dieses Hilfsprogramm mit BRUN ARRAY COPY initialisieren, sofern es vorher ab Adresse \$2F5 unter dem Namen ARRAY-COPY abgespeichert wurde.

Die Routine kann über den &-Vektor von Applesoft aus aufgerufen werden und funktioniert auch im Direktmodus.

Ein Zahlenfeld wird auf Diskette geschrieben

Aufruf durch: & STORE A bzw. allgemeiner:

(... :) & STORE A (, expr) (:...) & STORE A % (, expr) & STORE A\$ (, expr)

Nach dem Aufruf wird das Zahlenfeld auf die Diskette geschrieben, wobei der Wert (expr) zwischen 0 und 255 liegen muß. Wird kein Feldindex vereinbart, so nimmt die Routine für den Ausdruck (expr) den Wert 0 an. Das Feld steht nach dem Schreibprozeß mit seinem Feldnamen (A oder A %, aber auch A\$!) und dem Anhang: /(expr) auf der Diskette, also z. B. A/00 beim Aufruf: & STORE A.

Die Routine kann auch die Stringpointer eines Stringfeldes (& STORE A\$) abspeichern. Eine direkte Anwendungsmöglichkeit dieser Eigenschaft läßt sich zwar nicht erkennen, die Möglichkeit hierzu sollte jedoch dem Anwender nicht verschlossen bleiben.

Und so liest man das Feld

Aufruf über:

- (...:) & RECALL A (, expr) (:...)
- (...:) & RECALL A% (, expr) (:...)
- (...:) & RECALL A\$ (, expr) (:...)

Hierbei wird das Feld mit dem Namen A (bzw. A% oder A\$) von der Diskette in den Bereich des Feldes im RAM eingelesen. Natürlich muß das Feld vorher vereinbart worden sein (DIM A (,,,)).

Das Feld im RAM muß nicht die gleiche Dimensionierung aufweisen, jedoch mindestens die gleiche Gesamtlänge wie das Feld auf der Diskette besitzen. In einem solchen Fall stimmt die Indizierung natürlich nicht mehr überein (siehe dazu das "Apple Reference Manual", S. 137). Ist das Feld, das eingelesen wird, größer als der vereinbarte Bereich im RAM, so muß man mit einem Absturz rechnen, da dann die "Header" anderer Felder, die im RAM auf das eingelesene Feld folgen, zerstört werden.

Die Vorteile dieser Methode seien anhand der Tabelle 1 und 2 dargestellt. Sie zeigen die Bearbeitungszeiten und die benötigten Speicherkapazitäten für große Datenfelder. Hierbei ist die konventionelle Methode mit (sequentiellen) Textfiles stark vom jeweiligen Argument abhängig (die direkte Methode mit & STORE ist vom Inhalt der Felder völlig unabhängig). Die jeweils zweite Zeile zeigt die benötigten Werte für Datenfelder, in denen nur Nullen stehen. Im Regelfall wird man jedoch pro Zahl 14...15 Gleitkomma bzw. 5...6 (Integer) ASCII-Zeichen benötigen, so daß die Angaben der dritten Zeile durchaus häufiger vorkommen können.

Der Vergleich der Methoden ergibt für & STORE eine 7- bis 8mal höhere Abspeichergeschwindigkeit sowie die Reduzierung des Speicherbedarfes auf bis zu 30 % des ursprünglichen Wertes.

Tabelle 1: Abspeichern des Gleitkommazahlen-Feldes A (40,40)

Methode	Argument	Zeit (s) Blöcke
& STORE	"beliebig" (5 Bytes)	12	34
Textfile	0 (2 Bytes)	38	15
Textfile	-0.333333E-02		
	(16 Bytes)	104	107

Tabelle 2: Abspeichern des Ganzzahlen-Feldes A% (40,40)

Methode	Argument	Zeit	s) Blöcke
& STORE	"beliebig" (2 Bytes)	7	15
Textfile	0 (2 Bytes)	38	15
Textfile	-12345 (7 Bytes)	60	47

10 10 10 10 10 10 10 10											
0306 C9A7 448 667 697 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698	TOKEN'S OF "RECALL" LOAD"="SEC" TOKEN'S OF "STORE" "SYNTAX ERROR"		TEST -) IST ES ": UEBER DAS ARRAYINDE	ANZ. DER. DIM. HOLE ANZAHL DER DIMENSIO CARRY=0 FUER ADDITI KORR=2*ANZ.DIM. + 2	+ 2BYTE(0FST) +		L.B. DES OFFSETS KORREKTUR ABZIEHE	BORROW B	L/S- UND	L/S AUSDRUCKEN ARRAYNAME-1.ZEICHEN FUER % (-) \$ TEST R BIT 7 = 1 1.ZEICHEN DRUCKEN	FUER REAL (-) (%/%) TEST 2.ZEICHEN VORHANDEN ? 2.ZEICHEN AUSGEBEN TEST AUF "REALARRAY"
*********** ARRAY COPY ************* COPYRIGHT L. NEIDL ** **************** EPZ AlL+1 EPZ AlL+1 EPZ AlL+1 EPZ AL+1 EP	308 F008 49 BEQ 30A C9A8 50 SAVE CMP 30C F003 51 BEQ 30C HCC9DE 52 JMP 53 MARRA CLC	312 312 312 312 313 314 315 316 316 316 319 319 319 319 319 319 319 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310	31F 859 321 208700 63 JSR 324 F008 64 BEQ 326 208100 65 JSR 329 20F8E6 66 JSR 320 3042 67 SSR	330 B140 69 NOAKG LDI #04 332 OA 70 ASL 333 18 71 CLC 334 6905 72 ADC #05	336 853E 73 STA 338 6540 74 ADC	33C A541 76 LDA 33E 6900 77 ADC 340 853D 78 STA 342 38 79 SEC	343 A002 80 LDI #02 345 B140 81 LDA (A3L) 347 E53E 82 SBC A2L 349 853E 83 STA A2L	34B C8 84 INY 34C B14O 85 LDA 34C B39O 86 SBC 35C 853F 87 STA 352 A9BC 88 LDA	354 A003 89 LDY 356 28 90 PLP 357 08 91 PHP 358 9004 92 BCC 356 A9B4 93 LDA	35E 203ADB 95 DOIT JSR 361 A000 96 LDY 363 B140 97 LDA 365 AA 98 TAX 366 0980 99 ORA 368 20EDFD 100 JSR 368 20EDFD 100 JSR 368 20EDFD 100 JSR	36E A8 103 TAY 36F 0980 104 ORA 371 C980 105 CMP 375 20EDFD 107 BEQ 378 98 108 NOSCBU TYA 379 100C 109 BPL
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		**************************************							#START ; &-VEKTOR APPRSN+1 /START AMPRSN+2	#00 NUMBER ; ARRAYINDEX = (TXTPTR),Y	peichern und Laden von Feldern stellt dieses i größeren Datenmengen spart das Disketten- n

```
037B 8A
                110
                                                         ; TEST AUF % (-) $
                                TXA
                               BPL STRING
037C 1004
                111
037E A9A5
                112
                                LDA #"%"
0380 D002
                113
                                BNE INTSTR
                114 STRING LDA #"$"
115 INTSTR JSR COUT
0382 A9A4
0384 20EDFD
0387 A9AF
                116
                      FLOAT
                               LDA
                                    #11/11
0389 20EDFD
                                JSR COUT
                                                         prucken
                117
038C A542
                118
                                    NUMBER
                                LDA
038E 20DAFD
                119
                                JSR PRRYTE
                                                         * ARRAYINDEX DRUCKEN
                               LDA #BGNSTR
LDY /BGNSTR
JSR STROUT
                120
0391 A9C4
0393 A003
0395 203ADB
                121
                                                         ; (,A$) DRUCKEN
                122
                123
124
0398 A63C
                                LDX AlL
039A A53D
039C 2041F9
                               LDA A1H
JSR PRNTAX
                                                         ; ANFANGSADRESSE IN HEX DRUCKEN
                125
                                                         L/S-FLAG HOLEN
BEI "LOAD" SPRINGEN
                126
127
039F 28
                                PLP
03A0 B00E
                                BCS NOSAVE
                               LDA #LENSTR
LDY /LENSTR
03A2 A9C8
                128
03A4 A003
                129
03A6 203ADB
                130
                                JSR STROUT
                                                         (,L$) DRUCKEN
03A9 A63E
03AB A53F
                131
                                LDX A2L
                132
                                LDA A2H
                133 JSR PRNTAX
134 NOSAVE JSR CROUT
135 RTS
                                                         # LAENGE IN HEX DRUCKEN
03AD 2041F9
                                JSR PRNTAX
                                                         ; CRLF ALS ENDE DES DOS-BEFEHLS
03B0 208EFD
03B3 60
                136 LOADST HEX 84
03B4 84
                                                         CTRL-D
03B5 C2CCCF
                               ASC "BLOAD "
                137
03B8 C1C4A0
03BB 00
                138
                               HEX OO
                139 SAVEST HEX 84
140 ASC "BSAVE"
03BC 84
                                                         ; CTRL-D
03BD C2D3C1
03C0 D6C5A0
                     HEX 00
BGNSTR ASC ",A$"
HEX 00
LENSTR ASC ",L$"
HEX 00
03C3 00
03C4 ACC1A4
03C7 00
                 141
                142
                143
03C8 ACCCA4
                144
03CB 00
                145
**** END OF ASSEMBLY
            ******************
             * SYMBOL TABLE -- V 1.5
LABEL. LOC. LABEL. LOC. LABEL. LOC.
** ZERO PAGE VARIABLES:
        003C A1H 003D A2L 003E A2H 003F A3L 0042 NUMBER 0042 TXTPTR 00B8 LOWTR 009B
                                                                          0040 A3H
A4L
** ABSOLUTE VARABLES/LABELS
CHRGET OOB1
                CHRGOT OOB7
                 STROUT DB3A
                                 GETBYT E6F8 GTARPT F7D9
                                                                  PRNTAX F941
                                                                                   COUT
                                                                                           FDED
                                                                                   ALLRGT 0312
CROUT FD8E
NOARG 032E
                PRBYTE FDDA
DOIT 035E
                                 START 0300 SAVE 030A
NOSCBU 0378 STRING 0382
                                                                  NOERR 0311
INTSTR 0384
NOSAVE 03B0
                LOADST 03B4 SAVEST 03BC BGNSTR 03C4
                                                                  LENSTR 03C8
SYMBOL TABLE STARTING ADDRESS:6000 SYMBOL TABLE LENGTH:012A
BRUN SORT.CODE
SYMBOL TABLE SORTED ALPHABETICALLY
            003D
                   All.
                            0030
                                    A2H
                                             003F
                                                    A2L
                                                             003E
                                                                     A3H
                                                                              0041
                                                                                     ARI.
                                                                                              0040
                   ALLRGT 0312
                                    AMPRSN 03F5
                                                     BGNSTR 03C4
                                                                     CHRGET OOB1
                                                                                      CHRGOT OOB7
   A4L
            0042
   COUT FDED
INTSTR 0384
                   CROUT FD8E
LENSTR 03C8
                                   DOIT 035E
LOADST 03B4
                                                    FLOAT 0387
LOWTR 009B
                                                                     GETBYT E6F8
NOARG 032E
                                                                                     GTARPT F7D9
NOERR 0311
                                   NUMBER 0042
STRING 0382
   NOSAVE 03B0 NOSCBU 0378
SAVEST 03BC START 0300
                                                     PRBYTE FDDA
                                                                     PRNTAX F941
                                                                                      SAVE
                                                                                              030A
                                                    STROUT DB3A
                                                                     TXTPTR OOB8
SYMBOL TABLE SORTED BY ADDRESS
                                                     A2H
                                                                              0040
                                                                                               0041
                   AlH
                            003D
                                                              003F
  NUMBER 0042
START 0300
                                                                     CHRGOT 00B7
NOARG 032E
                                                     CHRGET OOB1
                                    LOWTR
                                                                                      TXTPTR 00B8
                                             009B
0311
                   A4L
                            0042
                                                                     NOARG 032E
NOSAVE 03B0
STROUT DB3A
                   SAVE
                            030A
                                    NOERR
                                                     ALLRGT 0312
                                                                                     DOIT
                                                                                              035E
   NOSCBU 0378
SAVEST 03BC
                                                                                     LOADST 03B4
                   STRING 0382
BGNSTR 03C4
                                    INTSTR 0384
LENSTR 03C8
                                                     FLOAT 0387
AMPRSN 03F5
                                                                                     GETBYT E6F8
   GTARPT F7D9
                   PRNTAX F941
                                    CROUT FD8E
                                                     PRBYTE FDDA
                                                                     COUT
                                                                             FDEDD
```

Wolfgang Schöpe

Mehr Platz auf Apple-Disketten

Beim Apple-DOS 3.3 stehen normalerweise 35 Spuren auf der Diskette zur Verfügung, was einem Speicherplatz von 143 KByte entspricht. Davon verbleiben nach Abzug des Betriebssystems selbst knapp 127 KByte für den Benutzer. Durch Ändern weniger Adressen im DOS kann man jedoch 80 Sektoren (20 480 Byte) hinzugewinnen.

Wenige Änderungen im DOS genügen, um statt 35 nun 40 Spuren auf der Diskette auszunützen. Beim 48-KByte-DOS bestimmen die Adressen hex BEFE und AEB5 die Anzahl von Spuren und Sektoren. Die nötigen Anpassungen für 40 Spuren sind also:

 Adresse
 alt
 neu

 BEFE
 23
 28

 B3EF
 23
 28

 AEB5
 8C
 A0

Die Adresse B3EF, die im VTCO-Puffer liegt, gibt die neuen Spuren zur Belegung frei.

Am einfachsten ist es, nach diesen Änderungen mit INIT eine neue Diskette zu initialisieren. Auf ihr steht dann das geänderte DOS für 40 Spuren. Dabei sollte gleich das gewünschte Basic-HELLO-Programm im Speicher stehen; würde man nämlich vor INIT erst eines von

einer anderen Diskette laden, so wäre der VTCO-Puffer wieder auf 35 Spuren zurückgestellt.

Das Umstellen alter, schon beschriebener Disketten auf 40 Spuren ist nicht ganz so einfach. Es müssen nämlich die im DOS liegenden Adressen auf der Disk überschrieben werden, ohne den sonstigen Disketteninhalt zu ändern:
BEFE in Spur 0 auf Sektor 8, Adresse FE;
B3EF in Spur 2 auf Sektor 2, Adresse EF;
AEB5 in Spur 1 auf Sektor D, Adresse B5;
VTCO in Spur 11, Sektor 0, Adresse 34. In der Bit-Kartei des VTCO-Puffers müssen außerdem die neuen Spuren auch freigegeben werden, indem man die Adressen C4, C5, C8, C9, CC, CD, D0, D1, D4 und D5 auf hex FF setzt.

Um diesen Vorgang benutzerfreundlich durchzuführen, übernimmt das Maschinenprogramm in Bild 1 das Lesen und

```
*0300:03BF
0300- 20 E3 03 84 06 85 07 A0 0308- 01 A9 60 91 06 C8 A5 19
0310- 91 06 C8 A9 00 91 06 C8
0318- A5 1A 91 06 C8 A5 1B 91
0320- 06 A0 08 A9 00 91 06 C8
0328- A9 10 91 06 A0 0C A5 1C
0330- 91 06 A0 0E A9 00 91 06
0338- C8 A9 60 91 06 A4 06 A5
0340- 07 20 D9 03 A9 00 85 48
0348- R0 0D B1 06 85 1D 60 20
0350- E3 03 84 06 85 07 A0 01
0358- A9 60 91 06 C8 A5 19 91
0360- 06 C8 A9 00 91 06 C8 A5
0368- 1A 91 06 A0 0C 91 06 A4
0370- 06 A5 07 20 D9 03 BD
0378- C0 A5 1A 85 44 A9 00 85
0380- 41 A9 AA 85 3E A9 28 85
0388- 45 89 60 80 CB BE 8D E7
0390- BE A0 56 A9 00 20 BF BE
0398- 20 0D BF A9 08 B0 05 20
03A0- E0 BE 90 06 A0 0D B1 06
03A8- 85 1D A9 A9 8D CB BE A9
0380- B0 8D F7 BE BD 88 C0 A9
0388- 90 85 48 60 00 00 00 00
```

Bild 1. Das Maschinenprogramm. Es enthält die USRWTS-Routine aus mc 6/1983

Zurückschreiben von bzw. auf Diskette, und ein Basic-Programm (Bild 2). Dieses Basic-Programm lädt beim Start zunächst das Maschinenprogramm nach. Dann wird der Benutzer gebeten, die auf 40 Spuren umzustellende Diskette einzulegen. Die neuen fünf Spuren werden initialisiert und stehen dann als zusätzliche 20 KByte zur Verfügung. Die hier abgedruckten Programme sind Bestandteil der Apple-Sammeldiskette 4, die unser Software-Service liefert.

Literatur

[1] Wiegandt, Dr. Ralf: Apple-DOS – Arbeitsweise und Aufbau. mc 1983, Heft 6, Seite 53.

```
CALL 768
                                                                           360
100
     REM
                                                                                 POKE 4350,40: POKE 28,2
     REM ***UPDATE VON 35 AUF 40 TRACK *****
                                                                                 CALL 768
110
          *** W, SCHOEPE / 03. 01, 1984 ****
                                                                           390
                                                                                 POKE 26,2: POKE 27,2: POKE 28,1
     REM
                                                                           400
                                                                                 CALL 768
                                                                                 POKE 4335, 40: POKE 28, 2
140 D$ =
         CHR$ (4)
                                                                           410
                                                                           42B
                                                                                 CBLL 768
159
     PRINT D#"BLOAD TRK: OBJ1"
                                                                                 POKE 26,1: POKE 27,13: POKE 28,1
                                                                           430
160
     HOME : VTAB 5: INVERSE
                                                                                 CALL 768
                                                                           440
170
     PRINT "LEGEN SIE DIE ZU INITIALISIERENDE"
     PRINT "DISKETTE EIN
                                                                           450
                                                                                 POKE 4277,160: POKE 28,2
189
190
     NORMAL
                                                                           460
                                                                                 CRLL 768
200
     PRINT : PRINT : PRINT
                                                                           470
                                                                                 REM *** SECTOR BIT MAP UPDATEN ***
     PRINT "DRUECKEN SIE EINE TASTE ": GET Z$
                                                                           480
                                                                                 POKE 26,17: POKE 27,0: POKE 28,1
     PRINT
                                                                           490
                                                                                 CALL 768
                                                                           500
                                                                                 RESTORE
230
     REM *** 5 NEUE TRACKS ***
                                                                                 FOR I = 0 TO 9
     POKE 25.1; POKE 27.0; POKE 28.0
                                                                           510
249
                                                                           520
                                                                                 READ W
250
     POKE 29,0:T = 35
                                                                                 POKE W, 255
                                                                           530
269
     POKE 26, T
                                                                           540
                                                                                 NEXT
270
     PRINT "TRACK ", T
280
     CALL 847
                                                                           550
                                                                                 POKE 4148,40
    IF PEEK (29) > 0 THEN GOTO 330
                                                                           560
                                                                                 POKE 28, 2
300 T = T + 1
                                                                                 CALL 768
     IF T = 40 GOTO 340
                                                                           580
                                                                                PRINT : PRINT : PRINT INVERSE : PRINT "
                                                                                                         UPDATE BEENDET
320
     G0T0 260
                                                                           590
                                                                                 PRINT "ENTNEHMEN SIE DIE DISKETTE": NORMAL
     PRINT | PRINT : FLASH: PRINT "DISK WRITE PROTECTED": NORMAL: END
                                                                           600
330
     REM *** AENDERN DES DOS AUF DER DISKETTE ***
POKE 25,1: POKE 26,0: POKE 27,8: POKE 28,1
                                                                           610
                                                                                 END
                                                                                 DATA 4292, 4293, 4296, 4297, 4300, 4301, 4304, 4305, 4308, 4309
Bild 2. Das Basic-Programm gestattet ein benutzerfreundliches Umstellen von 35-Spur-Disks auf 40 Spuren
```

Herwig Feichtinger

Programmtext-Editor

Das folgende Apple-II-Assemblerprogramm dient dazu, Texte in Maschinensprache-Software auf einfache Weise ändern zu können, z. B. um englischsprachige Software ins Deutsche zu übersetzen.

Schon in mc 1/1984 war ein kurzes Apple-Programm abgedruckt, mit dem man sich gewisse Speicherbereiche als ASCII-Zeichenfolgen ansehen konnte. Will man solche Texte ändern, so wäre es ziemlich umständlich, das Zeichen für Zeichen mit Hilfe einer ASCII-Tabelle zu machen. Einfacher geht es mit dem hier abgedruckten Programmtext-Editor, der Speicherbereiche in ASCII anzeigt und auch das Überschreiben mit neuen Zeichenfolgen gestattet.

Das Bild zeigt das mit dem Lazer-Assembler "Lisa" erstellte Listing. Am schnellsten erfolgt die Eingabe, indem man mit CALL-151 zum Monitor geht und dann die hexadezimalen Bytes in Gruppen von je etwa drei bis vier Zeilen eingibt:

8400: A9 23 8D F9...A1 98 8420: 4C 69 FF 20 usw.

Mit BSAVE PTE,A\$8400,L\$D4 kann man das Programm auf Disk speichern, so daß man es später einfach mit BRUN PTE starten kann (das geht aber auch mit 8400 G, wenn es schon im Speicher steht).

Nach dem Start erscheint die Meldung "CTRL-Y aktiviert", und man kann eine beliebige Hex-Startadresse eingeben, z. B. 1A00, gefolgt von CTRL-Y und Return. Nun werden die 16 Bytes ab dieser Adresse in einer Zeile als ASCII-Zeichenfolge dargestellt. Nicht darstellbare CTRL-Zeichen erscheinen als Punkte auf dem Schirm, Kleinbuchstaben werden als solche ausgegeben (sinnvollerweise verwendet man einen entsprechenden Zeichengenerator, vgl. mc 6/1983). Die

Leertaste stellt die nächsten 16 Bytes dar.

Will man nun in der letzten Zeile etwas ändern bzw. ab der zuletzt angezeigten Adresse einen neuen Text eingeben, so muß man sich zuerst entscheiden, ob der neue Text mit Bit 7 = 0 oder 1 abgespeichert werden soll. Für Bit 7 = 0 gibt man Shift-7 ein ('), sonst Shift-2 ("). Der Cursor steht nun unter dem ersten Zeichen

der letzten Zeile. Mit der Apple-Taste "Pfeil rechts" kann man jetzt bis zu der ersten zu ändernden Position vorrücken und den Text eingeben. Korrekturen sind wie gewohnt mit den beiden Pfeiltasten möglich.

Der Eingabemodus wird beendet, sobald man das 16. Byte der Zeile erreicht hat oder vorzeitig Return drückt (Return selbst wird nicht abgespeichert). Zur Kontrolle zeigt das Programm anschließend die komplette Zeile nochmals an. Drückt man eine Taste außer der Leertaste, Shift-2 und Shift-7, so gelangt man zum Apple-Monitor zurück. Mit Shift-7 oder Shift-2 könnte man die Zeile nochmals überschreiben; mit der Leertaste rückt man 16 Bytes weiter.

Das Programm ist insbesondere geeignet, um englischsprachige Software ins Deutsche zu übersetzen und, sofern es die Tastatur und der Zeichengenerator zulassen, in Versalien geschriebene Texte in gemischte Groß- und Kleinschreibung umzusetzen. Für Maschinensprache-Programmierer ist sicher noch die Routine PRTSTR interessant, die sich auch für andere Zwecke gut anwenden läßt: Nach JSR PRTSTR folgt unmittelbar der auszugebende Text, abgeschlossen mit hex 98 als Endmarkierung.

```
; TEXTZEIGER
0800
                    PNT
                            EPZ $FE
0800
                                 $FD
                                                    BIT-7-FLAG
                    FLG
                            EPZ
0800
                 3
                    ADR
                            EPZ $3C
                                                    : VOM MON.
0800
                 4
                    SAVY
                            EPZ
                                 $35
                                                    : Y-REGISTER
                                                    CTRL-Y; TASTE LESEN
0800
                 5
                    YVEC
                            EQU $3F9
                            EQU $FDoC
0800
                 6
                    KEY
                    OUT
                            EQU $FDED
                                                    VIDEOAUSG.
0800
                 8
                                                    ; MONITORSTART
0800
                    MON
                            EQU $FF69
                                                    CR AUSGEBEN
0800
                    CR
                            EQU $FD8E
0800
                    PRTAX
                            EQU $F941
                                                    ; HEX-ADR. AUSG.
                10
8400
                11
                            ORG $8400
                           OBJ $800
Y-VEKTOR INSTALLIEREN
8400
                12
                                                    ; WEGEN ASSEMBLER
                     ; CTRL-
8400
                13
                                                    ;CTRL-Y-
8400 A923
                            LDA £EDIT
STA YVEC
                14
                    INIT
8402 8DF903
                15
                                                    : VEKTOR
8405 A984
                            LDA /EDIT
                16
8407 8DFA03
                            STA YVEC+1
                17
                            JSR PRTSTR ,
840A 20AF84
                18
84oD 8D
840E C3D4D2
                            ASC "CTRL-Y AKTIVIERT!"
8411 CCADD9
8414 AoC1CB
8417 D4C9D6
841A C9C5D2
841D D4A1
841F 98
                            HEX 98
8420 4C69FF
                             JMP MON
                                                    : ZUM MONITOR
                     ; HIERHER SPRINGT JETZT CTRL-Y!
8423
                23
8423 208EFD
                24
                    EDIT
                            JSR CR
                            LDA ADR+1
8426 A53D
                                                    ; ADRESSE
                25
                    EDo
8428 A63C
                26
                            LDX ADR
                                                    ; ANZEIGEN
                            JSR PRTAX
842A
     2041F9
                27
842D A9Ao
                28
                            LDA £$Ao
                                                    ; SPACE
     20EDFD
842F
                29
                            JSR
                                 OUT
8432 Aooo
                            LDY £o
```

Assembler-Listing des Apple-II-Programmtext-Editors. Ohne allzu große Änderungen ist er auch für andere 6502-Computer übernehmbar



8434 20A284	31	ED1	JSR	DISP	;SP.ANZEIGEN
8437 C8 8438 Co1o	32 33		INY	£16	;16 BYTES
843A DoF8	34		BNE	ED1	;PRO ZEILE
843C 208EFD 843F 200CFD	35 36		JSR JSR	CR KEY	;TASTE
8442 C9Ao	37		CMP	£\$Ao	;SPACE?
8444 DooD 8446 A53C	38 39			ED2 ADR	;JA
8448 69oF 844A 853C	40 41			£15 ADR	;+16 (C=1)
844C 9002	42		BCC	ED3	
844E E63D 845o 4C2684	43 44	ED3		ADR+1 EDo	
8453 C9A2	45	ED2	CMP	£\$A2	;"?
8455 Doo4 8457 A9FF	46 47			ED4 £\$FF	;BIT7=1
8459 Doo9	48	ED 4		ED5	;1?
845B C9A7 845D Foo3	49 50	ED4		ED4A	, · f
845F 4C69FF 8462 A97F	51 52	ED4A		MON £\$7F	;BIT7=o
8464 85FD	53		STA	FLG	; FLAG
8466 Aoo5 8468 A9Ao	54 55	SPC		£5 £\$Ao	;5 SPACES
846A 20EDFD	56	51 0	JSR	OUT	
846D 88 846E DoF8	57 58		DEY BNE	SPC	
847o 2oCC84		ED6		GET	; TASTE
8473 C98D 8475 FoAC	60 61			£\$8D EDIT	; RETURN?
8477 C988 8479 Fo12	62 63		CMP BEQ	£\$88	; BACKSPACE?
847B C995	64		CMP	£\$95	; CUR. RECHTS?
847D Fo19 847F 20EDFD	65 66			RGT OUT	; ANZEIGEN
8482 25FD	67		AND	FLG	; UND
8484 913C 8486 C8	68 69		INY	(ADR),Y	; ABSPEICHERN
8487 Co1o 8489 Fo98	7o 71			£16 EDIT	;ZEILENENDE? ;JA
848B DoE3	72		BNE	ED6	; NEIN
848D Cooo 848F FoDF	73 74	BS		£o ED6	;ZEILENANF.?
8491 88	75		DEY		; NEIN
8492 20EDFD 8495 4C7084	76 77			OUT ED6	
8498 Co1o	78	RGT		£16	; ZEILENENDE?
849A Fo87 849C 2oA284	79 80			EDIT DISP	;JA ;Z.ANZEIGEN
849F C8 84Ao DoCE	81 82		INY	ED6	
84A2	83		EN A	JS SPEICHER ANZ	ZEIGEN
84A2 B13C 84A4 o98o	84 85	DISP		(ADR),Y £\$80	;BIT7=1
84A6 C9Ao	86		CMP	£\$Ao	•
84A8 Boo2 84AA A9AE	87 88		LDA	DISP1	
84AC 4CEDFD 84AF	89	DISP1 ;TEXTA			;RTS
84AF	91	:MIT JS	SR Pl	RTSTR, DANN TEX	
84AF 68 84Bo 85FE	92 93	PRTSTR		PNT	; ADR.DES ; STRINGS
84B2 68	94		PLA		; HOLEN
84B3 85FF 84B5 E6FE	95 96	PRT1		PNT+1 PNT	;ZEIGER
84B7 Doo2 84B9 E6FF	97 98			PRT2 PNT+1	; INKREM.
84BB A000	99	PRT2	LDY	£o	
84BD B1FE 84BF C998	100 101			(PNT),Y £\$98	;STRING ;BIS 'TYA'
84C1 Foo6	102		BEQ	PRT3	; DRUCKEN
84C3 20EDFD 84C6 4CB584	103 104			OUT PRT1	
84C9 6CFE00 84CC	105	PRT3	JMP	(PNT) EN, Y RETTEN	
84CC 8435	107	GET	STY	SAVY	
84CE 200CFD 84D1 A435	108 109			KEY SAVY	
84D3 60	110		RTS	~	
	111		END		

Catalog-Stopp

Wie oft schon hat ein Apple- oder ITT-2020-Besitzer sich ärgern müssen, wenn bei Benutzung von DOS 3.2 oder 3.3 nach Eingabe von CATALOG eine lange Liste von mehreren Bildschirmseiten folgt und der Name des gesuchten Files längst wieder im Jenseits verschwunden ist. Wie ärgerlich, wenn dann auf LOAD filename die bekannte Fehlermeldung FILE NOT FOUND erscheint, nur weil man bei der Eingabe vielleicht ein nicht zu erinnerndes Zeichen vergessen hat! Die Methode, bei Auftauchen des gesuchten Files den CATALOG über Reset anzuhalten und per 3D0G wieder nach DOS zu gelangen, versagt, weil offenbar einige Zeiger "verbogen" sind.

Ein kleines Programm schafft Abhilfe. Glücklicherweise paßt es leicht in den 33-Byte-DOS-Freiraum \$BCDF...\$BCFF, so daß es durch DOS-HIMEM automatisch geschützt bleibt und durch INIT dauerhaft auf einer neuen Diskette gespeichert bleibt:

A DO DE DO IOD

AE39:	20	DF	RC	JSR		\$BCDF
BCDF:	20	0C	FD	JSR		\$FD0C (RDKEY)
BCE2:	C9	D_3		CMP	#	\$D3
BCE4:	D0	06		BNE		\$BCEC
BCE6:	A2	06		LDX	#	\$06
BCE8:	68			PLA		
BCE9:	CA			DEX		
BCEA:	D ₀	FC		BNE		\$BCE8
BCEC:	60			RTS		

Jeweils nach 20 (abänderbar in \$ADA4 und \$AE3D) ausgegebenen Zeilen wartet DOS auf einen Tastendruck, um den CA-TALOG weiter abzuarbeiten. Ein Sprung in die neue Unterroutine \$BCDF fragt nun aber zusätzlich, ob die S-Taste (= \$D3, S für Stop) gedrückt wurde. Wenn ja, so müssen nur noch die letzten drei Rücksprungadressen im Stack durch PLA vernichtet werden, und CA-TALOG wird gestoppt. Nun kann der Dateiname gelesen und zeichenrichtig eingegeben bzw. per ESC-Prozedur übernommen werden. Eine willkommene Hilfe für Bearbeiter von Disketten mit häufig verändertem Inhalt!

Wolfgang Jessel

Literatur

[1] Worth, D. und Lechner, P.: Beneath Apple DOS. Quality Software, 6660 Reseda Blvd., Suite 105, Reseda, CA 91 335, USA.

Herwig Feichtinger

Prüfsummen-Programm für den Apple-II

Beim Abtippen von Maschinenprogrammen aus Zeitschriften können Fehler üble Folgen haben. Deshalb ergänzt mc solche Hexdumps oft mit Prüfsummen. Ein Programm, das diese 16-Bit-Summen zeilenweise errechnet, bringen wir hier für den Apple-II.

Das Programm in *Bild* 1 wurde mit dem Lazer-Assembler "Lisa" assembliert. Es ist im Source- und Objektformat auch auf unserer Apple-Sammeldiskette 6 enthalten (Best.-Nr. AP 006 beim Franzis-Software-Service, 20 DM) und für den Apple-II mit min. 48 KByte RAM und DOS 3.3 ausgelegt.

Die Startadresse und Länge des auszugebenden Hexdumps holt sich das Programm aus den DOS-Speicherzellen AA72/AA73 und AA60/AA61. Dort ste-

```
0800- 20
            9E 08 8D 8D C8
                                 C5 D8
                                         +=0445
            D5 CD
A3 B2
                    D0
                        8D 8D
8D 98
0808-
                                 84
                                         +=05A4
0810-
                                         +=04F8
        D2
                                 AD
                                     72
                        73
20
                            AA
41
                                         +=03F7
+=03C7
0818-
            85
                3C
                                     3D
0820-
            3D A6
                    30
        A 5
                                     A 9
                    85 3F
08 A9
                            A9
A0
0828-
            85
                3E
                                 ĀĐ
                                         +=02FD
0830-
            FD A2
                                 20
                                     ED
       ED
                                         + = 0.4 EA
0838-
            A0 00 B1
3C 18 65
                         3C
                            20
85
                                 DA
                                     FD
90
                                         +=0481
0840-
                         3E
                                         +=02FB
        В1
                                 3E
        02 E6 3F
3D AD 60
                        3C
18
                                 02
72
                                         +=0401
0848-
                    E6
                            D0
                                     E6
0850-
                    AA
73
06
                            6 D
                                     AΑ
                                         +=0395
                                         +=0407
0858-
       85
            40
                AD
                         AΑ
                            6D
                                 61
                        A5 40
C7 20
8B 08
0860-
            3D D0
                                 C5
                                         + = 0.3 BE
        C5
                                     3C
            09
                CA
08
                    D0
20
                                         +=040D
0868-
                                 8B
0870-
        4C
                                 20
                                         +=01E5
0878-
       0.8
            84 D0 D2 A3 B0
C5 D2 D4 C9 C7
                                 8D
                                         +=049B
0880-
        C6
                                         +=05EF
                                 A1
                                     8 D
0888- 8D 98 60
0890- BD 98 A5
                    20 9E
3F A6
                        9E 08
                                 A0
                                         +=0396
                            3E
                                 20
                                     41
                                         + = 037E
                    4C ED FD
41 E6 40
00 B1 40
       F9
40
            A9 8D
68 85
0898-
                                 68
                                         +=0552
                                         +=0366
08A0-
                                D0
                                     02
08A8- E6
08B0- F0
            41 A0
06 20
                                 C9 98
90 EC
                                         +=0419
                                         +=0494
                20 ED FD 18
08B8- 6C 40 00 +=00AC
```

Bild 2. Hier hat sich das Programm aus Bild 1 selbst ausgedruckt

hen diese Daten automatisch, wenn man den auszudruckenden Speicherbereich im BLOAD lädt.

Die Bedienung erfolgt also normalerweise so:

```
:HEXDUMP-AUSGABE MIT PRUEFSUMMEN
0800
                                                                                 0854 18
                                                                                                                                          : ERRECHNEN
                       ;H.FEICHTINGER/6.4.1984
                                                                                       6D72AA
                                                                                                                ADC
                                                                                                                     START
                                                         ; ZEICHEN AUSGEBEN
                  3
0800
                       OUT
                               EOU $FDED
                                                                                 0858
                                                                                       8540
                                                                                                   48
                                                                                                                STA
                                                                                                                     TADR
                       PRBYTE EQU $FDDA
                                                         ;BYTE AUSGEBEN
                                                                                 085A
                                                                                       AD73AA
                                                                                                                     START+1
0800
                                                         ; A.X HEX AUSGEBEN
0800
                       PRTAX
                               EOU
                                    SF941
                                                                                 085D
                                                                                       6D61AA
                                                                                                   50
                                                                                                                ADC
                                                                                                                     ENDE+1
                                                                                 0860 C53D
0862 D006
0800
                                    $AA72
                                                         STARTADRESSE
                                    $AA60
                                                                                                                                         ; NOCH NICHT
0800
                      ENDE
                               EOU
                                                         ; FILE-LAENGE
                                                                                                   52
                                                                                                                BNE NOC
                                    $3C
$3E
                                                         ; ADR.-ZEIGER
; PRUEFSUMME
                                                                                       A540
C53C
                                                                                                                     TADR
0800
                      PNT
                               EPZ
                                                                                 0864
                                                                                                   53
                                                                                                                LDA
                               EPZ
0800
                       SUM
                                                                                 0866
                                                                                                   54
                                                                                                                     PNT
                                                                                 0868 F009
086A CA
0800
                 10
                      TADR
                               EP2
                                    $40
                                                         : TEXTZEIGER
                                                                                                                BEQ READY
0800
                               ORG
                                    $800
                                                                                                       NOC
                                                                                                                                         ; NAECHSTES
                 11
                                                                                                   56
                                                                                                                DEX
                                                                                 086B D0C7
086D 208B08
0800 209E08
                 12
                               JSR
                                    PRTSTR
                                                                                                   57
                                                                                                                BNE
                                                                                                                     BYTE
                                                                                                                                         ;BYTE
;PRUEFSUMME
0803 8D8D
0805 C8C5D8
                                    8D8D
"HEXDUMP"
                                                                                                   58
                                                                                                                     PRSUM
                                                                                                                JSR
                                                                                                                                         ;NAECHSTE ZEILE
;LETZTE ZEILE
                               ASC
                                                                                 0870
                                                                                       4C2008
                                                                                                   59
                                                                                                                TMP
                                                                                                                     T.INE
     C4D5CD
                                                                                                        READY
                                                                                                                JSR
                                                                                                                     PRSUM
                                                                                                                                          DRUCKER AUS
080B D0
                                                                                 0876
                                                                                       209E08
                                                                                                   61
                                                                                                                JSR
                                                                                                                     PRTSTR
     8D8D84
                 15
16
                               HEX 8D8D84
ASC "PR#2"
                                                          CTRL-D F.DOS
                                                                                 0879 84
                                                                                                                     84
"PR#0"
                                                                                 087A D0D2A3
080F D0D2A3
                                                         ; DRUCKER-SLOT 2
                               ASC
                                                                                                  63
                                                                                                                ASC
0812 B2
                                                                                 087D B0
0813 8D8D98
                 17
                                    8D8D98
                                                                                 087E 8D8D
                               HEX
                                                                                                                HEX 8D8D
                                                                                                   64
0816 AD72AA
0819 853C
                 18
                                                                                       C6C5D2
D4C9C7
                               LDA START
                                                         ; STARTADRESSE
                                                                                 0880
                                                                                                   65
                                                                                                                     "FERTIG!"
                                    PNT
                                                                                 0883
                               STA
                                                         ; SETZEN
081B AD73AA
081E 853D
                                                                                 0886 A1
0887 8D8D98
                 20
                               T.DA
                                    START+1
                               STA PNT+1
                                                                                                   66
                                                                                                                HEX 8D8D98
                                                                                 088A 60
088B 209E08
0820 A53D
                 22
                      LINE
                               T-DA PNT+1
                                                                                                   67
                                                                                                                RTS
                                                                                                                                          * FERTIG
0822 A63C
0824 2041F9
0827 A900
                               LDX
                                                                                                                JSR
                                                                                                                                          ; PRUEFSUMME
                                    PNT
                                                                                                   68
                                                                                                        PRSUM
                                                                                 088E A0ABBD
0891 98
                 24
                               JSR PRTAX
                                                         ; ADRESSE
                                                                                                   69
                                                                                                                ASC
                               LDA #0
STA SUM
                                                                                 0891 98
0892 A53F
                                                                                                                HEX
                                                                                                                     98
0829
     853E
                 26
                                                         : LOESCHEN
                                                                                                   71
                                                                                                                LDA
                                                                                                                     SUM+1
                                    SUM+1
                                                                                 0894 A63E
0896 2041F9
082B 853F
                 27
                                                                                                                LDX
                                                                                                                     SUM
                                                                                                                                         : AUSGEBEN
082D A9AD
                 28
                               LDA
                                                                                                   73
                                                                                                                JSR
                                                                                                                     PRTAX
082F 20EDFD
0832 A208
                                                                                 0899 A98D
089B 4CEDFD
                               JSR OUT
                                                                                                                                          ; RETURN
                                                         ;8 BYTE/ZEILE
                 30
                               LDX
                                                                                                   75
                                                                                                                     OUT
                                    #8
                                                                                                                JMP
                                                                                                                                          ; RTS
0834
0836
     A9A0
20EDFD
                 31
                      BYTE
                               LDA
                                    #SA0
                                                         SPACE
                                                                                 089E 68
089F 8540
                                                                                                   76
                                                                                                        PRTSTR
                                                                                                                                          ; ADR. DES
                                                                                                                PLA
                                    OUT
                                                                                                                     TADR
                               JSR
                                                                                                   77
                                                                                                                                          :STRINGS
                                                                                                                STA
0839 A000
                 33
                               LDY
                                    #0
                                                                                 08A1
                                                                                       68
                                                                                                   78
                                                                                                                PLA
                                                                                                                                          ; HOLEN
083B B13C
                               LDA
                                    (PNT),Y
                                                                                 08A2
                                                                                       8541
                                                                                                                     TADR+1
                                                                                                                STA
                                                         DRUCKEN
083D 20DAFD
                 35
                               JSR PRBYTE
                                                                                 08A4 E640
                                                                                                  80
                                                                                                        PRT1
                                                                                                                TNC
                                                                                                                     TADR
                                                                                                                                          : ZEIGER
0840 B13C
                                    (PNT),Y
                                                                                 08A6
                                                                                       D002
                                                                                                                     PRT2
                                                                                                                BNE
                                                                                                                                          ; INKREM.
                 37
                                                         ; PRUEFSUMME
0842
     18
                               CLC
                                                                                 08A8 E641
                                                                                                  8.2
                                                                                                                INC
                                                                                                                     TADR+1
0843 653E
0845 853E
                 38
                               ADC SUM
                                                                                                                     #0
(TADR),Y
                                                                                 AA80
                                                                                                        PRT2
                 39
                               STA SUM
                                                                                                                                         STRING
                                                                                 08AC
                                                                                       B140
                                                                                                   84
                                                                                                                LDA
0847
     9002
                 40
                               BCC
                                    NADR
                                                         ; KEIN CARRY
                                                                                 08AE
                                                                                       C998
                                                                                                   85
                                                                                                                     #$98
                               INC
0849
                                    SUM+1
     E63F
                 41
                                                                                                                                          : DRUCKEN
                                                                                 0880
                                                                                       F006
                                                                                                   86
                                                                                                                BEO
                                                                                                                     PRT3
                                                                                 08B2
08B5
                                                                                       20EDFD
084B E63C
                 42
                      NADR
                               TNC
                                    PNT
                                                         : ADRESSE
                                                                                                   87
                                                                                                                JSR
                                                                                                                     OUT
                                    LADR
084D D002
                               BNE
                                                         ; INKREMENTIEREN
                                                                                                   88
                                                                                                                CLC
084F
     E63D
                               TNC
                                    PNT+1
                                                                                 0886
                                                                                       90EC
                                                                                                   89
                                                                                                                BCC
                                                                                                                     DRT1
                                                                                       6C4000
                                                                                                   90
                                                        ; ENDADRESSE
                                                                                 08B8
                                                                                                                JMP
                                                                                                                     (TADR)
                                                                                                 91
                                                                                                               END
```

Bild 1. Assemblerlisting des Hex-Dump-Programms mit Prüfsummen-Ausgabe

- 1. Mit CALL-151 in den Monitor gehen.
- 2. Programm in Bild 1 z. B. von Diskette laden.
- 3. Auszugebendes Programm von Diskette laden.
- 4. Dump-Programm mit 800G starten.

Natürlich ist es ebenso gut möglich, Startadresse und Länge von Hand in die genannten Speicherzellen einzugeben. Es ist einzusehen, daß sich Druckprogramm und auszugebendes Programm nicht überschneiden dürfen. Sonst muß

man das Druckprogramm ab einer anderen Adresse neu assemblieren.

Bild 2 zeigt das Ausgabeformat; hier hat sich das Dump-Programm selbst ausgedruckt. Selbstverständlich ist es auch möglich, 16 statt 8 Bytes pro Zeile zu drucken; dann muß man das Byte 08 an Adresse 0833 auf hex 10 ändern. Ebenso einfach ist die Änderung des Drucker-Slots (hier 2): Der Slot-Nummer wird ein B vorangestellt, das resultierende Hex-Byte (B1 für Slot 1) steht an der Adresse 0812. Will man dagegen die Ausgabe nur auf den Bildschirm leiten, so ist hex B0 bei 0812 einzugeben.




Bild 2. Ohne Änderungen an der Hauptplatine kommt man aus, wenn man die Verbindungen zum Baustein an der Position B10 mit einem IC-Steckverbinder so herstellt

Tastaturpuffer für Apple-II

Ein Nachteil des Apple-II ist der fehlende Tastaturpuffer. Läuft die Floppy (mit DOS) oder ein langsames Programm, so wird die Tastatur nicht abgefragt, und einzelne Zeichen können verlorengehen. Die in Bild 1 dargestellte Schaltung behebt diesen Mangel. Sie speichert bis zu 16 Zeichen. Völlig im Hintergrund arbeitend, erlaubt sie eine sehr viel flüssigere Dateneingabe vor allem bei DOS-Befehlen.

Hauptbestandteil der Schaltung ist der Baustein CD40105, ein FIFO-Stack mit einer Datenbreite von 4 Bit und einer Stacktiefe von 16. Er ist für die parallele asynchrone Datenübertragung gedacht und durch seinen Aufbau besonders gut für diese Anwendung geeignet.

Angeschlossen wird die Schaltung an dem kurzen 16poligen Kabel, das Tastatur und Rechner miteinander verbindet. Bis auf die Datenleitungen bleiben alle Verbindungen erhalten. Der Anschluß wird am besten mit einem Flachbandkabel durchgeführt. Jeder über die Leitung "Strobe" (Pin 2) ankommende Impuls veranlaßt den Stack, die Daten von der Tastatur zu übernehmen und den Stackpointer um eins hochzuzählen.

Der "DOR"-Ausgang der ICs geht dann auf High-Pegel und zeigt damit an, daß der Stack nicht leer ist. Dieses Signal, um zwei Gatterlaufzeiten (CD 4093) verzögert, ersetzt das Strobe-Signal im Rechner. Es wird durch das höchste Bit

am Datenbus dargestellt und durch eines der Flipflops von IC 74LS74, an der Stelle B10 der Hauptplatine, gesteuert. Dieser Anschluß (Pin 9 des ICs) ist nun nicht mehr erforderlich und muß aufgetrennt werden. Dazu ist der in Bild 2 dargestellte Aufbau empfehlenswert, damit keine Änderung an der Hauptplatine des Rechners erforderlich ist.

Vom Anschluß 13 kann gleich das zweite erforderliche Steuersignal, das "Clear Keyboard Strobe", abgegriffen werden. Dieses Signal wird in Programmen durch Ansprechen der Adressen \$C010 gesetzt, wenn ein Tastendruck abgearbeitet worden ist. In dieser Schaltung wird es dazu benutzt, den Stack wieder um eins herunterzuzählen.

In diesem Punkt liegt ein kleines Problem, denn nicht bei allen Programmen kommt für jedes Zeichen genau ein Impuls auf dieser Leitung. Während bei Basic, Pascal und nahezu allen mir bekannten Dienstprogrammen keine Schwierigkeiten auftreten, benutzten einige Spiele wie "Head On", "Panic" usw. die Leitung überhaupt nicht. Der "EDASM" hingegen benutzt sie bei der Befehlsabarbeitung häufig mehrmals.

Aus diesem Grund kann der Puffer außer Betrieb gesetzt werden. Öffnet man den Schalter "Buffer on/off", dann wird bei jeder ansteigenden Flanke der Stack zurückgesetzt. Somit bleibt nur der letzte Tastendruck gespeichert, und der Original-Zustand des Apple ist simuliert. Die preiswerte Schaltung (Bauteilewert ca. 20 DM) ist sicherlich auch für andere Rechnertypen geeignet. Sie läßt einen Bedienungskomfort zu, wie man ihn sonst nur bei kommerziellen Tastaturen gewohnt ist. Heinz-Jörg Schröder




Bild 1. Zwischen Tastatur- und Hauptplatine des Apple-II fügt man diese einfache Pufferschaltung ein

Dirk Fischer

Relocator für den Apple-II

Die meisten Programme in der Maschinensprache des Prozessors 6502 laufen nur in dem Speicherbereich, für den sie geschrieben sind. Sollen sie in einen anderen Bereich verschoben werden, muß man absolute Adressen umrechnen. Diese Arbeit kann der Computer selbst übernehmen – mit einem Relocator.

Der in Bild 1 abgedruckte Relocator

- verschiebt ein Programm,
- berechnet absolute Adressen für den neuen Speicherbereich,
- erstellt eine Liste mit den umgerechneten Adressen,
- erkennt ungültige Operationscodes (Fehlermeldung).

Ungültige Operationscodes treten z. B. in Datenbereichen (Tabellen mit ASCII-Zeichen usw.) auf. Derartige Abschnitte lassen sich überspringen, da hier ja keine Umrechnung erforderlich ist.

Bild 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel. Zunächst gibt man Anfangs- und Endadresse des gesamten zu verschiebenden Bereichs (einschließlich Daten) ein. Es folgen der Beginn des neuen Speicherbereichs und die Anfangs- bzw. Endadresse des Programmbereichs, in dem Adressen umzurechnen sind. Als Ergebnis erhält man die Liste der geänderten Bytes. In diesem Fall hat sich der Relocator selbst verschoben. Seine ursprüngliche Startadresse ist hex 800. Nach dem Verschieben kann er mit 1000 G vom Monitor aus gestartet werden.

Die Anpassung an andere Systeme ist wenig sinnvoll, da intensiver Gebrauch von Unterprogrammen des Apple-Monitors gemacht wird.

```
START ORIGINAL.....800
ENDE ORIGINAL.....800
START MEH...........1000
START UMRECHNUNG....890
ENDE UMRECHNUNG....987

PROGRAMM VERSCHÜBEN IN BERFICH
1000 BIS 131D
FOLGENDE BYTES HABEN SICH
GEAENDERT:
1012-11 (09)
1012-11 (09)
1023-11 (09)
1031-11 (09)
1034-11 (09)
1046-11 (09)
1075-11 (09)
1075-11 (09)
1091-12 (0A)
1007-11 (09)
1114-11 (09)
1112C-12 (0A)
115E-10 (08)
```

Bild 2. Beispiel eines Programmdurchlaufs: Hier hat sich das Programm selbst verschoben

Nicht alle Assemblerprogramme funktionieren noch nach dem Verschieben mit dem Relocator. In solchen Fällen muß man das Programm mit Hilfe eines Disassemblers analysieren. Insbesondere müssen Unterprogrammsprünge innerhalb des verschobenen Programms von Hand geändert werden, da sie nicht automatisch korrigiert werden. Darauf wurde deswegen verzichtet, weil Unterprogrammsprünge häufig auf feste Adressen gerichtet sind (z. B. im Monitor).

```
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
                                                          0990-- AA AA AA AA AA
0800-20 58 FC A9
                                                                                                AO AO AO AO AO
                                                                                                                AO
0810- BD 88 09 20 ED FD E8 D0 F7
                                  A2 DO BD B8 09
                                                  20 ED
                                                          0900~
                                                                 AA AA AA AA
                                                                             AA
                                                                                OA OA OA AA GB
                                                                                                          AO
                                                          09B0- AO AO AO AO AO
                                                                                       AO
                                                                                             AO
                                                                                                AO AO AO
                               09 85 F8 86 F9
                                               A9
                                                                                AO
                                                                                   ΑO
                                                                                          AO
0820 - FD E8 DO F7 A9 OE
                         20
                            70
                                                  ŐE
                                                                                          05
                                                                                             AO
                                                                                                DS AO AD AO
                                                          09C0- AO AO AA 8D
                                                                                AO CB AO
0830- 70 09 85 FA 86 FB A9 10 20
                                  70 09
                                         85 FC 86 FD A2
                                                                             AA
                               A5 FC 85 42 A5
                                                          0900- C5 A0 CC A0 CF
                                                                                A0
                                                                                   CB
                                                                                       A0
                                                                                          C1. A0
                                               FD 85 43
0840- 03 B5 F8 95 3C CA
                         10 E9
                                                                                                      AO AO
0850- A0 00 20 2C FE A5 FC 38 E5 F8 85 F6 A5 FD
                                                          09E0-
                                                                 OA OA AA AO AO
                                                                                AO AO
                                                                                             AO
                                                                                                AO
                                                                                                   A0
                            18 65 F6 85
                                         3A 8A %5 F7
                                                          09F0- AO AO AO AO AO
                                                                                AO AO
                                                                                       ΑO
                                                                                          AO AO
                                                                                                AO AO AO AA
                     70 09
0860- 85 F7 A9 11 20
                   70 09
                         18 65 F6
                                                          0A00-
                                                                 AA AA AA AA
                                                                             AA
                                                                                AA
                                                                                    AA
                                                                                       AA
                                                                                          AA
                                                                                             AA
                                                                                                AA AA AA AA
                                                                                                             AA AA
0870- 3B A9 12 20
                                     10 DO 1C A2 E8 BD
                                                           OA10- AA AA AA AA AA AA AA
                                                                                          AA AA AA
                                                                                                   AA AA AD AD
                                                                                                                80
               3A 85 F2
                         20 8E F8 C9
0880- A2 00 A1
                                                                                          A9 A0 C4 C9 D2
                                                          0A20- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A8 C3
                                                                                                             ΑO
                         DO F7
                               38
                                  A5
                                      3A
                                         E5 F6
                                                                                                          CB
                                                                                                                0.6
0890- 1D 0A 20 ED FD E8
                                  A5 2F C9 02
F2 38 A5 F9
                                                                                D2
                                                                                                ΑÖ
                                                                                                    A0
                                                                                                       A0
                                                                                                          ΑO
                                                                                                             A0
08AO - E5 F7
            20 41 F9
                      4C
                         60 09
                               00 A5
                                                          OASO- 09 D3 C3 C8 C5
                                                                                    SD SD AO
                                                                                             AO.
                                                                                                B1
                                                                                                   SD SD
                                                          0A40- A0 A0 A0 B0 B4 AE
                                                                                   BO B9
                                                                                          AE
                                                                                             B8
08B0- 02 B1
            3A 85
                   FЗ
                      88
                         B1
                            3A 85
                                                  E3
         DO 22 A5 F2
A5 FA C5 F2
                               1C A5 FB C5 F3
                                                                    D4 C1 D2
                                                                             D4
                                                                                AO
                                                                                    CF
                                                                                       D2
                                                                                          69
                                                                                             C7
                                                                                                 C9
                                                                                                    CE
                                                                                                       CI
08C0- 08 DO
                      C5 F8.90
                                                      DO
                                                          0A50~ D3
                                   18 65 F6
                                                          OAGO- AE AE AE AE BD
                                                                                C5 CE
                                                                                       C4
                                                                                          05
                                               3A C8 A5
                      90 OF A5 F2
08D0- 06
                                                                                                DЗ
                                                                                                          D2
                            F9
                               85
                                                           0A70-
                                                                 CE
                                                                    C1 CC AE
                                                                             ΑE
                                                                                ΑE
                                                                                    ΑE
                                                                                          AE
                                                                                             8D
                                                                                                    D4
09E0- F3 65 F7 91
08F0- 8F D0 08 A5
                                  3A
                                      84
                                         3B
                   3A 20
                         5505
                                                           OA80- CE C5 D5 AE AE
                                                                                AE AE AE
                                                                                          ΑE
                                                                                             AE
                                                                                                AE AE AE
                  3A C5 FE
                            90 87
                                         A5 FD
                                                           0A90- D4
                                                                    C1 D2 D4 A0 D5 CD D2
                                                                                          C5
                                                                                             63
                                                                                                C8
                                                                                                   CE
                                                                                                       055
                  ED FD E8 DO
                                   A6 FC
0900- BD DA 09
               20
                     20 ED FD E8 D0 F7
0910- A2 FB BD DF 09
                                         18 A5 FA 65 F6
                                                           OAAO- AE AE AE 8D C5 CE C4 C5
                                                                                          AO AO D5
                                                                                                    CD D2
                                                                                                          C7
                                                           OABO- CE D5 CE C7 AE AE AE AE 8D 8D DO D2 CF
0920H AA A5 FB 65
                   F7
                      20
                         41 F9
                                A2
                                  D9 BD 06
                                            QΑ
                                               20 ED
                               EB DO FA A2 03 B5 FC
A5 F9 B5 43 A0 00 20
                                                          OACO- CD CD AO D6 C5 D2
                                                                                    D3
                                                                                       C3
                                                                                          CB CF
                                                                                                02
                                                                                                    C5 CE AO
0930- E8 DO F7 A2 EE 20 A8 FC
                                                           OADO- AO C2 C5 D2 C5 C9
                                                                                    C3 C8
                                                                                          OA GB GB
                                                                                                   02 09
                                                      36
            10 F9
                   A5 F8 85 42
0940-
         CA
0950- FE A9 00 B5 20 A9 28 B5 21
                                                                          CC C7
                                                                                C5 CE C4
                                                                                          C5 A0
                                  20 8E FD 4C
                                               69 FF
                                                          OAEO- 8D C6 CF
                                                      0.0
                                                           OAFO- C8 C1 C2 C5 CE AO D3 C9
                                                                                          C3 C8 8D C7 C5
                            3A C5 FE 10 8F 4C
                                               62 08
0960- A5 3B C5 FF 0970- 85 25 20 8E
                   30 06 A5
                                                      00
                                               07
                         14 85 24 20 6F
                                         FD 20
                                                           OBOO- C4 C5 D2 D4 BA 8D 8D 55 4E
                                                                                             47
                                                                                                55 45
            20 BE ED A9
                                                          0B10- 45 52 60 4F 50 43 4F 44 45 A0 C9 CE A0 60
0980- A7 FF A5 3E A6 3F 60 00 AA AA AA AA AA AA AA
```

Bild 1. Hilfestellung beim Verschieben von Maschinenprogrammen leistet dieser Relocator für den Apple-II

Bernhard Kapitza

Für Apple-II und MX-82F/T:

Spooler beschleunigt Druckausgabe

In mc 6/82 stellten wir ein Spooler-Programm für den TRS-80 vor. Ein solches Programm ermöglicht eine schnellere Druckausgabe, da die auszugebenden Zeichen in einen Puffer geschrieben werden, von wo sie eine Interruptroutine quasi "zwischendurch" abholt. Hier ist nun die Übersetzung des damals veröffentlichten Spoolers für den Apple-II und den Drucker MX-80/FT.

Als Interruptquelle dient eine I/O-Karte mit dem VIA 6522. Dieser Baustein besitzt unter anderem einen programmierbaren 16-Bit-Timer. Das 16-Bit-Register kann mit einem beliebigen Wert vorbesetzt werden. Im "Free-running-mode" wird nun dieser Wert mit jedem Systemtakt um 1 verringert. Wenn der Wert 0 erreicht ist wird im Interrupt-Flag-Register (IFR) ein Bit auf 1 gesetzt. Bei entsprechender Programmierung des Interrupt-Enable-Registers (IER) wird ein Interrupt erzeugt, und der Prozessor beginnt mit der Verarbeitung des Interruptprogramms. Der Vorteil des "Free-running-modes" ist, daß bei Erreichen der 0 das 16-Bit-Register automatisch wieder mit dem ursprünglichen Wert geladen und wieder bis 0 dekrementiert wird. Diese Betriebsart wird über das ACR-Register gesetzt [2].

Für das Spoolprogramm kann auch jede andere Interruptquelle benutzt werden; es müssen jedoch unter Umständen einige Programmteile, hauptsächlich SPRINT, verändert werden.

Das Programm (Bild) wird vom Basic aus durch drei Kommandos gesteuert:

&POS: Print On Spooler

Die Ausgabe erfolgt nicht mehr über den Bildschirm, sondern die Zeichen werden in den Spoolpuffer geschrieben und durch das Interruptprogramm über den Drucker ausgegeben.

&NORMAL: &END:

Die Ausgabe der Zeichen erfolgt wieder über den Bildschirm. Der Unterschied zwischen den beiden letzten Kommandos ist, daß bei &NORMAL weiterhin die noch im Puffer stehenden Zeichen ausgedruckt werden; &END beendet den Druckvorgang.

Hinweise zum Listing

Zum besseren Verständnis folgen Erläuterungen zu einigen benutzten Namen im Programm:

Anzahl der zu druckenden AUS:

Zeichen im Puffer

Anzahl noch freier Plätze FREI:

im Puffer

BUFFER: Startadresse des Puffers BUFFEND: Endadresse des Puffers LZEIG: Adresse des nächsten zu lesenden Zeichens

SZEIG: Adresse der nächsten freien

DTEST: Speicherstelle, die anzeigt,

ob der Drucker bereit ist, neue Daten aufzunehmen. Die im Programm benutzte Adresse ist unter Umständen nur für das Original-Epson-Interface gültig; das Bedienungshandbuch gibt darüber Auskunft. Gleiches gilt

DRUCK: Alle hier abgespeicherten

> Zeichen werden an den Drucker gesendet

BEGIN:

Das "&"-Kommando im Applesoft-Basic bewirkt einen unbedingten Sprung zur Stelle \$3F5. Normalerweise steht dort ein Sprung zur Stelle \$FF58. "BEGIN" speichert nun den Inhalt von \$3F6 (BJP) und CONTI-NUE um, so daß beim "&"-Kommando ein Sprung zu STRT durchgeführt wird. Durch Setzen der HIMEM-Pointer wird das Spoolprogramm vor Überschreiben

geschützt [3].

STRT:

Diese Routine überprüft, ob eines der drei gültigen Kommandos POS, NORMAL, END vorliegt, Da diese Kommandos Basic-Befehle sind, werden sie auch als solche, nämlich als sogenannte Tokens, im Programm abgespeichert, d. h. pro Befehlswort ein Byte [3]. Lag keiner der drei Befehle vor, so wird in die alte "&"-Kommandoroutine verzweigt (deshalb auch die

Umspeicherung).

SPRINT:

Speichert die Adresse der neuen Ausgaberoutine in DOSEXIT ab, der alte Wert wird in CSWSP zwischengespeichert. DOSEXIT beinhaltet die Anfangsadresse einer zur Zeit gültigen Output-Routine (vergleichbar mit der CSWL-Speicherstelle des Apple-Monitors) [4, 5]. Der Interruptzeiger \$3FE wird auf die Anfangsadresse des Interruptprogramms SINTRP gesetzt.

SPEICH:

Programm, das die Daten in den Puffer schreibt.

SINTRPT:

Interruptprogramm. Es wird getestet, ob ein Timer-1-Interrupt vorliegt. Ansonsten erfolgt ein Sprung zur alten

Interruptroutine.

Pufferbereich kann geändert werden

Die Eingabe des Programms nimmt man am besten mit einem Assembler vor. Dabei kann dann auch die Größe des Puffers nach eigenen Erfordernissen festgelegt werden. Zu beachten ist jedoch, daß bei einer Vergrößerung des Puffers eventuell das Betriebssystem überschrieben wird (bei 48 KByte Hauptspeicher und MAXFILES 3 beginnen die DOS-File-

nedeben	***	inachstes Zeichen joken POS 'Print on SPOOLER' iNORMAL 'Ende Print in BUFFER' jeND 'Ende SPOOLER u. INTERRUPT' jwird u.U. verändert	; Interruptquelle 0 ; abschalten 1 1 ; INT-Adresse rückspeichern	umspeichern ;Adresse der Speicher-
; Message ausgeben	'treillatsni RELOOPS >>>>'	;nächstes Zeichen ;Token POS 'Print ;NORMAL 'Ende Pri ;END 'Ende SPOOLE ;wird u.U. veränd	; Interruptquelle ; abschalten 11 ; INT-Adresse rüc	, Output
A #H,SIKI A #HIMEM+1 Y #24 A #80 A #*80 A #*80 Y E LOGP S	% 'treilla nd Test	A \$0081 A #217 D SPRINT D \$157 P #157 P #158 P #128 P #128 P #128 P #158	SEI ; LDA #X01000000 STA IER ; LDA ACR HAND #X101111111 STA ACR LDA EXIT+1 ; STA IR® LDA EXIT+2 STA IR® LDA EXIT+2 STA IR® LDA EXIT+2	- Kommando LDA CSWSP STA DOSEXIT LDA CSWSP+1 STA DOSEXIT+1 RTS Kommando LDA DOSEXIT+1 LDA CSWSP+1 LDA
100P 108A 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 19	TBL .BY 'trei \$ -Kommando und Test	<u> </u>	SEI CHUDE COMMINICATION COMMIN	SANDRINAL - Kon NPRINT LDA STA STA STA STRIS SPRINT LDA STA STA
03390 0400 0410 0420 0440 0450 0450 0480	·			0810 0810 0820 0850 0850 0850 0870 0870 0900 0910 0920 0920
74 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	72 65 66 66 69 74 73 69 70 45 70 45 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	81 81 00 82 82 83 83 83 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	40 BF C0 BF	48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 4
8013- 67 8015- 85 8017- 80 8016- 89 8016- 89 8021- 20 8024- 88 8025- 90 8027- 60		8040- 48 8041- 20 8044- 68 8045- C9 8047- F0 8048- F0 8048- F0 8048- F0 8041- C9	8054-78 8055-67 8057-80 8054-AD 8050-27 8055-80 8065-80 8065-80 8065-80	806E- AD 8071- 8D 8074- AD 8077- AD 8077- 60 8078- AD 8078- AD

puffer bei \$9600). Es ist dann gegebenenfalls die Anfangsadresse des Programms zu ändern.

Probleme kann es geben, wenn Interface-karten benutzt werden, die eigene (E)PROMs im Bereich \$C800...CFFF haben (z. B. 80-Zeichen-Karte, serielles Interface usw.). Da dieser Bereich für jeden Slot zur Verfügung steht (d. h. mehrfach belegt ist), werden diese (E)PROMs nach Bedarf aktiviert/desaktiviert. Die Interruptroutine "weiß" bei Beendigung dann nicht mehr, welcher Speicherbaustein vor dem Interrupt gerade aktiv war [5].

Literatur

- [1] Breymann, U.: Druckausgabe nebenbei. mc 1982, Heft 6, Seite 64...68.
- [2] Rockwell-Datenblatt VIA 6522.
- [3] Basic Programming Reference Manual. Apple Computer Inc.
- [4] Beneath Apple DOS. Quality Software.
- [5] Apple II Reference Manual. Apple Computer Inc.

				8040- 48	0540 SIRI	PHR	
				8041- 20 B1 00	0550	JSR \$00B1	;nächstes Zeichen
	0010	. BA \$8000		8044~ 68	0260	PLA	
	00Z0	8		ಬ	0220	CMP #217	; Token POS 'Print on
	0030			8047 F0 32	0580	BEQ SPRINT	
	0040 ;	SPOOLER		8049- C9 9D	0590	CMP #157	NORMAL 'Ende Print i
	00200			B04B- F0 21	0090	BEQ NPRINT	
	6 0900			804D- C9 80	0610	CMP #128	END Finde SPOOLER u.
	a tr	APPLE+ 48k DOS 3.3 1/1	3.3 I/O Karte	BO4F- E0 03	0620	BEO ENDE	
		B.Kapitza Sept 82		8051- 4F 58 FF	0630 CONTINHE	3MP \$FF58	swird u.U. verändert
					0450		
	0100 LF	DE \$BA			LEND	~ Vomendo	
	0110 CR	***					
	0120 HIMEM	.DE \$73		8054- 78	0890 ENDE	SEI	: Interruptouelle
	0130 DOSEXIT	**			0690	LDA #201000000	00
	0140 BJP	.DE \$3F6			0200	STA IER	abschalten :
100	0150 IRB	Ψ.			0710	LDA ACR	
	0160 CDUT	DE \$FDED		805D- 29 BF	0720	AND #7.10111111	11
	0170			805F- 8D DB CO	0730	STA ACR	
	0180 DTEST	.DE \$C1C1	Drucker in Slot i		0740		
	0190 DRUCK	.DE \$C090		8062- AD AZ 87	0220	LDA EXIT+1	: INT-Adresse rückspei
	0200			8065- 8D FE 03	0760	STA IRO	
		.DE \$COD4	; I/O Karte in Slot 5	AD A3	0770	LDA EXIT+2	
	0220 TICH	Ψ,	4.00	806B- 8D FF 03	0280	STA IRQ+1	
		٠.	Register des		\$ 00B0		
		DE SCODD	; VIA 6522		OBIO : SAURMAL	- Kommando	
		.DE \$CODE	890.				
	0290			806E- AD ES 80	OBSO NPRINT	LDA CSWSP	:Output umspeichern
	OZZO TIME	DE \$OFFF	; Interruptzeit	08	0840	STA DOSEXIT	
	0290 :			An FA	0850	THE CAMED+1	
		Initialisierung		8D 54	080	STA DOSEXIT+	-
	0310			9	0820	RTS	
8000- AD F6	03	_	; &-Kommando um-		* 0680		
22	80 0330	-			\$P0S	- Kommando	
8006- AD F7	03	LDA BJP+1	; speichern				
8009-80 53	08	STA CONTINUE+2		8078- AD 53 AA	0920 SPRINT	LDA DOSEXIT	
800C- A9 40	0360	LDA #L, STRT	; und Programm vor	807E- 8D E5 80	0930	STA CSWSP	
800E- 85 73	0370	STA *HIMEM		BOB1- AD 54 AA	0940	LDA DOSEXIT+1	1 Adresse der
F6	03 03B0	STA BJP	; überschreiben schützen	8084- 8D E6 80	0920	STA CSMSP+1	
Pine selmell			J: C [7]	ot Crooledia Ablin	Zuna fün Cimult	daine Dominh	"out I and trust On I inch
EILE SCHIELL	Eine schneilere Druckausgabe erreicht		man mit diesem Spootprogramm. Oprigens ist "Spoot die Adamstang im "Simmanedus Feitplieral Outline	muncy ain inode, is	יישיוויטיי, ישו אַנושאַ	allevus i sirpi	el al Cutput On Line

H Frontine mit alter Output-	March Marc	### SPECIAL FOOTITION and specifiers ## SPECIAL FOOTITION SPEC	ein	;freler •plətə	weniger		C	:auszangebendes	Zeichen mehr		Zeichen holen		. Zeirhen eheneirhern	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	Ω	: Bufferende	α	;erreicht?			:C=1 wenn BUFFEND erreicht		SZEIG auf		:Anfang setzen						.Ti - Interminto	<u> </u>					יישות נים.	zndebendes	:Zeichen	;vorhanden?		:Drucker bereit?			nai	; auszugebendes . Zairban	ientines.			;ein	; freier
## ; routine mit alter futput— ## ; routine mit alter futput— ## ; routine tauschen und speichern ## ; Futurine tauschen und speicher und speicher und speicher und setzen ## ; Futurine tauschen und speichen und speicher und setzen ## ; Futurine tauschen und setzen ## ; Futu	## James 1990	State									PLA	PHA														PLA	PLP	CLI	2	ogramm	4 00 169			TXA	TYA	РНА						BIT DTEST								INC FREI	LZEIG
## ; routine mit alter Output— ## B667-CE E8 ## ; routine tauschen und speichern ## ; routine tauschen ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	##. SPEICH Frontine mit alter Output 8687 - K	STATE STAT		1610	1630		1650 L1	1670	1680	1690 L2	1700	1710	1720 57516	1740	1750	1760	1770	1780	1790	1800		1830	1840	1850	1860 1870 L4	1880	1890	1900	1930 :		1950 :	1970	1980	1990	2010	2020	2030 2040 NET	2050	2060	2070	2080	2090 NEXT2 2100	2110	:Zähler	2130	2140	2160	2170			2200
R R R R R R R R R R R R R	##, SPEICH ; 1	CSWSP CS	78 CE E7	AD E7	2 2	띰	63	DO 03	Ш				00	200	C9 EA	- AD 11	E9	EE 10	00 og	EE 11	06	A9	80 10	A9 80	80 11						QD.	29					4h F9	DO 05	AD EA	EO		20 C2	3		CE E9	AD E9	2 5	CE EA	i	EE E7	2
		CSWSP STR STREI STR STREI STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR	ı.	a en	٦,			ER								END-BUFFER			;Interruptadresse umspeichern			RPT		RPT		; Interruptzeit				;Free-Running-Mode setzen	000		TIMER 1	000											;Register retten		ţ.:.	Lap.	; Puffer	frei?	

	2220 LZEIG	
8763- AD 00 00	2230	LDA \$0
8766- 8D 90 CO	2240 P	STA DRUCK
8769- C9 8D	2250	CMP #CR ;Druckerabhängig:
876B- DO 04	2260	BNE WEITER ; wenn Wagenrücklauf
876D- A9 8A	2270	LDA #LF ; dann auch Zeilenvorschub
876F- DO F5	2280	BNE P
8771- AD 64 87	2290 WEITER	LDA LZEIG+1
8774- C9 EA	2300	CMP #L, BUFFEND
8776- AD 65 87	2310	LDA LZEIG+2 ; Bufferende
8779- E9 86	2320	SBC #H, BUFFEND
877B- EE 64 87	2330	INC LZEIG+1 ;erreicht?
877E- DO 03	2340	BNE L7
8780- EE 65 87	2350	INC LZEIG+2
	2360 L7	
8783- 90 BA	2370	BCC NEU ;C=1 wenn Ende erreicht
8785- A9 EB	2380	LDA #L,BUFFER
8787- 8D 64 87	2390	STA LZEIG+1 ;LZEIG auf
878A- A9 80	2400	LDA #H, BUFFER
878C- 8D 65 87	2410	STA LZEIG+2 ;Anfang setzen
878F- BO AE	2420	BCS NEU
	2430	
8791- AD DD CO		LDA IFR ;T1-Interrupt-Flag
8794- 29 40	2450	AND #%01000000
8796- 8D DD CO		STA IFR ; löschen
8799- 68	2470	PLA
879A AB	2480	TAY
879B- 68	2490	PLA
879C- AA	2500	TAX
879D- AD 45 00		LDA \$45
87A0- 40	2520	RTI
D784 #F 00 00	2530 2540 EXIT	JMP \$0 :Sprung zur alten INTRoutine
87A1- 4C 00 00	2550	JMP \$0 ;Sprung zur alten INTRoutine
	2560	_ EN
	2550	- LIT

Nervenschonender Eursor für den Apple

Viele Bekannte, denen ich meinen Apple-II vorstellte, fragten mich, ob ich das "blinkende Ding" nicht abstellen könnte. Zweifellos ist der blinkende Cursor nichts für labile Zeitgenossen, denen ich das folgende Kurzprogramm wärmstens empfehlen kann:

300: 48 B1 28 29 3F 91 28 68 4C 1B FD

Aktivieren kann man das Programm folgendermaßen ([..] zus. für DOS): In Basic: POKE 56,0:POKE 57,3 [:CALL 1002]

Im Monitor: 38: 00 03 [N 3EAG]

Desaktivieren kann man es durch folgende Maßnahmen:

- Durch einen Druck auf die Resettaste
- In Basic durch das Kommando: IN#0
- Im Monitor durch: 0 Ctrl-K

Und das steckt dahinter: Der blinkende Cursor beim Apple kommt dadurch zustande, daß die Eingabe-Routine "RDKEY" das aktuelle Zeichen vom Bildschirmspeicher holt und dann durch geeignete Bitmanipulation das zuvor "normale" Zeichen in ein blinkendes umwandelt. Durch "verbiegen" des Eingabevektors wird der Ablauf nach der Ausführung von "RDKEY" bei

unserer Routine fortgesetzt, die fast dasselbe tut, wie die "RDKEY"-Routine. Sie holt ebenfalls das nun ja blinkende Zeichen und wandelt es in ein "inverses" Zeichen um. Danach erfolgt ein Sprung auf die Standard-Eingaberoutine "KEYIN".

Erweitert man die Routine auf: 300: 48 B1 28 29 3F 09 80 91 28 68 4C 1B FD so verschwindet der Cursor ganz.

Ronald Pfitzer

Apfel-Menü

Der Apple-II verfügt über eine Eigenschaft, die ihn zum sogenannten "Turnkey"-System machen kann: Man legt nur eine Diskette ein, schaltet den Computer ein und schon wird ein Basic-Programm gestartet. Sinnvollerweise führt man dieses zuerst ausgeführte Basic-Programm als Menü aus, das eine Übersicht und eventuell kurze Erläuterung der auf dieser Disk zur Verfügung stehenden Programme gibt.

Das im Bild abgedruckte Programm erlaubt es außerdem, alle aufgeführten Programme mit einem einzigen Knopfdruck zu starten. Die Programme sind in der Reihenfolge Bezeichnung, Ladesequenz in DATA-Zeilen abgelegt (auch der Befehl CATALOG wurde hier so realisiert). Das Listing enthält einige Beispiele hierfür. Sinnvollerweise geht man bei der Initialisierung neuer Disketten so vor, daß man zuerst das Menüprogramm von einer anderen Disk lädt und dann INIT HELLO eingibt, so daß das Menü als HELLO-File dient.

Herwig Feichtinger

```
1oTEXT: SPEED=255: HOME: INVERSE
                     15PRINT" MC - DIE MIKROCOMPUTER-ZEITSCHRIFT "
                     20NORMAL: PRINT: PRINT" Bitte waehlen Sie: ": PRINT
                     3oREADA$: IFA$="END"THEN50
                     4oPRINTA$:READA$:GOTO30
                                                ";:RESTORE
                     50PRINT:GETA$:PRINTA$;"
                     60IFA$=CHR$(3)THENSTOP
70READB$:IFB$="END"THENRUN
                    801FA$()LEFT$(B$,1)THENREADB$:GOTO70
90READB$:PRINTB$:PRINTCHR$(4);B$
                     95GETAS: RUN
                     99REM PROGRAMMNAMEN UND LADESEQUENZEN
Menüprogramm für
                     100DATA 1 Basicalc
                                            mc 12/1983 S.73, RUN BASICALC
Apple-Disketten
                     11oDATA 2 Memview
                                            mc 1/1984 S.57, BRUN MEMVIEW
                     95oDATA,
                     960DATA G
                                mc-Titelgrafik, RUNHELLO
                     97oDATA F
                                Programme kopieren, BRUNFID
                     980DATA D Diskette kopieren, BRUNSCOPY
                     99oDATA C Disk-Inhaltsverzeichnis, CATALOG
                     999DATAEND
```

Rudolf Hofer

Apple liest CBM-Dateien

Die mc-Redaktion verwendet den CBM-3032 zusammen mit dem in [1] beschriebenen Basic-Editor, um ihr Jahresinhaltsverzeichnis zu erstellen. Der Autor dieses Beitrags wollte die vorhandenen Dateien auch mit dem für den Apple modifizierten Editor [2] lesen. Es entstanden zwei Programme, die CBM-Dateien vom Band lesen und auf Diskette übertragen. Die Daten können direkt vom Editor geladen werden.

Die Leseroutine ist in Bild 1 abgedruckt. Grundlage dafür ist ein Programm, das in [3] beschrieben wurde. Einzelheiten zum Kassettenformat des CBM und zur Byteleseroutine sind dort erläutert. Wichtig für den einwandfreien Betrieb ist vor allem ein sauberes Signal vom Kassettenrecorder – nachzuprüfen am einfachsten mit einem Oszilloskop. Das auf TTL-Pegel aufbereitete Signal kann von IC H14 (Anschluß 4) abgegriffen werden. Beim zehn Sekunden dauernden Vorspann dürfen keine Phasensprünge mehr auftreten.

Werden verschiedene Kassettenrecorder für Aufnahme und Wiedergabe verwendet, dann kann eine unterschiedliche Kopfeinstellung dazu führen, daß höhere Frequenzen nicht mehr mit ausreichendem Pegel wiedergegeben werden. Falls man an die Stellschraube herankommt, läßt sich die Wiedergabe leicht per Gehör (auf hellsten Klang) einstellen. Aber auch folgende Methode ist praktikabel: Das Originalband wird mit zwei Recordern überspielt, und zwar stark übersteuert.

Ein weiteres Problem kann auftreten,

weil das Programm nicht einen Pegelwechsel, sondern positive oder negative Flanke erkennt. Beim Test sollte deshalb immer auch mit einer Version experimentiert werden, bei der die beiden Branch-Befehle an den Adressen 3AF und 3B5 vertauscht sind. Dazu muß man lediglich das Byte 10 mit dem Byte 30 austauschen. Falls das Programm irgendwann einmal aus unerklärlichen Gründen nicht mehr läuft, sollte man sich an diese Tatsache erinneren. Natürlich nur, wenn man nicht mit den Recordern gearbeitet hat, mit denen bereits ein Test erfolgreich war.

Wichtig für die einwandfreie Funktion ist auch, daß das Programm erst gestartet wird, wenn sich das Band im Vorspann befindet und der Recorder bereits seit ein bis zwei Sekunden eingeschaltet ist.

Basic-Programm erzeugt die Zieldatei

Das in Bild 2 wiedergegebene Basic-Programm ruft zunächst die Leseroutine auf, die natürlich vorher geladen werden muß. Danach steht die gelesene Datei ab 1000 (hex.) im Speicher. Jetzt fordert es den Bediener dazu auf, eine Diskette einzulegen, und nach Return überträgt es den Speicherinhalt in die Datei mit dem Namen File. Als letzter Eintrag wird.,END" angefügt, da dies für den mc-Editor als Abschluß notwendig ist.

0800	0800	1	s CBM-B	AENDE	ER LESEN - \	II 0332	A505	38		LDA	BLONE I	03.70	8008	75		808	LONG
0800	0800	2	ZPO	EPZ	0						200						
ORDO	0800	3	ZP1	EPZ	1												
OBSO 6 ZPA EPZ 3 O33E POO6 42 BEQ RTN O383 TOP2 77 OBSO RTS OBSO A	0800	9	ZP2	EPZ	2			-									25111:
0800	0800	.5	ZP3														WZ.
0800	0860	6	ZP4	EPZ	4												113
OBOO	0800	7	BLCNT	EPZ	5										LONG		#0
0800 9 PRNYT EGU \$FDDA 0.343 60 46 RTN RTS 0.38 204903 83 JSR LAENG 0800 10 TAPEIN EGU \$C060 3244 471 47 - 0.380 209203 84 M5 JSR BIT 0800 11 PUFFER EGU \$1000 3344 4910 48 BLOCK LDA /FUFFER 0.390 9002 85 BCC M4 0800 12 - 0.546 8501 49 STA ZP1 0.392 E603 86 INC ZP3 0.300 13 0R6 \$300 0.348 8900 50 LDA \$FUFFER 0.394 6A 87 M4 RCR 080 8800 14 0BJ \$800 0.344 8900 50 LDA \$FUFFER 0.394 6A 87 M4 RCR 0.300 204403 15 HEADER JSR BLOCK 0.346 A910 52 NBLDCK LDA \$FUFFER 0.396 DOF5 89 NBM M5 DEV 0.300 8505 18 USA 0.346 8504 53 STA ZP4 0.398 2A 90 RCL 0.300 8505 18 STA BLCNT+1 0.353 3003 55 BMI M8 0.398 4603 92 LSR ZP3 0.300 8505 18 USA 0.340 0.355 3003 55 BMI M8 0.399 49FF 91 E0R \$FUF 0.399 49F 91 E0R \$FUF 0.390 60 93 RTS 0.300 8505 18 USA 0.340 0.355 3003 55 BMI M8 0.398 4603 92 LSR ZP3 0.300 \$70	0800	8	COUT	EQU	\$FDFO												
0800 11 PUFFER EQU \$1000 3244 A910 48 BLDCK LDA /FUFFER 0390 9002 85 BCC M4 0900 12 1	0800	9	PRBYT	EQU	\$FDDA				ECTIN		171-1-10						
0800	0800	10	TAPEIN	EQU	\$C060										ME		
0800	0800	11	PUFFER	EQU	\$1000		A910								113		
0300	0800	12	g						E-E-E-C-T-C								
0300	0300	13		ORG	\$300	4									MZ.		25.2
0300 204403 15 HEADER JSR BLOCK 0346 A910 52 NBLDCK LDA ##10 0396 DOF5 69 NBNE M5 0303 AD0B10 16 LDA PUFFER+#B 0346 8504 53 STA ZP4 0398 2A 90 ROL 0308 8505 1B STA BLCNT+1 C350 207503 54 M9 JSR BYTE 0399 49FF 91 EDR ##FF 0308 8505 1B STA BLCNT 0353 3003 55 BMI M8 039B 4603 92 LSR ZP3 030A A200 19 LDX #0 0355 4C4C03 56 JMP NBLDCK 039D 60 93 RTS 0306 E920 21 CMP ##20 0355 AD0F4 5B BNE M9 039E 20A903 95 BIT JSR LAENG 0311 F008 22 BE9 M15 035C 207503 59 M10 JSR BYTE 03A1 B602 96 STX ZP2 0313 0980 23 DRA ##80 035F 30FB 60 BMI M10 03A3 20A903 97 JSR LAENG 0315 20F0FD 24 JSR COUT 0361 B004 61 M13 BCS M11 03A6 E402 98 CPX ZP2 0318 E8 25 INX 0363 A9FE 62 LDA ##FE 03A6 E402 98 CPX ZP2 031D A0FF 2B M1B LDX #8FF 0367 E604 63 INC ZP4 03A9 A200 101 LAENG LDX #0 031D A0FF 2B M1B LDY ##FF 0369 E600 65 INC ZP0 03AB E8 102 M6 INX 031F 8B 29 M17 DEY 036B D002 66 BNE M12 03AF 10FA 104 BPL M6 0324 8501 32 STA ZP1 0367 20F050 68 M12 JSR BYTE 03B1 E8 105 M7 INX 0362 A9F0 37 INC ZP1 03AF 10FA 104 BPL M6 0324 8501 32 STA ZP1 0367 10ED 69 BPL M13 03B2 2C60C0 106 BIT TAPEIN 0324 8501 32 STA ZP1 0367 10ED 69 BPL M13 03B2 2C60C0 106 BIT TAPEIN 0324 8501 32 STA ZP1 0372 10ED 69 BPL M13 03B2 2C60C0 106 BIT TAPEIN	0300	14		OBJ	\$800										11-7		
0303 AD0810 16	0300 204403	15	HEADER	JSR	BLOCK				NBL DCK								SIE
0306 8506 17 STA BLCNT+1 C250 207503 54 M9 JSR BYTE 0399 49FF 91 EDR #\$FF 0308 8505 18 STA BLCNT 0353 3003 55 BMT M8 039B 4603 92 LSR ZP3 030A A200 19 LDX #0 0355 4C4C03 56 JMP NBLDCK 039D 60 93 RTS 030C BD0E10 20 M16 LDA PUFFER+\$E,X 0358 C604 57 M8 DEC ZP4 039E 94 3 030F 20A903 95 BIT JSR LAENG 0311 F00B 22 BEQ M15 035C 207503 59 M10 JSR BYTE 03A1 B602 95 BTX ZP2 0313 0980 23 DRA #\$80 035F 30FB 60 BMT M10 03A3 20A903 97 JSR LAENG 0315 20F0FD 24 JSR CDUT 0361 B004 61 M13 BCS M11 03A6 E402 98 CPX ZP2 0319 D0F1 26 BNE M16 0365 E604 63 INC ZP4 03A9 03A9 A200 101 LAENG LDX #\$FF 031B A2FF 27 M15 LDX #\$FF 0369 E600 65 INC ZP4 03A9 A200 101 LAENG LDX #0 031D A0FF 28 M18 LDX #\$FF 0369 E600 65 INC ZP0 03AB E8 09 M17 DEY 036B D002 66 BNE M12 03AF 10FA 104 BPL M6 0322 A970 31 LDA PUFFER 0369 E601 67 INC ZP1 03AF 10FA 104 BPL M6 0324 8501 32 STA ZP1 0337 210ED 69 BPL M13 03B2 2C60C0 106 BIT TAPEIN 0324 8501 32 STA ZP1 0337 210ED 69 BPL M13 03B2 2C60C0 106 BIT TAPEIN	0303 ADOB10	16							Magazin						•		LIC
0308 8505 18 STA BLCNT 0353 3003 55 BMI M8 039B 4603 92 LSR ZP3 030A A200 19 LDX #0 0355 4C4C03 56 JMP NBLDCK 039D 60 93 RTS 039D 60 93 RTS 030F C920 21 CMP #\$20 035A D0F4 58 BNE M9 039E 20A903 95 BIT JSR LAENG 0311 F00B 22 BEQ M15 035C 207503 59 M10 JSR BYTE 03A1 B602 96 STX ZP2 0313 0980 23 DRA #\$80 035F 30FB 60 BMI M10 03A3 20A903 97 JSR LAENG 0315 20F0FD 24 JSR CDUT 0361 B004 61 M13 BCS M11 03A6 E402 98 CPX ZP2 0318 E8 25 INX 0363 A9FE 62 LDA #\$FE 03A8 60 99 RTS 0319 D0F1 26 BNE M16 0365 E604 63 INC ZP4 03A9 100 \$	0306 8506	17		STA	BLCNT+1				MO								##CE
OSOC AZOO 19	0308 8505	18							117								
030C BD0E10 20 M16 LDA PUFFER+\$E,X	030A A200	19		LDX	#O												21.0
O30F C920 21	OSOC BDOETO		M16						ME				00				
O311 FOOB C2	030F C920	21							110				204903		-		
0313 0980 23	0311 F008	22		BEQ	M15				MILO						DII		
0315 20F0FD 24		23							112.5								
0318 E8	0315 20F0FD	24							MIX								
0319 D0F1	0318 E8	25		INX		100			. 12.0		1000						21 32
031B A2FF					M16								00		2		
031D AOFF 28 M18 LDV ##FF 0369 E600 65 INC ZPO 03AB E8 102 M6 INX 031E 88 29 M17 DEY 036B D002 66 BNE M12 03AC 2C60C0 103 BIT TAPEIN 03C0 D0FD 30 ENE M17 036D E601 67 INC ZP1 03AF 10FA 104 BPL M6 0322 A910 31 LDA /PUFFER 036F 2C97503 68 M12 JSR BYTE 03B1 E8 105 M7 INX 0324 8501 32 STA ZP1 0372 10ED 69 BPL M13 03B2 2C60C0 106 BIT TAPEIN	031B A2FF	27	M15						M1.1				4200				
0315 88 29 M17 DEY 036B D002 66 BNE M12 03AC 2C60C0 103 BIT TAPEIN 0320 D0FD 30 BNE M17 036D E601 67 INC ZP1 03AF 10FA 104 BPL M6 0322 A910 31 LDA /PUFFER 036F 207503 68 M12 JSR BYTE 03B1 E8 105 M7 INX 0324 8501 32 STA ZP1 0372 10ED 69 BPL M13 03B2 2C60C0 106 BIT TAPEIN	031D AOFF	28	M18	LDY	##FF												mv
0320 D0FD 30 BNE M17 036D E601 67 INC ZP1 03AF 10FA 104 BPL M6 0322 A910 31 LDA /PUFFER 036F 207503 68 M12 JSR BYTE 03B1 E8 105 M7 INX 0324 8501 32 STA ZP1 0372 10ED 69 BPL M13 03B2 2C60C0 106 BIT TAPEIN	031F 88	29	M17	DEY		1									110		TARETN
0322 A910	0320 DOFD	30		BNE	M17												
0324 8501 32 STA ZP1 0372 10ED 69 BPL M13 03B2 2C60C0 106 BIT TAPEIN	0322 A910	31							M12						MZ		110
500 100 DI 171 LIN	0324 8501	32		STA	ZP1				114.5						117		TARETH
0326 A900 33 LDA #PUFFER 0374 60 70 RTS 0385 30FA 107 BMI M7	0326 A900	33			#PUFFER	0374		70		RTS				107			
0328 8500 34 STA ZPO 0375 71 3 0387 60 108 RTS									9		oline inter						112
032A 204C03 35 READ JSR NBLOCK 0375 A011 72 BYTE LDY #\$11 03B6 109		35	READ				A011		*		I		150		1		
032D A98D 36 LDA ##8D 0377 20A903 73 M3 JSR LAENG 03BB 110 PAU															7		
032F 20F0FD 37	032F 20F0FD											0000				210	

Bild 1. Dieses Programm überträgt die CBM-Datei in einen Pufferbereich ab 1000 (hex); es wird mit CALL768 aufgerufen

Soll eine Textdatei für andere Zwecke erstellt werden, kann Zeile 123 einfach entfallen. Der Text im Speicher wird nicht zerstört. Das erweist sich besonders beim Test als hilfreich. Man braucht nämlich die Leseroutine nur einmal aufzurufen und kann dann den Transferteil immer wieder mit RUN 5 starten

Ein kleiner Schönheitsfehler soll nicht verschwiegen werden. Das Leseprogramm erkennt zwar einen Fehler und liest dann den jeweiligen Block noch einmal (der CBM zeichnet jeden Block zweimal auf), tritt aber auch da ein Fehler auf, dann wird das vom Programm nicht mehr erkannt.

Literatur

- [1] Feichtinger, Herwig: Auf der Suche nach Literatur. mc 1982, Heft 9, Seite 57.
- [2] Hofer, Rudolf: Apple auf Literatursuche. mc 1983, Heft 3.
- [3] Feichtinger, Herwig: AIM liest CBM-Kassetten. mc 1982, Heft 3, Seite 36.

```
HOME : PRINT "COM-BOND WIRD GELESEN": PRINT
   PRINT "ANGEZEIGT WERDEN DOTEI-NAME"
   PRINT "UND ZAHL DER NOCH ZU LESENDEN BLOECKE": PRINT
   CALL 768
   HIMEM: 4095: INPUT "INITIALISIERTE DISKETTE EINLEGEN (RET)"; B$
20 BLOCKZAHL = PEEK (6)
25 Ds = CHR$ (4): PRINT D$"MON O": PRINT $"OPEN FILE"
25 Ds =
   PRINT D&"WRITE FILE"
    FOR I = 0 TO BLOCKZAHL - 2
    FOR J = 10 TD 200
35
    H = PEEK (4096 + I * 203 + J)

IF CH = 13 THEN PRINT A$: A$ = "": GOTO 60
40 CH =
42
44 A$ = A$ +
               CHR# (CH)
    NEXT J
70
    NEXT I
    FOR J = 10 TO 200
FIO
    CH = PEEK (4096 + 1 * 203 + J)
IF CH = 13 THEN PRINT AS:A$ = "": GOTO 115
90 CH =
94
      IF CH = 0 THEN 120
100
105 AS = AS + CHR$ (CH)
     NEXT J
115
     IF A$ < > PRINT "END"
                > "" THEN PRINT AS
120
     PRINT DW"CLOSE FILE"
```

Bild 2. Die Datei wird auf Diskette übertragen, sie kann unter dem Namen File vom mc-Editor aus aufgerufen werden

Yom Umgang mit Apple-Maschinenprogrammen

Immer wieder haben Nur-Basic-Programmierer Schwierigkeiten im Umgang mit fertigen Maschinenprogrammen, die lediglich einzutippen, abzuspeichern und wieder zu laden sind. Deshalb hier eine kurze Anleitung anhand des Beispiels in Bild 1.

Abgedruckt ist hier das sogenannte Assemblerlisting. Das bedeutet, neben dem eigentlichen Code, der in den Speicher zu bringen ist, wird noch zusätzliche Information dargestellt. Wichtig für den Benutzer sind die linken beiden Spalten. Sie enthalten: 1. die Adresse, 2. den Code. Wie man in Bild 1 sieht, wird in den ersten Zeilen kein Code erzeugt. Bis dahin ist auch die Adresse uninteressant. Los geht's dann mit den Code-Bytes 20 44 03 ab Adresse 300. Alles was in dieser Spalte steht, ist in den Computer einzugeben. Übrigens entspricht das dem sogenannten Hex-Dump oder Hex-Listing, das oft anstelle des Assemblerlistings (aus Platzgründen) abgedruckt wird. Beim Hex-Listing steht üblicherweise links eine Adresse, und rechts davon folgen acht oder 16 Code-Bytes. Das ergibt eine kompakte Blockdarstellung. Bei der Eingabe geht man sinnvollerweise so vor:

- Mit CALL-151 kommt man in den Apple-Monitor, der sich mit einem Sternchen meldet.
- Jetzt tippt man die erste Adresse ein, gefolgt von einem Doppelpunkt und ca. zwei Zeilen Code (im Beispiel: 300: 20 44 03 AD 0B 10 usw.).
- Nach Return steht das ganze im Speicher.
- Die restlichen Daten werden auf dieselbe Weise eingegeben (also z. B.: 313: 09 80 20 F0 FD usw.).
- Kontrollieren kann man die eingegebenen Daten, indem man Anfangsadresse und Endadresse, getrennt durch einen Punkt, eingibt und mit Return abschließt (300.3B7). Der Monitor gibt daraufhin den gesamten Block aus.
- Hat man einen Fehler gemacht, korrigiert man die entsprechende Speicherstelle durch Eingabe von Adresse, Doppelpunkt und Code

- wie gehabt. Natürlich ist die Adresse durch Weiterzählen im Hexadezimalcode erst zu ermitteln, wenn ein Byte geändert werden soll, das nicht unmittelbar der Adressenangabe folgt.
- Jetzt kann das Programm abgespeichert werden. Man gibt BSAVE Name, A\$ Anfangsadresse, L\$ Länge ein (im Beispiel BSAVE Name, A\$300, L\$B8). Es schadet nicht, wenn man die Angabe für die Länge zur Sicherheit etwas größer wählt. Alle Werte sind hexadezimal anzugeben.
- Eigentlich sind wir jetzt fertig. Das Programm kann jederzeit mit BLO-AD Name wieder geladen werden, auch von einem Basic-Programm aus, wenn im Print-Befehl wie üblich CHR\$ (4) vorher ausgegeben wird. Mit BRUN Name kann man das Programm laden und gleich starten. Das funktioniert aber nur, wenn die Anfangsadresse gleichzeitig die Startadresse ist, wie im vorliegenden Fall.
- Ctrl-C bringt uns wieder in den Basic-Interpreter zurück.

Rudolf Hofer

Apple-II auf Literatursuche

In Heft 9/1982 hatten wir auf Seite 57 ein universelles zeilenorien tiertes Editor-Programm in CBM-Basic veröffentlicht, das sich neben anderen Dateiverwaltungs-Aufgaben auch sehr gut zum Anlegen einer Literaturstellen-Datenbank eignet. Mit einigen Änderungen ist es auch für den Apple-II verwendbar. Der Einfachheit halber drucken wir das gesamte Programm hier in einer Apple-Fassung ab.

Bild 1 zeigt den Basic-Teil des Editorprogramms, dessen Befehlssatz ja schon in Heft 9/1982 ausführlich besprochen wurde. Die Änderungen gegenüber der CBM-Originalversion betreffen in erster Linie die Disketten-Befehle sowie die Cursor-Steuerzeichen. Leider verfügt der Apple-II in seiner Normalversion nicht über die Möglichkeit der gemischten Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben, was aber bei einer Datenbank nur von sekundärem Interesse ist. Für die schnelle Stichwortsuche verwendet der Basic-Teil eine Maschinenroutine, die mit dem neuen Befehl INST aufgerufen wird. Sie ist in Bild 2 als Hex-Dump aufgelistet und entspricht in ihrer Arbeitsweise derjenigen, die bereits für den CBM veröffentlicht wurde. Sie ist für die 48-KByte-Version des Apple-II ausgelegt (soviel Speicher sollte man für die Dateiverwaltung schon haben) und wird vom Apple-Monitor aus an an der hexadezimalen Adresse 9400 gestartet. Dabei setzt sie automatisch die obere Basic-Speichergrenze (HIMEM) und schützt sich dadurch selbst vor dem Überschreiben mit Basic-Stringvariablen.

Damit das Programm z. B. bei Disketten-Lesefehlern nicht abbricht, enthält Zeile 1 des Basic-Teils die Anweisung "ON ERR GOTO 450". Dort wird dann eine Fehlermeldung ausgegeben, und das Programm ist wieder in der Befehlseingabe-Schleife.

```
HOME : ONERR GOTO 450
  PRINT "******* M C - E D I T O R ********
4 D = 400:W = 80:S$ = "N": REM "NORMALWERTE F.ZEILENZAHL,BR
EITE.RUBRIKEN; V4.5/FE
8 Dim A$(D),B$(32),C$(100),N(32): DATA A,B,C,D,E,F,G,H,I,
K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z
9 DS$ = CHR$ (4)
10 GOSUB 238: GOSUB 432
12 INVERSE : PRINT "BEFEHL? ";
14 RESTORE : GET M$: IF M$ = "" GOTO 14
16 FOR I = 1 TO 22: READ B$: IF B$ = M$ THEN PRINT B$: NOR
MAL : GOTO 20
18 NEXT : GOTO 14
20 IF I < 12 THEN ON I GOSUB 274,28,372,34,398,40,408,418,
74,90,102: GDTO 24
22 QN I - 11 GDSUB 442,128,144,196,170,186,190,320,250,236,
264
   PRINT A$(J): GOTO 12
   REM " *** BEFEHL B ***
   FOR J = O TO D: IF A$(J) = "END" THEN RETURN
28
   NEXT
   REM " *** BEFEHL D ***
32
   IF A*(J) \langle \rangle "END" THEN J = J + 1
   RETURN
   REM **** STICHWORT SUCHEN ***
   INVERSE : J = - 1
   INPUT "SUCHBEGRIFF=";B$:K = LEN (B$)
42
   PRINT "DRUCKER? J/N": NORMAL
   GET E$: IF E$ = "" THEN 46
   IF E$ = "J" THEN GOSUB 312:Y = 1: PRINT B$: GOTO 52
50 Y = 0: IF E$ = "J" THEN RETURN
52 J = J + 1: IF A$(J) = "END" THEN RETURN
54 \text{ M$} = A$(J)
56 S = §INST(M$.B$)
58 IF S = 0 THÊN 52
   IF Y = 1 THEN PRINT : PRINT DS$"PR#2"
60 PRINT M$
   PRINT DS$"PR#0"
61
62 FOR S = 0 TO 10: NEXT
   GET E$: IF E$ < > " " GOTO 52
```

```
INVERSE : PRINT "F=FORTSETZUNG.S=STOP ";: NORMAL
    GET E$: IF E$ = "S" THEN PRINT "STOP": RETURN
    IF E$ = "F" THEN PRINT " OK": GOTO 52
72 GOTO 68
74 I = - 1: REM " *** INSERT ***
76 I = I + 1: IF A*(I) < > "END" GOTO 76
78 A$(I + 1) = A$(I):I = I - 1: IF I > = J GOTO 78
80 INPUT M$: IF M$ = "END" THEN I = J: GOTO 96
82 IF LEFT$ (M$,1) = " " OR LEFT$ (M$,1) = "?" THEN M$ =
 MID$ (M$,2): GOTO 82
86 \ A$(J) = M$:J = J + 1: GOTO 74
88 REM * *** ZEILE LOESCHEN ***
   INVERSE : PRINT "LOESCHEN? J/N": I = J: NORMAL
    GET M$: IF M$ ( "J" 60T0 92
92
    IF M$ > "J" THEN RETURN
96 I = I + 1: IF A$(I - 1) = "END" THEN RETURN
98 A \$ (I - 1) = A \$ (I) : GOTO 96
100 REM " *** FILE LADEN ***
     INVERSE : IF A$(0) = "END" GOTO 112
102
104
     PRINT "BISHERIGE TEXTE LOESCHEN? J/N";
     GET M$: IF M$ = "" GOTO 106
106
     INVERSE: PRINT M$: IF M$ = "J" THEN GOSUB 238
108
110
    60SUB 28
112
     INPUT "FILENAME=":M$
118 PRINT DS$; "OPEN ";M$: PRINT DS$; "READ ";M$: PRINT "LADE
VORGANG "
120 INPUT A*(J): IF ASC(A*(J)) < 33 THEN A*(J) = MID*(A
$(J),2)
122 IF A*(J) < > "END" AND <math>A*(J) < > "SEP" THEN J = J + 1
: GOTO 120
124 A$(J) = "END": 60TO 182
126 REN " *** RUBRIKEN ERZEUGEN ***
128 IF A$(J) = "END" THEN RETURN
138 INVERSE : INPUT "RUBRIK"; M$: NORMAL : IF LEN (M$) = 1 THEN M$ = "#" + M$
140 \text{ A}\$(J) = \text{M}\$ + \text{"} + \text{A}\$(J): GOTO 34
142 REM " *** AUSDRUCKEN "
144 INVERSE : PRINT "AUSDRUCK AB DER AKTUELLEN ZEILE": PRIN
T "DRUCKER? J/N";:R$ = ""
146 GET E$: IF E$ = "" GOTO 146
```

Bild 1. An den Apple-II-Befehlssatz angepaßte Version des mc-Editors aus Heft 9/1982 (Zeile 56: § = @)

```
148 PRINT ES: NORMAL
150 IF E$ = "J" THEN GOSUB 312: GOTO 154
152 IF E$ < > "N" THEN RETURN
154 FOR I = J TO D: IF A$(I) = "END" THEN RETURN
156 IF A$(I) > "" THEN GOSUB 208
158 PRINT DS$"PR#0": IF PEEK ( - 16384) < = 127 THEN NEX
TI
    INVERSE : PRINT "F=FORTSETZUNG,S=STOP": NORMAL
160
162 GET F$: IF F$ = "F" THEN NEXT I
164 IF F$ < > "S" GOTO 162
166 RETURN
168 REM " *** FILE ABSPEICHERN ***
170 B$ = "": IF A$(J) = "END" OR A$(J) = "SEP" THEN PRINT "
LEERES FILE": RETURN
                                                                 310 RETURN
172 FLASH : PRINT "GANZES FILE NUR NACH T": INPUT "FILENAME
=":M$: NORMAL : PRINT "ABSP.AB AKTUELLER ZEILE"
178 PRINT DS$; "OPEN "; M$: PRINT DS$; "WRITE "; M$
180 PRINT A$(J): IF A$(J) < > "END" AND A$(J) < > "SEP" T
                                                                 316 RETURN
HEN J = J + 1: GOTO 180
182 PRINT DS$; "CLOSE "; M$: RETURN
184 REM " *** BEFEHL T ***
186 J = 0: RETURN
                                                                 328 RETURN
188 REM " *** BEFEHL U ***
190 IF J > 0 THEN J = J - 1
192 RETURN
194 REM " *** RUBRIKFELD LOESCHEN ***.
    PRINT "RUBRIKFELD LOESCHEN? J/N": NORMAL
196
198 GET M$: IF M$ = "" GOTO 198
200 IF M$ ( > "J" THEN RETURN
202 S$ = "N": PRINT "GELOESCHT"
204 FOR I = 0 TO D: IF A$(I) = "END" THEN RETURN
206 \text{ A$}(I) = \text{MID$} (\text{A$}(I), 4): \text{NEXT}
208 M$ = A$(I):B$ = LEFT$ (M$,2): IF E$ = "J" THEN GOSUB 3
17
209 IF S$ = "N" GOTO 214
210 IF B$ < > R$ THEN R$ = B$: PRINT : PRINT R$
                                                                 RETURN
212 M = MID * (M *, 4)
214 IF LEFT$ (M$,1) = " " THEN M$ = MID$ (M$,2): GOTO 214
                                                                 N (B$))
216 IF W > LEN (M$) THEN C$ = M$: GOTO 242
                                                                406 RETURN
218 \text{ K} = \text{W} + 1
220 K = K - 1: IF K = 0 THEN K = W: GOTO 228
222 B$ = MID$ (M$,K,1): IF B$ > "?" GOTO 220
224 IF B$ < ":" AND B$ > "." GOTO 220
                                                                414 GOTO 412
226 IF B$ = "'" OR B$ = "(" GOTO 220
228 C$ = LEFT$ (M$,K): GOSUB 242
230 M$ = MID$ (M$,K + 1): PRINT " ";
232 GOTO 214
234 REM " *** ALLES LOESCHEN ***
236 GOSUB 390: IF M$ ( ) "J" THEN RETURN
238 FOR I = 0 TO D:A$(I) = "": NEXT
                                                                424 RETURN
240 J = 0:A$(J) = "END": PRINT "SPEICHER GELOESCHT": PRINT :
                                                                428 DATA
RETURN
                                                                 NAECHSTE ZEILE
242 D$ = "": PRINT C$: RETURN
248 REM " *** BEFEHL X ***
                                                                 "H HILFE(LISTE)
250 INVERSE: PRINT "ZUR ZEIT KEINE HILFSPROGRAMME": NORMAL
: RETURN
                                                                EN
262 REM " *** BEFEHL Z ***
264 INVERSE : INPUT "DRUCKER-ZEILENBREITE"; W
266 PRINT "RUBRIKFELDER? J/N ";
                                                                N
268 GET S$: IF S$ = "" GOTO 268
270 PRINT S$: NORMAL : RETURN
                                                                ZEILE
272 REM " *** SORTIEREN ***
274 INVERSE : PRINT "FILE WIRD SORTIERT": FOR I = 0 TO D: I
                                                                 440 DATA
F A$(I) < > "END" THEN NEXT
276 I = I - 1:L = 1:N(L) = I + 1:M = 0
278 J = N(L):K = M - 1: IF J - M < 3 GOTO 300
280 M1 = INT ((K + J) / 2): IF PEEK ( - 16384) > = 127 TH
                                                                448 PRINT "- FREIER SPEICHERPLATZ:" FRE (0) "BYTES": RETURN
EN PRINT "SORTIERVORGANG UNTERBROCHEN": NORMAL : RETURN
                                                                450 INVERSE: PRINT "FEHLER": NORMAL: M$ = "": 60TO 12
282 K = K + 1: IF K = J GOTO 292
```

```
284 IF A*(K) = < A*(M1) GOTO 282
286 J = J - 1: IF K = J GOTO 292
 288 IF A$(J) > = A$(M1) GOTO 286
290 Y$ = A$(K):A$(K) = A$(J):A$(J) = Y$: GOTO 282
292 IF K \rangle = M1 THEN K = K - 1
294 IF J = M1 GOTO 298
 296 \text{ Y$} = \text{A$}(\text{K}):\text{A$}(\text{K}) = \text{A$}(\text{M1}):\text{A$}(\text{M1}) = \text{Y$}
 298 L = L + 1:N(L) = K: GOTO 278
300 IF J - M < 2 GOTO 306
302 IF A$(M) < A$(M + 1) 60TO 306
304 \text{ Y$} = \text{A$}(\text{M}):\text{A$}(\text{M}) = \text{A$}(\text{M} + 1):\text{A$}(\text{M} + 1) = \text{Y$}
306 \text{ M} = \text{N(L)} + 1:\text{L} = \text{L} - 1: \text{ IF L} > 0 \text{ GOTO } 278
308 PRINT "**** SORTIERT ****": NORMAL : RETURN
312 PRINT : PRINT DS$"PR#2"
314 REM DRUCKPARAMETER
315 PRINT DS$"PR#0"
317 PRINT: PRINT DS$"PR#2": RETURN
318 REM " *** DISK-VERZEICHNIS ***
320 INVERSE : PRINT DS$"CATALOG": NORMAL
372 REM ***CLEAR FILE***
374 INVERSE : INPUT "FILENAME=";M$: NORMAL
378 IF M$ = "MC-ED" OR M$ = "PRINT" OR M$ = "INST" OR M$ =
"HELLO" THEN RETURN
380 PRINT DS$"DELETE "; M$: RETURN
390 INVERSE : PRINT "ALLES LOESCHEN? J/N";
392 GET M$: IF M$ = "" THEN 392
394 PRINT MS: NORMAL : RETURN
396 REM " *** ZEILE EDITIEREN ***
398 GOSUB 416: IF A$(J) = "END" THEN RETURN
400 \text{ M$} = A$(J):S = SINST(M$, B$)
402 IF S = 0 THEN PRINT "- NICHT IN: ";: RETURN
403 IF S = 1 THEN A*(J) = D* + MID*(A*(J), S + LEN (B*)):
404 \text{ A} = \text{A} = \text{
408 J = 0: PRINT "*** GLOBALE AENDERUNG ***": GOSUB 416
412 IF A$(J) = "END" THEN RETURN
413 GOSUB 400: PRINT A$(J):J = J + 1
416 INVERSE : INPUT "ALTER STRING"; B$: INPUT "NEUER STRING"
;D$: NORMAL : RETURN
418 RESTORE : PRINT "BEFEHLE:
420 FOR I = 0 TO 21: READ M$: NEXT
422 HOME: FOR I = 0 TO 10: READ M$: PRINT M$;: PRINT TAB(
  21): READ MS: PRINT MS: NEXT
                            "A SORTIEREN", "B LETZTE ZEILE", "C CLEAR FILE", "D
430 DATA "E EDITIEREN". "F FINDE WORT". "G GLOBALE AENDERUNG"
432 DATA "I INSERT(EINGABE)","K ZEILE LOESCHEN","L FILE LAD
433 DATA "M MEMORY-STATUS
434 DATA "N RUBRIZIEREN", "P AUSDRUCKEN", "R RUBRIKEN LOESCHE
436 DATA "S FILE ABSPEICHERN", "T ERSTE ZEILE", "U VORHERIGE
438 DATA "V DISK-INHALT"."X DISK-HILFSPGM.
                            "Y ALLES LOESCHEN", "Z PARAM.AENDERN:?:?", " "
441 REM " *** STATUSABFRAGE ***
442 PRINT "- AUSDRUCK "W" ZEICHEN BREIT";
444 IF S$ = "J" THEN PRINT ", RUBRIZIERT";
446 GOSUB 2B: PRINT : PRINT "- "J" ZEILEN (MAX."D")
```

```
9500- E6 1A E6 1C A4 1C C4 92
9400- A9 00 85 73 A9 94 85 74
                                        9480- 83 85 88 C8 B1 83 8D ED
                                                                                   9508- FO OC B9 8D 93 A4 1A D9
9408- A9 4C 85 BA A9 15 85 BB
                                        9488- 94 8D 10 95 C8 B1 B3 8D
                                                                                   9510- 5C 93 DO DD FO EA E8 84
9410- A9 94 85 BC 60 C9 40 FO
                                        9490- EE 94 8D 11 95 20
                                                                BE DE
                                        9498- 20 E3 DF 20 69 DD 20 52
                                                                                   9518- 18 A5 96 85 83 A5 97 85
9418- 24 C9 3A BO F7 4C BE 00
                                                                                   9520- 84 68 10 OE AO OO A9 OO
9420- E6 B8 D0 02 E6 B9 60 A5
                                        94A0- 95 A0 00 B1 83 85 92 C8
                                                                                   9528- 91 83 C8 A5 18 91 83 4C
                                        94A8- B1 83 BD EA 94 BD 0B 95
9428- B8 D0 02 C6 B9 C6 B8 60
                                                                                   9530- 47 95 A9 00 85 9E A4 1B
9430- 20 20 94 D0 03 20 27
                                        94B0- CB B1 83 8D EB 94
                                                                8D 0C
                                                                                   9538- 84 9F A2 90 38 20 01 E3
9438- A0 00 B1 B8 60 A4 B9 C0
                                        9488- 95 20 38 94 C9 29 F0 27
                                                                                   9540- A5 83 A4 84 20 28 EB 68
9440- 02 F0 D6 A9 00 85 1F 85
                                        9400- C9 2C F0 03 40 12 D4 20
                                                                                   9548- 68 68 68 20 20 94 4C D5
9448- 1B 20 35 94 C9 D0 FC 03
                                        9408- 20 94 20 67 DD 20 6A DD
                                                                                   9550- D7 60 E0 00 D0 FB A2 12
9450- 4C 12 D4 20 6A DD A5 12
                                        94D0- 20 OC E1 A5 A1 B5 1F C5
                                                                                   9558- BD 70 95 20 5C DB CA DO
9458- 48 A5 83 85 96 A5 84 85
                                        9408- 88 90 02 B0 3C 20 38 94
                                                                                   9560- F7 A0 28 20 19 ED 20 DD
9460- 97 20 20 94 A0 05 20 B1
                                        94E0- C9 29 F0 03 4C 12 D4 A6
                                                                                   9568- FB 4C 03 E0 28 54 53 4E
9468- 00 D9 6B 95 D0 E2 BB D0
                                        94E8- 1F AD 8D 93 DD 5C 93 FO
                                                                                   9570- 49 44 4E 55 4F 46 20 54
9470- F5 20 30 94 20 E3 DF 20
                                        94F0- 09 E8 E4 88 D0 F3 A2 00
9478- 69 DD 20 52 95 A0 00 P1
                                                                                   9578- 4F 4E 20 47 4E 49 52 54
                                        94F8- FO 1D 86 1A A9 00 85 1C
                                                                                   9580- 53 3F 0D
```

Bild 2. Maschinenprogramm zur schnellen Stichwortsuche (Aktivierung mit 9400 G oder BRUN INST)

ASCII-Zeichenfolgen sichtbar gemacht

Wenn man fremde Maschinenprogramme analysiert oder englischsprachige Meldungen durch deutsche ersetzen möchte, so ist das mit einem normalen Monitor-Befehl, der den Speicherinhalt nur hexadezimal auflistet, recht mühsam. Denn erst einmal muß man ja herausfinden, in welchen Adressenbereichen überhaupt Texte stehen.

Das im Bild abgedruckte Apple-Programm löst dieses Problem. Nach dem Start mit 8400G vom Monitor aus ist der zusätzliche Monitorbefehl CTRL-Y aktiviert, der Speicherinhalte als ASCII-Zeichen darstellt. Ein Beispiel: Angezeigt werden soll der Speicherbereich ab 8440. Man gibt also im Monitor nach

```
8400- A9 10 8D F9 03 A9 84 8D
8408- FA 03 20 42 84
                     4C
                        69 FF
8410- A6 3C A4 3D 20
                     96
                        FD 20
8418- 48 F9 A2 10 A0 00 B1 3C
8420- E6 3C
            DO 02
                  E6
                     30
         AO BO 02
8428-
      C9
                  Α9
                     AE 20 FO
8430- FD
         CA DO E8 20 OC
                     10 84 EA
8438- AO FO 01 60 4C
8440-
     EA
         EA A2
              00 BD 4F 84 F0
8448- F2 20 F0 FD E8 D0 F5 8D
8450- C3 D4 D2 CC AD D9 AO C1
8458- C3 D4 C9 D6 C5 8D OO OO
```

Beliebige Speicherbereiche lassen sich mit diesem Apple-II-Programm als ASCII-Zeichen darstellen dem Prompt-Sternchen ein: 8440 CTRL-Y, gefolgt von Return. Jetzt werden 16 Speicherzellen angezeigt. Um die nächsten 16 sichtbar zu machen, genügt ein Druck auf die Leertaste. Jede andere Taste führt wieder zur Anzeige des Monitor-Prompts. Zur Anzeige werden alle gelesenen Bytes mit hex 80 oder-verknüpft, da der Apple ASCII-Zeichen nur bei gesetztem höchstwertigen Bit normal verarbeitet. Bytes, die nicht darstellbaren CTRL-Zeichen entsprechen, werden der Übersichtlichkeit halber durch einen Punkt ersetzt.

Ein Abspeichern des Programms ist mit BSAVE MEMVIEW, A\$8400, L\$60 auf Disk möglich. Der Start kann dann auch einfach durch BRUN MEMVIEW erfolgen.

Herwig Feichtinger

Apple-Textdateien ohne OPEN lesen

Im DOS-Handbuch zum Apple-II ist erläutert, wie man eine Textdatei von Diskette in Strings einliest: nämlich mit der Kommandofolge OPEN Name,READ Name,INPUT String,CLOSE Name.

Dieses Vorgehen hat einen großen Haken: Wenn man auf diese Weise versucht, ein File zu lesen, was es gar nicht auf der Diskette gibt, so erscheint beim nächsten CATALOG der falsche Dateiname als neues File, ohne daß in ihm irgend etwas gespeichert wäre.

Nun probieren Sie mal folgendes aus: Lesen Sie Textfiles, indem Sie das OPEN am Anfang einfach weglassen. Das Ergebnis ist verblüffend: Entgegen den Angaben im DOS-Handbuch funktioniert das nämlich bestens, und es werden bei Angabe falscher Filenamen auch keine leeren Dateien mehr auf der Diskette erzeugt.

Die Befehlsfolge in Applesoft unter DOS 3.3 lautet also explizit:

Diese kurze Routine liest eine Textdatei in das Feld A\$(I) bis zum letzten Element "END" (vgl. Literatursuche-Programm in mc 3/1983). Erwähnenswert ist noch, daß CLOSE nicht unbedingt mit einem Filenamen ergänzt werden muß.

Wolfgang Stahn

Apple-II lernt sprechen

Bei der Sprachsynthese hat man normalerweise die Wahl zwischen Verfahren, die viel Speicher und wenig Zusatzaufwand oder wenig Speicher und viel Zusatzaufwand erfordern. Um so erstaunlicher ist es, daß man mit dem hier vorgestellten Miniprogramm ohne irgendwelche Zusatzhardware den Apple-II zum Sprechen bringen kann. Speicherbedarf: 1,2 KByte/s. Das Ergebnis klingt zwar etwas krächzend, ist aber erstaunlich gut verständlich.

Eingabe über Kassetteninterface

Die Eingangsschaltung des Kassetteninterface verlangt ein Signal mit einer maximalen Spannung von 1 V (Spitze-Spitze). Normalerweise liefert dieses Signal der Ohrhörerausgang des Kassettenrecorders, von dem man ein Programm einliest. Immer wenn die Wechselspannung am Eingang vom positiven in den negativen Bereich wandert (oder umgekehrt), ändert eine Flipflop-Schaltung ihren Zustand. Der Zustand dieses Flipflops (gesetzt oder nicht gesetzt) kann nun softwaremäßig über eine bestimmte Speicherstelle (C060 hex. bzw. 49248 dez.) abgefragt werden. Immer wenn der Wert dieser Adresse größer oder gleich 128 ist, ist das Flipflop gesetzt; ist er kleiner als 128, ist es nicht gesetzt. Leider arbeitet bei den meisten anderen Tischcomputern das Kassetteninterface nach einem anderen Prinzip, und das hier dargestellte Verfahren zur Sprachsynthese läuft darauf nur mit einigen Änderungen.

Legt man an den Eingang des Apple nun beispielsweise ein Sprachsignal, etwa aus dem Kopfhörerausgang eines auf "Aufnahme" geschalteten Kassettenrecorders, in dessen Mikrofon man spricht, so ändert sich der Zustand des Flipflops fortwährend im Rhythmus des Eingangssignals. Wird jetzt per Programm der Zustand in sehr kurzen Abständen hintereinander abgefragt und abgespeichert, so wird die Sprachinformation in einer sehr groben Weise digital gespeichert (1-Bit-A/D-Umsetzung).

Ausgabe über den eingebauten Lautsprecher

Für die Wiedergabe der so gespeicherten Information verwendet man zweckmäßigerweise den eingebauten Lautsprecher. Auch er wird über eine bestimmte Adresse angesprochen (C030 hex. oder 49200 dez.). Bei jedem Zugriff auf diese Adresse ändert das Flipflop, das über einen Verstärker den Lautsprecher ansteuert, seinen Zustand. Beim Zugriff auf diese Adresse ist jedoch zu beachten, daß nur Lesebefehle (z. B. PEEK in Basic oder LDA in Maschinensprache) genau einen Pegelwechsel bewirken. während Schreibbefehle (z. B. POKE in Basic oder STA in Maschinensprache) zwei kurzzeitig aufeinanderfolgende Pegelwechsel produzieren. Soll die digital gespeicherte Sprache über den Lautsprecher wiedergegeben werden, muß man genau umgekehrt wie bei der Aufzeichnung vorgehen:

Die gespeicherte Information muß mit genau der gleichen Geschwindigkeit wie bei der Aufzeichnung aus dem Speicher gelesen werden. An den Stellen, an denen bei der Aufnahme das Eingangs-Flipflop seinen Zustand änderte, muß auf die Adresse des Lautsprecher-Flipflops zugegriffen werden, um dessen Ausgang umzuschalten. Hat man alles richtig gemacht, ist die gesprochene Information wieder zu hören. Die zweckmäßige Aufzeichnungsgeschwindigkeit liegt bei etwa 10 000 Abfragen des Eingangs-Flipflops in jeder Sekunde. Dies entspricht einem Datenfluß von 10 000 Bit/s. Der Speicherbedarf liegt somit bei rund 1,2 KByte/Sprechsekunde. Dies

reicht bei einem voll ausgebauten Apple für über eine halbe Minute synthetische Sprache!

Will man eigene Programme mit Sprachausgabe versehen, braucht man meistens sowieso nur wenige Worte oder Ziffern.

Ein Maschinenprogramm für Aufnahme und Wiedergabe

Das Programm (Bild 1) besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: In Zeile 300 beginnt das Programmsegment, das für die Aufzeichnung von Sprachinformation erforderlich ist. In der assemblierten Form beginnt es im Speicher bei 800 hex. (2048 dez.). Das ist auch die Startadresse des Programms, um ein Sprachsignal abzuspeichern. Es ist zu beachten, daß die Konstanten FRPAGE, TOPAGE und VERZG, entsprechend den Adressen FD hex., FE hex. und FF hex. vor dem Programmstart vorzubesetzen sind. FRPAGE gibt die Speicherseite an, ab der die digitalisierte Information abgelegt werden soll. Hat man außer dem Grundprogramm keine weiteren Programme im Speicher, kann FRPAGE auf 0A hex. gesetzt werden. Dies bedeutet, daß das Programm die Information beginnend bei Adresse A00 hex. ablegt. TOPAGE gibt die Adressenseite an, von der ab keine Informationen mehr abgelegt werden darf, weil entweder kein RAM-Bereich mehr vorhanden ist oder wichtige Programme (z. B. DOS) sonst zerstört würden. Bei einem 48-K-Apple, bei dem der gesamte RAM-Bereich ausgenutzt werden kann, darf diese Konstante maximal den Wert CO hex. erhalten. Dies bedeutet, daß die letzte Adresse, in der Information abgelegt wird, BFFF hex. ist.

Mit der Konstanten VERZG wird schließlich die Abfragerate festgelegt. Wird VERZG mit 1 vorbesetzt, so ergibt dies eine Geschwindigkeit von ca. 15 000 Abfragen in jeder Sekunde. Das bedeutet bestmögliche Sprachqualität bei größtem Speicherbedarf. Eine Vorbesetzung mit FF hex. ergibt zwar geringsten Speicherbedarf, doch nur eine Abtastrate von 700 Abfragen pro Sekunde. Hiermit läßt sich natürlich keine Sprachsynthese mehr betreiben. Der optimale Wert für VERZG liegt bei etwa 8. Damit wird auch die Abtastrate von 10 000 Abfragen pro Sekunde in etwa erreicht.

Der zweite Programmteil beginnt in Zeile 1080 und in der assemblierten Form bei Adresse 900 hex. (2304 dez.). Das ist die Startadresse, um die im Speicher befindliche Information wieder auszugeben. Die Konstanten, die vor dem Start

vorbesetzt werden müssen, sind die gleichen wie im ersten Programmsegment. Man muß jedoch aufpassen, daß bei der Wiedergabe zumindest VERZG den gleichen Wert wie bei der Aufzeichnung hat, da sonst die Sprache verzerrt wiedergegeben wird.

Startet man das Programm (Bild 2) bei 800 hex., will man also ein Sprachsignal digitalisieren und speichern, so springt das Programm zunächst in eine Warteschleife, in der auf einen mehrmaligen Wechsel des Zustandes des Eingangs-Flipflops gewartet wird. Das heißt, das Programm beginnt erst mit der Abspeicherung, wenn tatsächlich gesprochen wird. Es ist nicht sinnvoll, den Wert für die Zahl der Zustandswechsel, die abgewartet werden sollen, auf 1 zu setzen, da das Programm dann bei jedem kleinsten Knackimpuls losläuft. Gute Erfahrungen werden mit einem Wert von 5 gemacht. Zum Format der Abspeicherung ist noch folgendes zu bemerken:

```
*800.87D
0800- A5
         FD 85 FC
                   Α9
                      00 85 FB
         00
             A9
                00
                   81
                      FB
                          18
                             A5
0810- FB
                          EΩ
                             69
         49
             91
                85
                   FR
                      Δ5
                             A5
                   FE
                          EΒ
0818-
      йβ
         85 FC
                05
                      DØ.
0820- ED
         85 FC
                20 DD
                      FΒ
                          A2
                             0.5
                      85
                          FA
                             ΑD
             CØ
                29
                   80
0828- AD
         60
0830- 60
         C0
             29
                89
                   05
                          85
             CA
                   F2
                      A9
                          01
                             85
0838-
                DØ
0840-
      F9
         A5
            FD 85 FC AD
                          60
                             CØ
0848-
      30
         05
             A9
                00
                   40
                      54
                          08
                             45
                             FB
0850-
      F9
         40
             54 08 01 FB
                          81
                          69
         ŻE.
                             01
             as.
                18
                   A5 FR
0258-
      20
         FB
             A5 FC
                   69
                       00
                          85
0860-
      85
      C5 FE D0 D9
                   A5 F9
8868-
0870-
                   F9
                      40
      F0
         96
             ØA
                          41
0878- 20 DD
            FB
                40 69
```

Bild 2. Hex-Listing des Sprachsynthese-Programms. Ab 087B sollte allerdings besser hex 60 stehen

Der "Bitstrom" wird nicht hintereinander im Speicher abgelegt. Hierzu wären zu viele Shift- und Maskierungsoperationen notwendig, die letztendlich zu

viel Zeit kosten würden. Das Programm legt die Bitfolge beginnend bei Bit 0 aller Bytes, Dann folgen Bit 1, Bit 2 usw. bis Bit 7. Das Programm durchläuft also insgesamt 8mal den für die Abspeicherung des Sprachsignals vorgesehenen Speicherbereich von Anfang bis Ende. Ist die Aufzeichnung oder Wiedergabe beendet, springt es zur Monitoradresse MONZ (FF69 hex.). Die beiden Sprünge in den Zeilen 990 und 1430 können auch gegen einen einfachen RTS-Befehl ausgetauscht werden. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn das Programm als Unterprogramm verwendet werden soll.

Grundlage für die Spracherkennung

Basierend auf diesem Programm lassen sich auch Routinen zur Spracherkennung entwickeln. Eines meiner Experimentalprogramme funktioniert bei-

```
:+++ EIGENE VARIABLEN +++
                                         0540
                                                  WARTEN AUF GERAEUSCH
                                                                                  1000
ааяа
                                         0550
                                                                                        WAIT
                                                                                                LOX VERZG
                                                                                  1010
0090
      UER2G
              EQUI FE
                                         0560
                                                        LDX ##05
                                                                                  1020
                                                                                        WLOOP
                                                                                                DEX
0100
                                                                                  1939
                                                                                                BMF
                                                                                                     MLOGE
      TOPAGE EQUIFE
                                         0570
                                                        LDA CASSIN
@110
                                                                                  1.046
                                                                                                RTS
      ERPAGE
              EQU
                                         9589
                                                        AND
                                                            ##80
@1.20
      POINTH EQU
                                                                                  1050
                                                                                        ŗ
@13@
                                         0590
                                                        STA LAST
                                                                                                ORG 0900
      POINTL
              EQU FB
                                         9699
                                                LOOP
                                                        LDA: CASSIN
                                                                                  1969
                                                                                  1070
0.150
      LAST
              EQUI FA
                                         0610
                                                        PMD ##80
                                                                                         *
                                                                                                SPRACHAUSGABE
                                                                                  1.089
8168
      MASKE
              EQU F9
                                         0620
                                                        CMP
                                                            LAST
                                                                                  1090
                                                        STA LAST
6176
                                         8638
      :+++ I/O-ADRESSEN +++
                                                                                  1100
                                                                                                LDA ##01
                                         0640
0180
                                                        BEQ LOOF
                                         9659
                                                                                  1110
                                                                                                 STA MASKE
61198
                                                        BHE LOOP
                                         0660
                                                                                                LDX
                                                                                                     #$00
      SPEAK
              FOLL CASA
                                                                                  1120
0.266
      CASSIN EQU C060
                                         0678
                                                                                  1130
                                                                                                LDB
                                                                                                     #$00
0210
                                                  AUFZEICHNUNG
                                         0680
                                                                                  1.140
                                                                                                 STA POINTL
0220
                                         0690
                                                                                        IMIT2
                                                                                                LDA FREAGE
        +++ MONITOR-ADRESSEN +++
                                                                                  1.150
0230
                                         0700
                                                        LDA #$01
                                                                                                STA POINTH
                                                                                  1160
0248
                                         67716
                                                        STA MASKE
                                                                                        UDICE
                                                                                                LDB
                                                                                  1170
                                                                                                     (POINTL, X)
              FOLL FROD
6256
      BELL
                                                TIMIT
                                                        LDA FRPAGE
                                         0720
                                                                                  1188
                                                                                                AMO
                                                                                                     MASKE
0269
      MONZ
              EQUIFF69
                                         0730
                                                        STA POINTH
                                                                                  1198
                                                                                                CMP
                                                                                                     LAST
0270
      5
              ORG 0800
                                         6748
                                                STORE
                                                        LDA CASSIN
                                                                                  1200
                                                                                                STA
                                                                                                     LAST
0286
                                         0750
                                                        EMI NEG
                                                                                  1210
                                                                                                BEQ
                                                                                                     SKIP
0298
                                                            最多的问
              SPRACHEINGABE
                                         9769
                                                        LDA
                                                                                  1220
                                                                                                RIT
                                                                                                     SPERK
9300
      ;
                                                        JMP
                                                            ON
                                         00270
0310
                                                                                  1230
                                                                                                 JMP NEXT
                                                NEG
                                                        LDA
                                                            MASKE
                                         6788
                                                                                                NOF
        INITIALISIERUNG
                                                                                  1.248
                                                                                        SKIP
0326
                                         0790
                                                            ON
                                                                                                NOF
0330
      5
                                                                                  1259
                                                        ORA (POINTL:X)
                                                                                                JMP NEXT
              LOG EXPAGE
                                                                                  1266
0340
                                         8866
                                                ON
                                                            (POINTL X)
                                                                                  1270
                                                                                        NEXT
                                                                                                 JSR
                                                                                                     MATT
              STA POINTH
0350
                                         0810
                                                        STA
                                                                                  1280
                                                                                                CLC
                                                        JSR
              LDA #$88
                                                            WAIT
0360
                                         6826
              STA POINTL
                                                                                  1290
                                                                                                LDH
                                                                                                     POINTL
0370
                                                        CLC
                                         6836
                                                                                  1300
                                                                                                ADC
                                                                                                     非季色1
              LDX #$00
                                                        LDA POINTL
0380
                                         0840
                   林本〇〇
                                                                                  1310
                                                                                                STR POINTL
0390
      CLEAR
              LDA
                                         0/850
                                                        ADC
                                                            #李色1
                                                                                                LDA POINTH
0400
              STA (POINTL,X)
                                                        STR
                                                            POINTL
                                                                                  1320
                                         686.0
              CLC
                                                            POINTH
                                                                                  1338
                                                                                                ADC #$80
0410
                                         0870
                                                        LDB
                                                                                                STA POINTH
0420
              LDA POINTL
                                                        ADC
                                                            数字图的
                                                                                  1340
                                         0880
                                                                                                CMP
                                                                                                     TOPAGE
                                                                                  1350
                                                            POINTH
8439
              ADC:
                   特生四寸
                                         0898
                                                        STA
                                                                                  1360
                                                                                                SNE
                                                                                                     UDICE
              STA POINTE
8448
                                         0988
                                                        CMP
                                                            TOPAGE
                                                                                  1370
                                                                                                LDA MASKE
              LDA POINTH
                                                        BME
                                                            STORE
0450
                                         0910
                                                                                                     #$80
                                                                                  1380
                                                                                                CMP
0460
              BDC
                   #$00
                                                        LDA MASKE
                                         0.920
              STA POINTH
                                                        CMP
                                                            8488
                                                                                  1390
                                                                                                BEQ END2
0479
                                         0930
                                                                                  1400
                                                                                                est.
                   TOPAGE
                                         6946
                                                        BEG END
0480
                                                                                                STA MASKE
              BHE CLEAR
                                         0950
                                                                                  1410
0490
                                                        ASL
                   FRPAGE
                                                        STA
                                                            MASKE
                                                                                  1920
                                                                                                 THE
                                                                                                     TRITZ
0500
              LDB
                                         0960
                                                                                                JMP MONZ
                                                                                        END2
              STA POINTH
                                                        JMP
                                                             INIT
                                                                                  1430
0510
                                         0970
0520
              JSR BELL
                                         0980
                                                END
                                                        75R
                                                            BELL
0530
                                         0990
                                                        JMP MONZ
```

Bild 1. Ohne Zusatzhardware ermöglicht dieses Programm, hier im Quellencode, die Sprachsynthese mit dem Apple-II



spielsweise folgendermaßen: Ein gesprochenes Wort wird mit Hilfe des Grundprogramms digitalisiert und in einem bestimmten Speicherbereich abgelegt. Anschließend wird eine Unterteilung der digitalen Information in 16 Segmente vorgenommen und in jedem dieser Segmente die Anzahl der Zustandswechsel gezählt. So erhält man für jedes Wort einen Satz von 16 Zahlen, die zusammen mit dem dazugehörigen Wort gespeichert werden können. Soll nun ein Wort erkannt werden, so wird es zunächst genauso behandelt. Anschließend werden für alle 16 Werte dieses Wortes die absoluten Differenzen zu den entsprechenden Zahlen eines jeden der bereits bekannten Wörter gebildet und addiert. Das Wort, bei dem diese Differenzensumme am kleinsten ist, entspricht also am meisten dem neu gesprochenen Wort. Die Erkennungsquote bei einem Sprachsatz von 10 Worten lag beim gleichen Sprecher bei etwa 80 %. Dies soll nur eine Möglichkeit der Anwendung darstellen. Der Leser findet bestimmt noch mehr. Viel Spaß beim Experimentieren.

Literatur

[1] Feichtinger, Herwig: Sprache aus dem Computer. Mikrocomputer-Anwendungen, Sonderheft Nr. 33, Franzis-Verlag, S. 71...73.

Centronics ganz einfach

Eine Centronics-Druckerschnittstelle läßt sich per Software sehr einfach realisieren. Dazu sind lediglich neun E/A-Leitungen erforderlich, wie Bild 1 zeigt. Zusammen mit Masse genügt also ein




Bild 1. Verbindung des Centronics-Steckers mit zwei E/A-Ports

zehnadriges Flachbandkabel. Die Treiber-Software in *Bild* 2 ist in 6502-Assembler auf einem Apple-II für eine

6532-Karte (Fa. Neucom, vgl. Modem-Programm aus mc 1/1984) in Slot 2 ausgelegt. Das Programm liegt bei ihr im 6532-RAM ab Adresse C200. Das Einschalten des Druckers erfolgt in Basic mit dem Befehl PR#2, im Monitor mit 2 CTRL-P und von einem Maschinensprache-Programm mit JSR \$C200.

Wieder ausschalten kann man den Drukker am Apple mit PR#0 bzw. innerhalb eines Programms unter DOS mit PRINT CHR\$ (4);"PR#0". Im Monitor gibt man dazu 0 CTRL-P ein; Reset tut's aber in jedem Fall auch.

Das Programm verwendet nur die wichtigsten Schnittstellen-Leitungen des Centronics-Steckers.

Herwig Feichtinger

Bild 2. 6502- Programm, hier für eine 6532-Karte im Apple- Slot 2	0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0200 C200 A91A C202 8536 C204 A9C2 C206 8537 C208 A97F C20A 8D83C2 C20D A920 C20T 8D82C2 C212 8D81C2 C215 8D80C2 C218 A98D C21A 2C80C2 C21B A98D C21F 8D8C2 C21B A98D C21F 8D8C2 C21B A98D C21C 201B A98D C22C 201B A	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	;PB0-6 PA PAD PB PBD OUTV	ONICS-AUSGABEROUT. =D1-D7,PA5=STROBE EQU \$C280 EQU \$C281 EQU \$C282 EQU \$C283 EPZ \$36 EQU \$FDF0 ORG \$C200 LDA #PRI STA OUTV LDA /PRI STA OUTV+1 LDA #\$7F STA PBD LDA #\$20 STA PB STA PAD STA PA LDA #\$8D BIT PA BUSTA PB BUSTA PB BUSTA PB BUSTA PA LDA #\$8D BIT PA BUSTA PB BUSTA PA LDA #\$8D BIT PA BUSTA PB BUSTA PA LDA #\$8D BIT PA BUSTA PB PHA LDA #0 STA PA LDA #0 STA PA LDA #\$FF STA PA PLA	
	C22A 8D80C2	28		STA PA	;HIGH

Karl-Hermann Rollke

Apple-II liest und druckt Strichcode

In [1] stellten wir die Lösung dieses Problems in Basic und Maschinensprache vor. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie die Aufgabe mit einem Pascal-Programm zu bewältigen ist. Die dabei verwendeten Prozeduren könnte man zum Beispiel in ein Bibliotheksprogramm einbauen, um Strichcodeaufkleber für Bücher zu drucken und sie per Lesestift zu erfassen.

Der hier gewählte Code besteht aus doppelt so breiten Einheiten, wie sie in [1] beschrieben wurden. D. h. Bit 1 entspricht sechs Strichen, Bit 0 zwei Strichen, und eine Lücke entspricht vier Strichen. Der Grund liegt darin, daß bei normaler Bewegung des Lesers in Pascal die Zählschleife leicht zu klein gerät. Durch einfache Modifikation läßt sich natürlich auch der "Standard-Code" erzeugen und (mit etwas erhöhter Fehlerrate) lesen. Eine elegantere Modifikation

wäre allerdings ein Assemblerprogramm, das die Leseroutine ersetzt. Das Programm druckt 16-Bit-Zahlen, die von zwei Synchronisationsbits angeführt werden. Außerdem wird eine 8-Bit-Prüfsumme gedruckt, die ganz schlicht und einfach die Quersumme der ganzen Zahl darstellt. Da im Programm Integervariablen verwendet werden, müssen die darzustellenden Zahlen kleiner 32768 sein (Grund: Rechnen mit dem MOD-Befehl).

Funktioniert mit verschiedenen Druckern und dem mc-Strichcodeleser

Bei dem verwendeten Drucker handelt es sich um einen Epson FX-80. Das Programm funktioniert ebenfalls mit allen anderen grafikfähigen Epson-Druckern (MX-82, MX-80 mit Grafikoption, RX-80) sowie nach leichter Modifikation (Umkehrung der Bits 0 und 1) auf dem NEC PC-8023, bzw. ITOH 8510-A. Benutzt wird der in [2] beschriebene Leser, der entsprechend der Anleitung angeschlossen ist. D. h. sein Ausgang liegt am Eingang von "Pushbutton 0" des Paddle-Anschlusses. Daher wird im Programm die Unit "Applestuf" verwendet, damit die Funktion BUTTON(0) zugänglich ist.

Das Programm (Bild 1) besteht aus dem Druckteil und dem Leseteil. Will man einen Strichcodeausdruck (Bild 2) erzeugen, so wird zuerst nach der zu drukkenden Zahl gefragt. Sie wird mit der Prozedur "Bitwandel" in eine 16-Bit-Binärzahl plus einer 8-Bit-Prüfsumme umgewandelt und sodann ausgedruckt. Nach Eingabe der Zahl kann noch zwischen normalem Ausdruck und schmalem Druck gewählt werden. Zum Ausdrucken wird mit ESC A der Zeilenvorschub verringert. Die Balken werden dreimal untereinander gedruckt, damit der Leser frei geführt werden kann. Mit

```
PROGRAM Barcode:
* K.-H. Rollke, Unna, Programm zum Erzeugen und Lesen *
 * von Barcodes fuer 16-Bit-Zahlen mit einer 8-Bit-
 * Pruefsumme (Quersumme der Zahl).Das Programm
 * benoetigt einen grafikfaehigen EPSON-Drucker.
 * Es ist getestet mit EPSON-FX-80 und MX-80.
 *23.5.83***************************
USES APPLESTUFF;
VAR Wahl, Flag: CHAR;
   Drucker: INTERACTIVE;
   Bit: ARRAY[1..24] OF 0..1;
   Ref, Bar, Pruef, Nummer: INTEGER;
   Mode: BOOLEAN:
PROCEDURE Bitwandel(VAR Zahl:INTEGER);
    { wandelt ganze Zahlen in Dualzahlen }
VAR 7. I: INTEGER:
   Bin: INTEGER:
Bild 1. Grundlage für konkrete Anwendungen: Das Pascal-
Programm zum Erstellen und Lesen von Strichcodeausdrucken
```

```
BEGIN
 Bin:=128;
  Z:=Zahl DIV 256;
 FOR I:=1 TO 8 DO { niederw. Byte }
 BEGIN
   Bit[I]:=Z DIV Bin:
   Z:=Z MOD Bin;
   Bin:=Bin DIV 2:
 END;
 Z:=Zahl MOD 256;
 Bin:=128;
 FOR I:=9 TO 16 DO { hoeherw. Byte }
 BEGIN
   Bit[I]:=Z DIV Bin;
   Z:=Z MOD Bin;
   Bin: =Bin DIV 2;
 END:
 Pruef:=0; { Berechnung der Pruefsumme }
 Bin:=10000;
  Z:=Zahl;
 FOR I:=1 TO 5 DO
 BEGIN
   Pruef:=Pruef+(Z DIV Bin);
    Z:=Z MOD Bin;
   Bin:=Bin DIV 10;
 END;
 Bin:=128;
 Z:=Pruef;
 FOR I:=17 TO 24 DO
  BEGIN
   Bit[I]:= Z DIV Bin;
    Z:=Z MOD Bin;
   Bin:=Bin DIV 2;
```

```
END:
END: ( of Bitwandel }
PROCEDURE Drucke:
     { Ausdruck des Barcodes }
VAR N.I.J. Zaehler: INTEGER:
    Fins.Leer.esc:CHAR:
    B.Breite: CHAR:
  esc:=CHR(27);
                   { Escape }
  Eins:=CHR(255); { Bitmuster senkr. Strich }
  Leer:=CHR(0); { Bitmuster Leer }
  PAGE (OUTPUT):
  WRITELN('Welche Zahl <0..32767> soll');
  WRITELN('gedruckt werden ?');
  WRITELN;
  WRITE('Zahl: ');
  READLN(Nummer);
  WRITELN:
  WRITE('N)ormal breit oder S)chmal und fett ?');
  READ(Breite):
  WRITFIN(Breite):
  IF Breite IN ['S', 's'] THEN B:='L' ELSE B:='K';
  IF (Nummer)32767) OR (Nummer(0) THEN
         BEGIN WRITELN('Zahl ZU GROSS, D.H. <0>!');
           Nummer:=0
         END:
  Bitwandel(Nummer);
  REWRITE(Drucker, 'PRINTER: ');
  WRITE(Drucker, esc, 'A', CHR(7), CHR(13), CHR(10));
       { stellt kleinen Zeilenvorschub ein }
  FOR I:=1 TO 3 DO
  BEGIN
    {\tt WRITE(Drucker,esc,B,CHR(127),CHR(1));}
    ( 'B="K" NORMAL DENSITY / B="L" DUAL DENSITY Mode )
FOR N:=1 TO 30 DO WRITE(Drucker, Leer);
    Zaehler:=30:
    FOR J:=1 TO 2 DO
      WRITE(Drucker, Eins, Eins, Eins, Eins, Eins, Leer, Leer,
       Leer, Leer);
    FOR J:=1 TO 24 DO
      IF Bit[J]=1 THEN
         BEGIN WRITE (Drucker, Eins, Eins, Eins, Eins, Eins, Eins);
           Zaehler:=Zaehler+6 END
      FUSE
         BEGIN WRITE(Drucker, Eins, Eins); Zaehler: = Zaehler+2 END;
      WRITE(Drucker, Leer, Leer, Leer, Leer);
       Zaehler:=Zaehler+4;
        { Die Zeilenbreite von 384 Punkten muss aufgefuellt
      FOR J:=1 TO 364-Zaehler DO WRITE(Drucker, Leer);
       WRITE(Drucker, CHR(0), CHR(13)); { NORMAL Mode }
     WRITELN (Drucker):
     WRITE(Brucker.esc, 2"); { normaler Zeilenvorschub }
    WRITE(Drucker, Zahl:',Nummer);
WRITELN(Drucker,' - Pruef:',Pruef);
     WRITELN(Drucker):
    CLOSE (Drucker):
  END: { of Drucke }
   PROCEDURE Test:
        { fragt Paddles nach Status ab }
```

```
BEGIN
  WHILE BUTTON(0) = Mode DO Bar: = Bar+1:
  Bar:=0:Mode:=(NOT Mode):
  WHILE BUTTON(0) = Mode DO Bar: = Bar+1;
  Mode: = (NOT Mode);
END: { OF Test }
PROCEDURE Lese:
     { Lesen eines fertigen Barcodes mit Pruefsumme }
VAR Sum, Bin, Zahl, I: INTEGER;
  PAGE (OUTPUT);
  WHILE BUTTON(0)=TRUE DO BEGIN END;
  Mode: =FALSE;
  FOR I:=1 TO 2 DO Test:
  Ref:=Bar DIV 2;
  FOR I:=1 TO 24 DO
  BEGIN
    Test:
    IF Bar (=Ref THEN
       BEGIN Bit[I]:=0;Ref:=Bar+Bar DIV 2 END
    FLSE
       BEGIN Bit[I]:=1;Ref:=Bar DIV 2 END;
  FND:
  NOTE (5.50): { Ton }
  Bin:=1; Zahl:=0;
  IF Bit[1]=1 THEN BEGIN WRITE(CHR(7), CHR(7), CHR(7),
                         Fehler!(Bit 1)');
                         EXIT(Lese) END;
  FOR I:=16 DOWNTO 1 DO
  BEGIN
    Zahl:=Zahl+Bin*Bit[I];
    Bin:=Bin*2;
  END;
  Bin: =1: Sum: =0:
  FOR I:=24 DOWNTC .7 DO
  BEGIN
    Sum:=Sum+Bin*Bit[I]:
    Bin:=Bin*2;
  END:
  Bitwandel(Zahl);
  IF Pruef≤>Sum THEN BEGIN
                       WRITELN(CHR(7),CHR(7),CHR(7),
                       'Febler'(Pruefsumme)'):
                       EXIT(Lese)
                      END;
   WRITELN; WRITELN;
   FOR I:=1 TO 24 DO WRITE(Bit[]);
   WRITELN: WRITELN:
   WRITELN('Gelesene Zahl: ',Zahl);
WRITELN('Pruefsumme : ',Sum);
   END: { of Lese }
 { HAUPTPROGRAMM }
 REGIN
   REPEAT
     PAGE (OUTPUT);
     WRITELN('Bar - Code - Programm');
     WRITELN; WRITELN;
     WRITE('D)rucken , L)esen , E)nde ?');
     READ (Wahl):
     CASE Wahl OF
           'l':BEGIN Lese;WRITELN;WRITELN('TASTE...')
        :READ(Flag) END; 'D', 'd':Drucke;
     END
   UNTIL NOT (Wahl IN ['L', 'D', 'l', 'd']);
   PAGE (DUTPUT):
 FND.
```

ESC K... bei normalem Ausdruck (Normal Density Mode) oder ESC L... bei schmalem Druck (Dual Density Mode) wird die maximale Breite der zu drukkenden Grafik vorgegeben (daher muß der Rest der Zeile mit Leerzeichen aufgefüllt werden. Die Grafikzeichen des Druckers lassen sich erzeugen durch CHR\$(x), wobei x die dezimale Darstellung einer Dualzahl ist, die das Bitmuster des Zeichens festlegt. Mit CHR\$(0) wird keine Nadel angesprochen, mit CHR\$(1) die untere Nadel, mit CHR\$(2) die zweite Nadel, mit CHR\$(3) die beiden unteren Nadeln usw. bis CHR\$(255) (d. h. alle 8 Nadeln werden angespro-

Beim Einlesen werden Änderungen des Logikpegels am Ausgang des Strichcodelesers erfaßt und die Längen der schwarzen Striche gezählt. Dabei ist REF die Referenzlänge, mit der die Breiten der Striche verglichen werden [1]. Beim Lesen der Striche wird die Referenzlänge laufend aktualisiert. Fehler beim Einlesen werden erkannt, indem die gelesene Zahl (16 Bit) in eine Dezimalzahl gewandelt und ihre Quersumme mit der Prüfsumme (8 Bit) verglichen wird. Die Fehlermeldung wird akustisch unterstützt durch dreimaliges Piepsen. Das Ende des Lesevorganges wird durch ein Brummen (NOTE (5,50)) gemeldet. Liest man Strichcodes ein, die mit nor-

Liest man Strichcodes ein, die mit normaler Breite gedruckt sind, so ergeben sich kaum Schwierigkeiten (sofern man natürlich die Richtung beibehält und alle Striche erfaßt). Bei Godes mit schmaleren Strichen können aufgrund der




Bild 2. Einmal breit, einmal schmal: Die Lesesicherheit ist größer, wenn das Pascal-Programm mehr Zeit zum Zählen der Strichbreite hat. Wer Platzprobleme hat, sollte den Leseteil durch eine Assemblerroutine ersetzen [1] doch noch recht langsamen Leseschleife Fehler auftreten, wenn man den Leser nicht langsam genug bewegt.

Grundlage für konkrete Anwendung

Das beschriebene Programm würde sich schon als Bestandteil eines Bibliotheksprogrammes eignen. Sollen nur Teile (einzelne Prozeduren) verwendet werden, so ist darauf zu achten, daß einige Variablen für das ganze Programm definiert sind. Denkbar ist z. B. ein Programm, das Bücher (oder andere Artikel wie Schallplatten, Disketten etc.) mit laufenden oder systematischen Nummern versieht (indem entsprechende Etiketten gedruckt werden) und diese Nummern mitsamt Angaben über die so erfaßten Bücher speichert. Außerdem könnten Benutzerausweise gleichermaßen gedruckt werden. Bei der Ausleihe von Büchern werden die Benutzernummer und die Buchnummer eingelesen, und so wird die Ausleihe des Buches im Rechner vermerkt. Sollten größere Zahlen als die vom Programm zugelassenen benötigt werden, muß man die Bitwandel-Prozedur überarbeiten. Außerdem empfiehlt es sich insbesondere bei größeren Zahlen, den Leseteil als Assemblerroutine zu schreiben, da die Lesesicherheit dadurch erheblich verbessert würde und man aufgrund schmalerer Striche den Platzbedarf reduzieren könnte.

Dieses Programm soll eine Anregung darstellen – weitere Verfeinerungen müssen sich am konkreten Problem orientiern.

Literatur

- [1] Hofer, Rudolf: Strichcode drucken und lesen. mc 1983, Heft 4, Seite 66 und 91.
- [2] Lesestift für mc-Programme. mc 1981, Heft

Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite

Zu unserem Beitrag auf Seite 11: Das Nachfolgemodell des Epson MX-82, der Epson FX-80, bietet ebenfalls einen Druckmodus mit 576 Punkten/Zeile. Die Grafik wird allerdings etwas anders initialisiert, außerdem ist der Zeilenvorschub nicht identisch. Da der Rest des

Programmes unverändert blieb, ist hier nur der Hex-Dump wiedergegeben. Beim aufrufenden Basic-Programm mußte die Option doppelte Druckdichte entfallen, da der FX-80 maximal 960 Punkte/Zeile ansprechen kann.

Wolfgang Ebner

```
A9 20 85 E6 A9 1B 20 82 03 A9 33
20 82 03 20 C4 03 A9 01 85 E1 A9
85 E2 20 8B 03 A9 00 85 01 85 00
01 C5 E0 D0 02 E6 E1 06 00 06 00
                                                                                     0310:
                                                                                                                                                                                                                                                                        15 85 E0 A9
                                                                                    0320:
0330:
                                                                                                                                                                                                                85 01 85 00 E6 E0 06 00 06 00
                                                                                    0340: 05 00 85 00 E6 01 20 B7 03 A5 01 C7 02 0350: 03 A5 00 EA EA 20 82 03 CA DO FA E6 E2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A5 E2
                                                                                                                                           C2 C6 E0 20 B9 03 A9 FF
D0 AA 20 C4 03 A9 1B 20
                                                                                                                                                                                                                                                           C5 E1
82 03
                                                                                     0360: CO DO
                                                                                                             A9 20 20 61 61 30 FB 8D 90 60 60 A9 1B 20 82 03 A9 22 20 03 60 20 81 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 03 82 
                                                                                     0380:
                                                                                     0390:
                                                                                    03A0:
                                                                                     03B0:
                                                                                    0300:
                                                                                                          REM HGR DUMP für Epson FX80; W.Ebner 4/83
                                                                                     100
Hex-Dump und
                                                                                     105
Basic-Rahmen-
                                                                                                                                           CHR$ (4)"BLOAD FX-DUMP.BIN"
                                                                                                           PRINT
                                                                                    110
programm zur
                                                                                                          TEXT : HOME
PRINT TAB(
                                                                                                                                           TAB( 10) "H G R - D U M P"
                                                                                    130
Ausgabe einer
                                                                                                          PRINT TAB( 10)"==
PRINT : PRINT
PRINT "Optionen :"
                                                                                    140
150
Apple-Grafik
auf den Drucker
                                                                                    160
170
                                                                                                          PRINT : PRINT
PRINT "1 - Invertieren"
FX-80
                                                                                    200
210
                                                                                                           PRINT
                                                                                                           PRINT "2 - Bildschirmseite 2"
                                                                                    220
230
                                                                                                          PRINT : PRINT
PRINT "9 - Programmende"
                                                                                    240
                                                                                                          VTAB 23
PRINT SPC( 30);
                                                                                    250
                                                                                    240
                                                                                                          HTAB 1
INPUT "Eingabe: ";Z$
                                                                                    280
                                                                                                          INPUT "Eingabe: "; Z$

Z = VAL (Z$)

IF Z < 3 AND Z > 0 THEN 350

IF Z > < 9 THEN 250

HOME : PRINT "HGR DUMP geladen. Programmstart mit "&"."

POKE 1014,0: POKE 1015,3: REM '&' anschließen

PRINT : END

IF Z = 1 THEN POKE 851,73: POKE 852,63

IF Z = 2 THEN POKE 769,64
                                                                                    290 Z
300
                                                                                    320
                                                                                    330
                                                                                                          GOTO 250
```

Jochen Schafft, Volker Weilacher

ROM-Routinen des Applesoft-Basic-Interpreters

Die ROM-Routinen von PET, CBM und TRS-80 wurden schon in früheren Ausgaben der mc und im Franzis-Sonderheft "Mikrocomputer-Anwendungen" zusammengestellt [1, 2]. Im folgenden werden in ähnlicher Weise alle wichtigen Adressen des Applesoft-Basic-Interpreters genannt.

Da der Basic-Interpreter des Apple II plus ebenso wie die Interpreter der CBM-Serie aus dem Hause Microsoft stammt, liegt es nahe, mit Hilfe eines ROM-Listings CBM-Programme auf den Apple zu übertragen. Dies ist relativ einfach möglich, da sich der größte Teil der Interpreter-Routinen in der Funktionsweise nicht unterscheidet. Lediglich bei den Ein-/Ausgabeoperationen sind größere Eingriffe nötig (Tastatur, Bildschirm, Diskettenstation, Kassette usw.).

Noch zwei weitere Gruppen von Apple-Anwendern haben großes Interesse an einer Aufstellung aller wichtigen Adressen des Basic-Interpreters:

Zum ersten all jene, die schon immer einmal ergründen wollten, wie ein Interpreter einer höheren Sprache arbeitet. Eventuell gab ein Fehler des Microsoft-Basic den Anstoß, dessen Geheimnisse zu lösen. Besitzer einer 16-K-RAM-Karte oder des "Language Systems" können sogar selbst den mitgelieferten Interpreter abändern und mit ihrer eigenen (hoffentlich) fehlerfreien Version arbeiten.

Die zweite Gruppe besteht aus all jenen, denen der Befehlssatz des Apple nicht ausreicht und die ihn durch "hausgemachte" Befehle ergänzen wollen. Als Anleitung hierfür dienen die bekannten Basic-Erweiterungen des CBM (Toolkit, sm-Kit etc.). Solche Ergänzungen lassen sich beim Apple prinzipiell auf drei verschiedenen Wegen durchführen:

- Bei der Ausführung eines Programms als auch direkt eingegebener Befehle werden alle Befehlscodes über eine Routine in der Zero-Page geholt (CHRGET-Routine). An dieser Stelle kann leicht ein Sprung in die eigene Befehlscodier-Routine eingefügt werden. Der Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch eine verminderte Verarbeitungsgeschwindigkeit.
- 2. Jede Ein- und Ausgabe erfolgt beim Apple über zwei Vektoren in der Zero-Page (näheres dazu im "Reference Manual"). Befehle, die nur im Direkt-Modus verfügbar sein sollen, können dadurch implementiert werden, daß man den Eingabevektor auf die eigene Routine umlenkt. Diese Methode hat den Vorteil, daß die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei der Abarbeitung von Programmen nicht beeinflußt wird. Probleme ergeben sich jedoch bei gleichzeitiger Verwendung eines Diskettenlaufwerks, da das Diskettenbetriebssystem des Apple auf die gleiche Weise in den Basic-Interpreter eingreift. Das DOS-Handbuch be-

- schreibt, wie man diese Probleme umgehen kann. Eine Erkennung der neuen Befehle innerhalb von Programmen kann man erreichen, indem man auch den Ausgabevektor "umbiegt" und alle Befehle nur innerhalb eines PRINT-Ausdruckes zuläßt. Ein spezielles Control-Zeichen, ähnlich dem Control-D beim DOS, vereinfacht die Befehlserkennung.
- 3. Das Microsoft-Basic des Apple besitzt einen eigenen Befehl zur Erweiterung des Befehlssatzes: das "&"-Zeichen. Sobald der Interpreter auf dieses Zeichen stößt, springt er nach 3F5. An dieser Stelle kann man einen JMP-Befehl in die eigene Maschinenroutine ablegen, Nach dem Basic-Kaltstart befindet sich in 3F5 bis 3F7 ein Sprungbefehl nach FF58 (auf einen RTS-Befehl). Der Vorteil dieses Verfahrens ist, daß die Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht beeinflußt wird und der &-Befehl sowohl im Direktals auch im Programmodus erkannt wird. Die einzige Bedingung an die neuen Befehle ist, daß sie bzw. die Befehlszeile in der sie stehen mit einem "&" beginnen. Diese Technik wird auch in dem Renumber-Programm auf der System-Master-Diskette benutzt.

Benutzung des Stack beim Apple

Der Stack (0100...01FF) wird nicht nur zur Speicherung der Rücksprungadressen der Interpreter-Routinen und der eigenen Maschinenspracheprogramme benutzt. Auf ihm legt der Interpreter auch die Parameter einer FOR-NEXT-Schleife und des GOSUB-Befehls ab. Des weiteren werden bei der Auswertung arithmetischer Ausdrücke die Zwischenergebnisse bei offenen Operationen auf den Stack "geschoben".

Literatur

- [1] Martin, Reinhold; Smode, Dieter: ROM und RAM bei PET und CBM. Mikrocomputer-Anwendungen (Sonderheft des Franzis-Verlags), Seite 58...69.
- [2] *Röckrath*, *Luidger*: Der geknackte TRS-80. mc 1981, Heft 1, S. 46...48 und Heft 2, S. 37...44.
- [3] Handle, Franz: Zahlendarstellung im PET. Hobbycomputer 2 (Sonderheft des Franzis-Verlages), S. 19...22.

RAM-Berei	ich (Zero-Page):	∥ 7B–7C	DATA-Zeilennummer
ILII.II DOIO		7D-7E	DATA-Zeiger
		7F-80	Zeiger für Eingabeoperationen
	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	81-82	letzter Variablenname
00-02	JMP-Befehl fü <mark>r Basic-</mark> Warmstart		Zeiger auf zuletzt benutzte Variable
0305	JMP-Befehl: Sprung nach DB3A (String ab A/Y drucken)	83–84	
06-09	unbenutzt	85–86	Zeiger auf laufende Variable (bei FOR und LET-Anwei-
0A-0C	JMP-Befehl für USR-Befehl. Nach Basic-Initialisierung:		sung)
	JMP E199 (Ausgabe von "ILLEGAL QUANTITY	87–88	Zwischenspeicher für CHRGET-Zeiger bei Eingabeope-
	ERROR")		rationen
OD-OE	Hilfsregister für Vergleiche von einzelnen Zeichen (z. B.	89	Kennzeichen für die einzelnen Vergleichsoperationen
010-013		8A-8B	Zeiger für DEF FN
- 22	in der Druckroutine für Strings)	8B	Flag für GARBAGE COLLECTION
0F	Anzahl der Dimensionen des letzten Feldes	8C-8D	
10	DIM-Flag	מפ-מס	Zeiger für Stringverarbeitung; zeigt auf gültigen String-
11	Flag für Stringvariable (bei Stringvariable = FF)		deskriptor
12	Flag für Integervariable (bei Integer $= 80$, sonst 00)	8E	unbenutzt
13	Flag für GARBAGE COLLECTION: negativ, wenn bereits	8F	Länge einer Variablen im Speicher
	durchgeführt; Zähler bei Codierung der Basic-Befehle	90-92	JMP-Befehl für Funktionsaufruf
14	Flag für Variablenbehandlung:	9397	FAC 3 (5 Bytes); FAC = Fließkommaakkumulator
	00: Normale Behandlung aller Variablenarten	94–95	Zeiger auf das erste Datenbyte einer Feldvariablen
	80: Keine Stringvariablen erlaubt; bei Erkennen einer	96–97	bei Speicherblockverschiebung: Endadresse + 1
	Stringvariablen "SYNTAX ERROR" ausgeben!	98–9C	FAC 4 (5 Bytes)
		9B-9C	Zeiger für Speicherblockverschiebung, Suchzeiger, Zei-
	40: Es handelt sich um eine Feldvariable, obwohl dem	3D - 3G	ger auf Variablenkopf
	Variablennamen keine Klammer folgt, z. B. bei	OD 44	
	STORE	9D–A1	FAC 1 (5 Bytes): Exponent und Mantisse, jedoch nicht in
15	Flag zur Untersche <mark>id</mark> ung der Eingabeoperationen:		Normalform; Mantisse ohne Vorzeichen
	00: INPUT	A2	Vorzeichen für FAC 1
	40: GET	A3	Zähler für Polynomberechnung
	98: READ	A4	allg <mark>. Register für Arithme</mark> tik
16	Flag dafür, daß bei der SIN-Berechnung das Vorzeichen	A5-A9	FAC 2 (5 Bytes)
10	des Argumentes geändert wurde (Wert lag im 3. bzw. 4.	AA	Vorzeichen für FAC 2
	Quadranten); wird in TAN-Routine benötigt	AB	Vorzeichen FAC 1 multipliziert mit Vorzeichen FAC 2
4 7 40		112	(Exklusiv-ODER-Verknüpfung der Vorzeichen)
17–19	unbenutzt	AC	Schutzstelle für FAC 1
1A-1B	Zeiger für HGR-Routinen	1	
1C	Farbmaske, eventuell mit 7F Exklusiv-ODER-verknüpft	AD	Länge eines Feldelementes (2, 3 oder 5 Bytes)
1D	Zähler für HGR-Routinen	AD–AE	bei DIM: Platzbedarf für Daten im Feld; bei Feldvaria-
1E-1F	unb <mark>enutzt</mark>		blenbehandlung: Berechnung der Position eines Feld-
20–4F	belegt durch System-Monitor		elementes
24	horizontale Cursorposition	AF-B0	Ende des Basic-Textes, wird durch LOMEM-Befehl
25	vertikale Cursorposition		nicht be <mark>einflußt</mark>
26-27	Zeiger für HGR-Routinen: enthält RAM-Adresse des zu-	B1-C8	CHRGET-Routine: holt ein Zeichen aus Basic-Text, wird
20-27	letzt angesprochenen Punktes		auch bei Eingabeoperationen benutzt (Input, Read)
2C–2D	Koordinaten für Blockgrafik	B8-B9	CHRGET-Zeiger, Zeiger auf letztes Basic-Zeichen (bzw.
		20 20	Befehl)
30	Maske für Setzen bzw. Löschen eines Bildschirmpunk-	C9-CD	RND-Register: enthält letzte Zufallszahl in FP-Darstel-
	tes in HGR	Co-CD	lung
3C-3D	Anfangsadresse für Kassettenroutinen	CE CE	_ _
3E–3F	E <mark>ndadress</mark> e für Kassettenroutinen	CE-CF	unbenutzt
50-51	Register für Intege <mark>r-Za</mark> hlen	D0-D2	Hilfsregister für SHAPE-Verarbeitung
52	Zeiger für Deskriptorenstack	D3	enthält ROT-Wert mod 16: Winkel für DRAW bezogen
53-54	Adresse des zuletzt verwendeten Strings		auf nächste rechtwinklige Achse
55–5D	Deskriptorenstack für Stringverarbeitung (je 3 Bytes)	D4-D5	Register für HGR-Routinen
5E–5F	Register für ind. Sprung bei Auswertung arithmetischer	D6	Flag für Autostart (neg., wenn Autostart)
	Ausdrücke	D7	unbenutzt
60–61	Zeiger, allg. Verwendung (Verschieberoutine, VAL-Rou-	D8	Flag für ONERR: negativ nach Aktivierung von ONERR
00-01		D9	unbenutzt
00.05	tine)	DA-DB	enthält Zeilennummer nach Error-Zustand (für RE-
62–65	FP-Hilfsregister für Multiplikation und Division (nur	מע-גיע	SUME)
	Mantisse)	DC DD	
64–65	Hilfsregister für Behandlung von Feldern	DC-DD	enthält RAM-Adresse des letzten Befehls vor dem Error-
66	nicht benutzt	DE.	Zustand
67-68	Beginn des Basic-Textes; wird bei Initialisierung des	DE	enthält Index des letzten aufgetretenen Fehlers (Tabelle
	Interpreters auf 0801 gesetzt		in Applesoft-Handbuch, Seite 136)
69–6A	Beginn der Variablen, LOMEM-Wert	DF	Zwischenspeicher für Stackpointer während der Aus-
6B-6C	Beginn der Feldvariablen, Ende der Variablen + 1		führung der Basic-ONERR-Routine; RESUME setzt
6D-6E	Ende der Feldvariablen		Stackpointer wieder auf alten Wert
6F–70	unteres Ende des Stringspeichers, bewegt sich nach	E0-E1	X-Koordinate für HPLOT, DRAW
01-70		E2	Y-Koordinate für HPLOT, DRAW
E4 50	unten	E3	unbenutzt
71–72	allg. Zeiger	E4	Farbmaske
73–74	HIMEM: höchste verfügbare Speicherzelle + 1	1	
75–76	Zeilennummer der Basic-Zeile, die gerade ausgeführt	E5	Nummer der Spalte, in der sich das zuletzt angesproche-
	wird		ne Bit einer HGR-Seite befindet
77–78	Zeilennummer der Basic-Zeile, bei der Programmaus-	E6	Flag zur Unterscheidung der HGR-Seiten (20 für erste
	führung unterbrochen wurde		Seite, 40 für zweite Seite)
79–7A	Zeiger auf zuletzt ausgeführten Befehl	E7	SCALE
		N.	

EA Hilfsregister für Hörk-Routlene BB-F undemutet FO Hilfsregister für Blockgräft FO SPREA-Wert, Zweindenunghement des Speed-Wertes für Vernagerungsschleite Vernagerungsschleite Vernagerungsschleite FO SPREA-Wert, Zweindenunghement des Speed-Wertes für Vernagerungsschleite FO SPREA Motter bei Spread vernachte geltigene Speed-Wertes für FO SPREA Aber im NIVERS und FLASH: af = INVERSE, FF = NORMAL 7F - FLASH FO SPREA Abersenet steht FO SPREA Abersenet steht FO SPREA Abersenet steht FO SPREA Stehement steht FO SPREA STENE STENE STENE STENE FO SPREA STENE STENE STENE STENE FO SPREA STENE STENE FOR STENE STE						
EA Hilfsregister für Hörk-Routlene BB-F undemutet FO Hilfsregister für Blockgräft FO SPREA-Wert, Zweindenunghement des Speed-Wertes für Vernagerungsschleite Vernagerungsschleite Vernagerungsschleite FO SPREA-Wert, Zweindenunghement des Speed-Wertes für Vernagerungsschleite FO SPREA Motter bei Spread vernachte geltigene Speed-Wertes für FO SPREA Aber im NIVERS und FLASH: af = INVERSE, FF = NORMAL 7F - FLASH FO SPREA Abersenet steht FO SPREA Abersenet steht FO SPREA Abersenet steht FO SPREA Stehement steht FO SPREA STENE STENE STENE STENE FO SPREA STENE STENE STENE STENE FO SPREA STENE STENE FOR STENE STE	E8_E9	Zeiger auf SHAPE TABLE	9		D2BA:UNDEF'D STATEMENT"	(X=5A)
Big Bg minemater minemat						(X=6B)
FO Hilfsregister für Blockgrafik F1 SPER/Vert, Zweinkemplement des Spood-Wertes für Verzögerungsschleife F2 Plag für Träck 2: negetiv wenn TRACE aktiviert F3 Pl.AG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRSS, F5 P F1 SP. RAG für INVRSS in Met H.ASFI: 3°F INVRS in Met H.ASFI: 3°F INVR						(X=78)
FP SPERD-Wert, Zwoiseknamphament des Speed-Wertes für Verzegerungsschles, war in TAGE skleiviert FP FP Flag für TRACE: negativ, wenn TRACE skleiviert FP FP FRACE: negativ, wenn TRACE skleiviert FP FP FRACE: negativ, wenn TRACE skleiviert FP FP FRACE: negative für Stackpointer Konton Frace FP FRACE: negative für Stackpointer KPA-FF unbemützt FRA-FF unbemützt FRA						(X=85)
Parent verzögerungsschleife grün TRACE skitviert F3 F1 AG für TRYERES med fr.ASH 37 = INVERSE, F7 = NORMAL, 7 F = ILASH 12.85H 1			es für			(X=95)
F2 PLAGE in PRESE DINERS, F7 PONES,						(X=A3)
F3 FLÁG für NYERSE und FLASH: 37 = INVERSE, FF = NORMAL, FF = ILASH is meints meint meints meint meints mei	F2					(X=B0
NORMAL, 7F = FLASH F8			F =			(X=BF
P4-F5 RAM-Adrasse dos momentan gültigen ONERR-Statements ments men						(X=D2
F8— 7 Zellennummer der Basic-Zaile in der momentan gültiges OKER-Satunmant steht F8 Zwischenspeicher für Stackpointer F9 CT-Wert FA-FF unbenutzt D365-D392	F4-F5		te-			(X=E0)
ONERR-Statement staht P8 ROT-Wert unbemutzt BO00-D07F ROTH-Bereich (D000-F7FF) D000-D07F ROM-Bereich (D000-F7FF) D000-		ments			D350: "ERROR" + Bell	
ONERR-Statement steht P8	F6-F7	Zeilennummer der Basic-Zeile in der momentan gi	ültiges		D358: "IN"	
### ACT-Wert without 2					D35D: CR + "BREAK" + Bell	
FA-FF unbenutzt ROM-Bereich (D000-F7FF) ROM-Bereich (D000-F7FF) D000-D07F Sprungstabelle für Basic-Befehle. Enthäll Anfangsadresse – 1 in 298-J335 Speicherblock verschieben. Anfangsadresse + 1 in 298-J326 Endadersses + 2 in 288-J326 Endadersses + 2 in	F8	Zwischenspeicher für Stackpointer		D365-D392		
ROM-Bereich (1900—FFF) D000—D07F Sprungtabelle für Basic-Befehle. Enthält Anfangsadræsse des Blo D000: END, FOR, NEXT, DATA D000: END, FOR, RECOLOR, HPLOT D020: BCR, TEXT, FR#, IN*# D010: CALL, PLOT, HLIN, VLIN D020: BCR, TEXT, RE, KICOLOR, HPLOT D020: BCR, TEXT, RE, KICOLOR, HPLOT D020: BCR, TEXT, LEXE D040: COLOR—FOP, VTAB, HIMEM: D040: COLOR—FOP, VTAB, HIMEM: D040: STURE, SEEDE—, LET, COTO, D050: STURE, SEEDE—, LET, CORTO, D070: DEF, FORK, RESTURE, & D060: GOSUB, RSTURN, REM, STOP D060: SON, WAIT, LOAD, SAVE D070: DEF, FORK, RST, VLA, ARS, CHRS, LEFTS, ROBEL D060: SCH, NRT, ARS, USA, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SCN, INT, ARS, USA, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAR, ATN D000: FERK, LEN, STRS, VLA, ACC, CHRS, LEFTS, ROBEL D060: MDS D061: ADD 50, DF54 D061: ADD 50, DF54 D062: OR 46, DP48 D063: SURTE, RSB B88 D086: Potenzierung: 2D, EE96 D061: ADD 50, DF54 D060: ADD 50, DF54	F9	ROT-Wert	- 1		absuchen. Wenn Parameter der gesuchten S	Schleife nich
ROM-Bereich (D000-F7FF) ROM-Bereich (D000-F7FF) ROM-Bereich (D000-F7FF) D000-D07F Sprungtabelle für Basic-Befehle. Enthält Anfangsadresse – 1 in 99C, Endadresse + 1 in 99C, Endadre	FA-FF	unbenutzt				
Space						
358-0408 368-				D39A-D3D5		
D000-D07F Sprungtabelle für Basic-Befehle. Enthält Anfangsadresse – 1 (Aufruf für RTS) D000: RND, FOR, RNST, DATA D008: INPUT, DEL, DIM, READ D018: CALL, PLOT, HLIN, VLIN D029: HGR2, HGR, HGCLOR, HPLOT D028: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME D038: NOTRACE, NORMAI, INVERSE, FLASH D048: LOHMEM: ONERR, RESUME, RECALL D059: STORE, SPEED = LET, GOTO, D038: RUN, F, RESTORE, D009: CO, SUB, RETURN, RRM, STOP D009: OS, RRN, PR, RESTORE, D009: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D040: PERK, LEN, STRS, VAL, ASC, CHRS, LEFT'S, RIGHTS RIGHTS D082-DOCP D083: RND, INT, ABS, USS, PRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D040: PERK, LEN, STRS, VAL, ASC, CHRS, LEFT'S, RIGHTS RIGHTS RIGHTS D082-DOCP D083: SUBMIDS D084-DOCP D095: SUBMIDS	novan all	(Dece Ferry)				esse + 1 in 94.
D000-D07F Sprungsbelle für Basic-Befeble. Enthält Anfangsadresse – I (Aufurf für RTS) D000: END, FOR, NEXT, DATA D010: GR, TEXT, PR#, IN# D010: CR, TEXT, PR#, IN# D020: HGR2, HGR, HGOLOR, HPLOT D020: BORN, WARM, HTAB, HOME D030: ROTE, SCALE=, SHLOAD, TRACE D030: NOTRACE, NORMAL, INVERSE, FLASH D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM: D048: LOHMEM, ONERR, RESUME, RECALL D050: STORE, SPEED=, LET, GOTO, D050: STORE, SPEED=, LET, GOTO, D050: GOSDB, RETURN, REM, STOP D060: GOSDB, RETURN, REM, STOP D060: GOSDB, RETURN, REM, STOP D060: SCN, IRT, LAS, USR, PRE, SCRN, PDL, POS D060: SCN, IRT, LAS, USR, PRE, SCRN,	KUM-Bereicl	a (D000-F7FF)		D3D6-D3E2		ermeldung
- 1 (Auffurf für RTS) D000: END, FOR, NEXT, DATA D000: CR, TEXT, PR*, IN* D018: CALL, PLOT, HLIN, VLIN D028: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME D038: NOTRACE, NORMAI, INVERSE, FLASH D049: COLORP - POP, VTAB, HIMEM: D049: STORE, SEZDED - LET, COTO, D058: RUN, IF, RESTORE, & D060: GOSUB, REFURN, REM, STOP D060: GOSUB, REFURN, REM, STOP D060: GOSUB, REFURN, REM, STOP D079: LIST, CLR, GET, NEW D070: DEP, PCKE, PRINT, CONT D079: LIST, CLR, GET, NEW D070: DEP, FCKE, PRINT, CONT D079: LIST, CLR, GET, NEW D070: DEP, FCKE, SERN, PDL, POS D080: SQR, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D040: FEEK, LEN, STRS, VAL, ASC, GHRS, LEFTS, RIGHTS RIGHTS D080: SOR, INT, BAS, USK, PRE, SCRN, PDL, POS D081: Sprungsbelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind dref Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Eskennung des, Vorrangs' elinzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der kontine D082: Addition: 79, E709 D080: Subtraktion: 79, E749 D080: D081: Subtraktion: 79, E749 D080: Subtraktion: 79, E759 D090: Subtraktion: 79, E769 D0C1: AND: 30, D754 D060: Subtraktion: 79, E769 D0C2: SyNTAX* D060: SSRTINN WITHOUT FOR" (X=00) D260: AND: 30, D754 D060: SSRTINN WITHOUT FOR" (X=00) D260: AND: 30, D754 D060: SSRTINN WITHOUT FOR" (X=00) D260: AND: 30, D754 D060: SSRTINN WITHOUT FOR" (X=00) D260: SSRTINN WITHOUT FOR" (X=0	D000-D07F	Sprungtabelle für Basic-Befehle. Enthält Anfangsag	dresse		Reicht der verfügbare Speicherplatz noch	n aus? Wenn
D006: INPUT. DEL, DIM, READ D010: GR, TEXT, PR#, INP D010: CALL, PLOT, HLIN, VLIN D020: HGR2, HGR, HCOLOR, HPLOT D020: BRAW, SDRAW, HTAB, HOME D030: ROT=, SCALE=, SHLOAD, TRACE D030: ROT=, SCALE=, SHLOAD, TRACE D030: ROT=, SCALE=, SHLOAD, TRACE D030: STORE, NORMAH, INVERSE, PLASH D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM: D040: CHMEM:, ONERR, RESUME, RECALI D050: STORE, SPEED=, LET, GOTO, D050: STORE, SPEED=, LET, GOTO, D050: COSUB, RRTURN, REM, STOP D060: SSIN, TAN, ABS, USR, FRE, SCIN, POIL, DOS D090: SGR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0AC: PEEK, LEN, STRS, VAL, ASC, CHRS, LEFTS, RIGHTS D060: MINIS D060: MINIS D061: TO D062: Addition: 79, E7C0 D063: SMUTRIKION: 79, E7C0 D064: OR: *46, D74E D0C2: AND: 50, D754 D065: Potenzierung: 7D, E566 D0C1: AND: 50, D754 D0C4: OR: *46, D74E D0C6: CSSUB, RRS, SCAN, POIL D066: D760: Potenzierung: 7D, E566 D0C2: AND: 50, D754 D0C6: CSSUB, RRS, SCAN, POIL D067: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, LESC D0C6: CSSUB, RRS, SCAN, POIL D068: MINIS D069: Potenzierung: 7D, E566 D0C1: AND: 50, D754 D0C6: CSSUB, RRS, SCAN, POIL D0C6: CSSUB, RRS, SCAN, POIL D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0C6: CSSUB, RRS, SCAN, POIL D068: MINISHIMATION: CSSUB* Hilfe des X-Registers D069: MINISHIMATION: CSSUB* D069: MINISHIMATION: CSSUB* D069: MINISHIMATION: CSSUB* D069: MINISHIMATION: CSSUB* D060: MINISHIMATION:	2003 2071				nicht, dann GARBAGE COLLECTION	durchführen
D006: GR. TEXT. PR#. iN# D018: CALL, PLOT, HLIN, VLIN D028: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME D038: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME D039: ROT, SCALE—S, SHLOAD, TRACE D038: NOTRACE, NORMAL, INVERSE, FLASH D040: COLOR—POP, VTAB, HIMEM: D046: COLOR—POP, VTAB, HIMEM: D056: STORE, SPEED= , LET, GOTO. D056: GR. IN, FR. RSTORE, & D066: GOSUB, RETURN, REM, STOP D066: ON, WATT, LOAD, SAVE D076: DEF, POKE, PRINT, CONT D068: SRIN, IF, RSSTORE, & D069: SQR, INT, LOAD, SAVE D076: DEF, POKE, PRINT, CONT D069: SQR, NDD, LOG, EXP, COS, SIN, TAM, AND D0A9: FEKK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RICHT\$ D069: MD5 D080-D081 D081—D082—D084 D082—D085 dutinic richer of the print of t						
Dolle: CALL, PLOT, HLIN, VLIN Dolle: CALL PLOT, HLIN, VLIN Dolle: CALL PLOT, HLIN, VLIN Dolle: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME Dolle: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME Dolle: DOlle: NOTRACE, NORMAL, INVERSE, FLASH DO46: COLORE, P.OP, VTAB, HIMEM: DO46: LOHMEM; ONERR, RESUME, RECALL Do56: STORE, SPEED –, LET, COTO, DO58: RUN, F, RESTORE, & Do66: GOSUB, RETURN, REM, STOP DO68: ON, WAIT, LOAD, SAVE DO70: DEF, PCR, PRINT, CONT DO72: LIST, CLR, GET, NEW DO80-D081 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen DO80: SGR, INT, ABS, USR, FRR, SCRN, PDL, POS DO90: SGR, RND, LOG, SEN, COS, SIN, TAN, ATN DOAC: PEEK, LEN, STRS, VAL, ASC, CHRS, LEFT'S, RIGHT'S DO80: MIDS DO81: Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des, Vorrangs* einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine DO80: SRN INT, ERCO DO85: Subtraktion: 79, E700 DO85: Subtraktion: 79, E709 DO0C: OR: 46, DYEE DOC2: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DOC3: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DOC3: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DOC3: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DOC4: OR: 46, DYEE DOC5: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DOC5: MEXT WITHOUT FOR" LEGEN DEFENDATION ORDER (X=00) DO276: RESTURN WITHOUT FOR" DO276: LERCH LEGEN DEFENDATION ORDER (X=00) DO276: RESTURN WITHOUT FOR" LEGEN DEFENDATION ORDER (X=00) DO276: RESTURN WITHOUT FOR" LEGEN DEFENDATION ORDER (X=00) DOC3: AND SO, DP64 DOC3: VORZEICH ORDER (X=00) DOC3: AND SO, DP64 DOC3: CR : 46, DP4E DOC5: VORZEICH ORDER (X=00) DO45: Subtraktion: 79, E709 DO45: Subtraktion: 79, E709 DO56: DRAW (X=00) DO576: RESTURN ORDER (X=00) DO5				D410-D43B	"OUT OF MEMORY ERROR" ausgeben	
D018: CALL, PLOT, HLIN, VIJN D028: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME D030: ROTS, SCALE, SHLOAD, TRACE D038: NOTRACE, MORMAL, INVERSE, FLASH D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM: D046: LORMSM, ONERR, RESUME, RECALL D050: STORE, SPEED=, LET, COTO, D056: RUN, IF, RESTORE, & D060: GOSUB, RETURN, REM. STOP D066: ON, WAIT, LOAD, SAVE D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D070: LIST, CLR, GET, NEW Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen D080: SQR, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RICHT\$ D080: MID\$ D081: D080: Subtraktion: 79, E7A9 D080: Bolle: for arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnei: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangs- adresse der Routine D081: Subtraktion: 79, E7A9 D082: Addition: 79, E7C9 D083: Subtraktion: 79, E7A9 D084: D08B: Potenzierung: 7D, EB96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C4: OR: 46, DF44 D0C7: Vorzeichenwechsel: 2F, EEGF D0C3: AND: 77, PE97 Tabelle der Befehls ist Bit 7 gesetzt Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" EASS—D270: "SYNTAX" (X = 00) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X = 00) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X = 00) D276: "RETURN WITHOUT FOR" (X = 00) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X = 00) D276: "RETURN WITHOUT FOR" (X				D412-D43B		wird durch X-
D029: RFGRZ, HGR, HCDLOR, HPLOT D029: ROAW, XDRAW, HTAB, HOME D039: ROT=, SCALE=, SHLOAD, TRACE D038: NOTTACE, NORMAL, INVERSE, FLASH D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM: D040: LOTIONEM, ONERR, RESUME, RECALL D050: STORE, SPEED=, LET, GOTO, D058: RUN, IF, RESTORE, & D060: GOSUB, RETURN, REM, STOP D060: SN, WAIT, LOAD, SAVE D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D078: LIST, CLR, GET, NEW D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D000: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D000: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D000: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D000: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: D081: Substation: 79, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: D081: Substation: 79, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: D081: Substation: 79, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: D081: Substation: 79, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: D081: Substation: 79, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: D081: Substation: 79, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: D081: Substation: 79, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: D081: Substation: 79, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCALE, RUN, STRS, VAL, ASC, CHRS, LEFTS, RIGHTS Byte dient zur Erkennung des, Vorrangs* clincher operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des, Vorrangs* clincher operationen, Die beiden folgenden ergeben die Anfangs- adresse der Routine D082: Addition: 79, EXPG D000-D055: Substation: 79, EXPG D001: D074: NOT: 79, EXPG D002: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SCN, RND, LOC, EXP,					Register bestimmt	
D028: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME D039: NOTRACE, NORMAL, INVERSE, FLASH D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM: D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM: D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM: D040: STORE, SPEED=, LET, COTO, D050: STORE, SPEED=, LET, COTO, D050: SRUN, IF, RESTORE, & D060: GOSUB, RETURN, REM, STOP D068: ON, WAIT, LOAD, SAVE D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D070: LIST, CIR, GET, NEW Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen D080: SGN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEE, LEN, STRS, VAL, ASC, CHRS, LEFTS, RGHTT D0B0: MIDS D0B2-D0CF Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) leder Operation sind drei Bytes zugeorfnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine D080: SGN, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SMDS, Multiplikation: 78, E700 D081: Subtraktion: 79, E709 D082: Addition: 79, E709 D082: Addition: 79, E709 D083: Subtraktion: 79, E709 D084: D085: Subtraktion: 79, E709 D085: Subtraktion: 79, E709 D080: Multiplikation: 78, E881 D060: ADC: A NOT: 30, DF54 D0C1: AND: 30, DF54 D0C2: OCC: NOT: 7, DE37 D000-D257 Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt MIHIG des X-Registers D260: NEXT INTHOUT FOR" D270: "SYNTAX" N=0270: "RETURN WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" N=0285: "ILLEGAL QUANTITY"		D020: HGR2, HGR, HCOLOR, HPLOT			Falls ONERR-Flag gesetzt, dann Sprung na	ach F2E9
D036: NOTACE, NORMAL, INVERSE, FLASH D040: COLOR -, POP, VTAB, HIMEM: D040: LOHMEM: O,NERR, RESUME, RECALL. D050: STORE, SPEED =, LET, GOTO, D056: RUN, IF, RESTORE, & D060: GOSUB, RETURN, REM, STOP D066: GO, N. WAIT, LOAD, SAVE D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D070: LIST, CLR, GET, NEW D070: DEF, SUR, RES, CSRN, NDL, POS D090: SGR, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, D080: MID\$ D081-D061: AND STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, D080: D081: Down and drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des, Vorrangs' einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangs- adresse der Routine D081: Addition: 79, E700 D082: D083: Subtraktion: 79, E704 D083: Multiplikation: 7B, E868 D083: Potenzierung: 7D, E96 D0C1: ONT '46, DF44 D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0C7: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Jede Systemmeldung ender Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" LENGTONE REGILIATION TO POATA" LIST-ROUTE Basic-Zeile in Basic-Zet Instigent Dasic-Versant Description of the Basic-Zeile in Spring and D43C [Basic-Versant Setzen] D452-D528 D45C-D528 D45C-D528 D45C-D528 D45C-D529 D4				D42D-D43B	"ERROR" + Bell ausgeben	
D048: LOHMEM. ONDER, RESUME, RECALI. D050: STORE, SPEED=, LET, GOTO, D058: RUN, IF, RESTORE, & D060: GOSUB, RETURN, REM, STOP D068: DN, WAIT, LOAD, SAVE D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D080: D080: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAA, ATN D080: D080: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAA, ATN D080: D080: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAA, ATN D080: D080: MID\$ D081: Addition: 79, E78 D082: D081: MID\$ D082: D082: D083: Division: 78, E78 D083: Multiplikation: 78, E78 D083: Multiplikation: 78, E786 D083: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, D754 D0C2: AND: 50, D754 D0C3: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung ender itt dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: NSXY WITHOUT FOR" D276: "SETURN WITHOUT GOSUB" D276: "SETURN WITHOUT GOSUB" D276: "SETURN WITHOUT GOSUB" D276: "SETURN WITHOUT GOSUB" D275: "SYNTAX" S120 D285: "DLECAL QUANTITY" S120 D285: "LILEGAL QUANTITY" S120 D828-D848 Subtraice in Esterste Zeichen eine Ziffer? Wenn ja, dann wird beiden Sprung nach D495; aneue Zeile in Basic-Zeile ein Basic-Text beinfügen. CHRGET-Zeiger oneue Zeile in Sprung nach D495; aneue Zeile in Basic-Zeile meine Ziffer? Wenn ja, dann wird beiden Sprung nach D495; aneue Zeile in Basic-Zeile was prung nach D495; aneue Zeile in Basic-Zeile was prung nach D495; aneue Zeile in Sprung nach D495; aneue Zeile in Sprung nach D495; aneue Zeile in Basic-Zeile meine Ziffer? Wenn ja, dann wird beiden Sprung nach D495; aneue Zeile in Basic-Zeile meine Ziffer? Wenn ja, dann wird beiden Sprung nach D495; aneue Zeile in Sprung nach D495;				D434-D43B	Wenn HByte der Zeilennummer + FF (als	o Programm
D048: LOHMEM., ONERR, RESUME, RECALL D050: STORE, SPEED= , LET, GOTO, D050: STORE, SPEED= , LET, GOTO, D050: STORE, SPEED= , LET, GOTO, D060: OSUB, RETURN, REM, STOP D060: OSUB, RETURN, REM, STOP D060: OSUB, RETURN, REM, STOP D078: LIST, CLR, GET, NEW D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D078: LIST, CLR, GET, NEW D080-D0B1 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen D080: SGN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ D0B0-MD85 D0B0-		D038: NOTRACE, NORMAL, INVERSE, FLASH				
D055: STORE, SPEED=, LET, COTO, D058: RUN, IF, RESTORE, & D060: GOSUB, RETURN, REM, STOP D060: GOSUB, RETURN, REM, STOP D060: ON, WAIT, LOAD, SAVE D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D070: LIST, CLR, GET, NEW D080: SQN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D080: SQN, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SQN, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SQN, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SQN, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: SQR, RND, LOG, EXP, COS,		D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM:		D43C-D459		eue Zeile ho
D058: RUN, IF, RESTORE, & D060: GOSUB, RETURN, REM, STOP D068: ON, WAIT, LOAD, SAVE D070: LIST, CLR, GET, NEW D070: LIST, CLR, GET, NEW D080-D0B1 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen D060: SGN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D080: MDIS D0B0: MDIS D0B0: MDIS D0B0: MDIS D0B0: MDIS D0B2-D0CF Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des, Vorrangs' einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangs adresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7A9 D0B3: Multplikation: 79, E7A9 D0B8: Multplikation: 79, E7A9 D0B8: D0B8: Division: 78, E368 D0C1: AND: 50, D754 D0C4: OR: 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "SXNTAX" EXCOLORIS (X=00) D276: "SXNTAX" (X=00) D276: "SXNTAX" (X=01) D248: "OUT OF DATA" D248: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D248: "JUREPTINN WITHOUT GOSUB" D248: "OUT OF DATA" D248: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D248: "JUREPTINEN WITHOUT GOSUB" D249: "JUREPTINEN WITHOUT GOSUB" D240: "JUREPTINEN WITHOUT GO		D048: LOHMEM:, ONERR, RESUME, RECALL				
D068: GOSUB, RSTURN, REM, STOP D068: ON, WAIT, LOAD, SAVE D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D070: LIST, CLR, GET, NEW D080-D0B1 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadessen der einzelnen Routinen D080: SGN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SGR, RND, LOCG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D040: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ D080: MID\$ D081-D0CF Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangs adresse der Routine D081: Addition: 79, E7C0 D081: Subtraktion: 79, E7C9 D081: Subtraktion: 79, E7C9 D082: Addition: 79, E7C9 D083: Subtraktion: 79, E7C9 D085: Subtraktion: 79, E7C9 D086: D086: NOT: 7F, DE97 D0C4: OR: 16, DF4E D0C4: OR: 16, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: FF, EECF D0C3: NOT: 7F, DE97 D0C4: OR: 16, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: FF, EECF D0C6: NOT: 7F, DE97 D0C6: D260: "SYNTAX" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D220:		D050: STORE, SPEED=, LET, GOTO,				nn weiter be:
Do8e-Do81 Do70: DEF, POKE, PRINT, CONT Do70: LIST, CLR, GET, NEW Do80-Do81 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen Do80: SCN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS Do90: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN DoA0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ Do80-Do81 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine Do82: Addition: 79, E7C0 Do85: Subtraktion: 79, E7C0 Do88: Multiplikation: 79, E7A9 Do04: OR: 46, DF4E DoC7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DoCA: NOT: 7F, DE97 Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "SYNT AX" D276: "SPTR UNTHOUT FOR" D276: "SPTR UNTHOUT FOR" D276: "SPTR UNTHOUT GOSUB" D228: "LLECAL QUANTITY" (X=35) D282-DA84 Alte Basic-Zeile mit gleicher Nummer löschen; wn uur Zeilennummer eingegeben, so erfolgt ein Sprun ur Zeilennummer albasic-Text einfügen. CHRGET-Zeiger Programstart setzen D455-D525 Links neu berechnen. Sprung nach D43C (Basic-Wastart) B262-D559 Links neu berechnen. Sprung nach D43C (Basic-Wastart) B262-D5						
D070: DEF, POKE, PRINT, CONT D078: LIST, CLR, GET, NEW D080-D081 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen D080: SCN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D040: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ D080: MID\$ D082-D0CF Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangs- adresse der Routine D085: Subtraktion: 79, E7C0 D085: Subtraktion: 79, E7C0 D085: Subtraktion: 79, E7C0 D085: Subtraktion: 79, E7C6 D086: Potenzierung: 7D, EE96 D0C4: Or. 146, DF4E D0C4: Or. 146, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0C8-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "SEXT WITHOUT FOR" (X=00) D276: "SEXT UNITHOUT GOSUB" (X=16) D283: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D245: "OVERFILOW" (X=45) B080-D081 D080-D081 D080-D082-D082 D080-D082-D083 D080-D083-D083 D080-D083-D084 D080-D083-D0						
D076: LIST, CLR, GET, NEW Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen D080: SCN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ D0B0: MID\$ D0B1-D0E0 D0B1-D0E0 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadressee der Routine D0B2: Addition: 79, E70 D0B5: Subtraktion: 79, E749 D0B8: Multiplikation: 79, E786 D0B8: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C3: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehls wirter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D270: "SETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D283: "OUERFLOW" (X=28) D283: "OUERFLOW" (X=45) D284: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D245: "OVERFLOW" (X=45)				D45C-D4B9		
D080-D081 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1) Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen D080: SGN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ D080: SGD, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ D080: MID\$ D082-DOCF Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine D081: Addition: 79, E7C0 D085: Subtraktion: 79, E7C0 D085: Subtraktion: 79, E7C0 D085: Subtraktion: 79, E7A9 D088: Multiplikation: 7B, E868 D088: Division: 7B, E868 D068: SRD, TREY, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, EEGF D0CA: NOT: 7F, DE97 Tabelle der Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D297: "RSTNTAX" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D22A5: "OVERFLOW" (X=45) D228-D848 D48A-D4F4 Neue Zeile in Basic-Text einfügen. CHRGET-Zeiger Programmstart setzen D4F5-D252 Links neu berechnen. Sprung nach D43C (Basic-Wa start) D552C-D552 Eine Zeile von der Tastatur holen. Setzt Prompt-Zeici im Input-Puffer und fügt das Byte 00 an holt ein Zeichen von der Tastatur noll öscht Bit 7 Eine Zeile von der Tastatur holen. Setzt Prompt-Zeici im Input-Puffer und fügt das Byte 00 an holt ein Zeichen von der Tastatur nollen. D48-D48-D48-Auf. Eine Zeile von der Tastatur holen. Setzt Prompt-Zeici im Input-Puffer und fügt das Byte 00 an holt ein Zeichen von der Tastatur nollen. D48-D48-D48-Auf. LEEA-D48-B48-B48-B48-B48-B48-B49-B49-B49-B49-B49-B49-B49-B49-B49-B49					00 .	t ein Sprung
Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen D080: SGN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SGR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ D0B0: MID\$ D0B2-DOCF Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B5: Subtraktion: 79, E7C0 D0B5: Subtraktion: 79, E7C0 D0B6: Division: 7B, EA68 D0B8: Division: 7B, EA68 D0C1: AND: 50, DF54 D0C4: OR: 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D270: "STRTURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D226: "DUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=68) Aufruf der Basic-Routine. Die Adresse wird auf	16		m 11 4)	DADA DADA		ram rz ·
D080: SGN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ D0B0: MID\$ D0B0: MID\$ Doble der Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen Die beiden folgenden ergeben die Anfangs adresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B8: Multiplikation: 79, E7A9 D0B8: Division: 79, E7A9 D0B8: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C2: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehls wirter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "REXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=24) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=28) D2A5: "OVERFLOW" (X=46) D48: Alfrui der Bsic-Routinen. Die Adresse wird auf	D080-D0B1			D4BA-D4F4		E1-Zeiger au
D090: SQR, RND, LOC, EXP, COS, SIN, TAN, ATN D0A0: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RIGHT\$ D0B0: MID\$ D0B2-D0CF Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangs- adresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B5: Subtraktion: 79, E7A9 D0B8: Multiplikation: 7B, E981 D0B8: Division: 7B, EA68 D0BB: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C2: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" (X=00) D270: "SPXTAX" (X=00) D270: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=04) D285: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=05) D828-D848 D828-D848 Start) D52C-D552 Eine Zeile von der Tastatur holen. Setzt Prompt-Zeici min Input-Puffer und fügt das Byte 00 an holt ein Zeichen von der Tastatur und löscht Bit 7 Zeichen von der Tastatur und lenzis Pholo an holt ein Zeichen von der Tastatur und löscht Bit 7 Zeichen von der Tastatur und löscht Bit 7 Zeichen von der Hauft an holt ein Zeichen von de				DAES DEOD		(Dacie Marm
D080-D067 PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$, RGHT\$ D080-MID\$ D081-D068 MID\$ D082-D067 Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine D082: Addition: 79, E7C0 D085: Subtraktion: 79, E7C0 D085: Subtraktion: 79, E7A9 D088: Multiplikation: 78, E961 D089: D089: Division: 78, EA68 D089: Potenzierung: 7D, EE96 D0C4: AND: 50, DF54 D0C4: AND: 50, DF54 D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D257 Tabelle der Befehls ist Bit 7 gesetzt chen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D270: "SYNTAX" (X=10) D270: "SYNTAX" (X=10) D270: "SYNTAX" (X=10) D270: "SYNTAX" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D853-D588 im Input-Puffer und fügt das Byte 00 an imnut-Puffer und fügt das Byte 00 an interial engestet Bisic-Reile Alle Baisc-Reile Aufordanis in Innut				D4F5-D52B		(Basic-warin
RIGHT\$ D0B0: MID\$ D0B0: MID\$ D0B0: MID\$ D0B0: MID\$ Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B3: Multiplikation: 7B, E981 D0BB: Division: 7B, EA68 D0BE: Potenzierung: 7D, E966 D0C1: AND: 50, DF54 D0C4: OR: 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung ender mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" (X=10) D295: "ILEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=45) D828-D848 Aufruf den BrD6 Auf. Löscht Bit 7 aller Zeic im Input-Puffer und fügt das Byte 00 an holt ein Zeichen von der Tastatur und löscht Bit 7 Codierung der Basic-Befehle. Alle Blanks zwischen fellswörtern werden entfernt. Falls das Auto-Start-I gesetzt ist, erfolgt ein Zwangs-RUN Sucht nach der Basic-Zeile vorhanden, so ist C und ihre Adresse in 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B NEW ausführen CEAA—D696 CELEAR ausführen CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt effekt) CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt effekt) FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Sch fe auf den Stack D7D2-D827 Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrü Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 z (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeilen und in 75/76 abges chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeinummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben				DEOC DEEC	•	
DOB2—DOCF Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine DOB2: Addition: 79, E7C0 DOB5: Subtraktion: 79, E7C9 DOB8: Multiplikation: 78, E868 DOBB: Potenzierung: 7D, EE96 DOC4: OR: 46, DF4E DOC7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DOCA: NOT: 7F, DE37 DOD0—D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260—D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "REXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" Systemmeldungen in ASCII. QSUB" Systemmeldungen in ASCII. Was and some part of the mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "RETURN WITHOUT GOSUB" D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" D285: "ILLEGAL QUANTITY" Systemmel Augustuhren D553—D558 D559—D619 D559—D619 D661A—D648 Sucht nach der Basic-Befelle. Alle Blanks zwischen fehlswörtern werden entfernt. Falls das Auto-Start-gesetzt ist, erfolgt ein Zwangs-RUN Sucht nach der Basic-Befelle. Alle Blanks zwischen fehlswörtern werden entfernt. Falls das Auto-Start-gesetzt ist, erfolgt ein Zwangs-RUN Sucht nach der Basic-Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, vorhanden, so ist C und ihre Adresse in 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B D649—D696 CLEAR ausführen D649—D696 CLEAR ausführen D663—D696 CLEAR ausführen D663—D696 CLEAR ausführen D663—D696 CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt ef auf den Stack D7D2—D827 Befellsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrü Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 z (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeilen unmmer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abges chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeinnummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben			.EF 1.3,	D52C-D552		
DOB2-DOCF Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine DOB2: Addition: 79, E7C0 DOB5: Subtraktion: 79, E7A9 DOB8: Multiplikation: 79, E7A9 DOB8: Multiplikation: 79, E981 DOB8: Potenzierung: 7D, E96 DOC1: AND: 50, DF54 DOC4: OR : 46, DF4E DOC7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DOCA: NOT: 7F, DE97 DDD0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" (X=10) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D24As: "OUT OF DATA" (X=48) D238-BA48 D553-D558 holt ein Zeichen von der Tastatur und löscht Bit 7 Codierung der Basic-Befehle. Alle Blanks zwischen fehlswörtern verden entfernt. Falls das Auto-Start-I gesetzt ist, erfolgt ein Zwangs-RUN D61A-D648 Sucht nach der Basic-Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, vorhanden, so ist C und ihre Adresse in 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B O649-D696 Sucht nach der Basic-Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 5 steht. Ist die gewünschte Zeil			1			aller Zeicher
Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangs adresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B3: Subtraktion: 79, E7A9 D0B8: Multiplikation: 7B, E981 D0BB: Division: 7B, EA68 D0BE: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C4: OR: 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0—D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D828-D848 D855-D619 Codierung der Basic-Befehle. Alle Blanks zwischen fehlswörtern werden entfernt. Falls das Auto-Start-gesetzt ist, erfolgt ein Zwangs-RUN D61A-D648 Sucht nach der Basic-Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile, deren Nummer in 50 steht.	Dona Doce		r-:1 o)	Deed Deed		oht Bit 7
Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Operationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangsadresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B5: Subtraktion: 79, E7A9 D0B8: Multiplikation: 7B, E981 D0BB: Division: 7B, EA68 D0BE: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C2: OR: 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: "OUT OF DATA" (X=24) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D828-D848 Befehlswörtern werden entfernt. Falls das Auto-Start-gesetzt ist, erfolgt ein Zwangs-RUN gesetzt ist, erfolgt ein Zwangs-RUN nach der Basic-Zeile vorhanden, so ist C und ihre Adresse in 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B NEW ausführen D649-D696 CLEAR ausführen Stack initialisieren, CONT unmöglich machen CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt of 7668-1) D6A5-D765 D6A5-D765 D766-D7D1 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schied eauf den Stack Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrü Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 z (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeile vorhanden, so ist Cund ihre Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B NEW ausführen D649-D696 CLEAR ausführen D66A-D697 D66A-D705 D66A-D705 D66A-D707 D678-D705 D678-D705 D768-D705 D769-D705 D769-D705 D769-D705 D769-D705 D709-D827 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schied eauf den Stack D709-D827 FOR-BOUTING (AFC) Eauf der Besic-Xeile befindet sich in 9B D649-D696 CLEAR ausführen D649-D696 CLEAR ausführe	DORZ-DOCK					
rationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangs- adresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B5: Subtraktion: 79, E7A9 D0B8: Multiplikation: 7B, E981 D0BB: Division: 7B, EA68 D0BE: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C4: OR: 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0C3: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" D28A: "OUT OF DATA" D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" D0B8: Addition: 79, E7C0 steht. Ist die gewünschte Zeile vorhanden, so ist C und ihre Adresse in 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B NEW ausführen D66A-D696 Stack initialisieren, CONT unmöglich machen D67(68-1) D6A5-D765 LIST-Routine D6A5-D765 LIST-Routine D766-D7D1 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Sch fe auf den Stack D7D2-D827 Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrü mummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abges chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeinummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben D828-D848 D828-D848 D61A-D648 Sucht nach der Basic-Zeile vorhanden, so ist C und ihre Adresse in 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und Adresse edr nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B D649-D696 Stekt. Ist die gewünschte Zeile vorhanden, so ist C und ihre Adresse in 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und Adresse der nächsten Basic-Zeile vansführen D64A-D696 D64A-D696 CLEAR ausführen D66A-D706 D67(-8-1) D676-D7D1 D678-D706 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Sch fe auf den Stack D7D2-D827 Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrü mummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abges chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeilen. Wenn ja, dann wird nächste Zeilen nummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus g				D29a-D01a		
adresse der Routine D0B2: Addition: 79, E7C0 D0B5: Subtraktion: 79, E7C9 D0B6: Multiplikation: 79, E789 D0B8: Multiplikation: 7B, E981 D0BB: Division: 7B, EA68 D0BE: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C4: OR: 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehls wörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Sucht nach der Basic-Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile vorhanden, so ist Cund ihre Adresse ein 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B NEW ausführen D66A-D696 CLEAR ausführen D683-D696 Stack initialisieren, CONT unmöglich machen D697-D6A4 CHRCET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt setzen Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Sucht nach der Basic-Zeile, deren Nummer in 50 steht. Ist die gewünschte Zeile vorhanden, so ist Cund in the Adresse ein 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B NEW ausführen D66A-D696 CLEAR ausführen D683-D696 Stack initialisieren, CONT unmöglich machen D67/68-1) D6A5-D765 LIST-Routine D766-D7D1 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schie fe auf den Stack D7D2-D827 Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrü Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 z (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeilenten Rummer zus Basic-Text geholt und in 75/76 abges chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeilenten Rummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm ausgeben D282-D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf	45.					aro-Diarr-r Id
bobs: Addition: 79, E7C0 bobs: Subtraktion: 79, E7A9 bobs: Multiplikation: 7B, E981 bobs: Division: 7B, EA68 bobs: Potenzierung: 7D, EE96 boch: AND: 50, DF54 boch: Doch: AND: 50, DF54 boch: Doch: NOT: 7F, DE97 boch: Tabelle der Befehls wörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt boch: Assembledungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers boch: NEXT WITHOUT FOR" boch: NEXT WITHOUT GOSUB" boch: NEXT Wanshine boch: Addresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B boch: Addresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B boch: Addresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B boch: Addresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in			mangs-	D61 A_D649		mer in 50/51
DOB5: Subtraktion: 79, E7A9 DOB8: Multiplikation: 7B, E981 DOBB: Division: 7B, EA68 DOBE: Potenzierung: 7D, EE96 DOC1: AND: 50, DF54 DOC4: OR: 46, DF4E DOC7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DOCA: NOT: 7F, DE97 DOD0—D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" SYNTAX"				20111-1040	steht. Ist die gewiinschte Zeile vorhander	n, so ist C=1
D0B8: Multiplikation: 7B, E981 D0BB: Division: 7B, EA68 D0BE: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C4: OR: 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" D296: "RETURN WITHOUT GOSUB" D28A: "OUT OF DATA" D295: "ILLEGAL QUANTITY" D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B NEW ausführen D649-D696 NEW ausführen CLEAR ausführen CLEAR ausführen D66A-D696 CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt of 67/68-1) D6A5-D765 D7BC-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schien der Green der Golden der Gelen						
D0BB: Division: 7B, EA68 D0BE: Potenzierung: 7D, EE96 D0C1: AND: 50, DF54 D0C4: OR: 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" D28A: "OUT OF DATA" D295: "ILLEGAL QUANTITY" D285: "OVERFLOW" D649-D696 NEW ausführen D66A-D696 CLEAR ausführen D66A-D696 CLEAR ausführen D66A-D696 CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt eff/68-1) D645-D765 LIST-Routine D766-D7D1 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schiebt						
DoBE: Potenzierung: 7D, EE96 DoC1: AND: 50, DF54 DoC4: OR: 46, DF4E DoC7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF DoCA: NOT: 7F, DE97 DoD0—D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260—D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" D28A: "OUT OF DATA" D295: "ILLEGAL QUANTITY" D2A5: "OVERFLOW" D883—D696 Stack initialisieren, CONT unmöglich machen D697—D6A4 CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt of 67/68-1) D6A5—D765 D6A5—D765 D6A5—D765 D6A5—D765 D6A5—D765 D6A5—D765 LIST-Routine FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schie gener auf den Stack Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 z (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeilen nummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abgestenten TRACE-Flag wird die neue Zeinummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben D828—D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf				D649_D696		order in ob. oc
Doch Doch Doch Doch Doch Doch Doch Doch						
D0C4: OR : 46, DF4E D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" (X=00) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" D663-D765 LIST-Routine D766-D7D1 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schefe auf den Stack D7D2-D827 Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrü Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 z (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeile) nummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abges chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeilen nummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben D828-D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf					Stack initialisieren, CONT unmöglich mac	chen
D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF D0CA: NOT: 7F, DE97 D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D828-D848 D66A5-D765 LIST-Routine D766-D7D1 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schiege auf den Stack D7D2-D827 Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrü Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 z (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeilenten von dem Bildschirm aus geben D28a-D848 Aufruf der Basic-Routine. Die Adresse wird auf						
D0CA: NOT: 7F, DE97 Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D6A5-D765 D766-D7D1 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schieder Formatienen. Die Adresse wird auf Eisten Zeichen der Germannen der Germannen Zeichen der Germannen Zeichen zu geben D766-D7D1 FOR-Routine. Schiebt Parameter der FOR-NEXT-Schieder Formannen Zeichen gewichten der Germannen Zeichen gewichten Zeichen gewichten Zeichen eines jeden Befehls wörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls wörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen Eines Jeden Stack D7D2-D827 Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrüm Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 zeichen Eines Zeichen Besic-Text geholt und in 75/76 abgesichen Reichen Zeichen Zeichen Zeichen Zeichen Zeichen Zeichen Zeichen Stack D7D2-D827 Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrüm Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 zeichen Zeic		DOC7: Vorzeichenwechsel: 7F EECF		DOT DOTT		(
D0D0-D25F Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zeichen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260-D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D828-D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf				D6A5-D765		
chen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt D260–D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D828–D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf	D0D0_D25F		en Zei-			NEXT-Schlei
D260–D364 Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D28C Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 z (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeilen nummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abgest chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeilen nummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben D828–D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf	2020 2201					
mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" D260: "RETURN WITHOUT GOSUB" D28A: "OUT OF DATA" D295: "ILLEGAL QUANTITY" D2A5: "OVERFLOW" Wenn ja, dann "BREAK IN" Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 z (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeilen nummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abgest chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeilen nummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben D828-D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf	D260-D364	Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung	g endet	D7D2-D827		ol-C gedrückt
Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" D270: "SYNTAX" D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" D28A: "OUT OF DATA" D295: "ILLEGAL QUANTITY" D2A5: "OVERFLOW" WE 100 (X=00) (X=00) (X=00) (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeil nummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abgest chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeil nummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben D828-D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf	= 2 = 1	mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldur	ng mit		Wenn ja, dann "BREAK IN"	
D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=00) (Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeil nummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abges chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeil nummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben D828-D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf						Byte 00 zeig
D270: "SYNTAX" (X=10) D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D828—D848 nummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abges chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeit nummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben (X=45) D828—D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf			(X=00)			
D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16) D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D828—D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf			٠ ،			
D28A: "OUT OF DATA" (X=2A) nummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm aus geben D245: "OVERFLOW" (X=35) geben D828-D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf			` '			
D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35) geben D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D828–D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf		D28A: "OUT OF DATA"				
D2A5: "OVERFLOW" (X=45) D828—D848 Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf		D295: "ILLEGAL QUANTITY"				
		D2A5: "OVERFLOW"	(X=45)	D828-D848		
DAND, "OUT OF MEMORY (V-1D) Older geschiopen, Ald that the Routine and			X=4D)		Stack geschoben. RTS ruft die Routine auf	

D940 D957	RESTORE-Routine. Der DATA-Zeiger 7D/7E wird auf	DD67_DD75	Berechnet numerischen Ausdruck. Legt Ergebnis in
D049-D007	den Programmanfang ((67/68)–1) gesetzt	DD07-DD73	FAC 1 ab. Wenn nötig, "TYPE MISMATCH ERROR"
D858-D85F	Überprüft ob Control-C gedrückt ist. Wenn ja, dann		ausgeben
	weiter bei D860. Andernfalls RTS		"TYPE MISMATCH ERROR" ausgeben
D860–D86D	Holt laufendes Zeichen von Tastatur. Bei gesetztem	DD7B-DE5F	Auswertung eines Terms (numerisch und String)
¥	ONERR-Flag erfolgt Sprung nach F2F9. Sonst weiter	DD7B-DD84	Auswertung eines Terms vorbereiten: CHRGET-Zeiger
Door Door	mit		um eins erniedrigen und ein Byte 00 auf den Stack
	STOP ausführen END ausführen Unterscheidung gwischen STOP und		schieben (dient zur Erkennung der letzten offenen Ope-
D870-D895	END ausführen. Unterscheidung zwischen STOP und END mit Hilfe des C-Flags: $C=0 \triangle END$; $C=1 \triangle STOP$.	DD08_DDR3	ration) Bei Vergleichsoperationen: Art des Vergleichs feststel-
	Befindet sich der Rechner im Programm-Modus, werden	BB30-BBB0	len und Flag (89) entsprechend setzen: 01 für >, 02 für =,
	der CHRGET-Zeiger nach 79/7A und die Zeilennummer		03 für >=, 04 für <, 05 für ≠
	nach 77/78 übertragen	DE10-DE34	Schiebt Inhalt von FAC 1 auf Stack. Rücksprungadresse
	Bei gesetztem Carry-Flag "BREAK IN" ausgeben		wird zuvor nach 5E/5F gerettet. Rücksprung erfolgt mit
	CONT-Routine	DUOS DUSE	JMP indirekt
	SAVE-Routine LOAD-Routine	DE35-DE5F	Überträgt Argument vom Stack nach FAC 1 und ruft "gemerkte" Routine (Anfangsadresse – 1 befindet sich
	Unterprogramm für LOAD und SAVE. Setzt Anfangs-		auf Stack) auf. Ist das erste Byte auf dem Stack 00
B010 B000	adresse der Lese- und Schreibroutinen des Autostartmo-		(Kennzeichen dafür, daß keine Operation mehr offen
	nitors auf 0050 und die Endadresse auf 0052		ist), so wird die Auswertung des Terms abgebrochen
D901-D911	setzt Start- und Endadresse des Programms für LOAD	DE60-DE97	Konstante bzw. Variable aus Basic-Text holen
Data Daga	und SAVE		NOT-Routine
	RUN ausführen GOSUB-Routine	DEA4-DEC8	Auswertung eines Terms (2. Teil). Laufender Funktions-
	GOTO-Routine		code im Akku. Für (Akku)=C2: Sprung nach DEAB (FN auswerten). Für (Akku)>=D2: Sprung nach DF0C (Basic-
	RETURN- und POP-Routine Teil 1		Funktion auswerten)
	"RETURN WITHOUT GOSUB ERROR" ausgeben	DEB2-DEC8	Auswertung eines Terms in Klammern
D97 C –D97D	"UNDEF'D STATEMENT ERROR" ausgeben		"SYNTAX ERROR" ausgeben
D97E-D980	Sprung nach DEC9 ("SYNTAX ERROR" ausgeben)		Hilfsroutine zur Auswertung eines Terms
	RETURN und POP, Teil 2	DED5-DEF8	Wert der folgenden Variable nach FAC 1 bringen. Exi-
Daa2-Days	DATA-Routine. Rückt CHRGET-Zeiger bis zum nächsten Befehl vor	DEE0 DEOR	stiert Variable noch nicht, wird sie neu definiert SCRN-Routine
D9A3-D9C8	Nächsten Befehl suchen		Auswertung num. und String-Funktionen
	Nächste Zeile suchen		OR-Verknüpfung durchführen
D9C9-D9EB			AND-Verknüpfung durchführen
D9DC-D9EB	REM-Routine: CHRGET-Zeiger auf nächste Zeile vor-		Gemeinsame Routine für alle Vergleichsoperationen
DOEG DAOD	rücken		Vergleich numerischer Größen
DACC DAGE	Adresse (Festkommazahl zwischen 0 und 63999) aus		Vergleich zweier Strings PDL-Routine
DAUC-DA43	Basic-Text holen. Ergebnis steht in 50/51. Ist die Adresse		DIM-Routine
	größer als 63999, dann "SYNTAX ERROR" ausgeben		Variablenname aus Basic-Text holen und Variable su-
DA46-DA79	LET-Hauptroutine: Bestimmt die links vom Gleichheits-		chen (Teil 1)
	zeichen stehende Variable. Fehlt das Gleichheitszei-	E000-E002	JMP-Befehl nach F128: Initialisierung des Basic-Inter-
	chen, so erfolgt "SYNTAX ERROR". Speichert Zeiger auf	Hoos West	preters
	Variable in 85/86; schiebt Inhalt von 11 und 12 (Variablenart-Flags) auf Stack. Ruft dann DD7B auf	E003-E005 E007-E07C	JMP-Befehl nach D43C: Basic-Warmstart Variablenname aus Basic-Text holen und Variable su-
DAZA-DACE	Neuen String abspeichern (als Folge von LET)	EUU7-EU7C	chen (Teil 2)
	PRINT-Routine (Teil 1)	E053-E07C	Numerische Variable suchen. Der Variablenname befin-
DAFB-DB02	CR ausgeben		det sich dabei in 81/82. Gefunden \rightarrow E0DE. Falls Varia-
	PRINT-Routine (Teil 2)		ble nicht vorhanden, Sprung nach E087
DB3A-DB56	Druckt String ab A/Y. Das Ende des Strings muß durch	E07D–E086	Überprüft, ob Zeichen im Akku ein Buchstabe ist. Wenn
DR57 DR70	00 oder 22 gekennzeichnet sein Blank ausgeben	E087-E099	ja, dann C=1; andernfalls C=0 Neue Variable einrichten
	"?" ausgeben		FP-Konstante mit dem Wert 0
DB5C-DB70	ASCII-Zeichen, das im Akkumulator steht, ausgeben		Feldvariablen um 7 Bytes nach oben verschieben
DB69-DB70	Verzögerung in Abhängigkeit vom Inhalt der Zelle F1		Neue Variable = 0 setzen
	(SPEED-Wert) durchführen	E0DE-E0EC	Speicherplatz der Variablen in 83/84 abspeichern (Inhalt
DB71–DB9F	Fehlerbehandlung bei Eingabeoperationen (GET, INPUT	EOED HOUS	von 9B/9C + 2)
DD7D DD05	und READ) Zeilennummer der DATA-Zeile nach 75/76 übertragen.	E0ED-E0FD	Anfangsadresse der Daten im Feld bestimmen (nach Dimensionierungsbytes): Inhalt von 9B/9C + 5 + 2 ×
מסמט–מיסט	Sprung nach DEC9: "SYNTAX ERROR IN"		Anzahl der Dimensionen nach 94/95
DB90-DB9F	"?REENTER" ausgeben	E0FE-E101	FP-Konstante mit dem Wert –32768
DBA0-DBB1	GET-Routine. Benutzt einen Teil der READ-Routine	E102–E11D	INT-Variable aus Basic-Text holen
	INPUT-Routine. Benutzt einen Teil der READ-Routine	E11E–E195	Suchen eines Feldes. Falls gewünschtes Feld nicht vor-
	READ-Routine. Einsprung für READ: DBE2	B400 B	handen, Sprung nach E1B8
	"?EXTRA IGNORED" ausgeben Text: "?EXTRA IGNORED" + CR	E196-E19D	"BAD SUBSCRIPT ERROR" ausgeben
	Text: "?REENTER" + CR	E199–E19D E19E–E1A9	"ILLEGAL QUANTITY ERROR" ausgeben Falls DIM-Flag (10) gesetzt: "REDIM'D ARRAY ERROR"
	NEXT-Routine		Setzt 94/95 auf Beginn des Datenfeldes und überprüft
	Nach Fertigstellung der laufenden FOR-NEXT-Schleife:		die Dimensionierung. Wenn nötig, "BAD SUBSCRIPT
	FOR-NEXT-Parameter aus Stack entfernen. Handhabt		ERROR" ausgeben
	NEXT mit mehreren Laufvariblen	E1B8-E24A	Neues Feld einrichten

	E24B-E2AC	Gewünschtes Feldelement suchen. Berechnet Speicher- adresse aus Anfangsadresse des Feldes, Anzahl der Di- mensionen und den angegebenen Indizes	E874–E89D	Normiert FAC 1: Mantisse wird so lange nach links verschoben, bis das höchstwertige Bit gesetzt ist. Das Exponentenbyte wird dabei entsprechend korrigiert
	E2AD-E2DD	Unterprogramm für Feldbehandlung: multipliziert Inhalt von 64/65 mit Inhalt von AD/AE. Ergebnis in Y/X	E89EE8D4	Mantisse von FAC 1 komplementieren (für Substraktion und Addition zweier Zahlen mit ungleichem Vorzei-
	E2FF-E305	FRE-Routine POS-Routine	E8C2-E8D4	chen) Erhöht FAC 1 um 1 in der letzten Bitstelle
	E306–E312	Befindet sich der Rechner im Direkt-Modus, dann "IL- LEGAL DIRECT ERROR" ausgeben	E8D5–E8D9 E8DA–E912	"OVERFLOW ERROR" ausgeben Mantisse im FP-Zwischenspeicher (62 bis 65) nach
	E313–E340 E341–E351	DEF-Routine Syntax einer DEFFN-Zeile prüfen		rechts verschieben. Einsprung E8F0: Verschiebt beliebiges Register (vier auf-
	E354–E3A8	FN auswerten		einanderfolgende Bytes) um n Bits nach rechts. Adresse
		Holt alten CHRGET-Zeiger und FN-Variablenwert vom Stack		des höchstwertigsten Bytes minus 1 muß im X-Register stehen. Die Anzahl der Verschiebungen wird durch den
	E3C5–E3D4 E3D5–E3E6	STR\$-Routine: wandelt Inhalt von FAC 1 in String um Unterprogramm für Stringverarbeitung	E913–E917	Inhalt des Akkumulators bestimmt (256-n) FP-Konstante mit dem Wert 1
	E3E7–E451	Länge eines Strings bestimmen: sucht nach dem Endzeichen 00 bzw. dem zweiten Anführungszeichen. An-	E918–E92C	Polynomkoeffizienten für LOG-Annäherung: E918: 03 (Anzahl der Konstanten minus 1)
		fangsadresse des Strings in A/Y. Nimmt Deskriptor in Deskriptorentabelle auf und kopiert, wenn nötig, String	_ =	E919–E91D: 0,4342559419 E91E–E922: 0,5765845412
į	E400 E404	in oberen RAM-Bereich		E923-E927: 0,9618007592
	E430–E434 E452–E473	"FORMULA TOO COMPLEX ERROR" ausgeben Zeiger für unteres Ende des Stringspeichers korrigieren.	E92D-E940	E928–E92C: 2,885390073 FP-Konstanten 0,5, 2, -0,5 und ln(2)
		Wird um die Länge des neuen Strings (in A) herabge- setzt. Reicht Speicherplatz für neuen String nicht mehr	E941–E97E E97F–E9AF	LOG-Routine Multiplikation Variable (Zeiger A/Y) × FAC 1
		aus, wird die GARBAGE-COLLECTION-Routine angesprungen	E987–E9AF	Multiplikation FAC 1 $ imes$ FAC 2. Ergebnis wiederum in FAC 1
	E474-E483	Überprüft, ob GARBAGE-COLLECTION bereits durchgeführt wurde. Falls ja, dann "OUT OF MEMORY ERROR"	E9B0-E9E2	Multipliziert 8-Bit-Zahl im Akkumulator mit Argument von FAC 2. Aufsummierung der Teilprodukte im FP-
	EAGA HEAG	ausgeben, andernfalls weiter mit	FoFo HAOD	Hilfsregister (62 und 65)
	E484–E518	GARBAGE-COLLECTION durchführen: entfernt nicht mehr benötigte Strings im Speicher (Teil 1)	E9E3–EA0D EA0E–EA2A	Überträgt Variable (Zeiger A/Y) nach FAC 2 Addiert Exponenten von FAC 1 und FAC 2 (für Multi-
	E519–E561	Überprüft, ob Variable ab 5E/5F Stringvariable ist und ob String zwischen (9B/9C) und (6F/70) liegt. Falls ja, wird	EA2B-EA38	plikation FAC 1 × FAC 2) Überprüft Vorzeichen von FAC 1: Bei positivem Vorzei-
		Anfangsadresse dieses Strings nach 9B/9C übertragen. Diese Routine dient zur Bestimmung der höchsten		chen Fehlermeldung "OVERFLOW ERROR", andernfalls wird FAC 1 auf Null gesetzt (Hilfsroutine für EXP-
		RAM-Adresse eines gültigen Strings (für GARBAGE-COLLECTION).	FA30_FA1F	Berechnung) Multiplikation FAC 1 × 10
	E562-E596	GARBAGE-COLLECTION Teil 2: löscht nicht mehr benötigten String	EA50-EA54	FP-Konstante mit dem Wert 10
	E597–E5D3	Verkettung zweier Strings durchführen	EA66-EACF	Division FAC 1 / 10 Division Variable (Zeiger A/Y) durch FAC 1
		Hilfsroutine für Stringverkettung: String übertragen Entfernt Strings, die als "Zwischenwert" bei einer	EAE1-EAE5	Division FAC 2 durch FAC 1 "DIVISION BY ZERO ERROR" ausgeben
		Stringoperation entstanden sind (zum Beispiel im PRINT-Ausdruck)		Überträgt Mantisse der FP-Hilfsvariable nach FAC 1 Überträgt Variable (Zeiger A/Y) nach FAC 1
	E635-E646	Korrektur der Deskriptorentabelle (als Folge der obenge- nannten Routine)	EB1E-EB52	Überträgt den gerundeten Wert von FAC 1 nach FAC 4. Löscht die Schutzstelle von FAC 1
	E646-E659	CHR\$-Routine LEFT\$-Routine	EB21-EB52	Überträgt FAC 1 nach FAC 3. Sonst wie oben
	E686-E690	RIGHT\$-Routine	EB27–EB52	Überträgt FAC 1 nach beliebige Stelle im Speicher. Die Zieladresse befindet sich dabei in 85/86
	E6B9-E6D5	MID\$-Routine Holt Parameter für LEFT\$, RIGHT\$ und MID\$ vom Stack	EB53-EB62	Überträgt FAC 2 nach FAC 1 und löscht Schutzstelle von FAC 1
	E6D6–E6E4 E6E5–E6F4	LEN-Routine ASC-Routine	EB63–EB71 EB72–EB81	Überträgt gerundeten Wert von FAC 1 nach FAC 2 Rundet FAC 1
	E6F5E706	Holt 8-Bit-Zahl aus Basic-Text. Ist die Zahl größer als 255, dann "ILLEGAL QUANTITY ERROR"	EB82–EB8F	Überprüft Vorzeichen von FAC 1. Bei negativem Vorzeichen enthält Akkumulator nach Ablauf der Routine den
	E707–E745 E746–E751	VAL-Routine Holt 16-Bit- und 8-Bit-Zahl aus Basic-Text. Nach Aus-		Wert 255, bei positivem Vorzeichen den Wert 1 und falls FAC 1 = 0 ist den Wert 0
	Б/40-Б/51	führung der Routine befindet sich der 16-bit-Wert in 50/		SGN-Routine
	E752–E763	51 und der 8-bit-Wert im Akkumulator Wandelt Inhalt von FAC 1 in Integer um. Ergebnis in 50/		ABS-Routine Vergleich zweier FP-Zahlen: vergleicht Variable (Zeiger
	E764–E77A	51 PEEK-Routine	EBF2–EC22	A/Y) mit FAC 1 Umwandlung der FP-Zahl im FAC 1 in Integer
	E77B–E783 E784–E79F	POKE-Routine WAIT-Routine	EC23–EC49 EC4A–ED09	INT-Routine Umwandlung einer Zahl im ASCII-Format (String) in
	E7A0-E7A6	Addiert 0.5 zu FAC 1. Subtrahiert Inhalt von FAC 1 von der "Variable", deren		FP-Variable Konstanten für Umwandlung FP nach String
		Zeiger sich in A/Y befindet	18 תק-עחתים	ED0A-ED0E: 99 999 999,91
		addiert Variable (Zeiger A/Y) zu FAC 1 Addition FAC 1 + FAC 2. Ergebnis befindet sich wieder		ED0F-ED13: 999 999 999,2 ED14-ED18: 1 000 000 000
	E855–E873	in FAC 1 Addiert Mantissen von FAC 1 und FAC 2	ED19–ED33	"IN" mit Zeilennummer ausgeben (für Fehlermeldungen)

ED24-ED33	16-Bit-Zahl in A/Y ausgeben	F123-F127	FP-Konstante: Anfangswert der RND-Funktion (wird
	FAC 1 ausgeben	1120 1127	beim Kaltstart des Interpreters in RND-Register [C9 bis
ED34-EE63	Umwandlung der FP-Zahl im FAC 1 in ASCII-Format		CD] übertragen)
	(String). Der neu entstandene String wird ab 100 abge-	F128–F1D4	Basic-Kaltstart: Initialisierung des Interpreters. Feststel-
	legt. Stringende ist durch ein Byte 00 gekennzeichnet.		len der oberen Speichergrenze (HIMEM), Zeiger und
	Nach Ablauf der Routine ist in A/Y die Anfangsadresse des Strings enthalten	F1D5_F1DD	Vektoren setzen CALL-Routine
EE64-EE68	FP-Konstante mit dem Wert 0,5	F1DE-F1E4	IN#-Routine: eigentliche Ausführung durch Monitor
EE69-EE8C	Konstanten für Umwandlung FP nach String. Die Tabel-		(Sprung nach FE8B)
	le enthält den Wert der einzelnen Stellen des Dezimalsy-	F1E5–F1E9	PR#-Routine: eigentliche Ausführung durch Monitor
EEOD EEOE	stems im Binärformat	EARC ROOM	(Sprung nach FE95)
EE8D-EECF EE97-EECF	SQR-Routine (Berechnung über Potenzfunktion) Potenzfunktion FAC 2 ↑ FAC 1	F1EC-F208	Holt PLOT-Parameter für LORES-Grafik. Ist eine der
	Vorzeichenwechsel		beiden Zahlen größer oder gleich 48, dann "ILLEGAL QUANTITY ERROR". Nach Ablauf der Routine befindet
	FP-Konstante mit dem Wert 1,442695041 (1/ln2)	_	sich die erste Zahl in F0 und die zweite in 2C und 2D
EEE0-EF08	Polynomkoeffizienten für EXP-Annäherung:	F209-F224	Holt HLIN bzw. VLIN-Parameter. Die ersten beiden Zah-
	EEE0: 07 (Anzahl der Konstanten minus 1)		len werden wie oben in F0, 2C und 2D abgelegt. Ist die
	EEE1–EEE5: $2,150016068 \times 10^{-5}$ EEE6–EEEA: $1,435231404 \times 10^{-4}$		zweite Zahl größer als die erste, so werden sie ver-
	EEEB-EEEF: $1,342263482 \times 10^{-3}$		tauscht. Die dritte Zahl befindet sich nach Ablauf der Routine im X-Register
	EEF0–EEF4: $9,614017013 \times 10^{-3}$	F225-F231	PLOT-Routine: Ausführung durch Monitor (F800)
	EEF5–EEF9: $5,550512686 \times 10^{-2}$	F232-F240	HLIN-Routine: Ausführung durch Monitor (F819)
	EEFA_EEFE: 0,2402263846	F241-F24E	VLIN-Routine: Ausführung durch Monitor (F828)
	EEFF_EF03: 0,6931471862 EF04_EF08: 1	F24F-F255	COLOR = - Routine: Ausführung durch Monitor (F864)
EF09–EF5B	EXP-Routine	F256–F261	VTAB-Routine: Ausführung durch Monitor (FB5B)
EF5C-EF71	Berechnung eines Polynoms der Form	F262–F26C	SPEED-Routine: Speichert Zweierkomplement zur
	$F(x) = A1 \times X + A3 \times X \uparrow 3 + A5 \times X \uparrow 5 + \dots$		nachfolgenden Zahl in F1 ab (für Verzögerungsschleife
	A/Y dienen als Zeiger auf Tabelle mit den Polynomkoef-		bei Ausgabe)
	fizienten. Das erste Byte der Tabelle muß die Anzahl der	F26D-F272	TRACE einschalten
	Glieder minus 1 beinhalten. Die Variable X muß in FAC 1 stehen. Die eigentliche Berechnung von F(x) er-	F26F–F272 F273–F27F	TRACE abschalten (NOTRACE)
	folgt in der nachfolgenden Routine (Sprung nach E97F)	F273-F27F F277-F27F	NORMAL-Flags setzen
EF72–EFA5	Berechnung eines Polynoms der Form	'F280-F285	INVERSE-Flags setzen FLASH-Flags setzen
	$F(x) = A0 + A1 \times X + A2 \times X \uparrow 2 + A3 \times X \uparrow 3 + \dots$	F286-F2A5	HIMEM:—Routine: Beim Versuch den HIMEM-Wert un-
FEAC FEAD	sonst wie oben		ter die Endadresse der Feldvariablen zu setzen, erfolgt
	Konstanten für RND-Funktion RND-Routine		Sprung nach D410: "OUT OF MEMORY ERROR"
	COS-Routine: Die Berechnung von COS-Werten wird	F2A6–F2CA	LOMEM:-Routine: ruft nach Ablauf D66C (CLR) auf
	auf die Berechnung von SIN-Werten zurückgeführt	F2CB-F2E8	ONERR-Routine: Speichert CHRGET-Zeiger, der auf
EFF4-F039	SIN-Routine		nachfolgenden GOTO-Befehl zeigt in F4/F5. Die aktuelle
F03AF065	TAN-Routine: Die Berechnung von TAN-Werten wird		Zeilennummer wird nach F6/F7 übertragen, und der CHRGET-Zeiger wird auf die nächste Befehlszeile vorge-
F066-F06A	auf die Berechnung von SIN-Werten zurückgeführt FP-Konstante mit dem Wert 1,570796327 (Pi/2)		rückt
F06B-F06T	FP-Konstante mit dem Wert 6,283185307 (Pi × 2)	F2E9-F317	Fehlerbehandlung bei aktivem ONERR GOTO: Der Er-
F070-F074	FP-Konstante mit dem Wert 0,25		ror-Code wird in DE gespeichert und der Inhalt von 75/
F075–F093	Polynomkoeffizienten für SIN-Annäherung:		76 nach DA/DB übertragen (aktuelle Zeilennummer muß
	F075: 05 (Anzahl der Konstanten minus 1) F076–F07A: -14,38139067		für ein RESUME abgespeichert werden). Der Inhalt von 79/7A wird nach DC/DD und der Stackpointer wird nach
	F07B–F07F: 42,00779712		F8 gerettet. Danach Durchführung des ONERR-GOTO-
	F080-F084: -76,70417026		Befehls Before Bursting and Civilian Gold
	F <mark>085–F089:</mark> 81,60522369	F18–F32F	RESUME-Routine
	F08A-F08E: -41,34170210	F33-F64	DEL-Routine
F094-F098	F08F–F093: 6,283185307 (2 × Pi) Codes für "MICROSOFT!"	F365–F38F	Löscht die Basic-Zeilen zwischen (9B/9C) und (60/61).
F099-F0CD	ATN-Routine		Die hinter dem zu löschenden Bereich befindlichen
F0CE-F105	Polynomkoeffizienten für ATN-Annäherung:		Basic-Zeilen werden im Speicher nach unten ver- schoben
	FOCE: 0B (Anzahl der Konstanten minus 1)	F390-F396	GR-Routine: Ausführung durch Monitor (FB40)
	FOCF-F0D3: $-6.847939119 \times 10^{-4}$	F399-F39E	TEXT-Routine: Ausführung durch Monitor (FB39)
	F0D4–F0D8: $4,850942156 \times 10^{-3}$ F0D9–F0DD: $-1,611170184 \times 10^{-2}$	F3 <mark>9F</mark> –F3BB	STORE-Routine: speichert Länge des Feldes und Daten
	FODE-F0E2: $3,420963805 \times 10^{-2}$	(Fanor	des Feldes nacheinander ab
	F0E3–F0E7: $-5,427913276 \times 10^{-2}$	F3BC-F3D7	RECALL-Routine
	F0E8–F0EB: $7,245719654 \times 10^{-2}$	F3D8–F410	HGR2-Routine: Setzt Flag für die zweite (HIRES-)Grafik- seite. Löscht Bildschirm
	F0EC_F0F1: -8,980239538 × 10 ⁻²	F3E2-F410	HGR-Routine: setzt Flag für die erste (HIRES-)Grafikseite
	F0F2–F0F6: 0,1109324134 F0F7–F0FB: -0,1428398077	1 2 2 2 1 1 1 1 0	und löscht Bildschirm
	F0FC-F100: 0,1999991205	F3F2-F410	Löscht aktuelle (zuletzt angesprochene) Grafikseite
	F101–F105: -0,3333333157	F3F6-F410	Färbt die zuletzt angesprochene HGR-Seite mit der Far-
F106-F10A	FP-Konstante mit dem Wert 1		be ein, deren Farbmaske (siehe F6F6-F6FD) sich in 1C
F10BF122	Kopie der CHRGET-Routine (wird beim Kaltstart des		befindet. Bei Aufruf dieser Routine muß Register E6
	Interpreters in die Zero-Page übertragen)		entweder 20 oder 40 beinhalten

F411-F456	Berechnet die RAM-Adresse und Maske für das Zeichen eines Punktes in HGR aus X- und Y-Koordinate. Bei	F5B2–F5B8	Tabelle mit Masken für Plot-Routinen (siehe F411–F456)
	Aufruf muß die X-Koordinate in X/Y und die Y-Koordi-	F5B9	Byte 1C für Vergleiche mit Hilfe des BIT-Befehls
	nate in A stehen. Nach Ablauf der Routine befindet sich		Tabelle zur Bestimmung der Richtung eines Vektors bei
	die RAM-Adresse in 26/27 und die Maske in 30		verschiedenen ROT-Werten
F457-F464	Zeichnet einen Punkt in HGR. RAM-Adresse in 26/27, Maske in 30	F5CB-F600	Berechnet X- und Y-Koordinate aus RAM-Adresse und Maske. Die Koordinaten werden in EO/E1 bzw. E2 abge-
F465-F49B	Korrektur der RAM-Adresse und der Maske für Punkt		legt
F400-F49D	links bzw. rechts neben altem Punkt. Für Bewegung	F601–F65C	DRAW-Routine. Einsprung F605. Zeiger auf Definition
	nach rechts muß N-Flag gelöscht und für Bewegung	Torn Hope	der Shapes in 1A/1B
	nach links gesetzt sein	F65D-F6B8	XDRAW-Routine. Einsprung: F661
F47C-F489	Falls Farbmaske eine alternierende Bitfolge besitzt, wird	F6B9-F6E8	Holt Parameter für HPLOT, DRAW und XDRAW-Befehl
	sie mit 7F Exklusiv-ODER-verknüpft. Dies ist notwen-		aus Basic-Text. X-Koordinate nach Ablauf in X/Y, Y-
	dig, da die Anzahl der Punkte pro Byte, die auf dem		Koordinate in A. Falls nötig, Ausgabe von "ILLEGAL
	Bildschirm dargestellt werden, ungerade ist	W-W- D-D-	QUANTITY ERROR"
F49C-F4B2	Unterprogramm für XDRAW-Routine: invertiert einen	F6E9-F6F5	HCOLOR-Routine: Speichert Farbmaske in E4 ab
1 100 1 1	Punkt. RAM-Adresse in 26/27, Maske in 30	F6F6–F6FD	Tabelle mit Farbmasken für die Farben Schwarz (0),
F4B3-F4D4	Unterprogramm für DRAW-Routine: setzt einen Punkt.		Grün (1), Viloett (2), Weiß (3), Schwarz (4), Orange (5),
1 150 1 151	RAM-Adresse in 26/27, Maske in 30, Farbmaske in 1C	Ho <mark>HU</mark> Engo	Blau (6), Weiß (7)
F4D5-F503	Berechnet RAM-Adresse für Punkt über altem Punkt	F6FE-F720	HPLOT-Routine
1.4D3-1.303	(Bewegung nach oben)	F721-F726	ROT=-Routine
F504–F52F	Berechnet RAM-Adresse für Punkt unter altem Punkt	F727–F72C	SCALE=-Routine DRAW-Parameter holen. Speichert Anfangsadresse des
F504-F52F	(Bewegung nach unten)	F72D–F768	gewünschten Shapes in 1A/1B
F530-F539	Löscht X- und Y-Koordinate in Register E0 bis E2. Diese	F769-F76E	DRAW-Routine, Ausführung in F601–F65C
1000 1000	Routine ermöglicht das Zeichen beliebiger Linien in	F76F-F774	XDRAW-Routine, Ausführung in F65D-F6B8
	HGR mit relativer Adressierung. Sie geht in die folgende	F775–F7BB	SHLOAD-Routine
	über	F7BC–F7D8	Setzt Anfangs- und Endadresse der Daten eines Feldes
F53A-F5B1	Zeichnen einer Linie in HGR. Alte X- und Y-Koordinate		für STORE und RECALL
10011 1001	in E0/E1 bzw. E2, neue X-Koordinate in A/X und neue Y-	F7D9-F7E6	Sucht Feld für STORE und RECALL
	Koordinate in Y. Nach Ablauf der Routine befinden sich	F7E7–F7FC	HTAB-Routine
	neue Koordinaten in E0/E1 und E2	F7FD-F7FF	???

Grafik mit dem MX-80

Woher nimmt man das achte Bit beim Apple?

Wenn Sie sich zu Ihrem Apple-II einen MX-80 gekauft und endlich alle Drukkersteuerzeichen ausgeknobelt haben, kommt bald der Moment, an dem Sie Lust verspüren, die im Zeichenvorrat des MX-80 vorhandenen Grafiksymbole zu verwenden. Sie errechnen sich die nötigen CHR\$-Befehle und versuchen es. Aber Sie werden eine herbe Enttäuschung erleben.

Das für Grafiksymbole benötigte achte Bit ist auf der Interfaceplatine fest auf Masse gelegt, es ist also nicht ansteuerbar. Wenn Sie dann weitersuchen, werden Sie feststellen, daß die CHR\$-Befehle das achte Bit gar nicht ansteuern, obwohl CHR\$(128) bis CHR\$(255) durchaus erlaubt sind. Wie kann man dieses Bit trotzdem ansteuern?

Das Prinzip ist folgendes: Man verwendet einen TTL-Ausgang (AN2) des Game-Paddle-Anschlusses. Dazu ist lediglich eine kleine Hardwareänderung notwendig. Auf der Interfaceplatine befindet sich eine Drahtbrücke unterhalb des IC 3A (EPROM), bezeichnet mit P4. Sie

löten oder schneiden diese Drahtbrücke auf und verbinden das rechte Lötauge von M4 oder das linke Lötauge von P4 mit dem Game-Paddle-Anschluß AN2 (Pin 13). Der Anschluß auf der Interfaceplatine muß mit aller Sorgfalt hergestellt werden. Wenn Sie das falsche Lötauge erwischen, könnte im Computer das Ansteuer-IC des Game-Paddle-Anschlusses beschädigt werden. Prüfen Sie daher auf der Rückseite der Interfaceplatine, ob Sie wirklich ein Lötauge anschließen, das mit dem Stecker des Druckers verbunden ist. Die andern, "falschen" Lötaugen sind mit Masse bzw. IC 2A (74LS175) verbunden.

Wenn Sie diese Operation glücklich hinter sich gebracht haben, können Sie den Drucker mit POKE-16291,0 auf Grafikzeichen und mit POKE-16292,0 auf alphanumerische Zeichen umschalten.

Hinweis: Normalerweise ist der TTL-Ausgang AN2 des Computers beim Einschalten auf Low (also Drucker im Normalbetrieb). Bei kurzzeitigem Ein- und Ausschalten des Computers kann er jedoch auf High gehen, Sie müssen dann mit POKE-16292,0 den Drucker auf Normalbetrieb schalten.

Berechnung der MX-80-Grafikcodes

Position des Punktes	Wert
Oben links	1
Oben rechts	2
Mitte links	4
Mitte rechts	8
Unten links	16
Unten rechts	32
Grundwert	32
Beispiel:	1 + 8 + 16 + 32 = 57 PRINT CHR\$(57)

Ernst Gülich

Shapemaker spart mühsame Kleinarbeit

Das folgende Programm vereinfacht die Erstellung von "Shapes" beim Apple-II. Das sind frei definierbare Grafiksymbole, die man per Basic-Befehl dann in ihrer Lage und Größe ändern kann.

Der Apple II besitzt eine wunderschöne Eigenschaft: Im Grafikbetrieb lassen sich beliebige Symbole (sogenannte Shapes) definieren, die dann mit Basic-Befehlen vergrößert und gedreht werden können. Leider ist der Definitionsvorgang eine recht mühsame Angelegenheit. Das abgedruckte Programm "Shapemaker" (Bild 1) befreit den Programmierer


Das abgedruckte Programm "Shapemaker" (Bild 1) befreit den Programmierer von der Kleinarbeit. Es fragt den Benutzer nach der Anzahl der Symbole und der "Shape-Länge". Die Symbole selbst werden durch Befehlskürzel (*Tabelle*) festgelegt. Sie werden ebenfalls der Reihe nach vom Programm angefordert. Bild 2 zeigt zwei Beispiele. In Zeile 1002 kann der Anfang der "Sha-

petable" hinterlegt werden (abhängig von der Arbeitsspeichergröße). Das Programm setzt dann automatisch HIMEM und errechnet die Anzahl der Bytes, die auf Kassette oder Diskette abgespeichert werden müssen. Wird die "Shapetable"-Startadresse geändert, sollte Zeile 1144 ebenfalls geändert werden: Die HEX-Anfangsadresse für das Abspeichern auf Kassette darf dann nicht mehr 4000 sein. Das Programm arbeitete im Dialog und läßt keine Falscheingaben zu. Vorsicht ist geboten beim Ändern des "Shapetable"-Anfangs, da das Programm die erste Grafikseite aufruft.


Befehle zum Erstellen eines Symbols (Shape)

Befehl	Wirkung
PL	Punkt setzen und nach links gehen
PR	Punkt setzen und nach rechts gehen
PU	Punkt setzen und nach oben gehen
PD	Punkt setzen und nach unten gehen
SL	Keinen Punkt setzen
	und nach links gehen
SR	Keinen Punkt setzen
	und nach rechts gehen
SU	Keinen Punkt setzen
	und nach oben gehen
SD	Keinen Punkt setzen
	und nach unten gehen

Wird dem Befehl die Zahl n nachgestellt, dann wird er n-mal ausgeführt.



Apple-Sonderheft



1096 1097 1098 1099

wichtig, wenn die Figur gedreht werden soll. Die Länge, die das Programm erfragt,

ergibt sich aus der Änzahl der "Zeichenschritte" minus eins

Rudolf Hofer

Mit MX-82 und Apple:

Strichcode drucken und lesen

Der mc-Strichcode eignet sich nicht nur zur Übertragung von Programmen. Zahlreiche Leser verwenden ihn – ähnlich wie in Supermärkten – zur Kennzeichnung von Artikeln. Auch zur Auswertung von Schülerarbeiten bietet er sich an. Für derartige Anwendungen sind die nachfolgend vorgestellten Programme gedacht. Das erste, ein Basic-Programm, druckt numerische oder alphanumerische Daten im Strichcode. Beim zweiten handelt es sich um ein Maschinenprogramm, das diese Daten liest, auf Fehler prüft und einer Variablen zuweist.

Die Zahl der Zeichen ist einstellbar

Das im Bild 1 dargestellte Programm druckt Etiketten, die im mc-Strichcode dargestellt sind. Im Unterschied zu Programmausdrucken [2] wird jedoch keine Länge angegeben, und die Prüfsumme besteht nur aus einem Zeichen (Bild 2). Das Leseprogramm muß deshalb darauf eingestellt werden. Die Anordnung der Strichcodewörter auf dem Papier ist in weiten Grenzen wählbar. So können mehrere Etiketten in einer Zeile gedruckt werden, der Abstand (in Punkten) ist in Zeile 8002 mit der Variablen ZW einzustellen, und der vertikale Abstand kann vergrößert werden, indem man in Zeile 8056 mehrere Male "Line Feed" (CHR\$10) ausgibt.

ZW ist mit Null vorbesetzt. Das bedeutet in der Praxis, daß bei maximaler Etikettenlänge (lauter Einsen) das nächste Etikett ohne Abstand folgt. Das dieser Fall aber höchstens theoretisch auftritt, gibt es keine Probleme. Soll auf Etikettenträger gedruckt werden, dann ermittelt man den richtigen Wert von ZW (damit an

```
8000 REM *******HAUPTPROGRAMM*******
                                                                                          8078 GOSUB 8082: REM ZWEIMAL BREIT
8002 ZW = 0: REM ZWISCHENRAUM
8006 INPUT "ALPHA/NUMERISCH (1/0): ";ALZ
                                                                                                REM ----BREIT---
                                                                                          8080
                                                                                          8082 \text{ AB}\%(MZ) = 255:\text{AB}\%(MZ + 1) = 255:\text{MZ} = \text{MZ} + 2
8006 INPUT "ALPHA/NUMERIBLE (1/V): **HL%

8008 INPUT "TEXT: ";A*:N = LEN (A*)

8010 NP = 80 * (N + 1) + 20 + 7W;A%(N) = 0

8012 IF AL% = 0 THEN NP = 40 * (N + 1) + 20 + 7W

8014 INPUT "WIE OFT DRUCKEN: ";DW

8016 IF DW * NP > 960 THEN 8014
                                                                                          8084
                                                                                                REM -----SCHMAL---
                                                                                          8086 AB%(MZ) = 255:MZ = MZ + 3: RETURN
                                                                                          8088
                                                                                                REM *********EIN ZEICHEN******
                                                                                          8090 CH% = A%(L)
       IF AL% = 0 THEN 8024
8018
                                                                                                 IF 2 * INT (CH% / 2) < > CH% THEN GOSUB 8082: GOTO 8098
       FOR I = 1 TO N:A%(I - 1) = ASC ( MID$ (A$,I,1)): NEXT I
8020
                                                                                          8096
                                                                                                 60SUB 8086
8022
        GOTO 8026
                                                                                          8098 CH% = CH% / 2
       FOR I = 1 TO N: AX(I - 1) = VAL (MID * (A *, I, 1)): NEXT I
8024
                                                                                                 IF AL% = 0 AND I = 4 THEN 8104
                                                                                          8100
8026 D$ = CHR$ (4): POKE 54,0: POKE 55,3: CALE 1002
8028 DIM ABX(NP / 2): REM *******IM HAUPTPROGRAMM DIM.****
8030 GOSUB 8062: REM ZEILE BERECHNEN
                                                                                          8102
                                                                                                 NEXT I
                                                                                          8104
                                                                                                 RETURN
                                                                                                 REM *******DRUCKEN********
                                                                                          8106
8032.N2 = INT (NP / 256):N1 = NP - 256 * N2
8034 FOR LK = 1 TO 3: FOR LL = 1 TO 2: FOR LW = 1 TO DW
                                                                                          8108 FOR I = 1 TO NP / 2: PRINT CHR$ (AB%(I)); PRINT CHR$ (AB %(I)); NEXT I
       PRINT CHR$ (27); "L";
IF N1 > 127 THEN POKE 769,255
8036
                                                                                          8110 RETURN
8038
                                                                                          0800
                                                                                                                      ; ZEICHEN AUSGEBEN
       PRINT CHR$ (N1);: POKE 769,127
8040
                                                                                          0800
                                                                                                                      ; AUF DRUCKER
               CHR$ (N2);
8044
       PRINT
                                                                                          0800
                                                                                                                      STATT MIT PR#1
       GOSUB 8106: NEXT LW: REM EINE ZEILE
PRINT CHR$ (27)"A" CHR$ (7): PRINT: NEXT LL
8044
                                                                                          0800
                                                                                                                      WIRD DER DRUCKER
8048
                                                                                                                      ;MIT POKE 54,0:POKE55,3
; (UND DANACH CALL1002,
                                                                                          0800
8049
       PRINT
                CHR$ (10)
                                                                                          0800
                 CHR$ (27) "2": NEXT LK
8050
       PRINT
                                                                                                                      (FALLS DOS VORHANDEN)
8051
       PRINT
                CHR$ (10)
                                                                                                                      ; INITIALISIERT.
                                                                                          0800
                                                                                          0800
8052
       PRINT
               : FOR LW = 1 TO DW
                                                                                                                      ; IN ADR. 305 STEHT C2,
       PRINT A$; SPC( NP / 12 - N + 1): NEXT LW
PRINT CHR$ (10): REM ZEILENABSTAND
                                                                                          0800
                                                                                                                10
                                                                                                                      JUND IN 30A STEHT AO.
                                                                                                                      FALLS INTERFACE IN SLOT 2 STECKT USW.
                                                                                         0800
                                                                                                                1.1
8056
       PRINT : PRINT D#"PR#0"
                                                                                         0800
8058
                                                                                         0800
                                                                                                                1.3
8060
       END
                                                                                         0300
                                                                                                                                 DRG $300
       REM *******EINE ZEILE******
8062
8064 MZ = 1: REM MODULZÄHLER

8066 FOR I = 0 TO NP / 2:AB%(I) = 0: NEXT I

8068 GOSUB 8076: REM SYNCH-BALKEN

8070 FOR L = 0 TO N - 1: GOSUB 808B:A%(N) = A%(N) + A%(L): NEXT
                                                                                         0300
                                                                                                                15
                                                                                                                                 OBJ $800
                                                                                         0300 297F
                                                                                                                                 AND ##7F
                                                                                                                16
                                                                                         0302 48
                                                                                                                                 PHA
                                                                                         0303
                                                                                                 200101
                                                                                                                      LOOP
                                                                                                                18
                                                                                                                                 BIT
                                                                                                                                        $C1C1
                                                                                         0306
                                                                                                 30FB
                                                                                                                19
                                                                                                                                 BMI LOOP
                                                                                         0308 68
                                                                                                                20
                                                                                                                                 PLA
8072 L = N: GOSUB 8088: REM PROFSUMME
                                                                                         0309 8D90C0
                                                                                                                21
                                                                                                                                 STA $0090
8074 RETURN
                                                                                         0300 60
                                                                                                                22
                                                                                                                                 RIS
8076 REM ********SYNCH********
                                                                                         0300
                                                                                                                23
                                                                                                                                 PAU
```

Bild 1. Das Druckprogramm: Bevor es gestartet wird, muß das kleine Maschinenprogramm geladen werden. Es gibt ein Zeichen über das Epson-Interface (Slot 1) an den Drucker aus. Falls ein Eigenbau-Interface verwendet wird, steht ab \$300 die Routine zur Ausgabe eines Zeichens. Wichtig dabei: Der erste Befehl muß AND#\$7F sein, da das Basic-Programm das zweite Byte als Maske verwendet

der richtigen Stelle neu begonnen wird) durch Probieren.

Falls man mehrere Seiten an Aufklebern drucken will, ist das Programm als Subroutine auszulegen und von einem Hauptprogrann her entsprechend oft aufzurufen. Dabei empfieht es sich, die Parameter DW (Etiketten pro Zeile) und AL% (alphanumerisch/numerisch = 1/0) vorher zu definieren und die Zeilen 8006 sowie 8014 wegzulassen. Der DIM-Befehl in Zeile 8028 muß dann ebenfalls im Hauptprogramm (vor der Ausgabeschleife) stehen. END in Zeile 8060 ist durch RETURN zu ersetzen. Als Parameter wird dem Unterprogramm der String A\$ übergeben, der die auszugebende Zeichenfolge enthält. Führende Nullen sind mit anzugeben, falls man mit fester Zeichenzahl arbeitet.

Die Länge der Balken wird von der Laufvariablen LK in Zeile 8034 vorgegeben. Sie ist auf drei Durchläufe eingestellt. Ieder weitere Durchlauf verlängert die Balken um knappe drei Millimeter. Beim Drucker darf die Auto-Feed-Funktion (aut. LF nach CR) nicht aktiviert sein. Andernfalls müssen die Print-Befehle in den Zeilen 8048...8051 angepaßt werden.

Damit ein einwandfreier Lesebetrieb gewährleistet ist, muß das Farbband noch genügend Kontrast liefern.

Das Leseprogramm: mit wenig Aufwand anzupassen

Das Maschinenprogramm in Bild 3 liest eine einstellbare Anzahl von Zeichen und weist sie beim folgenden Input-Befehl einer Variablen zu. Es besteht aus einem Initialisierungsteil und dem eigentlichen Leseprogramm. Im Initialisierungsteil wird der Wert von HIMEM auf \$9300 eingestellt und die Eingabe von der Tastatur auf den Strichcodeleser umgelenkt. Außerdem modifiziert sich das Programm selbst. Und zwar so, daß abhängig von der Einsprungadresse entweder 8 Bit oder 4 Bit pro Zeichen gelesen werden. Aus diesem Grund kann es nur im RAM ablaufen.

Folgende Adressen sind für den Anwender von Bedeutung (in Klammern jeweils die dezimalen Werte):

9300 (37632): Einsprungadresse für

numerische Daten

930E (37646): Einsprungadresse für

ASCII-Zeichen

932B (37675): HIMEM-Page; für HI-

MEM=\$9000 würde hier der Wert 90 stehen

933A...C: =EA EA EA, falls kein

Diskettenlaufwerk angeschlossen ist

936C (37740): Zahl der einzulesenden

Zeichen (ohne Prüf-

summe)

93D4 (37844): Lesegeschwindigkeit

(Wert auf "flotten" Betrieb eingestellt); bei einem größeren Wert muß langsamer gelesen

werden

940B...: Puffer für eingelesene

Zeichen + CR

Das Programm läuft auf einem 48-KByte-Apple. Bild 4 zeigt, wie es von Basic aus angesprochen wird. In Zeile 5 wählt man die Anzahl der einzulesenden Zeichen (ohne Prüfzeichen). Zeile 10 ruft den Initialisierungsteil für alphanumerische (ASCII) Zeichen auf. Wenn man numerische Daten lesen will, muß an dieser Stelle CALL 37632 stehen, Sollen immer Daten mit gleicher Stellenzahl gelesen werden, speichert man das Programm ab, nachdem es einmal abgelaufen ist. Zeile 5 ist dann nicht mehr erforderlich.

DRUCKER-SLOT: 2 ALPHA/NUMERISCH (1/0): 0 TEXT: 1234 WIE OFT DRUCKEN: 2







DRUCKER-SLOT: 2 ALPHA/NUMERISCH (1/0): 1 TEXT: ABCDE WIE OFT DRUCKEN: 1



Bild 2. Beispielausdrucke: Im ersten Fall wurde die ASCII-Darstellung gewählt, im zweiten die numerische, die wesentlich weniger Platz in Anspruch nimmt. Die Prüfsumme wird jeweils durch Aufsummieren der Datenbytes bzw. Halbbytes ohne Übertrag gewonnen. Vorangestellt sind zwei breite Balken zur Synchronisation. Das niederwertige Bit steht jeweils am Anfang

Die im Strichcode verschlüsselten Daten werden in Zeile 20 direkt der Variablen A\$ zugewiesen, als wären sie von der Tastatur aus eingegeben worden. Bei numerischen Daten kann auch eine Integeroder Gleitkomma-Variable verwendet werden. Übrigens passiert bei einem Lesefehler nichts. Erst wenn die Prüfsumme stimmt, erscheinen die Daten auf dem Bildschirm. Zur Bestätigung piepst dann der Apple-Lautsprecher. Zeile 25 sorgt dafür, daß die nächste Eingabe wieder von der Tastatur entgegengenommen wird.

Literatur

- [1] Hofer, Rudolf: Apple-II liest Strichcode. mc 1981, Heft 1, S. 42.
- [2] Wie ist der mc-Strichcode aufgebaut? mc 1981, Heft 1, S. 44.
- [3] Lesestift für mc-Programme. mc 1981, Heft 1, S. 45.

9300- A9 04 8D E9 93 A9 BO 8D 9308- 7E 93 A9 4A DO OC 9310- 8D E9 93 A9 80 8D 49 OB 7E 93 9318- A9 EA 8D F7 93 8D F8 93 9320- BD F9 93 8D FA 93 A9 00 74 9328- 85 73 A9 93 85 Α9 9330- 85 FE A9 3E 85 38 A9 93 9338- 85 39 20 EΑ 03 60 86 F6 9340- 24 FE 30 OE A6 FF E4 FA 9348- FO 08 BD OB 94 E6 FF A6 9350- EA AO 20 4A FF 20 61 CO 20 FC 93 B6 F8 B6 9358--: 30 F8 20 FC 9360- F7 46 F7 93 20 AD 90 E7 FA A2 9368- 93 A9 04 85 9370- 00 49 00 85 FB 86 9378- E7 48 09 80 9D 93 A6 FD 94 68 18 65 FB 85 FB 9380- OB 9388- E8 E4 FA DO E8 20 E7 93 9390- C5 FB DO 50 A9 8D A6 FD 9398- E8 9D OB 94 E6 FA 20 DB A2 00 86 FF 93A0- FB 20 3F FF 93A8- 86 FE 4C 46 93 A5 F7 40 10 93B0- 65 F7 85 F9 E4 F9 A5 F7 93B8- 86 OA 85 93CO- 60 <mark>86</mark> F8 A5 F8 4A 85 F7 9308- 38 60 48 A2 00 20 61 CO 93D0- 10 FB E8 A9 18 E9 01 DO EO 25 20 A1 CO 93D8- FC EO FF 93FO- 30 FO 68 60 4C 52 93 48 93E8- AO OB 20 CA 93 20 93 ΑD 93F0- 68 6A 48 88 DO F4 68 EA 93F8- EA EA EA 60 48 20 CA 9400- 68 60 68 68 68 68 68 68 9408- 40 52 93

Bild 3. Leseprogramm: Das Assemblerlisting eines annähernd identischen Programms findet sich in [1]

POKE 37740,4: REM VIER STELLEN CALL 37646: REM ALPHANUM.
INPUT "STRICHCODE LESEN: ":A\$ 1.5 20 PRINT CHR\$ (4)"IN#O"

Bild 4. So wird das Leseprogramm von Basic aus aufgerufen

Rudolf Hofer

Apple-II liest Strichcode

Um Programme (z. B. in Basic), die im Strichcode abgedruckt sind, in den Computer zu bringen, sind zwei Dinge nötig: ein Strichcode-Leser und ein kleines Hilfsprogramm.

Wer sich nicht dafür interessiert, wie das Programm in *Bild* 1 im einzelnen funktioniert, kann es einfach anhand folgender Anleitung benutzen:

- ☐ Der Leser wird nach Bild 2 an den sogenannten "Game I/O Connector" des Apple angeschlossen.
- □ Die Daten aus Bild 1 (A9 FF 85...)
 werden zeilenweise mit Hilfe des
 Apple-Monitors ab Adresse 3E00 eingetippt und auf Band bzw. Diskette
 gespeichert. Falls ohne Diskettenbetriebssystem gearbeitet wird, ist das
 Byte an der Stelle 3E0C (20) durch 60
 zu ersetzen.
- □ Sollen Daten eingelesen werden, wird folgendes Kurzprogramm gestartet (nicht im Direktmodus eingeben): 10000 HOME 10001 HIMEM: 15871 10002 CALL 15872 Ab jetzt ist keine Eingabe von der Tastatur aus mehr möglich. An ihre Stelle tritt der Strichcodeleser.
- □ Die Strichcodezeilen werden der Reihe nach mit dem Leser abgefahren. Achtung: Etwas vor dem ersten Strich beginnen und nicht vor dem letzten Strich abstoppen! Leser u. U. an Lineal anlegen! Mit etwas Übung geht es aber frei Hand wesentlich flotter. Damit man jedoch mit geringer Geschwindigkeit noch lesen kann, muß die Zeitkonstante in Speicherzelle 3EA7 etwa auf den Wert 19 (hex) geändert werden. Ist eine Zeile richtig gelesen, erscheint der entsprechende Text auf dem Bildschirm, und man

kann die nächste Zeile einlesen. Liegt ein Lesefehler vor, dann gibt der Lautsprecher des Apple einen kurzen Piepton ab. In diesem Fall muß der Lesevorgang wiederholt werden. Sind alle Zeichen gelesen, drückt man die Reset-Taste, und die Tastatur ist wieder in Betrieb. Jetzt kann das Programm auf Kassette oder Diskette abgespeichert werden.

Funktion des Einleseprogramms

Das Programm beginnt bei Adresse 3E00 (hex), also am Ende des 16-K-Bereichs. Der vorher erwähnte Befehl CALL 15872 entspricht dem Start an der Stelle INIT. Dieser Programmteil ändert den Inhalt der Speicherzellen 38/39 (hex.), in denen normalerweise die Anfangsadresse der Tastaturabfrageroutine steht. Der neue Wert ist die Anfangsadresse des eigentlichen Einleseprogramms READER, dessen Ablauf in Bild 3 dargestellt ist. Der Befehl JSR \$3EA ist nur mit Diskettenbetriebssystem erforderlich und muß ansonsten entfallen.

```
; CODEREADER
0800
                   ; ****************************
0800
                3
                   XTEMP1 EPZ $F6
0800
0800
                   REFO
                           FP7 $F7
                5
                   REF1
                           EPZ $F8
0800
                   REF
                           EPZ
                               $F9
0800
                6
0800
                   BUE
                           EPZ
                                $FA
0800
                8
                   CHCKL
                           EP7
                               $FB
                               $EC
0800
                   CHCKH
                           FP7
                           EPZ $FD
0800
               10
                   XTEMP
                           EPZ
0800
               11
                   PFFLAG
                               $FE
0800
               12
                   PNT
                           EPZ $FF
0800
               13
                   KSWL
                           EPZ $38
                           EPZ $39
0800
               14
                   KSWH
                                                  * PORT
0800
               15
                   FΆ
                           EQU $0061
0800
                   ZEIT
                           EQU 8
0800
               17
                   BELL1
                           EQU $FBDD
                   IOSAVE EQU $FF4A
0800
               18
0800
               19
                   IOREST EQU $FF3F
                    ; *****
0800
               20
                           *******************
3E00
               21
                           DRG $3E00
                                                  :FLAG PUFFER LEER
3E00 A9FF
               22
                    INIT
                           LDA ##FF
3E02 85FE
               23
                           STA PFFLAG
3E04 A910
               24
                           LDA #READER
3E04
     8538
               25
                           STA KSWL
3E08 A93E
               26
                           LDA
                               /READER
3E0A 8539
               27
                           STA KSWH
                           JSR
                                                  ; NUR MIT DOS
3E0C 20EA03
                                $3EA
3EOF 60
                           RTS
```

Bild 1. Listing des Strichcode-Einleseprogrammes für den Apple II. Es ist weitgehend modular aufgebaut. Das Programm nutzt die Tastaturabfrage-Routine des Apple II aus

Anstatt von der Tastatur bekommt der Computer also jetzt von diesem Programm Zeichen für Zeichen geliefert. Es muß lediglich dafür gesorgt werden, daß der Akku das gewünschte Zeichen enthält, daß am Ende der Befehl RTS (Return from Subroutine) steht und daß keine anderen Registerinhalte zerstört werden.

Da man die Daten vom Strichcodeleser erst auf ihre Richtigkeit prüfen muß, bevor man sie auf die beschriebene Weise an die "Zeichenschnittstelle" des Computers übergibt, muß man sie erst in einem Puffer ablegen. Dieser Puffer wird so lange neu gefüllt, bis die Prüfsumme stimmt. Erst dann liegen lauter richtige Daten vor. Jetzt kann Zeichen für Zeichen übergeben werden.

Leider ist nicht bei jedem Computer eine solche Zeichenschnittstelle so problemlos zugänglich. Deshalb ist das Rahmenprogramm READER nicht universell verwendbar. Prinzipiell für jede 6502-Maschine ist aber der Teil geeignet, der im Flußdiagramm mit "Zeichen in Puffer einlesen bis o. k." bezeichnet ist. Das Programmsegment ab START liest eine Strichcodezeile und legt die Daten in einem Puffer ab. Es ruft verschiedene Unterprogramme auf und berechnet die Prüfsumme.

Aus dem Apple-Monitor werden BELL1 (Piepton erzeugen) IOSAVE (CPU-Register retten) und IOREST (CPU-Register wieder laden) verwendet. Das Unterprogramm BYTE liest ein Byte ein. Es ruft seinerseits BITTST und AUSW auf. Die letzten beiden Routinen sind der Kern des gesamten Einleseprogramms.

Die wichtigsten Unterprogramme

Die Routine BITTST ist leicht erklärt. Sie zählt im Indexregister X die Dauer eines Schwarzpegels – im allgemeinen die Strichstärke. Liegt der Leser nicht auf weißem Papier, liefert er ebenfalls "Schwarzpegel". In diesem Fall fällt der Vergleich des Indexregisterinhaltes mit 255 irgendwann positiv aus, und der Prozessor springt nach UEBRL und beginnt wieder bei START. Die sechs PLA-Befehle korrigieren den Stackpointer, da in eine andere Programmebene gesprungen wird.

Die Routine AUSW, die immer nach BITTST aufgerufen wird, stellt fest, ob ein gelesener Strich eine "0" oder

3E10	30	;*****	***	******	******
3E10 86F6	31	READER	STX	XTEMP1	
3E12 24FE	32			PFFLAG START	; PUFFER LEER?
3E14 300E 3E16 A6FF	33 34			PNT	,, or , ex , ease
3E18 E4FA	35	EING		BUF	
3E1A F008	36			START	
3E1C BDDD3E				BUFFER, X	
3E1F E6FF 3E21 A6F6	38 39			PNT XTEMP1	
3E23 60	40		RTS		
3E24		; *****	** *	*******	**** <mark>*</mark> **
3E24 204AFF	42		JSR	IOSAVE	
3E27 2C61C0 3E2A 30F8			BIT	START	WARTEN AUF WEISS
3E2A 30F8 3E2C 20CE3E	44 45			SYNCH	SYNCH ZAEHLEN
3E2F 86F8	46			REF1	-
3E31 86F7	47			REFO	1
3E33 46F7	48			REFO	- D BYNCH
3E35 20CE3E 3E38 20803E	49 50		_	SYNCH AUSW	;2. SYNCH
3E3B 907A	51			FEHLER	
3E3D 20BD3E	52		JSR	BYTE	
3E40 85FA	53			BUF	; PUFFERENDE
3E42 A200	54		LDX		
3E44 A900 3E46 85FB	55 56			CHCKL	
3E48 85FC	57			CHCKH	
3E4A 86FD	58	VOR	STX	XTEMP	
3E4C 20BD3E	59			BYTE	
3E4F A6FD 3E51 48	60		PHA	XTEMP	
3E51 46	62			#\$80	1
3E54 9DDD3E	63			BUFFER, X	
3E57 68	64		PLA		
3E58 18	65		CLC		
3E59 65FB 3E5B 85FB	66 67			CHCKL CHCKL	
3E5D 9002	68			NULL	E
3E5F E6FC	69		INC	CHCKH	
3E61 E8	70	NULL	INX		
3E62 E4FA 3E64 D0E4	71 72			BUF VOR	
3E66 20BD3E	73			BYTE	
3E69 C5FB	74			CHCKL	
3E6B D04A	75			FEHLER	
3E4D 20BD3E	76			BYTE -	_
3E70 C5FC 3E72 D043	77 78			FEHLER	
3E74 203FFF	79			IOREST	
3E77 A200	80			(#O	
3E79 86FF	81			PNT	; POINTER=0
3E7B 86FE 3E7D 4C183E	82 83			(PFFLAG ' EING	;PUFFER VOLL
3E80	84	: ****		**********	****
3E80	85	BIT A	USWE	RTEN	
3E80 A5F7	86	AUSW		REFO	_
3E82 4A	87 88		LSF	REFO	
3E83 65F7 3E85 85F9	89			REF	REF0+1/2
3E87 E4F9	90			REF	
3E89 1009	91			. EINS	
3E8B 86F7	92			(REFO	BIT IST NULL
3E8D A5F7	93		ASL	REFO	_
3E8F 0A 3E90 85F8	94 95			REF1	
3E92 18	96		CLC		;CARRY IST NULL
3E93 60	97		RTS		_
3E94 86F8		EINS		(REF1	
3E96 A5F8 3E98 4A	99 100		LSF	A REF1	
3E99 85F7	101			REFO	
3E9B 38	102		SEC	2	; CARRY IST EINS
3E9C 60	103		RTS		;BIT STEHT IN CARRY,
3E9D 3E9D 48	104			7 	· ጥ ጥ ጥ
3E9E A200	105			(#O	
3EA0 2C61C0		BIT		r PA	
3EA3 10FB	108			BIT	
JEAS EB	109	ZAEHL	IM)		,

8					
ı	3EA6 A908			#ZEIT	
ı	3EA8 E90:		VERZ SBC	=	
ı	3EAA DOF			VERZ	
ı	3EAC EOFF			#25 <mark>5</mark>	
ı	3EAE F02			UEBRL	
ı	3EB0 2C6:		BIT		
ı	3EB3 30F0			ZAEHL	
۱	3EB5 68	117	PLA		
١	3EB6 60	118			
ı	3EB7		; ********		*****
ı			FEHLER JSR		
١	3EBA 4C24			START	
١	3EBD	122	;*******	*******	****
١	3EBD		BYTE EINL		
١	3EBD 48	124			
١	JEBE A008	125	LDY		
١	3ECO 2091			BITTST	
١	3EC3 208			AUSW	
ı	3EC6 68	128	PLA		
I	3E <mark>C</mark> 7 6A		ROR		
ı	3EC8 48	130	PHA		
ı	3EC9 88		DEY		
I	3ECA DOF			NBIT	
I	3ECC 98	133	PLA		
ı	SECD 60	1 <mark>34</mark>	RTS		; BYTE STEHT IN AKKU
I	3ECE		3 ********	*****	*****
١	3ECE 48		SYNCH PHA		
۱	3ECF 2091			BITTST	
١	3ED2 68	138	PLA		
١	3ED3 60	139	RTS		
I	3ED4			*******	******
١	3ED4 68		UEBRL PLA		
١	3ED5 68	142	PLA		
1	3ED6 68	143	PLA		
١	3ED7 68	144	PLA		
1	3ED8 68	145	PLA	b)	
ı		146	PLA		
١	3EDA 4C24			START	
١	3EDD 00	148	BUFFER BRK		FUFFERANFANG
١		149	END		
1					

eine "1" repräsentiert. Ein Maß für die Strichstärke ist der Inhalt des Indexregisters X. Würde man ihn einfach mit einem absoluten Wert vergleichen und danach entscheiden, ob das Bit "0" oder "1" ist, dann müßte man den Leser mit genau definierter Geschwindigkeit über die Strichcodezeichen führen. Um dies zu vermeiden. benötigt man einen Referenzwert, der von der Geschwindigkeit abhängig ist. Er wird beim Überfahren der beiden breiten Sychronstriche am Anfang einer Zeile gewonnen (siehe Listing nach START). Im Programm ist er in Speicherzelle REF1 (Referenz für "1"-Strich) abgelegt. Teilt man diesen Wert durch zwei (Befehl LSR), dann erhält man den Referenzwert für einen "0"-Strich REFO.

Die Routine AUSW vergleicht jeden gelesenen Strich mit REF0 und REF1. Ist der X-Register-Inhalt größer als der arithmetische Mittelwert, dann handelt es sich um eine "1", ist er kleiner, handelt es sich um eine "0". Das Programm setzt abhängig davon das Carry-Bit oder löscht es (zur späteren Weiterverwendung in BYTE).


Wie ist der mc-Strichcode aufgebaut?

Jeder schwarze Strich stellt ein Bit dar: Ein breiter Strich bedeutet, daß dieses Bit "1" ist, ein schmaler, daß es "0" ist. Die Bits werden zu 8er-Gruppen (Bytes) zusammengefaßt. Links steht das niedrigstwertige Bit, rechts das höchstwertige. Das ASCII-Zeichen A (hexadezimal 41) sieht also folgendermaßen aus:

Ein schmaler Strich ist eine Einheit breit (ca. 0,3 mm); der Abstand zwischen zwei Strichen beträgt zwei Einheiten, und ein breiter Strich nimmt drei Einheiten ein.

Jede Strichcodezeile beginnt mit

zwei breiten Synchronisationsbalken. Es folgt ein Byte, das die Anzahl der Datenbytes angibt. An die Datenbytes schließen sich niederwertiges und höherwertiges Byte einer 16-Bit-Prüfsumme an:



Die Prüfsumme wird durch Addition aller Datenbytes ermittelt. Grundsätzlich kann man auf diese Weise Programme in jeder Sprache veröffentlichen. Bei Basic-Programmen wird immer der volle ASCII-Text abgedruckt – also nicht der komprimierte Interncode (Tokens).




Bild 2. So wird der Strichcodeleser an den sogenannten "Game I/O Connector" des Apple (rechts hinten, in der Nähe des Video-Ausgangs) angeschlossen. Das Programm ist so ausgelegt, daß Bit 7 eines Ports als Eingangsleitung dient




Bild 3. Das Programm READER übergibt dem aufrufenden Programm immer ein gültiges Zeichen im Akkumulator; es tritt beispielsweise an die Stelle der Tastaturabfrageroutine

Würden REF0 und REF1 während des gesamten Lesevorgangs gleich bleiben, dürfte sich auch die Geschwindigkeit nur unwesentlich ändern. Aus diesem Grund werden sie nach jedem gelesenen Bit aktualisiert. Das geht ganz einfach: War das Bit "0", ist das Zählergebnis (X) der neue Referenzwert REF0 (REF0 x 2 ist REF1). War das Bit "1", ist das Zählergebnis der neue Referenzwert REF1 (REF1/2 = REF0).

Die zulässige Geschwindigkeitsvariation wird dadurch so groß, daß man sie praktisch nur überschreiten kann, wenn man mit dem Leser innerhalb der Zeile stehenbleibt.

Lesestift für mc-Programme



Programme mittleren Umfangs aus Zeitschriften abzutippen ist nicht nur zeitraubend, sondern auch fehlerintensiv. Ein Kassettenversand macht zwar die Tipparbeit überflüssig, aber er ist mit Wartezeit und zusätzlichen Kosten verbunden, mc erwog daher, künftig interessante Programme im Strichcode abzudrucken. Dieser Code kann schnell und fehlerlos in den Computer eingegeben werden. Schnell, weil man die Zeilen nur mit einem "Stift" abzufahren braucht. Fehlerlos, weil eine Prüfsumme am Ende jeder Zeile dafür sorgt, daß nur richtig erkannte Zeichen übernommen werden. Der Teledaten-Service TEDAS hat diese Entwicklung allerdings überholt.

Weil Strichcodeleser bisher keine billige Angelegenheit waren, beauftragte mc eine Firma mit der Entwicklung eines geeigneten Produkts. Dieser Leser ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich.

Da er nur für flache Unterlagen gedacht ist, wurde er nicht als Stift, sondern als Element mit Auflagefläche ausgeführt (dieser Aufbau ist patentrechtlich geschützt).

Dadurch ist gewährleistet, daß die Optik immer senkrecht zum Papier steht. Mit einem relativ preiswerten Abtastelement läßt sich auf diese Weise eine genügend hohe Auflösung erzielen. Nur so konnte ein Preis realisiert werden, der wesentlich niedriger ist als der aller vergleichbaren Produkte auf dem Markt (135 DM inkl. MwSt. und Nachnahme-Versand bei: Ing.-Büro W. Kanis GmbH, Lindenberg 113, 8134 Pöcking). Der Leser wird mit 5 V versorgt und liefert ein Signal (schwarz/weiß) im TTL-Pegel. D. h., er kann an jeden Computer angeschlossen werden, der mindestens eine frei programmierbare Eingangsleitung hat. Ist kein sogenannter User-Port vorhanden, kann auch das Kassetten-Interface zweckentfremdet werden.

Ein Blick in Apple-DOS 3.3

Einen ausführlichen Bericht über DOS 3.3 haben wir bereits in mc 6/1983 veröffentlicht. Hier aber noch einige zusätzliche Informationen, die ebenfalls nützlich sind.

Die Tabelle nennt zu diesem Zweck die Zuordnung der logischen Sektoren auf der Diskette zu den Speicherbereichen, die DOS 3.3 in einem 48- oder 64-KByte-Apple belegt.

Hex-Adressen	Spur	Sektor
B600B6FF	0	0
B700B7FF	0	1
B800B8FF	0	2
B900B9FF	0	3

BA00BAFF	0	4
BB00BBFF*	0	5
BC00BCFF*	0	6
BD00BDFF*	0	7
BE00BEFF*	0	8
BF00BFFF*	0	9
nicht belegt	0	10, 11
9D009DFF	0	12
9E009EFF	0	13
9F009FFF	0	14
A000A0FF	0	15
A100A1FF	1	0
A200A2FF	1	1
A300A3FF	1	2
A400A4FF	1	3
A500A5FF	1	4

A600A6FF	1	5
A700A7FF	1	6
A800A8FF	1	7
A900A9FF	1	8
AA00AAFF	1	9
AB00ABFF	1	10
AC00ACFF	1	11
AD00ADFF	1	12
AE00AEFF	1	13
AF00AFFF	1	14
B000B0FF	1	15
B100B1FF	2	0
B200B2FF	2	1
B300B3FF	2	2

^{*} Boot-Routine.

Edmund Möller

Apple-II steuert Fernschreiber

Gute ASCII-Drucker sind oft ebenso teuer wie ein kleiner Mikrocomputer; Baudot-Fernschreiber sind hingegen gebraucht recht günstig erhältlich und stellen trotz ihres eingeschränkten Zeichensatzes daher eine interessante Alternative zu Matrixdruckern dar. Der folgende Beitrag beschreibt die Ansteuerung eines solchen Fernschreibers mit dem Apple-II.

Nach einigen Ergänzungen und Versuchen ist aus [1] das hier beschriebene Programm entstanden. Um z. B. Programm-Listings besser aufbewahren zu können, wurde ein Zeilenzähler eingeführt, der nach jeweils 64 Zeilen 10 Leerzeilen einfügt, so daß das Endlospapier in DIN A4 große Abschnitte zerschnitten und bequem abgeheftet werden kann.




Bild 1. Hardware zum wahlweisen Zuschalten der Bildschirm-Ausgabe

Um den Drucker unabhängig vom Bildschirmausgabeprogramm betreiben zu können, wurde auch ein Zeichenzähler eingebaut, mit dessen Hilfe die volle Papierbreite von hier 64 Zeichen ausgenutzt werden kann. Ein Umschalter erlaubt es, das Bildschirmausgabeprogramm zuzuschalten. Dann werden maximal 40 Zeichen pro Zeile geschrieben. Dies ist bei schon existierenden Programmen manchmal nötig, weil der Zähler im Druckprogramm die ggf. vorhandenen TAB-Befehle nicht verarbeitet.

Einige Zeichen des ASCII-Zeichensatzes, die der Fernschreiber nicht besitzt, wurden durch vorhandene Zeichen ersetzt. Das Zeichen * für die Multiplikation wurde durch ein X ersetzt. Die Zeichen < und > werden durch runde Klammern dargestellt. Das ist sicherlich nicht ideal, aber man kann die richtige Bedeutung fast immer aus dem Zusammenhang erkennen. Statt des Semikolons (;) erscheint das Klingelzeichen, und die Anführungszeichen (") werden durch das Auslassungszeichen (') ersetzt.

In der hier beschriebenen Version belegt das Programm den Speicherbereich von \$7F00 bis \$7FFF und kann auf übliche Weise von der Kassette eingelesen werden. Dies ist für einen 32-KByte-Apple das obere Ende des RAM-Bereichs. Die Sicherung des Druckprogramms erfolgt in Basic durch Eingabe von HIMEM: 32510 im Direktmodus.

Das Programm wird aktiviert durch Belegen der Speicherplätze 36 und 37 in der Zero-Page mit der Anfangsadresse 7F00 oder in Basic durch POKE 54,0:PO-KE 55,127, was dasselbe bewirkt. Wenn das Programm später im EPROM liegt, kann der Aufruf über PR#... erfolgen. Die Rückkehr zur reinen Bildschirmausgabe erfolgt über PR#0.

Für die Ausgabe des seriellen Baudot-Signals und für das Festlegen des Ausgabemodus werden vorhandene Ports benutzt, die am Game I/O-Connector zur Verfügung stehen.

Die Ausgabe erfolgt über den Annunciator-Output ANO (Game I/O-Connector Pin 15). Hier steht bereits TTL-Pegel zur Verfügung, mit dem direkt ein Transistor für die Steuerung des FernschreiberLinienstroms angesteuert werden kann. Entsprechende Schaltungen wurden in ausreichender Zahl bereits veröffentlicht [2, 3].

Das Kriterium für den Ausgabemodus (Drucker allein oder mit dem Bildschirm) wird über einen Schalter dem Single-Bit-Input PB0 (Game I/O-Connector Pin 2) zugeführt (Bild 1).

Ein Listing des Programms ist in Bild 2 dargestellt. Hier hat sich das Programm selbst aufgelistet!

An zwei Stellen im Programm sind freie Speicherplätze vorhanden, die noch für kleine Ergänzungen verwendet werden können.

```
7F00- 20 4A FF A9 40 85 FE 85
7F08- FF A9 0A 85 FB A9 00 85
7F10- FA A9 1F 85 36 EA EA EA
7F18- EA EA EA EA EA EA DO 03 20
7F20- 4A FF A5 45 C9 8D DO 09
7F28- 20 6F 7F 66 FE FO 4F DO
7F30- 29 29 3F AA BD CO 7F 85
7F40- FC A8 FO 04 A9 1B DO 02
7F48- A9 1F 20 8F 7F A5 FD 20
7F50- 8F 7F 66 FA A5 FA C5 FF
7F58- BO CE AD 61 CO C9 80 BO
7F60- 0A EA EA EA EA EA 20 3F FF
7F68- 4C FO FD 20 3F FF 60 A9
7F70- 08 20 8F 7F A9 02 20 8F
7F80- 7F A9 00 85 FA 60 20 6F
7F80- 7F C6 FB D0 F9 A9 40 85
7F88- FE A9 0A 85 FB D0 CB 48
7F90- AD 58 CO 20 BA 7F A0 04
7F98- 68 4A 90 07 48 AD 59 C0
7FA8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FB8- BA 9 CA 37 33 21 24 23 30 35 27
7FF8- BA 38 CA 3
```

Bild 2. Hex-Dump des Fernschreiber-Ausgabenprogramms für einen 32-KByte-Apple. Es findet am oberen Speicherende Platz

Literatur

- [1] Baudot-Ausgabeprogramm für den 6502.FUNKSCHAU 1979, Heft 1.
- [2] Pietsch, H. J.: Amateurfunk-Fernschreibtechnik RTTY. RPB 25, Franzis-Verlag, München.
- [3] Fernschreiber-Ansteuerung. FUNK-SCHAU 1979, Heft 26.

Ludwig Neidl

Apple-II sucht Bytes

Beim Aufsuchen von Strings in fremder Software gerät man mit den Möglichkeiten, die einem der Apple-II-Plus bietet, in arge Bedrängnis. Mit dem Monitorprogramm können nur Hexdumps eines vom Programmierer festgelegten Speicherbereiches erzeugt werden. Weiterhin ist es nicht möglich, den Speicher nach einer bestimmten Folge von Zeichen abzusuchen.

Wenn man wissen will, wie oft ein Unterprogramm in einem Maschinenprogramm aufgerufen wird, so helfen die Apple-Monitorbefehle auch nicht weiter. Selbst das Absuchen des Speichers nach einem festgelegten Byte ist nicht möglich.

Die Routine im Bild hilft hier aus dem

Dilemma. Sie besteht aus vier (fast) unabhängigen Teilen und wird über den User-Vektor (\$3F9, \$3FA) mit CTRL-Y sowie dem entsprechenden Codebuchstaben (W, F, S und Z) im Monitor aufgerufen. Das Programm wird in den Bereich \$2F5 bis \$3CD geschrieben und mit 2F5G initialisiert. Sollte jemand danach den gesamten Eingabepuffer (\$200 bis \$2FF) vollschreiben, so wird zwar der Initialisierungsteil zerstört, die Hauptroutinen bleiben jedoch erhalten. Stolze Besitzer einer Floppy können diese Hilfsprogramme ganz einfach mit BRUN ASCII/SEARCH (,A\$2F5) initialisieren. Aufruf und Möglichkeiten jeder Routine seien hier im einzelnen erläutert:

Byte-Interpretation als ASCII-Zeichen

Der Aufruf erfolgt durch xxxx.yyyy CTRLY W, wobei xxxx die Anfangsadresse (hexadezimal) und yyyy die

**END OF PASS 1 **END OF PASS 2 0800 1	
0800 0 1	
0800	
No.	
Name	
0800	
0800	
Note	
Name	
031E D006 61	
0800	*
0800 10 CTYJMP EQU \$3F8 0323 20AB03 63 JSR ADRWR 0800 11 IN EQU \$200 0326 B13C 64 DATOUT LDA (A1L) 0800 12 KBD EQU \$C000 0328 100A 65 OXA C9A0 66 CMP #" 0800 13 KBDSTB EQU \$C010 032A C9A0 66 CMP #" 0800 14 BELL EQU \$FF3A 032C 900F 67 BCC CTRL 0800 15 COUT EQU \$FDED 032E C9E0 68 CMP #\$E0 0800 16 CROUT EQU \$FDED 032E C9E0 68 CMP #\$E0 0800 17 GETLNZ EQU \$FDEF 0332 E920 70 SBC #\$20 0800 18 PRA1 EQU \$FDEF 0332 E920 70 SBC #\$20 0800 19 NXTA1 EQU \$FDEF 0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT 0800 19 NXTA1 EQU \$FDEF 0333 900E 73 SCC #\$20 0800 19 NXTA1 EQU \$FDEF 0333 90DE 73 BCC M0032 0800 20 KEYREA EQU \$FDEF 0333 90DE 73 BCC M0032 0800 22 SCC #\$20 \$70 0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT 0800 22 SCC #\$20 0330 A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23 SCC #\$20 0330 A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23 SCC #\$20 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 24 YSAVE EPZ \$34 0341 77 SCC #\$20 0341 77 SCC #\$2	
Name	
0800 13 KBDSTB EQU \$C010 032A C9A0 66 CMP #" " 0800 14 BELL EQU \$FF3A 032C 900F 67 BCC CMP #FEL 0800 15 COUT EQU \$FDED 032E C9E0 68 CMP #\$EL 0800 16 CROUT EQU \$FDED 032E C9E0 68 CMP #\$EL 0800 17 GETLNZ EQU \$FD67 0330 9002 69 BCC DOIT 0800 18 PRA1 EQU \$FD67 0332 E920 70 SBC #\$EC 0800 19 NXTA1 EQU \$FD67 0332 E920 70 SBC #\$EC 0800 19 NXTA1 EQU \$FDEA 0337 20BAFC 72 JSR NXTA1 0800 20 KEYREA EQU \$FD28 0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT 0800 21 MONZ EQU \$FF69 033C 60 74 RTS 0800 22; 0334 90E 73 BCC M0032 0800 23; 0335 B0F3 76 BNE DOIT 0800 23; 033F B0F3 76 BNE DOIT 0800 24 YSAVE EPZ \$34 0341 77; 0800 25 All EPZ \$3C 0341 77; 0800 26 AlH EPZ AlL+1 0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLN 0800 27 A2L EPZ \$3E 0344 8634 80 STX YSAVE 0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32 ** 0800 33 ** 0800 33 ** 0800 33 ** 0800 33 ** 0800 33 ** 0800 33 ** 0800 33 ** 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32 ** 0800 33 ** 0800 33 ** 0800 33 ** 0800 34 ** 0800 35 ** 0800 37 ** 0800 39 ** 0800 30 *	Y
0800 14 BELL EQU \$FF3A 032C 900F 67 BCC CTRL 0800 15 COUT EQU \$FDED 032E C9E0 68 CMP #\$E0 0800 16 CROUT EQU \$FDED 032E C9E0 68 CMP #\$E0 0800 16 CROUT EQU \$FDED 0330 9002 69 BCC DOIT 0800 17 GETLNZ EQU \$FDET 0330 9002 69 BCC DOIT 0800 17 GETLNZ EQU \$FDET 0332 E920 70 SBC #\$20 0800 18 PRA1 EQU \$FDET 0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT 0800 19 NXTA1 EQU \$FCBA 0337 20BAFC 72 JSR NXTA1 0800 19 NXTA1 EQU \$FDET 0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT 0800 20 KEYREA EQU \$FDET 0337 20BAFC 72 JSR NXTA1 0800 21 MONZ EQU \$FFE9 0336 60 74 RTS 0800 22 ; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 22 ; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 22 ; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 22 \$1	
0800 15 COUT EQU \$FDED 032E C9E0 68 CMP #\$E0 0800 16 CROUT EQU \$FDED 033E C9E0 68 CMP #\$E0 0800 17 GETLNZ EQU \$FD67 0332 E920 70 SBC #\$20 0800 18 PRA1 EQU \$FD67 0332 E920 70 SBC #\$20 0800 18 PRA1 EQU \$FD67 0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT 0800 19 NXTA1 EQU \$FC6A 0337 20BAFC 72 JSR NXTA1 0800 20 KEYREA EQU \$FD28 033A 90DE 73 BCC M0D32 0800 21 MONZ EQU \$FF69 033C 60 74 RTS 0800 22 ; 033B A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23 ; 033F D0F3 76 BNE D0IT 0800 25 A1L EPZ \$3C 0341 77 ; 0800 25 A1L EPZ \$3C 0341 77 ; 0800 26 A1H EPZ A1L+1 0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLN 0800 27 A2L EPZ \$3E 0344 8634 80 STX YSAVE 0800 28 A2H EPZ A2L+1 0346 38 B1 SEC 0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32 ; 035 0800 33 ; 034C E53E 85 SBC A2L 0800 33 ; 034E 853E 86 STA A2L 0800 33 ; 034E 853E 86 STA A2L 0800 33 ; 0354 0800 33 ; 0356 B13C 91 LDA \$8C NEWON D2F5 37 0B1 \$800 090 NEWONE LDY #00 20F5 37 02F5 37 0B1 \$800 090 NEWONE LDY #00 20F5 37 02F5 397 0B1 \$8C NEWON D2F5 397 0B1 \$8C NEWON D2F5 A900 38 LDA #START 0356 B13C 91 LDA A1L DA A2L 02FF7 8DF903 39 STA CTYOMP+1 0358 1006 92 BPL PASCI	
0800 16 CROUT EQU \$FD8E 0330 9002 69 BCC DÓIT 0800 17 GETLNZ EQU \$FD67 0332 E920 70 SBC #\$20 0800 18 PRA1 EQU \$FD67 0332 E920 70 SBC #\$20 0800 18 PRA1 EQU \$FD67 0332 E920 70 SBC #\$20 0800 19 NXTA1 EQU \$FC8A 0337 ZOBAFC 72 JSR NXTA1 0800 20 KEYREA EQU \$FD28 033A 90DE 73 BCC M0D32 0800 21 M0NZ EQU \$FF69 033C 60 74 RTS 0800 22 ; 033B A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23 ; 033F D0F3 76 BNE D0IT 0800 23 ; 033F D0F3 76 BNE D0IT 0800 25 AlL EPZ \$34 0341 77 ; 0800 25 AlL EPZ \$34 0341 77 ; 0800 26 AlH EPZ AlL+1 0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLN 0800 27 A2L EPZ \$3E 0344 8634 80 STX YSAVE 0800 28 A2H EPZ A2L+1 0346 38 81 SEC 0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32	
0800 17 GETLNZ EQU \$FD67 0332 E920 70 SBC #\$20 0800 18 PRA1 EQU \$FD92 0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT JSR COUT JSR COUT JSR COUT JSR COUT JSR NATA1 EQU \$FD28 033A 90DE 73 BCC MOD32 0800 20 KEYREA EQU \$FD28 033A 90DE 73 BCC MOD32 0800 21 MONZ EQU \$FF69 033C 60 74 RTS 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 25 A1L EPZ \$3C 0341 77 0800 25 A1L EPZ \$3C 0341 77 0800 26 A1H EPZ A1L+1 0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLN 0800 27 A2L EPZ \$3E 0344 8634 80 STX YSAVE 0800 28 A2H EPZ A2L+1 0346 38 81 SEC 0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32 0000 32 0000 32 0000 32 0000 32 0000 32 0000 32 0000 32 0000 32 0000 33 00000 33 00000 33 00000 33 000000	
0800 18 PRA1 EQU \$FD92 0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT 0800 19 NXTA1 EQU \$FCBA 0337 20BAFC 72 JSR NXTA1 0800 20 KEYREA EQU \$FD28 033A 90DE 73 BCC MOD32 0800 21 MONZ EQU \$FF69 033C 60 74 RTS 0800 22; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23; 033F D0F3 76 BNE D0IT 0800 24 YSAVE EPZ \$34 0341 77; 0800 25 A1L EPZ \$3C 0341 77; 0800 25 A1L EPZ \$3C 0341 78; 0800 26 A1H EPZ A1L+1 0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLN 0800 27 A2L EPZ \$3E 0344 8634 80 STX YSAVE 0800 28 A2H EPZ A2L+1 0346 38 81 SEC 0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 0346 863E 84 STX A2L 0800 32 0340 33 0340 E53E 85 SBC A2L 0800 32 0340 BSS 0350 B002 87 BCS NEWON 02F5 35 0BJ \$800 0354 0350 B002 87 BCS NEWON 02F5 35 0BJ \$800 0354 0356 B13C 91 L00PAS LDA (A1L) 02F7 80F903 39 STA CTYJMP+1 0358 1006 92	
0800 19 NXTA1 EQU \$FCBA 0337 20BAFC 72 JSR NXTA1 0800 20 KEYREA EQU \$FD28 033A 90DE 73 BCC MOD32 0800 21 MONZ EQU \$FF69 033C 60 74 RTS 0800 22; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23; 033F D0F3 76 BNE D01T 0800 24 YSAVE EPZ \$34 0341 77; 0800 25 A1L EPZ \$3C 0341 78; 0800 26 A1H EPZ A1L+1 0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLN 0800 27 A2L EPZ \$3E 0344 8634 80 STX YSAVE 0800 28 A2H EPZ A2L+1 0346 38 81 SEC 0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 0340 863E 84 STX A2L 0800 32	
0800 20 KEYREA EQU \$FD28	
0800 21 MONZ EQU \$FF69 033C 60 74 RTS 0800 22; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E 0800 23; 033F D0F3 76 8NE D01T 0800 24 YSAVE EPZ \$34 0341 77; 0800 25 A1L EPZ \$3C 0341 78; 0800 26 A1H EPZ A1L+1 0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLN 0800 27 A2L EPZ \$3E 0344 8634 80 STX YSAVE 0800 28 A2H EPZ A2L+1 0346 38 81 SEC 0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0346 38 81 SEC 0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32 0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32 0800 33 0800 32 0	_
0800 22 ; 033D A92E 75 CTRL LDA #\$ZE 0800 23 ; 033F D0F3 76 8NE D0IT 76	
0800 23 ; 0800 24 YSAVE EPZ \$34 0341 77 ; 0800 25 AlL EPZ \$3C 0341 78 ; 0800 26 AlH EPZ AlL+1 0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLN 0800 27 A2L EPZ \$3E 0344 8634 80 STX YSAVE 0800 28 A2H EPZ AZL+1 0346 38 81 SEC 0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 31 YREG EPZ \$47 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 0340 863E 84 STX A2L 0800 31 YREG EPZ \$47 0340 863E 84 STX A2L 0800 32 STX YSAVE 0800 3247 853E 85 SBC A2L 0800 32 STX YSAVE 0800 STX YSAVE 0800 32 STX YSAVE 0800 32 STX YSAVE 0800 32 STX YSAVE	
0800	
0800	
0800 27 A2L EPZ \$3E 0344 8634 80 STX YSAVE 0800 28 A2H EPZ A2L+1 0346 38 81 SEC 0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32 034C E53E 85 SBC A2L 0800 33 0 080 0 035E 853E 85 SBC A2L 0800 32 034C E53E 85 SBC A2L 0800 32 034C E53E 85 SBC A2L 0800 33 084E 853E 86 STA A2L 0800 35E 0350 B002 87 BCS NEWON 0800 035E C63F 88 DEC A2H	7
0800	<u>-</u>
0800 29 A4L EPZ \$42 0347 A53E 82 LDA A2L 0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32 034C E53E 85 SBC A2L 0800 33 0000 33 00000 33 00000 33 00000 33 000000	
0800 30 A4H EPZ A4L+1 0349 CA 83 DEX 0800 31 YREG EPZ \$47 0348 863E 84 STX A2L 0800 32 034C E53E 85 SBC A2L 0800 33 034E 853E 86 STA A2L 0800 33 034E 853E 86 STA A2L 0800 33 034E 853E 86 STA A2L 0800 0350 8002 87 BCS NEWON 02F5 35 0BJ \$800 0352 C63F 88 DEC A2H 02F5 36 0354 89 02F5 36 0354 89 02F5 37 0354 A000 90 NEWONE LDY #00 02F5 A900 38 LDA #START 0356 B13C 91 LOPAS LDA (A1L) 02F7 80F903 39 STA CTYJMP+1 0358 1006 92	
0800 31 YREG EPZ \$47 034A 863E 84 STX A2L 0800 32 034C E53E 85 SBC A2L 0800 33 0 034E 853E 86 STA A2L 0800 33 0 034E 853E 86 STA A2L 0800 33 0 035E 853E 86 STA A2L 0800 35 0800 87 BCS NEWON 02F5 36 08J \$800 0352 C63F 88 DEC A2H 02F5 36 0354 89 ; 02F5 36 0354 89 ; 02F5 37 0354 A000 90 NEWONE LDY #00 02F5 A900 38 LDA #START 0356 B13C 91 LOOPAS LDA (A1L) 02F7 8DF903 39 STA CTYJMP+1 0358 1006 92 BPL PASCI	
0800 32	
0800 33 034E 853E 86 STA A2L 02F5 34 0RG \$2F5 0350 B002 87 BCS NEWON 02F5 35 0BJ \$800 0352 C63F 88 DEC A2H 02F5 36 0354 89 00554 A000 90 NEWONE LDY #00 02F5 A900 38 LDA #START 0356 B13C 91 LOPAS LDA (A1L) 02F7 8DF903 39 STA CTYJMP+1 0358 1006 92	
02F5 34 0RG \$2F5 0350 B002 87 BCS NEWON 02F5 35 0BJ \$800 0352 C63F 88 DEC A2H 02F5 36 0354 89 0354 A000 90 NEWONE LDY #00 02F5 A900 38 LDA #START 0356 B13C 91 LOOPAS LDA (A1L) 02F7 8DF903 39 STA CTYUMP+1 0358 1006 92 BPL PASCI	
02F5 35 0BJ \$800 0352 C63F 88 DEC A2H 02F5 36 0354 89 ; 02F5 37 0354 A000 90 NEWONE LDY #00 02F5 A900 38 LDA #START 0356 B13C 91 LOOPAS LDA (A1L) 02F7 8DF903 39 STA CTYJMP+1 0358 1006 92 BPL PASCI	Ε
02F5 36 0354 89; 02F5 37 0354 A000 90 NEWONE LDY #00 02F5 A900 38 LDA #START 0356 B13C 91 LOOPAS LDA (ALL) 02F7 RDF903 39 STA CTYJMP+1 0358 1006 92 BPL PASC	
02F5 A900 38 LDA #START 0356 BI3C 91 LOOPAS LDA (A1L)	
02F7 80F903 39 STA CTYJMP+1 0358 1006 92 BPL PASCI	V
OND HELD	1
02FA A303 40 EDA 73TART	R
02FC 0DFA03 41 31A CT10III 12	N.
02FF 00 4Z NTS	00000
0300 TO 100 MO #600	
0300 44; 0362 C9EU 97 CMP #\$EU 0300 A434 45 START LDY YSAVE 0364 9002 98 BCC COMPA	R
0300 4634 46 1NC YSAVE 0366 E940 99 SBC #\$40	
0304 B90002 47 LDA IN,Y 0368 100 ;	
0307 C9D7 48 CMP #"W" 0368 D90002 101 COMPAR CMP IN,Y	
0309 F015 49 BEQ ASC 036B D014 102 BNE NXTOI	E
030B C9C6 50 CMP #"F" 036D C8 103 INY	

Die Interpretation von Bytes als ASCII-Zeichen sowie das Suchen nach ASCII-Zeichen, Bytes und Doppelbytes gestattet dieses Programm für den Apple-II-Plus

			at a	
036E C434 0370 90E4		CPY YSAVE BCC LOOPAS	03A2 A447 133	
0370 90E4 0372 20AB03	105	JSR ADRWRI	03A4 C8 134 03A5 20BAFC 135	ZAEHL INY NEXTON JSR NXTA1
	107	LDY #00	03A8 90E3 136	BCC ZWEIG
		LDA (All),Y	03AA 60 137	RTS
0379 20EDFD		JSR COUT		¥
037C C8 037D C434		INY		SOUDT SIT WAS
	111	CPY YSAVE BCC FOLOOP	03AB 2C00C0 140 03AE 1016 141	ADRWRI BIT KBD BPL RETAD2
		JSR NXTAI		JSR KEYREA
0384 90CE	114	BCC NEWONE	03B3 C9A0 143	CMP #" "
0386 60 0387	115	RTS	03B3 C9A0 143 03B5 D008 144 03B7 2C00C0 145	BNE CTRLC
0387	116 %	L D.V. II O O	03B7 2C00C0 145	
0387 A000 0389 F002	117 ZSRCH 118	LDY #00 BEQ ZWEIG		BPL SPACE
	119	BLY ZWLIG	03BF C983 148	JSR KEYREA CTRLC CMP #\$83
038B			03C1 D003 149	BNE RETAD2
	121 SEARCH	LDY #01	03C3 68 150	PLA
038D 038D B13C	122 ; 123 ZWEIG	1.D.A. / A.1. \ V	0304 68 151	
038F D94200		LDA (AlL),Y	03C5 60 152 03C6 2092FD 153	RTS RETAD2 JSR PRAI
0392 D011	125	BNE NEXTON	03C9 A9A0 154	LDA #" "
0394 88	126	DEY	03CB 4CEDFD 155	
0395 3006	127	BMI ZWRI	03CE 156	
0397 B13C	128	LDA (All),Y	03CE 157	
0399 C542 039B D007	129 130	CMP A4L BNE ZAEHL	158	END
039D 8447	131 ZWRI	STY YREG		
039F 20AB03	132		**** END OF ASSE	MBLY

Endadresse darstellt. Das W muß direkt hinter das CTRL Y geschrieben werden. Nach dem Aufruf erfolgt ein ASCII-Dump des angegebenen Bereichs, Da beim Apple-II die Zeichen auch invers (\$00 bis \$3F) und im Flashing-Modus (\$40-\$7F) dargestellt werden können, berücksichtigt die Routine den gesamten Darstellungsbereich von \$00 bis \$FF. Hexadezimale Zahlen zwischen \$80 und \$9F (Control-Zeichen) werden als inverser Punkt dargestellt. Da man auch Programme mit Kleinbuchstaben (ab \$E0) untersuchen könnte, den Dump auch interpretieren will, erfolgt für den Bereich \$E0 bis \$FF eine Konversion in Großbuchstaben.

Ein ähnliches Programm ist dem Autor schon bekannt [1], dieses ist jedoch nicht für den Apple-II-Plus geeignet, da es auf Sweet-16-Routinen zurückgreift, die nur im "alten" Betriebssystem existieren.

Suche nach ASCII-Zeichen

Hier erfolgt der Aufruf durch xxxx.yyyy CTRLY F. Die Bedingungen für die einzelnen Parameter sind die gleichen wie beim ASCII-Dump. Nach dem Aufruf springt der Cursor eine Zeile tiefer, und man kann eine Zeichenkette mit bis zu 255 Zeichen eingeben. Die Routine sucht nach diesem String im angegebenen Bereich, ob der String nun normal. invers, blinkend oder in Kleinbuchstaben im Speicher steht, und druckt dann die Startadresse des Strings (hexadezimal) sowie den String in seiner ursprünglichen Form. Kleinbuchstaben werden dabei natürlich nicht richtig dargestellt.

Suche nach Adressen

Der Aufruf geschieht mit aabb<xxxxx .yyyy CTRLY S. Die Routine sucht im Bereich xxxx bis yyyy nach der Adresse aabb. Intern steht eine Adresse in der Reihenfolge Lower Byte, Higher Byte (also bb-aa) im Speicher. Durch den Aufruf erfolgt diese Vertauschung automatisch.

Suche nach beliebigen Bytes

Dafür muß man eingeben: aa<xxxx.yyyy CTRLY Z. Die Routine sucht dann nach dem spezifizierten Byte im angegebenen Speicherbereich.

Der ASCII-Dump und alle Suchroutinen können durch das Drücken von Space oder CTRL C unterbrochen bzw. beendet werden. Will man nach Betätigung der Space-Taste weitermachen, so drückt man wieder auf Space. Will man die Suche oder den Dump ganz beenden, so drückt man CTRL C.

Das Listing im Bild wurde mit Hilfe des LISA-Assemblers erstellt und der Quellcode direkt beim Assemblieren von einer Olympia-ES100-Schreibmaschine gedruckt.

Literatur

[1] Hex-ASCII Memory Dump, The Apple Orchard, March/April 1980, Page 79.

Logikanalysator als Apple-Zusatzeinheit

Das jüngste und bisher anspruchsvollste Produkt der Firma Northwest Instrument Systems (Hauptstr. 17, 8180 Tegernsee) ist ein Logikanalysator, der als Bedienungs- und Steuereinheit einen Apple-II benötigt. Im Apple selbst steckt eine Interfacekarte, von der ein Bandkabel zum separaten Gehäuse (µAnalyst 2000) führt. Dort befinden sich die Zeitsteuerlogik und bis zu fünf 16-Kanal-Karten mit Speicher und Tastkopf, Außerdem ist im Zusatzgehäuse eine eigene Stromversorgung untergebracht. Nach Angaben des Unternehmens erlaubt es das Konzept, Logikanalysatoren herkömmlicher Art um den Faktor 2...5 zu verbilligen. Der US-Preis für das Grundgerät (ohne Apple) mit 1 KByte Speicher liegt derzeit bei 2500 \$. 16-Kanal-Einschübe mit 1 KByte Speicher kosten knapp 700 \$, für die 4-KByte-Einschübe muß man 200 \$ mehr ausgeben. Das Prädikat "low cost" will Northwest Instrument Systems aber nicht als Qualitätsmerkmal verstanden wissen. Europa-Vertriebschef Ron Imbriale verweist darauf, daß im neuen Gerät Möglichkeiten vorhanden sind, die man als einzigartig bezeichnen kann. So ist es in einer zum

Patent angemeldeten Betriebsart (Multiple Preview Acquisition) möglich, alle Stellen eines Programms zu lokalisieren, von denen aus ein bestimmtes Unterprogramm aufgerufen wird. In einer anderen Betriebsart lassen sich Signale in Abhängigkeit von den erfaßten Daten erzeugen. Besonders nützlich ist das, wenn man Interrupts auslösen will, um beispielsweise die Registerinhalte auszugeben. Eine weitere Besonderheit des Gerätes ist die durchgehende symbolische Darstellung von Zuständen. Der Benutzer arbeitet mit Namen, so wie er es von der μC-Programmierung her gewohnt ist.

Zum Betrieb der Software, die in Pascal geschrieben ist, reicht ein Grundgerät mit Disketten-Betriebssystem aus. Da das zugehörige Programmpaket Standarddatenformate benutzt und vollständig dokumentiert ist, hat der Anwender die Möglichkeit, die erfaßten Daten so weiterzuverarbeiten, wie es für seinen Anwendungsfall erforderlich ist. Beispiele dafür sind Datenreduktion, Leistungsmessungen und grafische Darstellungen.

Jürgen Müller

Autostart und Programmschutz für Apple-II-plus

Die Möglichkeit, Programme so zu laden, daß sie sich selbst starten, ist gerade bei der Benutzung eines Kassettenrecorders als Speichergerät oft wünschenswert. Mit einer solchen Einrichtung können Programme beispielsweise Variablenfelder oder Maschinen-Unterprogramme vom Band übernehmen, ohne daß vom Benutzer weitere Operationen auszuführen sind. Besonders die Möglichkeit einer recht komfortablen "Dateiverwaltung" in Verbindung mit den Befehlen STORE und RECALL ist sehr interessant.

Während zur Realisierung des Autostarts für einige Mikrocomputer Programme ausgearbeitet wurden, die sich teilweise ziemlich trickreicher Techniken bedienen, ist er beim Apple II plus mit minimalem Aufwand möglich. Die Autostart-Einrichtung wurde nämlich im Basic-Interpreter bereits eingebaut! Die Handbücher schweigen sich über diese interessante Möglichkeit aller-

dings aus – wohl, weil der Autostart ursprünglich als Programmschutz konzipiert wurde, der verständlicherweise nicht allgemein bekannt werden sollte.

Wie funktioniert also der Autostart, und was bewirkt er? Die, wohl jedem Apple-Benutzer bekannte, kurze Unterbrechung des Kenntons vor den Basic-Programmaufzeichnungen enthält eine In-

d8c9- d8cc- d8cf-	20 f0 20 fd 18		jsr jsr clc	d8f0 fefd	Bereichsgrenzen setzen Bereich vom Band lesen
d8d0- d8d2- d8d4-	a5 67 65 50 85 69		lda adc sta	67 50 69	Programmanfang L + Programmlänge L = Programmende L
d8d6- d8d8- d8da-	a5 68 65 51 85 6a		lda adc sta	68 51 6a	Programmanfang H + Programmlänge H = Programmende H
d8dc= d8de= d8e0= d8e3=	a5 52 85 d6 20 01 20 fd		lda sta jsr jsr	52 d6 d901 fefd	Schutzflag in D6 speichern Bereichsgrenzen (Basic-Progr.) Basic-Programm einlesen
d8e6- d8e8- d8ea-	24 d6 10 03 4c 65		bit bpl jmp	d6 d8ed d665	Schutzflag gesetzt? ja
d8ed-	4c f2	d4	jmp	d4f2	nein, normal weiter

Bild 1. Die LOAD-Routine des Basic-Interpreters: Aus den im Vorspann gelesenen Informationen wird die Endadresse des Programmes errechnet; dann wird das Schutzflag nach D6 kopiert. Ersetzt man den LDA-Befehl (D8DC...D8DF) in einer RAM-Kopie der Routine durch NOP, dann kann man den Schutz umgehen formation von drei Bytes, die zum Laden des eigentlichen Programmes benötigt wird: Zwei Bytes geben die Länge des Programmes an – das dritte aber stellt eine Art "Schutz-Flag" dar. Es wird zunächst in den Speicher \$D6 kopiert (Bild 1). Nachdem dann das Basic-Progamm geladen wurde, wird \$D6 abgefragt. Ist Bit 7 gesetzt, so erfolgt nicht – wie üblich – ein Warmstart des Basic-Interpreters, sondern es wird sofort mit der Ausführung des Programms begonnen.

Um ein Programm selbststartend abzuspeichern, ist das Schutz-Flag vorher zu ändern. Die Befehlsfolge lautet:

POKE 82, 247 : SAVE : POKE 82, 85 Es tritt allerdings noch eine weitere Besonderheit auf: Ein per Autostart geladenes Programm kann zwar mit Reset, ctrl C oder mit einem END-Befehl im Programm unterbrochen werden; aber jedes daraufhin eingegebene Statement wird ignoriert, und der Interpreter beginnt erneut mit der Programmausführung. Ein beinahe perfekter Programmschutz also – ist das Programm erst einmal geladen, so können weder Listings noch Kopien hergestellt werden, und auch Änderungen sind unmöglich. Falls dieser Effekt unerwünscht ist, muß der Schutz vom Programm aus desaktiviert werden. Dies ist mit dem Befehl POKE 214,0 ohne weiteres möglich. Er kann gleich am Anfang des Programmes eingesetzt werden; denkbar wäre auch, daß bei einer Eingabe überprüft wird, ob der Benutzer ein spezielles Schlüsselwort gewählt hat, das dann die Aufhebung des Schutzes und einen Programmstopp bewirkt.

Lädt man ein Programm, das selbststartend abgespeichert wurde, so setzt der Interpreter den Pointer auf das Programmende nicht. Dies beeinträchtigt zwar die Lauffähigkeit des Programms nicht, führt jedoch bei nachträglichen Änderungsversuchen oder SAVE-Operationen zum Verlust des Programms.

Als einfache Abhilfe sollte in Programmen, bei denen nicht sowieso ein Schutz erwünscht ist, zu Beginn die Zeile POKE 175, PEEK (105): POKE 176, PEEK (106) eingeführt werden.

Aber wie bereits erwähnt: Der mit dem Autostart erzielte Programmschutz ist leider nur fast perfekt. Soll ein "geschütztes" Programm doch noch geändert werden, obwohl es keine Schutz-

Bild 2. So einfach kann ein Autostart-Programm für Maschinensprache aussehen (wer ganz korrekt programmieren will, baut noch zwei PLAs ein): Die Sprungadresse ist natürlich durch die Startadresse des jeweiligen User-Programmes zu ersetzen. Abspeicherung mit 36:0 3 N 30.XXXXW 36:F0 FD

Achtung: Die Kontrolle von Lesefehlern wird durch diese Routine außer Kraft gesetzt!

Abschaltung enthält, so gibt es recht einfache Methoden, den Schutz zu knakken. Wenn man vor dem Laden des zu "überlistenden" Programmes den Soft-Entry-Vector ändert, so daß bei Drücken der Reset-Taste der Monitor gestartet wird, ist es nicht schwierig, den Schutz abzuschalten. Es ist einzugeben:

POKE 1010, 105 : POKE 1011, 255 : CALL-1169 : LOAD

Wenn das Laden beendet ist und das Programm läuft, kann Reset gedrückt werden. Im Monitor gibt man ein:

und das Programm kann wie gewohnt bearbeitet werden. Eine andere Möglichkeit wäre, die LOAD-Routine in den RAM-Bereich zu verschieben und so zu ändern, daß das Schutz-Flag nicht mehr abgefragt wird. Abschließend ein Tip für Maschinensprache-Programmierer und Besitzer anderer Apple-II-Typen. Ein Autostart von Maschinenprogrammen, der auf allen Apples funktioniert, ist über die Änderung des CSW-Vektors (\$36,37) möglich. Diese Speicherplätze geben die Adresse der Output-Routine an. Sie können auf eine Autostart-Routine gesetzt werden, die zunächst den Vektor wieder auf den normalen Wert setzt und dann ins User-Programm springt (Bild 2). Die Abspeicherung ist vorzunehmen mit 36:XX XX N 30.: EEEE

W 36: F0 FD

XX XX ist die Anfangsadresse der Autostart-Routine, EEEE die Endadresse des Hautprogramms. Der N-Befehl dient nur zur Trennung der beiden Kommandos, die unbedingt in der angegebenen Form direkt aufeinanderfolgend einzugeben sind.

3. Ferner muß noch folgendes eingegeben (bzw. geändert) werden: \$8350:F4 / \$8415:F4 / \$8418:F3 \$8EC2:C6 34 20 75 FE 4C 43 F3 \$8F6A:A3 / \$8FCC:B2 / \$8FCF:ED \$8FD2:EC / \$8FE3:C9 / \$8FE9:C3 \$8FFC:59 FF

Hat man alles eingetippt, gebe man noch das im Bild wiedergegebene Verschiebungs- und Initialisierungsprogramm ein und speichere das Ganze mit

BSAVE Name, A\$8300, L\$D00.

Mit BRUN Name (bzw. 8300G) kommt man sofort in den erweiterten "Monitor" und Miniassembler" (F666G). Mit C081 aktiviert man den normalen (ROM-)Monitor, und mit C080 kommt man wieder zurück.

Damit man weiß, wo man sich befindet, ist das Bereitschaftszeichen des erweiterten Monitors geändert worden: "#" statt "*" (\$8F6A:A3 statt AA).

Damit man sich nicht versehentlich in der Karte "aufhängt", sind folgende Maßnahmen getroffen worden:

- 1. "CTRL C" ist im erweiterten Monitor außer Betrieb gesetzt.
- 2. "Reset" führt in den erweiterten Monitor zurück (Achtung: Falls Reset benutzt wurde, ist nach Rückkehr in den ROM-Monitor Reset zu wiederholen, bevor man DOS benutzen kann).
- 3. "INT" führt von Basic aus nicht in die Karte (siehe Zeile 8323 im Maschinenprogramm).

Friedhelm Hellmann

Step und Trace für Apple-II+ und Apple-II+

Für Besitzer der 16-KByte-Speichererweiterung besteht eine wenig aufwendige Möglichkeit, sich die Step- und Trace-Befehle des alten Monitors zur Verfügung zu stellen.

Man verwendet das von der Master-Diskette ladbare Integer-Basic, das eine Kopie des Autostart-Monitors enthält. Es ist zweckmäßig, nur den Teil davon zu behalten, der den Miniassembler enthält (etwa ab Adresse \$F500). Im freiwerdenden Teil der Karte ist dann Platz für eine Erweiterung des Monitors. Eine Erweiterung hat den Vorteil, daß die Verbesserungen des Autostart-Monitors (z. B. die ESC-Befehle) nicht verlorengehen. Alles zusammen (Miniassembler und erwei-

terter Monitor) paßt in den Bereich \$F340 bis \$FFFF. Man lädt das Ganze zunächst in den Bereich \$8340 bis \$8FFF und verschiebt es dann mit einem gesonderten Programm in die Karte.

Im einzelnen gehe man so vor:

- 1. Man lade INTBASIC mit BLOAD INT-BASIC,A\$6000.
- 2. Folgende Bereiche müssen aus dem (alten) Monitorlisting des Apple-Handbuchs in die angegebenen Speicherplätze eingegeben werden: \$FA40...\$FAD6 → \$8340...\$83D6 \$FAFD...\$FB1D → \$83FD...\$841D \$FB60...\$FBC0 → \$8460...\$84C0

Ï				
	8300~	A0 00	LDY	#\$00
И	8302-	A9 83	LDA	28 ##
	8304-	84 E0	STY	\$E0
	8306-	85 E1	STA	\$E1
	8308-	A9 F3	LDA	#\$F3
1	830A~	84 E2	STY	\$E2
П	8300-	85 E3	STA	\$E3
1	830E	AO 40	LDY	#\$40
ı	8310-	20 81 00	BIT	\$C081
1	8313-	20 81 00	BIT	\$C081
	8316-	B1 E0	LDA	(\$E0),Y
1	8318	91 E2	STA	(\$E2),Y
ı	831A-	C8	INY	
ı	831B-	DO F9	BNE	\$8316
1	831D-	E6 E1	INC	\$E1
ı	831F~	E6 E3	INC	\$E3
ı	9321-	DO F3	BNE	\$8316
ı	8323-	80 00 E0	STY	\$E000
ı	8326-	20 90 CO	BIT	\$0080
ı	8329~	4C 69 FF	JMP	\$FF69
ı			"	

Dieses Programm verschiebt die eingetippten Teile des alten Monitors und startet den erweiterten Monitor

Hans-Georg Joepgen

DOS-Umschaltung beim Apple

Das Disketten-Betriebssystem DOS 3.3 für Computer der Apple-Klasse enthält zwar Dienstleistungen zur Konversion von Aufzeichnungen ins neue 16-Sektor-Format und Handreichungen zur Rückschaltung auf 13-Sektor-Betrieb, jedoch ist simultanes Bearbeiten von Disketten in beiden Aufzeichnungsformaten nicht ohne weiteres möglich. Abhilfe bringt das hier vorgestellte Programm "DDS" ("Double DOS Switch"), das darüber hinaus – mit gewissen Einschränkungen freilich – Nutzung des neuen Disketten-Betriebssystems ohne die sonst erforderlichen Hardware-Modifikationen (Austauschen von ROMs) erlaubt.

Seit dem Erscheinen von DOS 3.2 Mitte 1979 sind zahlreiche Hardware-Ergänzungskarten (wie beispielsweise "Doublevision") und Software-Pakete (hierzu zählen "APEX" und "CP/A") entwickelt worden, die nicht aus den Häusern Apple oder ITT selbst stammen. Im Unterschied zu Original-Zubehör treten bei diesen von Fremdherstellern produzierten Erzeugnissen durchaus Inkompatibilitäten zu 16-Sektor-Disketten auf. Will man auf die überzeugenden Vorzüge von DOS 3.3 nicht verzichten und dennoch voll auf die für die ältere DOS-Version entwickelte Hard- und Software ungeschmälert zurückgreifen, dann ist es wünschenswert, beide Systeme wechselseitig zur Verfügung zu haben. Neu-Booten brächte keinen Ausweg, weil dabei ein beträchtlicher Speicherbereich überschrieben wird - hier setzt "DDS"

Beide DOS-Versionen residieren im Speicherbereich hex 9600...BFFF, wobei die ersten Seiten Buffer für drei Files darstellen (Maxfiles = 3). Darüber hinaus bedienen sich beide Betriebssysteme jeweils einiger Adressen auf den Seiten 0 und 3 (0000...00FF und 0300...03FF), wozu noch einige Bytes aus Lücken des Bildschirm-Speichers kommen, die beim Umschalten jedoch außer Betracht bleiben können. Da keine präziseren Veröffentlichungen über Art und Funktion des innerhalb der Seiten 0 und 3 in Anspruch genommenen Schreib-Lese-Speichers vorlagen, fiel die Entschei-

dung zugunsten einer Art "Holzhacker-Methode": Beim Übergang von einem DOS zum anderen werden außer DOS und seinen drei File-Buffern die Seiten 0 und 3 jeweils komplett aus den DDS-Buffern nachgeladen: Nicht sehr elegant und mit überreichlich Redundanz wohlversehen, aber: Es funktioniert!

Monitor-,,MOVE" ungeeignet

Bei ersten Versuchen wurden, während der Rechner unter DOS 3.3 lief, zuvor unter DOS 3.2 aufgenommene Abbilder der drei Blöcke Seite 0, Seite 3 und schließlich der Bereich aufwärts von 9600 per Kassette eingespielt. Dabei zeigte sich schnell, daß dies so mit der Seite 0 nicht funktionierte. Denn: Bei Schreib-Lese-Operationen bedient sich der Monitor selbst unmittelbar der Seite 0 und kommt so außer Tritt. Weiterhin erwies es sich aus dem gleichen Grunde als unmöglich, die vom Apple-Betriebssystem angebotene Monitor-Routine "MOVE" (Kopieren eines Adreßbereichs in einen anderen) mitzubenutzen. Es war deswegen erforderlich, einen eigenen "MOVER" zu schreiben, wobei die Wahl auf eine Routine mit Parameter-Übergabe per Hauptprogramm-Liste fiel. Das Assembler-Listing (Bild) ist weitgehend selbsterläuternd ausgelegt, so daß nur wenige zusätzliche Bemerkungen erforderlich sind. Bei der Definition der Adressen-Bereiche bedeutet der Buchstabe Z (Zero) die Zuordnung zur Seite 0, T (wie Three) zur Seite 3 und der Buchstabe D schließlich besagt Zugehörigkeit zum DOS-Hauptbereich. Die Labels ZBUF, TBUF und DBUF bezeichnen den jeweiligen Beginn des Bufferbereiches, von dem aus durch MOVER das betreffende DOS an seinen Arbeitsort kopiert wird. Nachgesetzte Suffixe sagen, welche DOS-Version hier abgespeichert ist: 32 steht für DOS 3.2, die Ziffern 33 für das 16-Sektor-Format DOS 3.3.

Besondere Erwähnung verdient die Subroutine ALI: Sie stattet unsere ITT-2020 oder unseren Apple-II nämlich mit einer ungemein nützlichen Adressierungsart aus, wie sie der CPU 6502 nicht unmittelbar zur Verfügung steht: Der Akkumulator wird mit dem Inhalt jener Speicherzelle geladen, deren Seitenbezeichnung im Y-Register und deren Einzeladresse im X-Register steht. Vor diesem "vollindiziert-indirektem" Ladevorgang erfolgt eine auf den durch die beiden Indexregister gebildeten Doppelzeiger bezogene Auto-Inkrement-Operation. Für ALI bieten sich auch außerhalb von Double DOS Switch und MOVER allerlei interessante Anwendungsmöglichkeiten; nur möge man sich davor hüten, ALI in EPROMs zu brennen: Die Subroutine ist selbstmodifizierend und somit nicht "ROMabel", bietet dafür jedoch den Vorteil, ohne Rückgriff auf die Seite 0 auszukommen.

Installation und Bedienung

Die Erstinstallation von Double DOS Switch fordert einige Arbeit, führt dann jedoch zu einer Diskette, die ein Folgeladen fortan dafür um so bequemer macht: Man ruft den Monitor auf und stellt sich erst einmal Bandaufzeichnungen der jeweils drei Blöcke eines jeden Disk Operating Systems her. Hierbei ist es erforderlich, die beiden Nullseiten-Blöcke vor dem Abspeichern auf Kassette mit Hilfe des M-Monitor-Befehles erst einmal auszulagern: Empfohlen wird der Bereich hex 1000 bis hex 10FF; von dort aus kann ohne Schwierigkeiten aufgezeichnet werden. Sodann gibt man die 175 Bytes aus dem Assembler-Listing ein, verbessert die unvermeidlichen

Tipp-Fehler und spielt zuletzt die sechs Bandaufzeichnungen zurück in den Rechner: Und zwar an die entsprechenden BUF-Positionen, die man der "Symbol Table" des Assembler-Listings entnimmt. Wir sind noch immer im Monitor und speichern jetzt unser Werk durch die Anweisung "BSAVE DOUBLE DOS SWITCH, A\$3C00,L22702" auf Diskette. Sind uns bis jetzt keine unkorrigierten Fehler verblieben, genügt fortan die schlichte Anweisung "BLOAD DOUBLE DOS SWITCH" zur Folge-Installation des Programms.

Wie nun arbeitet man mit diesem "DOS-Doppelschalter"? Geschaffen wurde er hauptsächlich als Subroutine, der sich ihrerseits wieder andere in Maschinensprache formulierte Programme bedienen, die dann natürlich alle unterhalb der Adresse hex 3C00 angesiedelt sein müssen. Um DOS 3.2 zum Leben zu erwecken, bedarf es nur noch eines simplen "JSR 3C00". Möchte man im neuen 16-Sektor-Format weiterarbeiten, ruft man Double DOS Switch durch "JSR 3C1C". Vom Monitor aus benutze man zweckmäßigerweise den "G"-Befehl. Wiewohl für den Zugriff von Maschinensprache-Programmen aus geschrieben, stehen die DDS-Dienstleistungen auch von Basic aus zur Verfügung. Man muß hier freilich durch Zurücksetzen des HIMEM-Pointers dafür Sorge tragen. daß sich Basic und Double DOS Switch nicht wechselseitig auf die Füße treten. Initialisierung von DOS 3.2 erfolgt dann durch "CALL 15360", DOS 3.3 wird durch "CALL 15388" in Aktion gesetzt. Nach einer solchen Umschalt-Prozedur tut man gut daran, durch die Kommandos "FP" und "INT" die neu installierte DOS-Version zum Trittfassen zu bewegen; unter gewissen (noch nicht völlig aufgeklärten) Randbedingungen können sonst Betriebsanomalien auftreten. Voraussetzung dieser Korrekturprozedur: Beide Standard-Basic-Dialekte (also Integer-Basic und Applesoft oder Palsoft) müssen resident zur Verfügung stehen.

Betriebserfahrungen

Entwickelt und erprobt wurde Double DOS Switch auf einem Computer ITT 2020 mit Palsoft im ROM unter DOS 3.3 – installiert war in Slot 0 eine Integer-Karte mit zusätzlichem Single-Step-Monitor, während der Rechner selbst das Autostart-ROM enthielt. In dieser Konfiguration arbeitete das Programm einwandfrei; bei Systemwechsel von Basic aus quittierte der Rechner die entsprechenden CALLs gelegentlich mit einem

```
ZSTART FOU
                                                                                MOVE FROM/TIL/TO
                 TSTART
                         EQU
                               $300
                 TEND
                                                       3CZD-AD
                                                                       MOVE
                                                                                DER SAD
                                                                                             IDA
                 DSTART
                          EQU
                                                       3C7E-EA
3C7F-EA
                                                                       FROML
                                                                                NOP
                DEND
                          FOLL
                               $BFFF
                                                                       FROMH
                               ZEND-ZSTART
TEND-TSTART
                                                       3CB1-8D
                                                                                DER
                                                                                     $8D
                                                                                             STA
                 TLEN
                          EQU
                                                       3C81-EA
                 DLEN
                                                       3C82-EA
                                                                       TOH
                                                                                NOP
                                                       3083-208930
                                                                                     INCOME
                          ORG $3000
                                                       3C86-B0F5
                                                                                BCS
                                                                                     MOVE
                                                       3088-60
                   GET DOS 3.2
                                                                                INC AND COMPARE:
 3000-203830
                          JSR MOUFR
 3C03-AE3C
3C05-AD3D
3C07-0000
                                                       3C89-EE7E3C INCCMP
3C8C-D003
3C8E-EE7F3C
                                                                               THE FROM
                          DFD
                              ZEND32
                              ZSTART
                                                                                INC
                                                                                     FROMH
 3C07-20383C
3C0C-AE3D
                               MOVER
                                                                                     TOL
ICONT2
TOH
                                                       3C91-EE813C ICONT1
3C94-D003
                                                                               TNC
                         DED
                               TRUE32
 3C0E-AD3E
3C10-0003
3C12-20383C
                                                       3C96-EE823C
                                                                                INC
                                                                               LDA
                         DFD
                               TSTART
                                                       3C99-AD7F3C
                                                                      ICONT2
                                                                                     FROMH
                          JSR
                               MOVER
                                                       3C9C-CDAD3C
                                                                                     TILH
3C17-AE3E
3C17-AD68
3C19-0096
                              DBUF32
                                                                                BCC
                                                                                     IEND1
                                                       309F-9009
                         DED
                              DEND32
                                                                                LDA
                                                       3CA4-CD7E3C
                                                                                CMP
                                                                                     FROM
 3C1B-60
                                                       3CA7-8002
                                                                                BCS
                                                       3CA9-60
                                                                                             C=0: DONE
                                                                                RTS
                   GET DOS 3.3
                                                                      IEND1
                                                       3044-38
                                                       3CAB-60
                                                                       IEND2
                                                                                RTS
                                                                                             C=1: GO ON
3C1C-20383C
3C1F-AE68
                          JSR
                              MOVER
                         DFD
                              ZBUF33
                                                                               LOCAL BUFFERS:
3C21-AD69
3C23-0000
                              ZEND33
                              ZSTART
                                                       3CAC-EA
                                                                      TILL
 3025-203830
                          JER
                              MAUER
                                                       3CAD-EA
                                                                      TILH
                                                                                NOF
 3C28-AE69
                               TBUF33
 3C2A-AD6A
                         DFD
                              TEND33
                                                                      * DEFINE BUFFERS
 3020-0003
 3C2E-20383C
                                                                      ZBUF32 NOP
                         JSR
                              MOVER
                                                       3CAE-EA
3C31-AE6A
3C33-AD94
3C35-0096
                              DBUF33
                                                                                    ZBUF32+ZLEN
                                                                      ZEND32 EQU
                              DEND33
                                                                      TBUE32
                                                                       TBUF32 EQU
TEND32 EQU
                                                                                    ZEND32+1
TBUF32+TLEN
                         DED
                              DSTART
                                                                      DBUE32 EQU
                                                                                     TEND32+
                * SUBROUTINE MOVER
                                                                      ZBUF33 EQU
                                                                                    DEND32+1
                                                                      ZEND33
                                                                               EQU
                                                                                    ZBUF33+ZLEN
                         PLA
TAX
3038-48
                MOVER
                                                                                     ZEND33+1
                                                                      TEND33 EQU
                                                                                     TRUE33+TLEN
3C3A~68
                         PLA
TAY
3C3B-A8
3C3C-206F3C
3C3F-8D7E3C
                                                                                    DBUE33+DLEN
                                                                      DEND33
                                                                               EQU
                         JSR ALI
                                                                      ENDEND EQU DEND33+1
                         STA
                              FROML
3C42-206F3C
3C45-BD7F3C
3C48-206F3C
3C48-8DAC3C
                                                       --- END ASSEMBLY ---
                         STA FROMH
                              ALI
                         JSR
                                                       TOTAL ERRORS = 0
                         STA
3C4F-20AF30
                         JSR
                              ALI
TILH
                                                       PROGRAM LENGTH = 175 BYTES
3C51-8DAD3C
3C54-206F3C
                         JSR ALI
STA TOL
                                                       --- SYMBOL TABLE ---
3C57-8D813C
                                                          ZSTART
3C5A-206F3C
                         JSR
                              AL T
                                                                                 ZEND
                                                                                               SEE
                                                          TSTART
DSTART
3C5D-8D823C
                         STA
                              TOH
                                                                      $0300
                                                                                             $83FF
3C60-206F3C
                         JSR ALI
                                                                      $9600
$FF
                                                                                 DEND
                                                                                             $BFFF
3CA3-READ3C
                         STX
                              RETAD
RETAD+1
                                                          71 FN
                                                                                 TLEN
3C66-8C6E3C
3C69-207D3C
                                                                                 MOVER
                                                                                             $3C3B
                              MOVE
$4C
                         JISR
                                                           Z8UF32
                                                                      $3CAE
                                                                                 ZEND32
                                                                                             $3DAD
3C4C-4C
3C4D-0000
                                                           TRUE 32
                                                                      $3DAE
                RETAD
                                      RETURN ADD
                                                          DBUF32
                         DFD
                                                                      $3EAE
                                                                                 DEND32
                                                                                             $68AD
                                                                                            $69AD
$6AAD
$94AD
                                                          ZBHE33
                                                                      $68AE
$69AE
                                                                                 ZEND33
TEND33
                         INC XY, LDA (XY):
                                                          DBUF33
                                                                      $6AAE
                                                                                 DEND33
3C6F-E8
                ALI
                         TNY
                                                                      $3C6F
3C70-D001
                                                           FROMH
                              TFER
                                                                      $3C7F
                                                                                 TILL
                                                                                             $3CAC
                                                                                 TOL
RETAD
                         INY
                                                          TILH
                                                                      $3CAD
                                                                                             $3C81
3073-8F7A30
                         STX
                              LLOAD
                TEER
                                                                      $3C82
                                                                                             $3C6D
3C76-8C7B3C
3C79-AD
3C7A-EA
                                                          MOVE
                                                                      $3C7D
                                                                                 TFER
                                                                                             $3073
                                                          LLOAD
                         DEB
                              $AD
                                      LDA ABS
                                                                                             $3C7B
               LLOAD
LHIAD
                                      LO ADDR
                                                                      $3089
                                                                                 ICONT1
                                                                                             $3091
                         NOP
                                                          ICONT2
                                                                      $3099
                                                                                 IEND1
                                                                                             $3CAA
3070-60
                                                          IEND2
                                                                      $3CAB
                                                                                 ENDEND
                                                                                            $94AE
```

Beliebiges Rangieren zwischen zwei Disketten-Betriebssystemen für die Maschinen der Apple-Klasse erlaubt dieses Programm – darüber hinaus erschließt es ohne zusätzlichen Hardware-Aufwand die Vorzüge von DOS 3.3

gequälten "Syntax Error", hatte aber, wie sich gleich darauf herausstellte, die angeordnete Umschaltanweisung trotz dieses Protestes dennoch einwandfrei ausgeführt.

Wer seine Maschine auf "offiziellem" Wege auf DOS 3.3 umzurüsten gedenkt, der muß bekanntlich zwei ROMs tauschen. Mit den neuen Bausteinen und der speziellen Boot-Diskette "BASICS – 13 SECTORS" kann man zwar zurück ins alte Format, Vorbedingung alles dessen sind aber die neuen ROMs, an denen laut Hersteller- und Händler-Aussagen kein Weg vorbeiführt. Zu seiner Überra-

schung erlebte der Verfasser nun, daß auch mit alten ROMs ausgerüstete Controller-Karten nach anfänglichem Booten mit DOS 3.2 sehr wohl in der Lage waren. Disketten im neuen Format zu lesen, selbst mit 16 Sektoren pro Spur zu schreiben und sogar unformatierte Neu-Disketten mit einem lupenreinen DOS 3.3 zu initialisieren! Freilich zeigte sich, daß eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber geringfügigen Geschwindigkeitsabweichungen der Laufwerke auftrat: Lesefehler kommen häufiger vor als mit der neuen Hardware. So wird man Double DOS Switch keineswegs als vollgültigen Ersatz für den Original-Umrüstsatz betrachten dürfen, sehr wohl aber sicherlich als ein taugliches Mittel, vorerst einmal ohne Hardware-Zusatzkosten erste Betriebserfahrungen mit der DOS-Version 3.3 zu sammeln.

Literatur

- [1] Joepgen, Hans-Georg: Ein (fast) ideales Speichermedium – das Disk-Operating-System des Euro-Apple. FUNKSCHAU 1980, Heft 6, Seiten 105...107.
- [2] Reynolds, William: Disassembling the DOS 3.2 MICRO 1979, Heft 17, Seiten 7...11. Micro Inc., Chelmsford, USA.
- [3] Luebbert, Prof. Dr. William F.: What's Where in the Apple. MICRO 1979, Heft 15, Seiten 30...36.
- [4] Joepgen, H.-G.: Mehr Komfort bei Apple-Disks. mc 1981, Heft 1, S. 64...66.

"home" und "Cursor nach unten" stehen, so geht das beim Apple einfach mit der VTAB-Anweisung, z.B. VTAB(3) für die dritte Bildschirmzeile.

Vorsicht ist bei Operationen wie AND und OR geboten. Beim Apple funktionieren sie nur nach IF so wie beim CBM, lassen aber keine arithmetischen Verknüpfungen zu. Während so beim CBM die Anweisung PRINT 15 AND 7 das Ergebnis 7 erbringt, errechnet der Apple-II nur 1. Denn AND und OR können bei ihm nur 1 für "wahr" und 0 für "falsch" ergeben. Währenddessen entspricht beim CBM auch die Wahrheitsaussage einem anderen Zahlenwert, nämlich -1, z. B. bei PRINT 2<3.

Der Apple-Befehl CALL entspricht dem CBM-Befehl SYS; allerdings ist bei CALL keine Parameterübergabe nach der Adresse möglich. Bei der Ausgabe von Zahlen oder bei ihrer Umwandlung in einen String mit STR\$ fügt der CBM am Anfang statt eines positiven Vorzeichens einen Leerraum und hinter der Zahl einen weiteren an, während der Apple-II auf das Hinzufügen von Leerräumen verzichtet.

Obwohl sich auf den ersten Blick die Basic-Interpreter von CBM und Apple-II sehr ähnlich sehen, gibt es beim Umschreiben von Programmen vom einen auf den anderen Rechner also eine Menge zu beachten.

Apple-Eigenheiten

Viele in mc abgedruckten Programme sind für Computer wie CBM, C-64, VC-20 oder CP/M-Basic-Rechner geschrieben. Für Apple-Anwender mit dem Applesoft-Basic-Interpreter ist es manchmal dann schwierig, solche Programme an den eigenen Rechner anzupassen, weil es doch eine ganze Reihe von Syntax-Unterschieden gibt.

Die Zeile

100 GET K\$:IF K\$="" THEN 100

würde beim Apple-II einfach lauten:

100 GET K\$

Denn Applesoft hält beim GET-Befehl das Programm an und macht im Gegensatz zu anderen Computern übrigens auch den Cursor sichtbar. Will man das nicht, so kann man als Ersatz für den CBM-Basic-Befehl GET beim Apple folgende Routine verwenden:

100 A=PEEK(-16384):IF A>128 THEN K\$="":RETURN

100 K\$=CHR\$(A-128):A= PEEK(-16368)

Ein weiteres Problem beim Apple-II ist das Fehlen besonderer Cursorbefehle, die man (wie beim CBM) in PRINT-Anweisungen aufnehmen könnte. Lediglich PRINT CHR\$(8) für Cursor nach links und PRINT CHR\$(10) für Cursor nach unten stehen zur Verfügung. Aber eine Lösung gibt es trotzdem: CALL-998 bewegt den Cursor eine Zeile nach oben,

CALL-1036 ein Zeichen nach rechts, und zwar ohne Löschen von Zeichen.

Der CBM-Befehl zum Löschen des Bildschirm (PRINT"Clr";) heißt beim Apple-II HOME. Statt PRINT"rvs" bzw. PRINT"rvs off" beim CBM muß man beim Apple INVERSE bzw. NORMAL schreiben, um Schriftzüge invers anzuzeigen.

Wenn in einem CBM-Programm nach PRINT nacheinander Anweisungen für

Listbare Autostart-Programme

Die im *Bild* abgedruckte 6502-Assembler-Routine befähigt den Apple-II und seine kompatiblen Abkömmlinge, Autostart-Programm von Kassette so einzulesen, daß der Autostart unterdrückt wird und auch ein Auflisten wieder möglich

ist. Statt dem gewähnlichen LOAD-Befehl wird CALL 768 eingegeben. Nach dem zweiten Piepton befindet sich das Programm listbar im Speicher. Die Hilfsroutine ist beliebig verschiebbar.

Peter Engels

Mit diesem Hilfsprogramm kann man beim Apple-II Autostart-Programm wieder listen

Ø3ØØ+	220	F 10	DΒ	71,217	おりはした
Ø3Ø3-	20	FD	FE	JSR	\$FEFD
Ø3Ø6-	18			CLC	
Ø3Ø7-	A5	67		LDA	\$ 67
Ø3Ø9-	65	5Ø		ADC	\$5Ø
Ø3ØB~	85	69		STA	\$69
Ø3ØD-	A5	68		L,DA	\$68
Ø3ØF+	65	51,		ADC	\$51
Ø311-	85	6A		STA	\$6A
Ø313-	A9	ØØ		LDA	#\$ØØ
Ø315-	85	D6		STA	\$D6
Ø317-	40	EØ	D8	JMP	\$D8EØ

Rudolf Hofer

MX-80 druckt Apple-Grafik

ein Zeichen zum Drucker schicken; es beginnt normalerweise bei CN00, wobei

N die Nummer des "Slots" ist, in der das Drucker-Interface steckt

Grafikanwendungen bedeuten für den Programmierer meist doppelten Aufwand, wenn er das Ergebnis seiner Bemühungen nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch gedruckt bewundern will. Denn die Steuerbefehle für Plotter sind zwar den Bildschirmgrafik-Befehlen ähnlich, aber eben doch nicht mit ihnen identisch. Abhilfe schafft ein Programm, das einen beliebigen Bildinhalt zu Papier bringt. Im vorliegenden Fall gibt ein MX-80 (ohne Grafik-ROM) den Inhalt einer HGR-Seite des Apple aus.

Das Problem besteht darin, den Bildinhalt Punkt für Punkt abzutasten und auf das Papier mit genügender Auflösung zu

übertragen. Dies gestaltet sich zunächst schwieriger, als es den Anschein hat. Erstens ist der Bildspeicher des Apple

für hochauflösende Grafik sehr undurchsichtig organisiert. Und zweitens müssen jeweils sechs Punkte aus drei aufeinanderfolgenden Zeilen zu einem Grafikzeichen des MX-80 zusammengesetzt werden.

Die Adresse einer Bildschirmposition wird ermittelt

Bild 1 zeigt, wie der Bildschirm der beiden HGR-Seiten organisiert ist. Die 40 Spalten einer Zeile entsprechen 40 Adressen, die von links nach rechts in aufsteigender Reihenfolge geordnet sind. Jede einzelne Spalte wiederum besteht aus 7 Bildpunkten, den ersten 7 Bits des abgespeicherten Bytes. Die erste Adresse einer Zeile – im folgenden Basisadresse genannt – wird nach Bild 2 ermittelt. Sie ergibt sich, indem man die niederwertigen sechs Bits eines Zeilenzählers (oberste Zeile = null) an die in Bild 2 bezeichnete Position innerhalb der zwei Adreßbytes setzt. Je nach auszudruckender Bildschirmseite werden

```
**END OF PASS
                                                                        9021 E600
                                                                                         34
                                                                                                     INC ZZ
**END OF PASS 2
                                                                        9023 E600
                                                                                         75.55
                                                                                                     INC ZZ
                                                                        9025 4500
                                                                                         36
                                                                                                     LDA ZZ
0800
                     :AUSGABE DER HGR-SEITE
                                                                        9027 0960
                                                                                         3.7
                                                                                                     CMP #140
OBOO
                     SMIT DEM MX-80
                                                                                                     BCC MAIN
                                                                        9029
                                                                              9060
                                                                                         3330
                 3
0800
                                                                        902B 60
                                                                                         300
                                                                                                     RTS
                  4
                     ZZ
0800
                             EPZ 0
                                                    # ZETLENZXBLER
                                                                        9020
                                                                                         40
0800
                 1.3
                     SZ
                             EPZ
                                  1
                                                    * SPALTENZÄHLER
                                                                        9020
                                                                                         41
                                                                                             ; BASISADR. AUS ZZ UND
ÖBÖO
                     BASIS
                             EPZ
                                                    # BASISADRESSE
                                                                                             ; SZ_BERECHNEN
                                  2
                                                                        9020
                                                                                         42
                     XTEME
                             EP7
0800
                                                                        9020
                                                                                         43
                                                                                             BYTE HOLEN UND 2 BIT
                 8
                     ATEMP
                             EPZ 5
0800
                                                                        9020
                                                                                         44
                                                                                             RECHISBSMDIG IN AKKU
0800
                     MASKE
                             EPZ 6
                                                                                         45
                                                                                             *(X)=ZAHL DER SCHIEBEOP.
                                                                        9020
0800
                10
                     RCHAR
                             EP7
                                                                        902C A500
                                                                                             CALC
                                                                                                     LDA ZZ
                                                                                         46
                             EBH $0200
                                                    : L ZCH AUSGEBEN
0800
                11
                     PRINT
                                                                        902E
                                                                                         47
                                                                                             $LOW BYTE
                     ; WIRD DURCH DIE ANFANGSADRESSE
0800
                1.2
                                                                              2908
                                                                                                     AND #%00001000
                                                                        902E
                                                                                         48
                13
0800
                     DES EIGENEN DRUCKERIREIBERS
                                                                        9030
                                                                                         49
                                                                                                     ASL
                     ; ERSETZT
                14
0800
                                                                        9031 0A
                                                                                         50
0800
                1.5
                                                                        9032
                                                                                                     ASI.
9000
                16
                             DRG $9000
                                                                        9033 OA
9000
                17
                             OBJ
                                 $800
                                                                        9034 8502
                                                                                                     STA BASIS
9000 A90F
                1.3
                     PICT
                             LDA
                                 ##SOF
                                                                        9036
                                                                                             :HIGH BYTE
9002
      200002
                19
                             JESE
                                 PRINT
                                                    ; SCHMAL
                                                                        9036
                                                                              A500
                                                                                        55
                                                                                                     LDA
9005
     A200
                20
                             LDX #0
                                                                        9038
                                                                              293F
                                                                                         56
                                                                                                     AND #%00111111
                21
9007
      8600
                             SIX
                                 77
                                                                        903A
                                                                              8505
                                                                                        57
                                                                                                     STA ATEMP
9009 8601
                             STX SZ
                                                                        9030 4605
                                                                                                     LSR ATEMP
                                                                                         58
                                                                                        59
9008
                23
                     #HAUPTPROGRAMMSCHLEIFE
                                                                        903E
                                                                              4605
                                                                                                     LSR ATEMP
900B 207690
                24
                     MAIN
                             JSR PR7
                                                                        9040 4605
                                                                                                     LSR ATEMP
900E
     E601
                25
                             INC SZ
                                                                        9042
                                                                                                     LSR ATEMP
9010 A501
                             LDA SZ
                                                                        9044 OA
                                                                                                     ASL.
9012
     0924
                27
                             CMP
                                 社多24
                                                                        9045 OA
                                                                                                     ASL
9014 90F5
                28
                             BCC MAIN
                                                                        9046
                                                                              2910
                                                                                                     AND #%00011100
9016
      A900
                20
                             EDA #0
                                                                        9048
                                                                                        65
                                                                                                     ORA ATEMP
9018 8501
                30
                             STA SZ
                                                                                             ; BEGINN BEI $2000
                                                                        9044
                34
                             LDA #$OD
                                                                        9044 0920
901A A90D
                                                                                                     ORA #%00100000
901C 2000C2
                             JSR PRINT
                                                                        9040 8503
                                                                                                     STA BASIS+1
                                                                                             § SPALTENADRESSE
                             INC
                                                                        904E
                                                                        904E
                                                                                             ; JE NACH BLOCK
Bild 3. Das Ausdruckprogramm: Die Anzahl der auszudruckenden Zeilen und
                                                                        904E
                                                                                             NACH Y
                                                                                                     STX XTEMP
                                                                        904E 8604
Spalten kann geändert werden, indem man die entsprechenden Werte in die
                                                                        9050
                                                                              A501
                                                                                                     LDA SZ
Speicherstellen $9028 und $9013 bringt. Um die HGR2-Seite auszudrucken, ist
                                                                        9052 A600
                                                                                                     LDX ZZ
die Speicherstelle $904B auf $40 abzuändern. Das Unterprogramm PRINT muß
```

9054 E080

9005

9056

9058

75

CFX

BCC

CLC

#\$80

EINS




Bild 1. Aufteilung der HGR-Seite beim Apple: Hier ist die erste Seite dargestellt, die bei der 160. Zeile endet. Die zweite HGR-Seite hat 192 Zeilen. Sie beginnt bei Adresse \$4000 und ist ansonsten gleich organisiert

```
10
                                          9
                                                   6
                                                     5
                                                               2
                                                                     0
Bildschirmadresse
                          Bit
                               12
                                  11
                                            8
                                                 7
                                                        4
                                                            3
                                                                  1
6-Bit-Zeilenzähler*
                                2
                                       0
                                          5
                                            4
                                                 3
                                                   X X X
                                                            XX
                                                                  XX
                          Bit
                                   1
                                                 X 6
                                                     5 4
                                                            3
                                                               2
7-Bit -Spaltenzähler
                          Bit
                                Χ
                                   Χ
                                       X X X
                                                                  1 0
                                                         -- 00....27
*Bit 6 und 7 nicht relevant
                                             Block A:
                                             Block B:+28 → 28....4F
Alle Angaben hexadezimal
                                             Block C: +50 → 50 .... 77
```

Bild 2. Ermittlung der relativen Adresse aus Zeilenposition (ab null) und Spaltennummer (ab null) durch Umstellen von Bits. Die Spaltennummer bezieht sich auf ein Byte, dessen erste sieben Bits jeweils sieben Bildpunkte (Bit 0 ist links) repräsentieren. Zur relativen Adresse wird \$2000 (HGR-Seite 1) bzw. \$4000 (HGR-Seite 2) addiert

```
9005 0600
                                                                            130
                                                                                          DEC: 77
                             ADC #$50
9059 6950
                78
                                                             9007
                                                                            131
                                                                                          RTS
                             BNE RET
905B D007
                70
                                                             9008
                                                                            132
                    EINS
                             CPX
                                 #$40
905D E040
                80
                                                                                  1 ZEICHEN ZUSAMMENBAUEN
                                                             9008
                                                                            133
                             BCC RET
905F
     9003
                81
                                                                                  # UND AUSGEBEN
                                                             9008
                                                                            134
                82
                             CLC
9061 18
                                                                                          JSR CALC
                                                             9008
                                                                   202090
                                                                            135
                                                                                  ASS
9062
     6928
                83
                             ADC #$28
                                                                                               SHIF
                                                                   200091
                                                                                          JSR
                                                             90CB
                                                                            136
9064
     Α8
                84
                    RET
                             TAY
                                                                                          INC
                                                                                               ZZ
                                                             900E
                                                                   E600
                                                                            137
                                  (BASIS), Y
     B102
                ass
                             LDA
9065
                                                                                               CALC
                                                                   202090
                                                                            138
                                                                                          JSR
                                                             9000
                                  MASKE
                             AND
9067
     2506
                86
                                                                                          JSR
                                                                                               SHIF2
                                                                            135
                                                             90D3
                                                                   200A91
                                  XTEME
9069
     A604
                87
                             LDX
                                                                            140
                                                                                          INC
                                                                                               ZZ
                                                             9004
                                                                   EA00
                    MORM
                                  #0
906B E000
                88
                             CEX
                                                                                               CALC
                                                                   202090
                                                                                          JSR
                                                                            141
                                                             90D8
                             REO BACK
906D F004
                89
                                                                                               SHIF4
                                                                                          JSR
                                                                                                                REL. ZCH
                                                                   200891
                                                                            142
                                                             90DB
                90
                             LSR
906F 4A
                                                             90DE
                                                                   A9A0
                                                                            1.43
                                                                                          LDA
                                                                                               #$AO
9070 CA
                91
                             DEX
                                                                                          CLC
                                                             90E0
                                                                   4.8
                                                                            144
9071 DOF8
                92
                             FINE
                                  NORM
                                                                                               RCHAR
                                                                                          ADC
                                                                                                                :ABS. ZCH
                                                             90E1
                                                                   6507
                                                                            145
9073
                93
                     BACK
                             LDX
                                  XTEMP
     A604
                                                                                               PRINT
                                                                                          JISR.
                                                             90E3
                                                                   2000C2
                                                                            146
9075 60
                94
                             RIS
                                                             90E6
                                                                   A900
                                                                            147
                                                                                          LDA
                                                                                               #0
9076
                95
                                                                                          STA
                                                                                               RCHAR
                                                             90EB
                                                                   8507
                                                                            148
                96
                     7 ZEICHEN AUSGEBEN
9076
                                                             90EA
                                                                   0600
                                                                            149
                                                                                          DEC
                                                                                               77
                97
                     PR7
                             L_DX
                                  #0
9076 A200
                                                             90EC
                                                                   0600
                                                                            150
                                                                                          DEC
                                                                                               77
                98
                             STX
                                  RCHAR
9078 8607
                                                                   0606
                                                                            151
                                                                                          ASL MASKE
                                                             90EE
907A
     A903
                99
                             LDA
                                  #%00000011
                                                                            152
                                                                                          ASI
                                                                                               MASKE
                                                             90F0
                                                                   0606
                             STA
                                  MASKE
9070 8506
               100
                                                                            153
                                                                                          RTS
                                                             90F2 60
                                              #1.ZCH
                             JSR
                                  ASS
907E
     200890
               101
                                                                             154
                                                             90F3
                             LDX
                                  #2
9081 A202
               1,02
                                                                                        6 IN NACHSTES BYTE
                                                                                  BIT
                                                             90F3
                                                                            155
                             JSR
                                  ASS
                                              :2.ZCH
9083
     200890
               103
                                                                                          JSR CALC
                                                             90F3
                                                                   202090
                                                                             156
                                                                                  CONN
               104
                             LDX
                                  #4
9086
     A204
                                                                                          ROL.
                                                             90F6
                                                                   2A
                                                                            157
                                              ; 3. ZCH
               105
                             JSR
                                  A88
      200890
9088
                                                                                          ROL
                                                             90F7
                                                                   28
                                                                             158
                                              ; BYTE
                             LDX
                                  #0
               106
9088
      A200
                                                             90FB C8
                                                                             159
                                                                                           INY
                             JSR
                                  CONN
908D
      20F390
               107
                                                                                          LDA
                                                                                               (BASIS), Y
                                                             90F9
                                                                   B102
                                                                             160
               108
                             INC
                                  ZZ
9090
     E600
                                                                                          ROL
                                                             90FB
                                                                            161
                                                                   2A
               109
                             JSR
                                  CONN
9092
     20F390
                                                                                          STA
                                                                                                (BASIS),Y
                                                             90FC
                                                                   91,02
                                                                             162
                             INC
               110
                                  ZZ
9095
      E600
                                                             90FE
                                                                             163
                                                                                          RTS
                                                                   60
                             JSR
                                  CONN
9097
      20F390
               111
                                                             90FF
                                                                             164
               112
                             DEC ZZ
909A
      £300
                                                                                          WIEDER KORRIGIEREN
                                                                             165
                                                                                  BIT
                                                             90FF
                             DEC
                                  7. Z
               113
9090
      0600
                                                                                           JSR CALC
                                                             90FF
                                                                   202090
                                                                             166
                                                                                  KORR
                             INC SZ
               114
909E
     E601
                                                             9102 B102
                                                                             167
                                                                                           LDA
                                                                                               (BASIS),Y
                                  #%00000011
9040
      A903
               115
                             LDA
                                                                             168
                                                                                           LSR
                                                             9104
                                                                   40
                             STA
                                  MASKE
9042
      8506
               116
                                                                                               (BASIS),Y
                                                                   9102
                                                                             169
                                                                                           STA
                                                             9405
                                  ASS
                                              4. ZCH
                             JSR
      200890
               117
9004
                                                                             170
                                                                                           RTS
                                                             9107
                                                                   60
                             L.DX
               118
90A7
      A202
                                                                             171
                                                             9108
                                              ; 5. ZCH *
                             JSR
                                  ASS
90A9
      200890
               119
                                                                             172
                                                                                  SHIF4
                                                                                           ASIL
                                                             9108 OA
               120
                             L-DX
      A204
90AC
                                                                             173
                                                                                           ASL.
                                              36.ZCH
                                                             9109 OA
                             JSR
                                  ASS
               121
      200890
90AE
                                                                             174
                                                                                  SHIF2
                                                                                           ASL
                                                             910A 0A
                             EDX #6
               122
90B1
      A206
                                                                             175
                                                                                           ASI.
                                                             910B 0A
                                              ; 7 . ZCH
                             JSR
                                  A59
      200890
               123
SOBS
                                                                                               RCHAR
                                                                             176
                                                                                  SHIF
                                                                                           ORA
                                                             9100
                                                                   0507
               124
                             JSR KORR
      20FF90
90B6
                                                                             177
                                                                                               RCHAR
                                                                                           STA
                                                             910E 8507
                             INC
                                  ZZ
               125
9089
      E600
                                                                                           RTS
                                                                             178
                                                             9110 60
                             JSR KORR
90BB
      20FF90
               126
                                                                             179
                                                             9111
                              INC
                                  7.7
90BE
      E600
               127
                                                                                           PAU
                                                                             180
                                                             9111
                                  KORR
9009
9003
      20FF90
                              JSR
               128
                             DEC
                                  Z Z
      0600
               129
```




Bild 4. Ausdruck einer Bezierkurve [1] mit den Stützpunkten 0,0; 140,0; 0,160 und 140,80. Die Breite entspricht also dem halben Bildschirm (Verkleinerungsfaktor 50 %)

die Bits 15...13 auf 010 (≙ Startadresse \$4000) oder 001 (\(\text{\Left}\) Startadresse \$2000) gesetzt. Die Bits 6...0 legen einerseits die Spalte fest, andererseits einen von drei Bildschirmbereichen. Repräsentieren sie einen Wert zwischen 0 und \$27, so liegt eine Bildschirmadresse im Block A (siehe Bild 1) vor. Für Block B liegt der Wert zwischen \$28 und \$4F, und für Block C ist er größer als \$4F. Diese zusätzliche Information ist notwendig, weil die sechs maßgeblichen Bits des Zeilenzählers nur 64 Zeilen festlegen können. Das in Bild 3 abgedruckte Programm kann mit CALL 36864 von BASIC aus aufgerufen werden (48-K-System). Zuvor ist mit HIMEM: 36863 der BASIC-Speicherbereich zu begrenzen. Will man die zweite HGR-Seite ausdrucken, dann ist das Byte \$20 in der Speicherstelle \$904B auf \$40 zu ändern (z. B. mit POKE 37899, 64). Bild 4 zeigt einen Beispielausdruck. Zu beachten ist, daß der MX-80 nur maximal 264 Bildpunkte in horizontaler Richtung zu Papier bringen kann. Die Grafikseite ist jedoch 280 Punkte breit.

Literatur

[1] Andree, Hans-Joachim: Kurvenentwicklung auf Bildschirm und Plotter. mc 1982, Heft 5, S. 42...44.

Apple-Kniffe

Wer seinen Apple-II nach mc 6/1983, Seite 74, auf Kleinschrift umrüstet, erlebt beim ersten Einschalten eine Überraschung: Sein Computer meldet sich mit "Apple ÄÜ". Der Änderungsvorschlag aus mc 12/1983 läßt sich beim Original-Apple je nach Version nicht so leicht durchführen, da die Apple-ROMs u. U. andere Chip-Select-Signale besitzen. (Besitzer von Apple-Nachbauten sind da im Vorteil, allerdings ist deren Zeichengenerator je nach Typ u. U. auch anders organisiert.) Beim Original-Apple kann eine Änderung des Zeichengenerators Abhilfe schaffen, wenn man keine

```
      00D8
      :
      3E
      30
      30
      30
      30
      30
      3E
      00

      00E0
      :
      00
      20
      10
      08
      04
      02
      00
      00

      00E8
      :
      3E
      06
      06
      06
      06
      06
      3E
      00

      02D8
      :
      BE
      BD
      BD
      BD
      BD
      BD
      BE
      80

      02E0
      :
      8E
      86
      86
      86
      86
      86
      86
      86
      86
      86
      86
      86
      86
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
      90
```

Bild 1. Änderung des deutschen Zeichengenerators beim Original-Apple für ASCII-Zeichen statt deutscher Umlaute

deutschen Umlaute benötigt: *Bild* 1 zeigt den entsprechenden EPROM-Ausschnitt. Umlaute können ja über die Apple-Tastatur ohnehin nicht eingegeben werden.

Obwohl das Apple-Monitorprogramm

Klein- in Großbuchstaben umwandelt, sollten Programmeingaben stets in Stellung Großschreibung des in mc 6/1983 vorgeschlagenen Umschalters erfolgen, sonst sind die Escape-Funktionen zum Editieren nur mit gedrückter Shift-Taste erreichbar.

Ohne Betriebssystem-Änderung (vgl. mc 12/1983, Seite 53) sind Kleinbuchstaben in ein Basic-Programm nur mit erheblichen Umwegen zu schmuggeln: Dazu muß per Programm Zeichen für Zeichen umgewandelt oder mit CHR\$() definiert werden. Durch ein Basic-Programm (Bild 2) kann aber ein entsprechender String aufgebaut werden, da GET Kleinbuchstaben annimmt. Ein Backspace wird hierbei als Delete ausgeführt; TAB ist unwirksam. Der Name eines Disketten-Files sollte tunlichst so nicht erzeugt werden, da er mit Kleinbuchstaben in den Disketten-Katalog mit aufgenommen würde und durch direkt eingegebene Disk-Kommandos nicht mehr aufgerufen werden kann.

Die Änderung nach mc 3/1983, Seite 49, ist u. U. für einige Überraschungen gut.

Da der Apple-II bei vielen Gelegenheiten den AN2-Ausgang des Game Connectors auf High-Pegel setzt, kommt man leicht unverhofft zu Blockgrafik auf dem MX-80, wenn man Schrift erwartet. Unter anderem passiert dies auch bei einer Garbage Collection. Eine Alternative ist es, Bit 7 des Drucker-Interface über einen Inverter anzusteuern und die Befehle zu tauschen (POKE –16291,0 für Buchstaben und POKE –16292,0 für Grafik).

Dr. Rolf Blasberg

```
1000 REM T$ MIT KLEINBUCHSTABEN

1002 T$ = "" : L = 0

1004 GET B$

1006 IF B$ = CHR$ (13) THEN RETURN

1008 IF ASC (B$) = 8 THEN 1014

1010 IF B$ < " " THEN 1004

1012 PRINT B$; : T$ = T$ + B$ : L = L + 1 : GOTO 1004

1014 IF L < 1 THEN 1004

1016 PRINT B$; ""; B$;: IF L = 1 THEN T$ = "": GOTO 1020

1018 T$ = LEFT$ (T$, L-1)

1020 L= L- 1 : GOTO 1004
```

Bild 2. Basic-Programm zum Eingeben von Strings mit Kleinbuchstaben

Hans-Georg Joepgen

Präzises Paginieren per "PUT"

Es gibt drei gute Gründe für die Vorstellung des im folgenden besprochenen Apple-Programmpaketes "Printer Utilities" (PUT): Zum einen erhalten mit Hilfe von PUT selbst einfachere Drucker Fähigkeiten, wie man sie sonst vornehmlich bei Spitzengeräten findet. Zum zweiten wird vorgeführt, daß die bisher kaum angewandte Unterstützung maschinensprachlicher Programmsegmente von einer Hochsprache aus interessante Vorteile bietet – und schließlich zeigt der Beitrag noch auf, daß der Datenfluß zwischen dem Apple-Betriebssystem und DOS 3.2 bequem über Eigenbau-Betriebssystemerweiterungen geleitet werden kann, was vielerlei Möglichkeiten eröffnet.

Was bei leistungsfähigeren Anlagen der Mittleren Datentechnik und erst recht in Großrechnersystemen seit langem zu den Selbstverständlichkeiten zählt, intelligentes Drucker-Verhalten beim Paginieren (Seiteneinteilung) nämlich, darauf müssen Mikrocomputer-Anwender mit ihren zumeist schlichteren Druckern in aller Regel verzichten. Will man beim Ausdrucken mehrseitiger Tabellenwerke Zwischenüberschriften und Seitenzahl-Angaben als Seitenkopf einschließlich freien Raumes ober- und unterhalb

```
P U T PRINTER UTILITIES
GETTING:
        MASTER FILE (1)
        USERS FILE (2)
        NO NEW FILE (3) ?
PUT STATUS: OK.-
(1) LINES PER PAGE: .....
(2) HEAD LINE LOCATION: ....
(3) START OF TEXT: .....
(4) END OF TEXT: ..... 60
(5) HEAD LINE TEXT: .....
    "++ PUT OVERLAY V1.4 (JOE.) "
         CHANGE
         SAVE
                  (8)
         RESTART
                  (0) ? 0
         QUIT
BVE. -
```

Bild 1. "PUT OVERLAY" ist menüorientiert: Das bedeutet bequeme Kommandoabgabe und übersichtliches Melden der aktuellen Parameter

Bild 2. Das Basic-Programm "PUT OVER-LAY", hier dargestellt mit Hilfe von "PUT" selbst. Es erlaubt die Überprüfung und Modifikation des Hauptprogrammes PUT

```
++ PUT OVERLAY V1.4 (JOE.)
   REM
           P U T OVERLAY
   REM
           VERSION 1.4
   REM
           (PART OF PRINTER UTILITIES PACKAGE)
   REM
   REM
           (HANS-GEORG JOEPGEN, 251080,311280,170181)
   REM
   SUM = 32308:MSTART = 36666:MFIN = 36928:TBASE = 36983:CBASE = 36979: POKE
    11
16
     PRINT
     PRINT "
                          MASTER FILE (1)
18
     PRINT
                          USERS FILE (2)"
20
     PRINT
     PRINT " NO NEW FILE (3) ? ":
GET A$:A = VAL (A$): IF (A < 1) OR (A > 3) THEN PRINT CHR$ (7);: GOTO
PRINT: PRINT CHR$ (4)"BLOAD PUT."A$
GOSUB 3B; REM S & C-TABLE
GET A$: PRINT A$;
     IF FLAG THEN 31
IF A# = "8" THEN PRINT CHR# (4)"BSAVEPUT.USERS FILE,A#8F34,L#168": GOTO
                           HOME : PRINT " ": PRINT " ": PRINT " BYE.-": END
32 IF A$ = "R" THEN 12
33 N = VAL (A$): IF (N < 1) OR (N > 5) OR (N < > INT (N)) THEN PRINT CHR$

(7);: GOTO 28
34 ON N GOSUB 73,73,73,73,79; GOTO 27
     REM
     REM STATUS AND COMMAND TABLE
     REM
     PRINT " ": PRINT " ": PRINT " ": HOME : PRINT " ": PRINT " P U T STAT
US: ";
39 FLAG = 0: FOR I = 2 TO 4: IF ( PEEK (CBASE + I)) = > ( PEEK (CBASE + I
+ 1)) THEN FLAG = 1: NEXT

40 IF ( PEEK (CBASE + 4)) > ( PEEK (CBASE + 1)) THEN FLAG = 1

41 CHECK = 0: FOR COUNTER = MSTART TO MFIN: CHECK = CHECK + PEEK (COUNTER)

: NEXT COUNTER: IF CHECK < > SUM THEN FLAG = 1

42 IF FLAG THEN FLASH : PRINT CHR$ (7) "E R R O R": NORMAL : GOTO 44
```

des Text-Blockes sehen, so muß dieses im Benutzerprogramm jeweils gesondert vorgesehen sein. Drucker, die – wie der HP 9871 zum Beispiel – die genannten Anforderungen wenigstens teilweise erfüllen, kosten mehr als das ganze übrige voll ausgebaute Computersystem einschließlich mehrerer Diskettenstationen und bieten dennoch nicht immer die Möglichkeit eines selbsttätigen Kopfausdrucks jeweils zu Seitenbeginn.

Als wünschenswert erschien deswegen eine Betriebssystem-Erweiterung für die Maschinen der Apple-Klasse, die – einmal initialisiert – für den Benutzer fortan "unsichtbar" bleibt, wenig Speicherraum belegt und zur Zusammenarbeit mit beliebigen Benutzerprogrammen fähig sein sollte, ohne daß in diesen Benutzerprogrammen besondere Vorkehrungen zur Kooperation mit der Erweiterung erwartet werden durften.

Das Software-Paket "PUT", entwickelt

Das Software-Paket "PUT", entwickelt und erprobt auf einer mit 48 KByte RAM und den jüngsten DOS-Versionen ausgerüsteten Maschine ITT 2020, erfüllt die Anforderungen und korrigiert darüber hinaus noch gewisse Unvollkommheiten, die sich aus dem Zusammenwirken der Apple-Centronics-Interface-Karte mit Druckern der Typenreihe 779 und den nach gleichem Standard arbeitenden Konkurrenzprodukten ergeben.

Drucker-Intelligenz in nur 360 Byte

Der Widerspruch zwischen den beiden einander eigentlich wechselseitig ausschließenden Anforderungen an PUT, hoher Bedienungskomfort bei der Parameter-Wahl einschließlich ausgedehnter Plausibilitätskontrollen auf der einen Seite, und geringe Speicherplatzbelegung auf der anderen, wurde wie folgt gelöst: Das Programmsegment, das die eigentliche Arbeit macht (PUT. USERS FILE) und dessen Umfang einschließlich aller benötigten Buffer auf 360 Byte beschränkt werden konnte, residiert unterhalb des Disketten-Betriebssystems im RAM-Bereich und sorgt durch Pointer-Manipulation dafür, daß es vom Rechner vor Überschreiben geschützt bleibt.

```
Jede Rechner-Ausgabe führt nun über
PUT.USERS FILE, die hierbei selbsttätig
erkennt, ob sie den Drucker zum Fort-
schalten auf den nächsten Seitenanfang
bewegen, Leerzeilen einfügen oder ei-
nen Seitenkopf-Zwischentitel ausdruk-
ken soll. Da das Centronics-Interface von
Apple-II und ITT-2020 beim Kommando
"CR" das "Line Feed" vergißt, sofern der
Drucker-Buffer ansonsten leer ist, behebt
PUT.USERS FILE diesen Mangel gleich
mit. Darüber hinaus dekodiert und be-
folgt PUT.USERS FILE auch das ASCII-
Kommando "FORM FEED", das Vorrük-
ken auf die nächste Textseite in solchen
Fällen, wenn der vorgegebene Textblock
noch nicht gefüllt ist.
All dies in 360 Byte – da bleibt kein
Raum zu einer komfortablen, menü-
orientierten Parameter-Eingabe und
Operator-Kontrolle. Es wurde deswegen
eine Arbeitsteilung vorgenommen. Aus-
gehend von der Tatsache, daß beim
"Einrichten" von PUT, der Anpassung
an Benutzerwünsche einschließlich der
Texteingabe für die Seitenkopf-Über-
schriften, ein Benutzer-Programm in al-
ler Regel noch nicht geladen ist, wurden
diese Aufgaben einem Basic-Programm
"PUT OVERLAY" übertragen. Auf der
PUT-Diskette liegt eine Aufzeichnung
```

Basic-Programm kontrolliert Maschinencode Will man es bei dieser Grundeins

folgt.

"PUT.MASTER FILE" vor - eine be-

triebsbereite PUT-Version mit folgenden

festen Parametern: Zeilenzahl pro Seite:

72, Überschrift in Zeile 2, Textbeginn in

Zeile 5, Textende in Zeile 68 und Wort-

lauf der Seitenkopf-Überschrift: Eine

Gruppe von Leerzeichen, denen das Wort ,,PAGE" plus die Seitennummer

Will man es bei dieser Grundeinstellung bewenden lassen, so reicht es aus, PUT.MASTER FILE zu laden und dann zu initialisieren. Dies geschieht von Basic aus mit dem Befehl CALL 36660. vom Monitor aus mit der Go-Anweisung 8F34G. Hat man, wie weiter unten beschrieben, bereits Modifikationen eingegeben und wünscht sich des dergestalt veränderten PUT-Segments zu bedienen, so lädt man PUT.USERS FILE und verfährt dann weiter wie oben. Die Produktion einer neuen USERS FILE erfolgt durch "PUT OVERLAY". Dieses menü-orientierte und somit in hohem Maße benutzerfreundliche Kontrollprogramm erlaubt wahlweise, von der MA-STER FILE, der USERS FILE oder einer bereits im Speicher befindlichen PUT-

```
++ PUT OVERLAY V1.4 (JOE.) * PAGE 2
    PRINT " DK.-"
    PRINT : PRINT "
                       ----":N = 1
    PRINT : PRINT " (1) LINES PER PAGE: ......";
46
    GOSUB 67
PRINT " ": PRINT " (2) HEAD LINE LOCATION: .... ";
48
    GOSUB 67
             ": PRINT " (3) START OF TEXT: ...... ";
50
    PRINT
    GOSUB 67
PRINT " ": PRINT " (4) END OF TEXT: .....";
    GOSUB 67
PRINT " ": PRINT " (5) HEAD LINE TEXT: ..... ": PRINT " "
54
    PRINT
    PRINT :
58
                  +++
                         CHANGE
                                    (#)"
       FLAG THEN 61
    PRINT "
                                    (8) "
60
                  +++
                         SAVE
    PRINT "
                                    (R)"
                         RESTART
    PRINT "
                                    (0) ? ";
                  +++
                         QUIT
    RETURN
64
    REM
    REM
          GET DATA FROM FILE
    REM
   A$ =
          STR# ( PEEK (CBASE + N))
    IF LEN (A$) < 3 THEN A$ = PRINT A$:N = N + 1: RETURN
                                      " + A$: GOTO 68
70
    REM
    REM
          MODIFY C BYTES
    REM
    HTAB 32: VTAB (2 * N + 6): PRINT "
                                              ";: HTAB 32: INPUT " ";A
    IF (A < 1) OR (A > 255) OR (A < > INT (A)) THEN
75
    POKE (CBASE + N), A: RETURN
         MODIFY T BYTES
    REM
    FOR N = 1 TO 28: POKE (TBASE + N),160: NEXT : GOSUB 85
VTAB 18: HTAB 6: INPUT A$: IF LEN (A$) > 27 THEN PRINT CHR$ (7): GOTO
    FOR N = 1 TO LEN (A$): POKE (TBASE + N), ASC ( MID$ (A$,N.1)) + 128: NEXT
      : RETURN
    REM
    REM
83
          SHOW HEAD LINE CONTENTS
    VTAB 18: HTAB 6: PRINT CHR$ (34);: FOR N = 1 TO 27: PRINT CHR$ ( PEEK - (TBASE + N) - 128);: NEXT : PRINT CHR$ (34): RETURN
```

Version auszugehen, diese zu ändern und, auf Wunsch, als neue USERS FILE auf Diskette abzulegen. Plausibilitätskontrollen, Prüfsummentests und Vorkehrungen zum Schutze der durch Schreibvorgänge unerreichbaren MASTER FILE machen diese Lösung weitgehend narrensicher.

Das Programm OVERLAY unter der Lupe

Bild 1 zeigt, wie sich PUT OVERLAY meldet. Im vorgeführten Beispiel wurde Taste 2 betätigt, also eine USERS FILE abgerufen. Die Mitteilung "PUT STATUS: OK.-" zeigt an, daß in der File kein Prüfsummen-Fehler vorliegt und die gewünschten Parameter nicht im Widerspruch zu einander stehen. Es folgt die Aussage der Parameter "Anzahl der Zeilen pro Seite insgesamt", "Zeilennum-

mer der Seitenkopf-Überschrift", "Textbeginn" und "Textende". Anschließend meldet PUT OVERLAY den Inhalt des Zwischenüberschrift-Buffers, hier der für Bild 2 verwendete Text. Eine zweite Menü-Tafel bietet sodann folgende Möglichkeiten an: Änderung von Parametern oder Text, Speichern des Ist-Standes als neue USERS FILE auf Diskette, einen Neustart zur Rückkehr in die erste Menü-Tafel oder Verabschiedung von PUT OVERLAY. Im letzteren Fall bleiben die gegebenfalls vorgenommenen Änderungen im Speicher und stehen nach Initialisierung per Call- oder Go-Befehl betriebsbereit zur Verfügung. Sie gehen nach Neuinitialisierung von DOS jedoch verloren.

Nun ein Blick in den jeweiligen Quellencode von PUT OVERLAY (Bild 2) und PUT.MASTER FILE (Bild 3), ersterer bereits mit PUT gelistet. Da durch die häufige Wahl selbsterklärender Varia-

blen-Namen und gelegentliche Kommentare in den Listings für Erläuterung Sorge getragen ist, kann die Besprechung kurz gehalten werden: Zeile 11 des Basic-Programms lädt SUM mit der Prüfsumme über alle Bytes des MASTER FILE-Bereichs von MSTART (Masterfile-Start) bis MFIN (Masterfile-Finis), die auch für eine funktionsbereite USERS FILE zutrifft. TBASE und CBASE (TEXT BUFFER BASE und COUNTERS BUF-FER BASE) bezeichnen Pufferbereichs-Anfänge. Ausgabe von Menü-Tafeln und Einholen von Benutzerkommandos erfolgen im Zeilenbereich bis 34, dem Hauptprogramm. In den Unterprogrammen bedarf die Variable FLAG der Erläuterung, die hier als Speicher für eine Boolesche Größe benutzt wird und nur dann gesetzt ist, wenn PUT OVERLAY auf Fehler stößt. Darüber hinaus: Keine Besonderheiten, die einer Programm-Analyse im Wege stünden.

```
HEDEND RIS
 PUT MASTER FILE 170181.TXT
                                          BEQ FFEED
                                          CMP
                                              #CR
                                                                        INSERT PAGE HEADLINE
                                          BEO CRPUT
*******
                                              #1
CHFLAG
                                          LDY
                                          STY
                                                                                                            INCLUDED MACRO: PRINT
                                                                      PHEAD
                                                                             LDX #0
        PUT-
                                  PUTEND
                                          LDA ASAVE
                                                                      PHEAD1
                                                                             CPX
                                                                              BED PHEAD?
                                                                              LDA
                                                                                  PTEXT, X
                                                                                                            VERSION: JULY 20TH, 1980
                                          LDY
                                              YSAVE
  PRINTER UTILITIES
                                                                              JSR
                                                                                  PRENT
   H.- G. JOEPGEN.
                                          JMF
                                                                                                          HPRINT JSR $FC58 HOME
                                                                              INX
     VERSION 1.4
                                  * DO CARRIN AND EXIT
                                                                                                          CPRINT JSR $FD8E CROUT
                                                                              JMP.
                                                                                  PHEAD1
                                                                      PHEAD2 LDA
                                                                                  PAGC
                                  CRPUT
                                          JSR UPDAT
                                                                                                                  STA PCODE+1
                                                                              1.98
                                          JSR
                                              INSERT
                                                                              LSR
 DEFINITIONS
                                          LDY #0
                                                                                                                  STA PCODE+2
                                               CHFLAG
                                                                              LSR
                                                                              LSR
                                                                                                          PRLOOP
                                          JMP PUTEND
SLOT
                                                                                                                 DFB $AD,0,0
CMP #$EA D
                                                                              BEO PHEAD3
                                                                                                          PCODE
       EQU $8F34 ;36660 DEZ
START
                                                                                                                  CMP #$EA DONE?
BEQ PNTEND YES
                                                                              ORA
                                                                                  #$BO
            $AA53 ; DOS EXIT
                                  * FORM FEED
DOSEX
       EQU
                                                                              JSR
                                                                                  PRENT
       FOLL SEDED
COUT
                                                                                                                  JSR $FDED NO,DO
JMP PRLOOP REPEAT
JSR PSUBRT UPDATE
            256*SLBT+$C002
                                  FEFED
                                          LDA LINC
                                                                      PHEAD3 LDA PAGC
PRENT
       EQU
                                          CMP
                                               TSTART
                                                                              AND ##OF
HIMEML
       FOU 115
                                                                                                          PNTEND JSR
       EQU
                                          REQ FFEND
                                                                              ORA #$BO
HIMEMH
                                                                                                                  JMP
                                                                                                                      (PCODE+1)
                                          JSR DOCR
        FOU $8C | CNTRL L
                                                                                                          PSUBRT
                                                                                                                  INC
                                                                                                                      PCODE+1 IND ADR
                                               FEFFD
                                                                              JSR DOCK
CR
        EQU
                                          AMT.
                                                                                                                  BNE PSREND
                                          JMP PUTEND
                                  FFEND
SP
        EQU $AC
                                                                                                                      PCODE+2 IS MSBYT
                                                                                                                  INC
                                                                                                          PSBEND RTS PRINT SUBR END.
                                  * RANGE CHECK
                                                                        INSERT DUMMY LINES
  INIT
                                                                              JSR RCHECK
                                  RCHECK LDA LINC
        ORG START
                                                                                                          * FLAGS, COUNTERS, DATA
                                          CMP
                                               TSTART
                                                                              BCC EMPEND
        LDA #START/256
                                          BCC OUTSID
                                                                                  DOCR
        STA HIMEMH
                                                                                                          LINC
                                                                                                                      LINES COUNTER
                                          CMP
                                               TEND
                                                                              JMP.
                                                                                  EMPTY
            #START
        LDA
                                          BCS OUTSID
                                                                      EMPEND LDA
                                                                                                          PAGC
                                                                                                                  NUS
                                                                                                                      PAGES COUNTER
        STA HIMEML
                                                                                                                 NOP IF RESET, INSERT
NOP SAVE AREA
                                                                                                          CHFLAG
                                          RTS : INSIDE, C CLEAR.
                                                                              RIS
        JSR CPRINT
                                                                                                          ASAVE
                                  OUTSID SEC
            "* PUT
                                                                                                                  NOP
                                                                                                                      SAVE AREA
                                          RTS :OUTSIDE, C SET.
                                                                                                          XSAVE
                                                                        INSERT SP IF CHELAG OFF
            "CONNECTED . - "
        ASC
                                                                                                          YSAVE
LINES
                                                                                                                  NOR
                                                                                                                      SAVE AREA
        DFB CR, $EA
LDA #PUT
                                                                                                                  DFB
                                                                      INSERT LDY CHELAG
                                  * UPDATE COUNTERS
                                                                                                          HLPOS
                                                                                                                  DEB
                                                                              ENE
                                                                                  INSEND
        STA DOSEX
                                                                                                          TSTART
                                                                                                                  DFB
                                  UPDAT
            #PUT/256
                                          INC LINC
                                                                              LDA #SP
        LDA
                                                                              JSR PRENT
                                                                                                          TEND
                                                                                                                  DEB 48
                                               LINC
            DOSEX+1
                                          LDA
                                          CMP
                                               LINES
                                                                              LDY #1
        LDA
            #0
                                                                                                          * PAGE HEADLINE TABLE
        STA CHFLAG
                                          BNE UPDAT1
                                                                              STY CHFLAG
                                          LDA #1
STA LINC
                                                                      INSEND RIS
        LDA
                                                                                                          PTEXT
                                                                                                                  ASC
            LINC
                                                                                                                  ASC
                                          LDA
                                               PAGC
                                                                      * DO CARRIN AS SUBROUT
        STA PAGO
                                                                                                                  ASC
                                          SED
                                                                                                                  ASC
                                                                      DOCR
                                                                              JSR UPDAT
                                                                                                                         * PAGE "
                                                                              JSR
                                                                                  INSERT
                                                                                                                  ASC
* PUT ROUTINES
                                          ADC
                                               #1
                                               PAGC
                                                                              LDA
                                                                                  #CR
                                          STA
                                                                                                           *********
                                                                              JSR PRENT
PUT
            XSAVE
                                          CLD
                                          LDA
CMP
                                              LINC
HLPOS
                                                                              LDY
                                                                                  #0
            YSAVE
                                   UPDAT1
        STY
                                                                                  CHFLAG
                                                                                                           <<END-OF-FILE>>
                                                                              STY
        STA ASAVE
                                           BNE UPDEND
                                                                              RTS
        JSR EMPTY
                                          JSR PHEAD
```

Bild 3. Listing des Quellentextes, aus dem die Objekt-Code-Aufzeichnung "PUT.MASTER FILE" entsteht, die unmittelbar eingesetzt oder als Kopiervorlage für eine an Benutzer-Änderungswünsche angepaßte "PUT.USERS FILE" benutzt wird

Eingeschmuggelt zwischen DOS und Monitor

Wenn die Maschinen der Apple-Klasse unter einem Disketten-Betriebssystem von der Art des DOS 3 laufen und ein Steckplatz als Datensenke initialisiert wird, dann wird durch entsprechendes Setzen von Pointern im Zero-Page-Bereich des Monitors und im DOS selbst der Datenstrom auf seinem Weg vom Entstehungsort nach DOS und von dort zurück in den Monitor aufgetrennt und eine "Umleitung" über den Steckplatz geschaltet.

Genau dort nun greift PUT ein und trennt ein weiteres Mal auf, setzt sich gewissermaßen vor die Steckplatz-Karte und kontrolliert, was "durchkommt" um erforderlichenfalls die sendende Datenquelle zu stoppen und seinerseits Line-Feed-Zeichen, den Carriage-Return-Code oder ganze Überschrift-Zeilen einzufügen. Zum Verständnis des in Bild 3 gezeigten Listings sind Erläuterungen zu den Blöcken DEFINITIONS und FLAGS, COUNTERS, DATA vonnöten: SLOT ist die Nummer des Steckplatzes mit der Interface-Karte zum Drucker, DOSEX der DOS-Ausgangs-Vektor, PRENT (PRINT ENTRY) die Übergabe-Adresse zur Interface-Karte in Steckplatz SLOT. Der Doppelbyte-Pointer HIMEML, HI-MEMH schafft eine "magische Grenze" für Palsoft und hindert diesen Basic-Interpreter der Maschine 2020 an Beschädigungen von PUT. Die Labels FF, CR und SP bezeichnen die Codes für Formfeed, Carriage Return und Space in Apple-Notation: ASCII-Wert plus 128. LINC (Lines Counter) dient als Zeilenzähler, PAGC (Pages Counter) enthält die jeweils aktuelle Seitennummer. Der Inhalt von CHFLAG (Character Flag) verhilft PUT zur Fähigkeit, erforderlichenfalls ein Linefeed einem Carriage-Return-Befehl voranzustellen.

Um, wie gefordert, PUT für den Benutzer "unsichtbar" zu machen, das heißt, außerhalb des eigentlichen PUT-Pflichtenkatalogs identisches Verhalten der Maschine in "PUT-Betrieb" und "PUTloser Betriebsart" sicherzustellen und Randeffekte auszuschalten, stellt PUT jeweils am Ende einer seiner Eingreifaktionen den Original-Register-Zustand der CPU wieder her - dazu bedient es sich der Speicherstellen ASAVE, XSAVE und YSAVE als Zwischenlager. Es schließt sich der Buffer-Bereich für Variable und den Seiten-Überschrift-Text an: Mit Hilfe dieser Anmerkungen und der Listing-Kommentare läßt sich der Ablauf der Dinge schön studieren.

Betriebserfahrungen und Erweiterungsmöglichkeiten

Die vorgestellte PUT-Version hat sich in vielerlei Betriebssituationen als untadeliger Partner von DOS 3.2 über 3.21 bis in die Version 3.3 von Palsoft und den beiden in Gebrauch befindlichen Monitoren der Maschine ITT-2020 und ihrer Artverwandten bewährt, sofern diese Rechner mit 48 KByte RAM ausgerüstet waren. Ein geringeres Speichervolumen macht entsprechende Korrekturen einiger Vektoren erforderlich, Einsatz anderer Disketten-Betriebssysteme darüber hinaus Modifikation der DOS-Übergabe-Pointer. Soll PUT zusammen mit weiteren Hochsprachen-Übersetzern, etwa mit Integer Basic oder Pascal zusammenarbeiten, muß die "Umweg-Schaltung" den dort gegebenen Erfordernissen ange-

8F34.909B 8F34- A9 8F 85 74 8F38- A9 34 85 73 8F40- A0 D0 D5 D4 8F48- CE C5 C3 D4 8F50- BD EA A9 6A 20 44 A0 C3 90 CF 6A 8D 53 AA A9 54 01 8E 90 00 90 8F58-8F AA A9 BD 6E 72 90 20 11 BD F0 AD 71 90 4C 20 90 B3 8F F0 06 90 A9 8F60-90 A9 01 90 60 8E 8D 71 90 F0 23 C9 8C 70 90 90 AC 73 BE 8F 20 70 90 4C CD 76 90 4C 9D 8F 8D AF 73 90 C9 80 8F70~ 90 11 90 8F78-8F80-AF 8F88-AO AD 20 8F90-8F98-8FAO-8FA8-4C 83 90 90 06 60 38 60 90 CD 74 90 CD 76 90 BO 01 8FBO~ CD 77 90 B0 90 AD BFCO-6E 10 A9 01 BD GL 90 FB 18 69 01 DB AD 6E 90 CD 8FC8-8FD0-8D 6F 75 90 A2 00 90 20 6E 90 E5 8F BFEO-03 20 24 F0 60 78 OA BD C1 E8 4C E7 BF 4A 4A 4A 4A FO 20 02 C1 AD 6F 09 BO 20 02 C1 BFF0-AD 6F 05 09 9000-90 9008-04 20 30 71 90 60 A9 A0 20 70 90 60 90 A9 BD BC 70 90 AE 8F 90 11 90 AD 90 DO 0A AO 01 BC 9010-60 20 90 40 AC 70 02 C1 9020-9028-20 BE 20 02 BF 20 20 C1 A0 00 9030-9040-60 20 BD 53 58 FC 20 90 68 8D 8E 54 9048-9050- 65 90 AD 00 9058- 06 20 ED FD 9060- 65 90 6C 53 9068- D0 03 EE 54 00 C9 EA F0 4C 4F 90 20 90 EE 53 90 90 60 EA EA AD 00 00 ED FD 4C 9070- EA EA EA EA 48 02 05 9078- AO AO AO AO AO AO AO AO 9080- AO AO 9088- AO 9090- AO AO AO AO 9098- C1 C7 C5 AO

Bild 4. Objekt-Code des assemblierten Quellentextes aus Bild 3. Sofern auf Formatwahl nach Wunsch und die Einfügung des bis zu 27 Zeichen langen Seitenanfang-Textes verzichtet wird, reichen die 360 Byte dieses Listings allein

paßt werden. Bei PUT-Betrieb an der Language-Karte sei empfohlen, die Karte nachzuladen, wenn man dort hausgemachte Routinen sitzen hatte. Sprachwechsel und MAXFILES-Kommandos mit Parametern größer 3 zerstören PUT ebenso wie Neubooten.

Abgesehen von diesen Einschränkungen, die für die praktischen Einsatzfälle beim Verfasser ohne jede Bedeutung waren, hat sich PUT als ein benutzerfreundliches und bequem zu handhabendes Mittel erwiesen, die stumpfsinnig hintereinandergedruckten Papierschlangen der Vergangenheit durch sauber paginierte und ordentlich formatierte Ausdrucke abzulösen.

Bleibt zum Schluß die Frage nach möglichen Erweiterungen von PUT zu beantworten. Wer glücklicher Besitzer einer Datum- und Uhrzeit-Karte von Art der "Mountain Hardware Apple Clock Card" ist, kann mit mäßigem Aufwand PUT zusätzlich zum Ausdruck einer Zeitangabe jeweils am Seitenkopf veranlassen – bei Festlegung der Bufferbereiche ist hierfür ausdrücklich RAM-Platz freigelassen worden.

Literatur

- Lübbert, Prof. William F.: "What's Where in the Apple". MICRO Nr. 15, August 1979. Europa-Vertrieb: MSB Markdorf.
- [2] Little, Gary: "Paged Output for the Apple". MICRO Nr. 29, Oktober 1980.
- [3] Willis, Jerry und Pol, Bernd: "Was der Mikrocomputer alles kann". Vogel-Verlag, Würzburg.
- [4] Joepgen, Hans-Georg: "Der Euro-Apple Erfahrungen mit dem ITT 2020". FUNKSCHAU 1979, Heft 14.
- [5] Valentini, Johannes: "Ein (fast) ideales Speichermedium – das Disk-Operating-System des Euro-Apple". FUNKSCHAU 1980, Heft 6.
- [6] Dougherty, Dr. William E.: ,,The Apple Monitor – Peeled". Eigenverlag des Verfassers – 14349 San José Street, Mission Hills, California 91345, USA
- [7] Sippl, Charles J.: "Lexikon der Mikro-Elektronik". IWT-Verlag, München-Vaterstetten.
- [8] Mountain Hardware (Herausgeber): "Apple Clock Operating Manual", Revision 2, July 1978. 300 Harvey West Blvd, Santa Cruz, California 95060, USA.
- [9] Joepgen, Hans-Georg: "Variablen-Wächter sorgt für mehr Programm-Transparenz". ELEKTRO-NIK 1980, Heft 8.
- [10] Joepgen, Hans-Georg: ,,Bit-Flags ermöglichen elegante Basic-Wege". FUNKSCHAU-Sonderheft ,,Programme für Kleincomputer und Taschenrechner".

Rudolf Hofer

V.24-Ein-/Ausgabe für den Apple

Der Apple-II besitzt in seinem "Urzustand" leider keine serielle Schnittstelle. Mit einem kurzen Maschinenprogramm läßt sich dieser Mangel aber ohne großen Hardware-Aufwand beseitigen.

Will man den Apple um Ein-/Ausgabe-Möglichkeiten erweitern, dann kommt man normalerweise nicht darum herum, sich eine zusätzliche Einsteckkarte zuzulegen. Eine serielle Ein-/Ausgabe-Schnittstelle kann man jedoch auch mit dem vorhandenen "Game I/O Connector" realisieren. Die beiden Programme ZAUS und ZEIN sorgen dafür, daß die Daten über Anschluß 15 ausgegeben und über Anschluß 3 empfangen werden. Ein Zeichen wird nur dann gesendet, wenn der Busy-Eingang (2) auf L-Pegel liegt.

Umgekehrt geht der Busy-Ausgang immer dann auf L, wenn der Computer empfangsbereit ist. Verbindet man Daten- und Busy-Leitungen kreuzweise, dann ist auch eine Rechnerkopplung möglich. Um ZAUS zu aktivieren, sind die RAM-Zellen 36 und 37 (hex.) mit 00 03 zu laden (z. B. mit POKE-Befehlen oder vom Monitor aus). Ebenso wird ZEIN aktiviert, wenn man die RAM-Zellen 38 und 39 mit 49 03 (hex.) lädt. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist auf 1200 Bd eingestellt. Geringere Werte

sind möglich, wenn man den Verzögerungswert 15 in Zeile 37 erhöht. Bei der Eingabe muß dann zusätzlich der Wert 10 in Zeile 63 so erhöht werden, daß sich eine Verzögerungszeit von einem halben Bit ergibt. Das Eingabeprogramm kann ein serielles Signal mit sieben oder acht Datenbits empfangen. Das achte Bit wird allerdings immer auf H gesetzt. Verhindern kann man das, indem man den ORA-Befehl in Zeile 82 durch EA EA ersetzt (Speicherzellen 380/381). Das Sendeprogramm schickt einen 7-Bit-Code. Es kann leicht auf 8 Bit eingestellt werden, indem man die Speicherstelle 30B auf 07 abändert. Um den Apple an eine V.24-Schnittstelle anschließen zu können, muß man noch die Pegel entsprechend anpassen [1]. Die in [2] beschriebene Schreibmaschinen-Schnittstelle kann direkt, ohne Zusatz-Hardware angesteuert werden.

Literatur

- [1] Klein, R.-D.: V.24-Interface. mc 1981, Heft 4, S. 34.
- [2] Hofer, R.: Interface für Typenrad-Schreibmaschine. "Das EMUF-Sonderheft", Franzis-Verlag 1982.

0800	1	; V24-A	US OHNE TIMER	₹	033E 2		43			#%000000	001
0800	2	; ANO=A	USGANG/GAME (CONN 15	0340 (44		TAY		
0800	3	;PB0=B	USYEINGANG/0	SAME CONN 2	0341 9	7958CO	45			\$C058,Y	; AUSG.
0800	4	*****	******	*****		AC7AO7	46			XTEMP	NACH ANO
0800	5	XTEM1	EQU \$47A		0347	48	47		PLA		
0800	6	XTEMP	EQU \$77A		0348	60	48		RTS		
0800	7	PA	EQU \$C061		0349		49	; ****)	*****	******	*** <mark>**</mark> ******
0800	8	; ****	*****	*****	0349		50		PAG		
0300	9	*	ORG \$300		0349		51	; V24-E	EINGAE	3E	
0300 48	10	ZAUS	PHA		0349		52			4G/GAME (
0301 48	1.1-		PHA		0349		53				BAME CONN 14
0302 BE7A04	12		STX XTEM1		0349		54	3 ****	****	<pre>k********</pre>	******
0305 206100	13	EB	BIT PA		0349		55	PB		\$C062	
0308 30FB	1.4		BMI EB		0349		56	****	****	**** ***	*****
030A A208	15		LDX #8	;8 BIT		BE7A04	57	ZEIN	STX	XTEM1	
030C 203403	16	BEGA	JSR WAIT	;7 BIT, WENN		8C7A07	58		STY	XTEMP	
030F A900	17		LDA #0	; X=7	034F	8D5ACO	59		STA	\$C05A	;EB=0
0311 8D58C0	18		STA \$C058			206200	60	EMP	BIT	PB	; WARTEN
0314 68	19		PLA		0355	30FB	61		BMI	EMP	; AUF L
0315 48	20	WIEDH	PHA		0357		62		L.DX	#8	
0316 203403	21	****	JSR WAIT		0359		63		LDA	#10	
0319 68	22		PLA			203603	64		JSR	WAIT+2	;1/2 BIT
031A 203A03	23		JSR OUT2			206200	65		BIT	PB	start-
031H 203H03	24		LSR		0361	30EF	66		BMI	EMP	;BIT≃O?
031E 9000	25		BCC NOCRY		0363		67		LDA	#O	
031E 7000	26	NOCRY	DEX		0365	48	68	MBIT	PHA		
0321 DOF2	27	MOCIVI	BNE WIEDH			203403	69		JSR	WAIT	
0321 D0F2	28	961	LDA #1			AD6200	70		LDA		
	29		PHA #1		0360		71		ASL		
0325 48	30		JSR WAIT		036D		72		PLA		
0326 203403			PLA		036E		73		ROR		
0329 68	31 32		JSR OUT2		036F		74		DEX		
032A 203A03	33 33		LDX XTEM1		0370		75			NBIT	
032D AE7A04			PLA			8D5BCO	76			\$C05B	= ; EB=1
0330 68	34		JMP \$FDF0	; COUT	0375		77		PHA		•
0331 4CF0FD	35	als als als als als				203 <mark>40</mark> 3	78			WAIT	
0334	36			******	0379		79		PLA	*******	
0334 A90F	37	WAIT	LDA #15	- WALT 4 PAT		AE7A04	80			XTEM1	Assembler-Listing
0336 20A8FC	38		JSR \$FCA8	;WAIT 1 BIT		AC7A07	81			XTEMP	zur V.24-Ausgabe
0339 60 0	39	4.4.4.4	RTS	41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41						#\$80	über den Game-
033A	40			*****	0380		82 83		RTS	π Ψ ω ∪	Connector des
							24.3		L I M		COMMONOR WOO
033A 48 033B 8C7A07	41 42	OUT2	PHA STY XTEMP		0302	00	84		END		Apple-II

Andreas Lecreux

Apple lernt Kleinschrift

Einer der Hauptnachteile des Apple-II ist die fehlende Darstellung von Kleinbuchstaben. Mit wenig Aufwand läßt sich das aber beheben. Sie müssen dazu eine kleine Änderung auf der Tastaturdecodier-Platine vornehmen und einen anderen Zeichengenerator einsetzen. Nach dem Umbau funktioniert die Tastatur des Apple wie die einer Schreibmaschine – Großbuchstaben werden also mit gedrückter Shift-Taste eingegeben.

Um an die Decodier-Platine heranzukommen, muß man das Gehäuse des Apple von der Bodenplatte (sechs Rundkopfschrauben) abschrauben. Man sollte beide Teile allerdings erst voneinander lösen, wenn der Apple wieder mit dem Boden nach unten vor einem steht. Die Decodier-Platine ist mit der Hauptplatine über ein Flachkabel und einen DIL-Stecker verbunden. Ziehen Sie den Stekker vorsichtig heraus. Erst dann läßt sich der obere Teil mit Tastatur vollständig abnehmen.

Die Decodier-Platine steckt auf Plastiklaschen. Sie werden mit einer Flachzange

zusammengedrückt, während man die Platine vorsichtig herauszieht. Zwischen der Steckerleiste, die zur Tastatur führt, und dem Ctrl-Reset-Schalter befinden sich sechs Löcher mit Lötaugen. von denen je zwei über Leiterbahnen miteinander verbunden sind (Bild 1). Die beiden Leiterbahnen unterbricht man dort, wo sie in entgegengesetzten Dreiecken zusammenlaufen. Jetzt wird noch ein zweipoliger Umschalter (Bild 2) eingelötet, und der erste Teil des Umbaus ist abgeschlossen. Mit dem Umschalter kann man jederzeit vom ursprünglichen Zustand auf "Groß/Klein" wechseln.




Bild 1. Der neu eingesetzte Zeichengenerator (von hinten auf den Apple gesehen) mit der ausgebauten Decodier-Platine





Bild 2. Mit dem so eingesetzten zweipoligen Umschalter kann man jederzeit den ursprünglichen Zustand wieder herstellen; einige Sonderzeichen lassen sich mit dem deutschen Zeichengenerator allerdings nicht mehr darstellen

Neuer Zeichengenerator notwendig

Damit man die Kleinbuchstaben auch auf den Bildschirm bekommmt, ist ein neuer Zeichengenerator erforderlich. Dieses Bauteil sitzt direkt unter der Decodierplatine auf der Hauptleiterplatte des Apple (links neben dem schon erwähnten DIL-Stecker). Einfach ist die Sache, wenn Sie einen neueren Apple besitzen, der schon mit dem ROM 2316 ausgerüstet ist. Dieser Baustein läßt sich nämlich durch das Standard-EPROM 2716 ersetzen, das selbst programmiert werden kann. Lediglich die Anschlüsse 21 und 24 sind beim 2716 zu verbinden. Etwas komplizierter wird es, wenn als Zeichengenerator noch das ROM 2513 verwendet wird. Um es durch ein 2716 ersetzen zu können, muß man sich einen kleiner Adapter bauen. Bild 3 zeigt, welche Anschlüsse des EPROMs mit den einzelnen Anschlüssen der ROM-Fassung zu verbinden sind.

In Basic keine Änderung

Bei normaler Eingabe in Basic kann man trotz der Modifizierung zunächst keine Veränderung feststellen. Das liegt daran, daß die Eingaberoutine des Monitors alle Buchstaben in Großbuchstaben umwandelt. Da man Groß-/Kleinschreibung ohnehin meist nur bei Textverarbeitungsprogrammen haben will (die fast immer eine eigene Eingaberoutine besitzen), soll hier nur angedeutet werden, wie man auch in Basic zu Kleinbuchstaben kommt: Entweder man schreibt sich eine eigene Eingaberoutine und lenkt den Eingabe-Vektor in der Zero-Page um, oder man verändert das Monitorprogramm (ohne Softcard nur mit neuem



EPROM möglich). Beim Autostart-Monitor sind drei Befehle ab Adresse FD7E für die Klein/Groß-Umwandlung verantwortlich; sie sind durch sechs NOP-Befehle (FD7E...FD83) zu ersetzen. Ein weiterer Weg steht noch offen – Sie sollten ihn wählen, um zu testen, ob der Umbau erfolgreich war: Der Befehl

X=PEEK (-16384)
weist der Variablen X unmittelbar den
ASCII-Wert der gedrückten Taste zu. Mit
PRINT CHR\$ (X) kann dann auch jeder
Kleinbuchstabe dargestellt werden.
Ein Zeichengenerator mit Umlauten und
Unterlängen kann vom FranzisSoftware-Service bezogen werden.

Mehr Leistung für Apple-II

Orange Speed heißt ein neues Produkt, das den Apple II insbesondere für technisch-wissenschaftliche Anwendungen auf Vordermann bringt. Es besteht aus einer Einsteckkarte, die mit dem Arithmetik-Prozessor Am9511A ausgestattet ist, einem ROM-Adapter, zwei Disketten und einem umfangreichen Handbuch. Der Arithmetik-Prozessor kann von einer beliebigen Sprache aus angesprochen werden. Er erledigt Rechenoperationen bis zu 100mal schneller als der 6502, Neben Ganzzahlen (±32768 oder ±2147483647) verarbeitet er auch Gleitkommazahlen ($\pm 0,9223367 \cdot 10^{19}$). Die möglichen Rechenoperationen reichen von den vier Grundrechenarten bis zum Wurzelziehen, zu trigonometrischen und Exponentialfunktionen. Daneben sind zahlreiche Befehle für Stackmanipulationen und Formatumwandlungen vorgesehen.

Der eigentliche Clou von Orange Speed aber ist die Software. Sie besteht im wesentlichen aus einem Compiler für "Metalanguage" – einer stackorientierten Sprache, die nach Art mancher Taschenrechner in der umgekehrten polnischen Notation arbeitet. Diese Sprache kennt als einziges Element den Befehl. Ausgehend von einem Grundbefehlssatz "baut" sich der Programmierer eigene Befehle, die dem Wortschatz angefügt werden. Ein Programm besteht schließlich aus einem einzigen Befehl, der die gestellte Aufgabe ausführt. Nachteil: Der Programmierer ist für die Verwaltung des Stack zu jeder Zeit selbst verantwortlich und wird vom System kaum auf Fehler aufmerksam gemacht. Leute, die es gewöhnt sind, Basic-Programme zu erstellen, dürften sich anfangs damit sehr schwer tun. Dies sind allerdings nicht die typischen Anwender. Besonders geeignet ist die Sprache zusammen mit dem Zusatzprozessor für Grafikanwendungen, bei denen viel berechnet werden muß. Wer schon einmal am Bildschirm erlebt hat, wie mühsam Punkt für Punkt an eine Kurve angefügt wird, der weiß den erheblichen Geschwindigkeitszuwachs zu schätzen. Befehle zum Erstellen von Polygonzügen und zum Einfügen von Text in die Grafikseite erhöhen den Komfort. Das ganze System ist kompatibel zu DOS 3.2/3.3, Applesoft, CP/M und Pascal. Hervorheben muß man die ausgezeichnete deutsche Dokumentation.

Rudolf Hofer

Apple-II-Karte

Von der Hannoveraner Firma Spring-

mann wird eine EPROM-Programmierplatine für den Apple-II angeboten, die

sich für alle gängigen EPROM-Typen (einschließlich 27128) eignet. Sie wird für den Apple-Slot 2 konfiguriert geliefert; die nötige Software befindet sich auf der zugehörigen Diskette. Leider ist es erforderlich, bei jedem EPROM-Typenwechsel eine Anzahl von Drahtbrücken umzustecken. Dabei ist allerdings kein Lötkolben erforderlich, weil für diesen Zweck ein IC-Sockel vorhanden ist. Eine weitere Steckbrücke dient zum Umschalten der Programmier-Spannung von 26 V auf 21 V (die Typen 2764 und 27128 werden mit nur noch 21 V programmiert). Ein weiterer kleiner Haken ist, daß das (programmtechnisch sonst gut unterstützte) Anfertigen von EPROM-Serien etwas umständlich ist. Zum einen befindet sich der "Nullkraft"-Textool-EPROM-Sockel direkt auf der Platine, so daß sich je nach Bestückung des Apple mit anderen Karten das Hineinstecken und Herausnehmen von EPROMs u. U. nur durch Herausziehen der ganzen Karte realisieren läßt. Ein per Kabel absetzbarer Sockel wäre sicher besser. Zum anderen ist die Software zum "Burner Plus" so aufgebaut, daß man gezwungen ist, jedesmal vor dem Programmieren eines neuen EPROMs den entsprechenden Speicherbereich neu von Diskette zu lesen, nicht zuletzt deshalb, weil die mitgelieferte Dokumentation (mit Schaltbild!) davon ausgeht, daß der Apple jeweils während des EPROM-Wechsels ausgeschaltet wird und somit der RAM-Inhalt verloren geht. Die Praxis hat jedoch gezeigt, daß diese Vorsichtsmaßnahme nicht unbedingt erforderlich ist. Das Aus- und Einschalten des Computers sowie das Neuladen von Programm und EPROM-Speicherbereich könnte man sich also durch Ändern der Software auch sparen. Gerade dann empfiehlt es sich allerdings dringend, den EPROM-Sockel über ein Flachkabel herauszuführen, um nicht bei eingeschaltetem Gerät im Innern herumfuhrwerken zu müssen.

Lobenswerterweise macht das Begleitmaterial auch Angaben darüber, wie man CP/M-Dateien in EPROMs übernehmen kann. Damit eignet sich der Apple-II als universelles Entwicklungssystem für die Prozessoren 6502 und Z80.

Herwig Feichtinger

Klaus-Dieter Schumacher

Apple-II: Diskettenkapazität preiswert erhöht

Sobald umfangreichere Anwendungen mit dem Apple-II geplant sind, stößt man immer wieder auf das nach Ansicht des Verfassers gravierendste Problem des zu geringen externen Speicherplatzes. Die vom Hersteller angebotenen Disk-II-Laufwerke bieten sparsame 140 KByte (formatiert) je Laufwerk.

Als Alternative findet man auf dem deutschen und amerikanischen Markt von verschiedenen Anbietern Lösungen auf der Basis von 8-Zoll-Laufwerken oder Harddisks. Diesen Lösungen ist allen gemeinsam, daß sie für den Benutzer sehr teuer sind (ab ca. 5000 DM). Weiter bestehen meist Probleme mit Software-Paketen wie Visicalc oder Inkompatibilitäten mit speziellen Interfacekarten. Zusätzlich wird die Kommunikation zu anderen Benutzern des Apple-II erschwert, da z. B. ein Datenaustausch mit Besitzern von 5,25-Zoll-Laufwerken nicht mehr möglich ist.

Eine weitere Alternative, die Doppeldiskettenstation der Firma Commodore über ein IEC-Bus-Interface anschließbar, scheidet ebenfalls aus Kosten- und Inkompatibilitätsgründen aus. Ähnlich sind die neuen Doppeldiskettenstationen der Firma Apple für das Modell III zu bewerten.

Auf dem Markt werden nun jedoch seit einigen Wochen die Slimline-Laufwerke der Firma TEAC (Typ FD55) angeboten. Sie haben bei halber Bauhöhe die gleichen Abmessungen wie die Disk-II-Lauf-

MX
DS 3
DS 2
HM
DS 1
DS 0
HS
So muß das Feld auf der Steuerplatine (PCBA)
MFD CONTROL)
beschaltet
werden

werke der Firma Apple. Neben den 40und 80-Spur-Versionen gibt es nun auch solche mit zwei Schreib-/Leseköpfen, einen für die Oberseite und einen für die Unterseite der Diskette.

Das am Apple-II unter Pascal II.1, IV.0, und CP/M betriebene TEAC-Laufwerk FD55F hat bei 2 × 80 Spuren eine Kapazität von 640 KByte (formatiert). An einen Controller, z. B. der Firma Ehring-Electronic, lassen sich direkt zwei solche Laufwerke anschließen. Bei weiteren Firmen auf dem deutschen und amerikanischen Markt sind Controller erhältlich, an die bis zu vier Laufwerke angeschlossen werden können. Hierbei sind jedoch fast immer Änderungen an der Hardware für den "Sideselect" der Laufwerke notwendig.

Will man am Betriebssystem keine zu großen Modifikationen vornehmen, sind unter CP/M und Pascal maximal 3×2 Laufwerke anschließbar. Dies bedeutet eine externe Gesamtspeicherkapazität von etwa 4 MByte formatiert ($6\times 640\times 1024$ Byte). Dies ist erfahrungsgemäß für sehr viele Applikationen mehr als ausreichend. Bereits mit zwei Laufwerken hat man keine Platzprobleme mehr bei Programmen wie Wordstar, PL/1 oder MT+.

Eine bereits vorliegende Betriebssystemmodifikation unter Apple-Pascal 1.1, die alle 160 Spuren wie ein Laufwerk anspricht, zeigte bisher keine Probleme. Ebenso ist nach bisherigen Erfahrungen ein Anpassen an die UCSD-Pascal-Version IV.0 unter Verwendung des "Installation Guide" unproblematisch. Eine entsprechende Modifikation für den Betrieb unter CP/M existiert noch nicht. Zur Zeit stehen je Seite 306 KByte zur freien Verfügung, wenn beide Seiten als getrennte Laufwerke gefahren werden.

Bis eine Betriebssystemmodifikation für den Betrieb des FS55F unter CP/M erarbeitet ist, kann man sich mit der im Bild dargestellten Schaltung behelfen, die zeigt, wie man Vorder- und Rückseite als erstes und zweites Laufwerk anspricht. Die Laufwerke sind sauber verarbeitet. Sie sind mit einem Motor ausgerüstet, der die Diskette unmittelbar, d. h. ohne Riemen, betreibt. Einschließlich Controller, Kabel und Stecker sind zwei Laufwerke ohne Gehäuse für ca. 2200 DM erhältlich.

Obgleich bei diesen Fremdlaufwerken erstmalig die Möglichkeit gegeben ist, sie wegen ihrer geringen Stromaufnahme direkt über das Netzteil des Rechners zu versorgen, empfiehlt sich ein zusätzliches oder verstärktes Netzteil. Der Netztrafo sollte jedoch wegen möglicher Streuung nicht neben oder hinter dem Laufwerk montiert sein.

Geschützte Software, z. B. das Programm Visicalc, ist ebenfalls ohne Probleme sofort verwendbar, da die Laufwerke durch das Umsetzen einer Brücke (Strap to designate track density) auf den 35-Spur-Betrieb der Apple-II-Laufwerke umgestellt werden können.

Will man die bisher in Apple- oder vergleichbaren Laufwerken beschriebenen Rückseiten lesen und beschreiben, so kann das Signal des Fototransistors für das Indexloch durch eine kleine Modifikation abgeschaltet werden (Achtung: Garantieverlust!).

Geschützte Software, die auf die Halbspuren der Disk-II-Laufwerke zugreift (z. B. DB-Master) kann noch nicht direkt verwendet werden.

Bei Anschluß mehrerer Laufwerke ist es empfehlenswert, das Motor-on-Signal über den "Drive-Select" zu führen. Man reduziert die Leistungsaufnahme des nicht angesprochenen Laufwerkes auf ca. 2,6 W, während das benutzte Laufwerk etwa 5,5 W benötigt.

Literatur

- [1] Stark, Peter A.: Firm up your Floppy with 800k. Microcomputing, Aug. 1981, Seite 36.
- [2] TEAC FD-55 Mini flexible disk drive specification. UCSD p-System. Version IV. Installation Guide. Softtech, 1982. Vertrieb: NBN Elektronik GmbH, 8036 Herrsching; Ehring Elektronik, 4100 Duisburg.

Klaus Rüdiger Hase

Universal-Schnittstelle für Apple-II

Dieser Artikel beschreibt eine universelle Schnittstelle für den Apple-II, die mit den Betriebssystemen DOS 3.3, Apple-Pascal (Vers. 1.0 und 1.1) und CP/M 2.2 einsetzbar ist. Für die Software wird ein "Kochrezept" in Form eines Rahmenprogramms angegeben, das vom Benutzer nur noch um ein anwenderspezifisches Treiberprogramm ergänzt werden muß. Universell ist die Schnittstelle deshalb, weil sich der Programmspeicher wahlweise mit einem 2-KByte-RAM oder -EPROM ausstatten läßt und der VIA-Baustein 6522 serielle und parallele Übertragung ermöglicht.

Das Schnittstellenkonzept des Apple-II

Der Apple-II zeichnet sich besonders durch seine flexible Lösung des Schnittstellenproblems aus, da er mit verschiedenartigen Interfaces für Drucker, Plotter, Modems usw. ausgestattet werden kann. Für diesen Zweck hat er auf seiner Leiterplatte sieben Steckplätze (Slots), die schon eine Adreßauswahl für Schnittstellen-Bausteine und Speicher (für die Treiberprogramme) vornehmen.

Ein kleiner Schönheitsfehler macht aber auch hier dem Schnittstellenprogrammierer das Leben nicht ganz leicht. Zwar findet sich in den Unterlagen [1] eine Reihe von Hinweisen, wie man eine Schnittstelle aufbauen und programmieren kann, dabei mag es auch gelingen, einen alten Fernschreiber oder eine elektrische "Hammerschreibmaschine" unter DOS 3.3 für Basic oder den Monitor lauffähig zu bekommen; groß wird aber sicherlich die Enttäuschung sein, wenn sich unter Pascal oder CP/M gar nichts mehr rührt.

Da hilft auch der Hinweis in den CP/M-Unterlagen nicht weiter, daß fast alle unter Pascal anschließbaren Schnittstellen auch mit CP/M verwendbar seien, man aber nach den Erfordernissen für die Treibersoftware in den Pascal-Handbüchern vergeblich sucht. Diese Enthaltsamkeit der Firma Apple ist um so unverständlicher, als doch die zur Grundversion gelieferten Handbücher recht ausführlich und vollständig sind.

Einzig Licht in dieses Dunkel bringt Barry Haynes mit seinem "ATTACH-BIOS document for Apple II Pascal 1.1", das allerdings den unerfahrenen Programmierer gleich im vierten Satz mit dem Hinweis abschreckt: "This document is intended for more advanced users who already know amount about I/O devices... It is not intended to be a simple step by step description of how to write your first device driver..."

Deshalb soll an dieser Stelle ein "Kochrezept" vorgestellt werden, das es praktisch jedermann ermöglichen wird, eigene Peripherie anzupassen. Die Software ist demnach nur ein Rahmenprogramm, das der Benutzer um sein eigenes Treiberprogramm ergänzen muß. Das Rahmenprogramm gestattet die Ausgabe und Eingabe einzelner ASCII-Zeichen, ist also zeichenorientiert, im Gegensatz zu den unter Pascal auch möglichen blockorientierten Schnittstellen.

Im Apple-Pascal hat jede Schnittstelle ihren festen Platz

Während der Basic-Interpreter des Apple-II unterschiedslos jeden Slot mit PR#n oder IN#n (n = Slot-Nr.) bedient, gilt für

Pascal und CP/M eine feste Zuordnung, die nur durch Eingriffe in das BIOS (Basic I/O Subsystem) verändert werden kann. Dies kann aber nur dem (siehe oben) "more advanced user" empfohlen werden, der sich mit [2] hinreichend vertraut gemacht hat.

Für das Apple-Pascal gelten folgende Zuordnungen:

Slot 0: Language-Karte kein I/O

Slot 1: Printer:

nur Zeichen-Ausgabe

Slot 2: Remin:, Remout:

Zeichen Ein-/Ausgabe

Slot 3: Console:

Zeichen Ein-/Ausgabe

Slot 4: Diskette:

blockorientiert

Slot 5: Diskette:

blockorientiert

Slot 6: Bootdisk:

blockorientiert

Slot 7: PAL-Karte/Z80-Softcard

Diese Zuordnung gilt mit etwas anderen Bezeichnungen aber prinzipiell gleichen Funktionen auch für CP/M 2.2 von Microsoft. Wir werden unsere Aufmerksamkeit nun auf die drei zeichenorientierten Schnittstellen richten, also auf die Schnittstellen in Slot 1 bis 3.

Reservierte Adreßbereiche für Apple-Slots

Für Ein-/Ausgabe-Schnittstellen der verschiedensten Art ist der Adreßbereich von \$C000 bis \$CFFF reserviert, der sich wiederum in folgende Bereiche unterteilt:

- 1. Der Bereich von **\$C000...\$C07F** gehört den internen I/O-Registern (Tastatur, Paddles, Bildschirm usw.).
- 2. Im Bereich von \$C080...\$C0FF können jeweils 16 (\$10) Adressen mit dem Signal Device-Select decodiert werden, um damit Schnittstellenbausteine (VIA, ACIA usw.) anzusteuern. Die Zuordnung erfolgt so, daß mit der Basisadresse \$C080 und einem Index von \$n0 im Y-Register die Schnittstelle erreicht werden kann, wobei "n" wieder die Slot-Nr. angibt.
- 3. Der Bereich von \$C100...\$C7FF wird mit je einer Page (256 Byte, \$Cn00...\$CnFF) den einzelnen Slots mit dem Signal I/O-Select zugewiesen. Die Basisadressen \$Cn00 sind die Einsprungpunkte für die Schnittstel-

######################################			9 9 9	ATA MODES	Schnittstellenbaustein
E II	Universal	nd		*=\$C080	mit
E II	*****************	360		1)	; Ein-/Ausgaberegister B
# U S G A B E		*		- 11	
A U S G A B E	L E	* >		+ + * * !!	
## U.S.G.# BE ## C.0080 UTL9				(+ > t) k >	
3.3 : CP/M	Н	G A B E	UI:	V (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	;Timer
######################################		c *	47 - TO	V C . *	C .
**************************************	r	M' do		1 *) I I I I I I I I
######################################	'n	E / LO		+ : *	; Schleberegister.
######################################	Pubod	0 0 0 12 0 3		- + + * *	0 + 0
R G I S T E R * * *	****			- + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
Compose	1000				Flagger neglecti
C			4 H G C G	+ : *	; Interrupt-Freigabe-Kegi:
E G I S T E R * * * * C090			41107	-+::1::	Jenocii oiiie
C090					
R E G I S T E R * * * *			2 6) * *	11 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Second			0000	:	In der I/U-rag
Sor-Stellung horizontal Sor-Stellung horizontal C090 Sor-Stellung horizontal Sor-Stellung horizontal C090 Sor-Stellung horizontal C090 Sor-Stellung horizontal C090 Sor-Stellung horizontal Sor-Stellung horizontal Sor-Stellung horizontal C090 Sor-Stellung horizontal S	ļ		0000		1
tor f. Eingabe (BASIC) C090 tor f. Ausgabe (BASIC) C090 intialistation sein (keine an tor for f. Eingabe (BASIC) C090 intialistation> V-Flagge C090 intialistation> C-Flagge C000 intialistation> C-Flagge C00		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9 60		· · · *CnFF) muss
tor f. Eingabe (BASIC) C090 Sale in trialisierung> V-Flagge C000 Sale in trialisierung> V-Flagge Sale in trialisierung		4 :	2000		(Keine absoluten
or f. Ausgabe (BASIC) C090 intialisierung> V-Flagge C090 incrmales IN/OUT> V-Flagge C090 izeicheneingabe> C-Flagge iimer C100 C1	Sor	cerinng no	Coyo		
tor f. Eingabe (BASIC) (090 (090 (100	tor	. Ausgabe	8680	(D)	ereinbarung (Status-Reg.
### Adressen * * * * * ### Adressen * * * * * ### Adressen * * * * * #### Adressen * * * * * ##########################	ktor	. Eingabe	0600		V-Flagge = 1
### Adressen * * * * (2090 ; Zeicheneingabe> C-Flagge (2090			0600	IN/OUT	V-Flagge =
### Adressen * * * * C090			0600		C-Flagge =
### ### ### ### ######################		Adressen * *	0600		C-Flagge =
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			8683		
-Nr. der Boot-Diskette (100 INISLO 2C58FF BIT \$FF58 ; hier V (100 INISLO 2C58FF BIT \$FF58 ; hier V (100 INISLO 2C58FF BIT \$FF58 ; hier V (100 INISLO BVS BASIO BVS BASIO ; hier V (100 INI	al.	I/O - Schnittstell	0000	11	
-Nr. der Boot-Diskette (100 INISLO 2058FF BIT \$FF58 hier V=1 -Nr. der Boot-Diskette (100 INISLO 2058FF BIT \$FF58 hier V=1 -Offset f. <y> = \$n0</y>					
-Nr. der Boot-Diskette (105 INPBAS 38 SEC (106 INC (107 OUTBAS 18 CLV (108 INPERSED (108 INPER			INISTO	FF BIT	V=1 ! (\$FF58)
-Nr. der Boot-Diskette (1065 INPBAS 38 SEC (1076 INPBAS 38 SEC (1076 INPBAS 38 SEC (1076 INPBAS 38 SEC (1076 INPBAS 18 CLV (1076 INPBAS 18 INPAS 18 INPBAS 18 INPBAS 18 INPBAS 18 INPAS				BAS	
-Nr. der Boot-Diskette (100			TNPBAS		
Offset f. <y> = \$n0</y>	M	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		(E > (E >	
Offset f. <y> = \$n0</y>	S	. der boot-Diskette		ed lid.	
Offset f. <y> = \$n0</y>			OUTBAS		ς.
Jeweiliges Slot Nr. n C100	J (4			+11.0/ +11.0 T 00 L 00 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jer f. Jerscal. -Offset f. <x> = \$cn -Offset f. & \$dd f. & \$dd</x></x></x></x></x></x></x></x>	5				DO /ODGITT TOTALINGTON A= 1.
-Offset f. <x> = \$Cn</x>	Ter-	H		D A C	zum
jeweiliges Slot Nr. n C100	ot-Of	- < X> -	C10B		
iges Slot Nr. n C10C ; Offsets f. PASCAL V1.1 Einsprungpunkt C10D C10D C10D C10D C10D C10E .BYTE <jpaut .byte="" ;="" <jpau<="" <jpaut="" c10e="" initialisierung="" td=""><td></td><td>ļ</td><td>TANGES</td><td>ATVA D</td><td>IN TANDAG.</td></jpaut>		ļ	TANGES	ATVA D	IN TANDAG.
Drucker (BASIC) of fight of the control of the con		N +010 00	T G I G I G		Tracer
Drucker (BASIC) of 100 construction (BASIC) construction (BASIC	s D D	es oror MI.			
Drucker (BASIC) C10D VECTOR C8 .BYTE <jpanut (80)="" .byte="" 08="" 48="" 78="" ;="" <jpain="" <jpanut="" <jpstat="" akku,="" basio="" c10f="" c110="" c111="" c112="" c113="" cb="" ce="" d1="" d5:="" drucker="" einsprungflagge="" i="" in="" initialisierung="" keine="" ou="" out="" pha="" php="" rette="" sei="" statusabfrage="" td="" unterbrechung="" x-reg.,="" y<="" zeichenausgabe="" zeicheneingabe=""><td>S</td><td>essier</td><td></td><td>sets r. P</td><td>V1.1 Einsprungpunkt</td></jpanut>	S	essier		sets r. P	V1.1 Einsprungpunkt
Drucker (BASIC) C10D VECTOR C8 .BYTE <jpinit !="" .byte="" 08="" 48="" 78="" ;="" <jpain="" <jpaout="" <jpsiat="" akku,="" basio="" c10e="" c10f="" c110="" c111="" c112="" c113="" d1="" einsprungflagge="" in="" initialisierung="" keine="" ou="" out="" pha="" php="" rette="" sei="" statusabfrage="" td="" unterbrechung="" x-reg.,="" y<="" zeichenausgabe="" zeicheneingabe=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></jpinit>					
Drucker (BASIC) C10E CB .BYTE <jpaout !<="" .byte="" 08="" 78="" ;keine="" ;rette="" ;statusabfrage="" ;zeichenausgabe="" ;zeicheneingabe="" <jpain="" <jpaout="" <jpstat="" basio="" c10f="" c110="" c111="" c112="" ce="" d1="" einsprungflagge="" in="" out="" php="" sei="" td="" unterbrechung=""><td></td><td></td><td>VECTOR</td><td>.BYTE</td><td>; Initialisierung</td></jpaout>			VECTOR	.BYTE	; Initialisierung
n f. 'serial card' C10F CE .BYTE <jpain !<="" .byte="" 08="" 78="" ;keine="" ;rette="" ;statusabfrage="" ;zeicheneingabe="" <jpstat="" basio="" c110="" c111="" c112="" d1="" einsprungflagge="" in="" out="" php="" sei="" td="" unterbrechung=""><td>ehler</td><td>. Drucker</td><td></td><td>.BYTE</td><td></td></jpain>	ehler	. Drucker		.BYTE	
n f. 'serial card' C110 D1 .BYTE <jpstat 08="" 48="" 78="" ;keine="" ;rette="" ;statusabfrage="" akku,="" basio="" c111="" c112="" c113="" einsprungflagge="" in="" out="" pha="" php="" sei="" td="" unterbrechung!="" x-reg.,="" y<=""><td></td><td></td><td></td><td>.BYTE</td><td></td></jpstat>				.BYTE	
n f. 'serial card' C111 BASIO 08 PHP ; rette Einsprungflagge bei Drucker (80) C112 78 SEI ; keine Unterbrechung! C113 48 PHA ; rette AKKU, X-REG., Y				.BYTE	;Statusabfrage
bei Drucker (80) C111 BASIO 08 PHP ;rette Einsprungflagge C112 78 SEI ;keine Unterbrechung! C113 48 PHA ;rette AKKU, X-REG., Y	0-Zei	n f. 'serial			
C112 78 SEI ;keine Unterbrechung!	grenz	bei Drucker	BASIO	_∞	Einsprungflagg
48 PHA ; rette AKKU, X-REG., Y				_∞	Unterbrechung
*****				∞	AKKU, X-REG., Y

enbegrenzung u. Tabulator * *	Drucker unter BASIC notwendig.	.a d	falls groesser als 17, dann; zusaetzliche Leerzeichen; setze hoeherwert. Bits	C 11	;sind beide Zaehler gleich ?	cer, wenn kein TAB	<pre>;Auffuellen mit Leerzeichen ;kein Contrl-Zeichen ?</pre>	bei dr	;Hauptausgabe-Unterprogramm	<pre>;da <x> in PASCAL veraendert ;war dies ein 'CR' (mit MSB)?</x></pre>	~ ~	Se Monitor-Pointer ZEILBR = 0 . dann	; keine Zeichenzaehlung	noch nicht	einmal mit 'Ck'	;weitere Leerzchn. bei TAB	; Zaehlervergleich	dann 00 in CH einsetzen		amm - Abschluss * * *	;Rekonstruktion der Register
;* * Ausgabe mit Zeil	;Programmteil nur f.	LDA CMP BCS	CMP BCS ORA	3D3804 AND CHRZAL, X 6524 ADC CH 8524 STA CH	-+	003 BCS 8 PHA	940 C58FF	T INC	20AAC9 JSR OUTPUT	AEF807 LDX SLOTNR 498D EOR #\$8D	BNE	STA CH	BEQ NOZAHL	BCS NOZAHL LDA #\$8D	BNE		LDA	CMP #\$F8 BCC KORR24	TAY	* * * * Programm	8424 STY CH
C168	00000000000000000000000000000000000000	C168 OUTBA1 C16A C16D	C16F C171 C173		C17C INCSPC C17C	C182	C185 C187 NOSPC	C18C C18F NOINC	C190 OUTDIV	0193 0193 0193	8000	C19D C19D C19F KETNOR		C1A7 C1A9	C1AB C1AD NOZAHL	C1AE	C1B2	C1B8 C1BA	C1BE	മമെ	C1BF KORR24
	; andere I/O-ROM's abschalten Slotadresse auf Stack	\$Cn f. I/O-Param		; \$n@ f. I/O-SchnittstReg.		b hier (X)	;Zeichen retten ;keine Initialisierung mit V=0	/O - Initialisierung * * *	<pre>;max. Zeichenanzahl je Zeile .f Dwinker (A-teine Zeehling)</pre>	(v-ren	;Pruefung ob "PR#n" .wenn keine Ausgahe von BASIC	r auf Slotausgab	:Spring wenn kein BASIC-INPUT	IC-INPUT-Vek		;Stack bereinigen	;unbedingter Sprung !	;C=0> OUTPUT, C=1> INPUT;f. BASIC & PASCAL;setze MSR-1 f BASIC		; Parameter auf Stack	
	S OFFCF	TSX TSX	ASL ASL ASL	A ASL DF806 STA	68 PLA 68 PLA 68 PLA 9 PLA	A EF807	8 Ø21	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9	SOU SIA SELLEN, D LDA #0 SOU STA CHRZAL.	CPX CSW+1	LDA #<0UT	CPX KSW+1	LDA # <in< td=""><td>9C8</td><td>68 PLA 38 SEC</td><td>898</td><td>00D 04DC8</td><td>A TSX</td><td>401 STA \$104, PLA SEC</td><td>020</td></in<>	9C8	68 PLA 38 SEC	898	00D 04DC8	A TSX	401 STA \$104, PLA SEC	020
C115 C116	C118	0011E	C125 C126 C127	00100 1000 1000 1000 1000	C12D C12E C12F	C131 C131	C135 C136	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C138 INITS	C13D	0 0 0 0 4 5 0 4 5 1 0 5	001 12 12 13 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	C14A NOBAOT	보 보 보 보 보 보 보 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C152 NOBAIN	C155	0157	C159 NOINIT	C168	C161 C164 C165	C168

PLA TAY TAX PLA ; (Y)-Register PLA ; (X)-Register PLA ; (X)-Register PLA ; alle Prozessor-Reg. wie zuvc PLA ; PASCAL - Programmteilen JMP DUTPUT ; PASCAL - Programmteilen JMP PASTAT	AE7807 LDX ERRFLG ; Uebergabe Fehlercode bei 68 PLA ; PASCAL V1.1 notwendig ! 60 RTS :	jmuss bei PASCAL VI.0 unbedingt erhalten bleit jda BIOS mit LDA \$5B8,X den Parameter uebernin 9DB805 STA \$5B8,X ; Parameter ist dort abzu 60 RTS ; Parameter ist dort abzu ;	jbei Fehler mit einem Fehlercode geladen und bei jbei Fehler mit einem Fehlercode geladen werden. j BET BOT LDX ERRFLG ; Uebergabe Fehlercode 60 RTS ; ASCII-Zeichen im AKKU ERRORS= 0000	Bild 1. Listing des universellen Ein-/Ausgabe-Programms: Die Adressen des EPROMs (siehe Bild 2) sind so decodiert, daß der von \$C100\$C1D3 assemblierte Code ab EPROM-Adresse \$700 abgelegt wird; der im Listing ab \$C800 wiedergegebene Bereich beginnt im EPROM ab \$000
PLA TAY TAY TAY FLA TAX TAX TAX TAX FLA TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TAX TA	000 BB		0000 00000 000000 000000 000000 000000 0000	Bild 1. Listing (siehe Bild 2); EPROM-Adre beginnt im EP
PLA TAY PLA PLA PLP PLP PLP PLP PLP JMP DUTE JMP PAST I I N *=\$C800 Lisierun samer Pr ruefung uehren k CMP #0 BEQ TEST > = 1	; Sprungbefehle zu den ; PASCAL - Programmteilen ; in \$C800 \$CFFF TIALISIERUNG *** wird einmal durchlaufen rammteil f. alle Betriebssysteme	b die Schnittstelle I/O-Opera nn. Y-Register muss erhalten ;Parameter Input/Output Output-Status-Test Input-Status-Test	;1/0-Operationen ;> Carry = 1 ;keine I/0-Operat ;> Carry = 0 S C A L - A U S G A B E fuer PASCAL_Betriebssys auf Drucker oder andere sprechender Programmkon (\$CnXX).	muss nur bei PASCAL Vers. 1.0 ille beginnen. ;Zeichen eventuell mit MSB=1 F;intern MSB auf Ø setzen outine f. alle Betriebssysteme
88888888888888888888888888888888888888	CUMCCS JMP INITIONS CSACS JMP PAST CSGCS JMP PAST A * * * I N * * * * C800 Initialisierun Gemeinsamer Pr	* * * * P A Ueberpruefung durchfuehren k 900 CMP #0 000 BEQ TEST mit <a> = 0	8 SEC RTS 0 RTS * * * P A Einsprungpunkt Zeichenausgabe stellen mit en in der I/O-Pag	*=\$C9AA ;Das Programm muss n ;an dieser Stelle be 48 PHA 297F AND #\$7F ;Hauptausgaberoutine
C1C1 RESREG C1C2 C1C3 C1C4 C1C6 C1C7 C1C8 JPANIT C1D4 JPSTAT C1D4 JPSTAT C1D4 C1D4 C1D4 C1D4 C1D4 C1D4 C1D4 C1D4 C1D		PASTA TESTO TESTI	YESI	OUTPUT

len-Initialisierung unter Basic mit PR#n und IN#n. Für viele Anwendungen wird dieser ¼ KByte große Bereich ausreichend sein.

4. Der Rest von \$C800...\$CFFF ist zusammenhängend und kann von jeder Schnittstelle (Slot 1 bis Slot 7) über das Signal I/O-Strobe wahlweise in Anspruch genommen werden. Damit aber kein Buskonflikt bei Verwendung mehrerer Schnittstellen verursacht wird, ist ein elektronischer Schalter erforderlich, der diesen Bereich für alle übrigen Mitbenutzer abschaltet, bevor der eigene Speicher benutzt werden kann. Dies wird zwangsweise dadurch erreicht, daß der Zugriff nur über ein Enable-Flipflop möglich ist, das durch Ansprechen einer beliebigen Slotadresse (\$Cn00...\$CnFF für Slot n) gesetzt wird und durch Ansprechen von \$CFFF zurückgesetzt werden kann. Daher wird während des Bootvorganges diese Rücksetzadresse angesprochen, bevor irgendein Zeichen eine Schnittstelle passiert.

Die nun folgenden Speicherplätze können oder müssen von den Schnittstellenunterprogrammen benutzt werden, liegen aber nicht im genannten I/O-Bereich:

5. Für die Ablage bestimmter Parameter (Baudrate, Zeichenzahl/Zeile) steht ein nicht zusammenhängendes Scratchpad-RAM im Bereich des

Text- und Low-Resolution-Grafik-Bildschirmspeichers zwischen \$478 und \$7FF zur Verfügung. Einzelheiten sind in [1] und im Listing (Bild 1) zu finden. Die Basisadressen \$478, \$4F8...\$7F8 sind für alle Schnittstellen zugänglich, während die Speicher, die mit der Basisadresse + \$0n erreicht werden können, nur den jeweiligen Slots mit der Nr. n vorbehalten sind.

Feste Vereinbarungen sind hierbei:

\$7F8 enthält die Slot-Nr. der aktiven Schnittstelle in der Form \$Cn; \$5F8 trägt unter DOS die Slot-Nr. der Boot-Diskette (also nicht im Programm verändern!)


und speziell unter Apple-Pascal:

\$6F8 enthält die Slot-Nr. der aktuellen Schnittstelle mit \$n0.

678 + 0n = 5B8 + Cn enthält das zu übergebende ASCII-Zeichen, das bei der Ausgabe auch im Akku steht (Serial Card).

Unter Pascal steht überdies noch der Zeropage-Bereich von \$0...\$35 als Scratchpad (engl. Notizblock) zur Verfügung. Dieser Bereich wird aber nach Verlassen der Interfaceroutine durch das Betriebssystem selbst wieder "bombardiert".

Auf seine Benutzung sollte man allerdings unter DOS 3.3 verzichten, da



Hardwareaufbau mit kleinen Tricks

Dem Benutzer stehen also pro Slot insgesamt 2¼ KByte für Treiberprogramme zur Verfügung. Da eine preisgünstige Lösung angestrebt wird, soll nur ein 2-K-Speicher (wahlweise RAM oder EPROM) eingesetzt werden, bei dem der Basisbereich \$Cn00...\$CnFF an das obere Ende des gemeinsamen I/O-Bereiches von \$C800...\$CFFF gelegt und überlappend adressiert wird. Die Adreßbelegung ist genauer im Bild 2 dargestellt.

Für "endgültige" Lösungen wird man als Speichermedium ein EPROM vom Typ 2716 bevorzugen, will man aber mit derselben Hardware verschiedene Aufgaben erledigen, sollte man auch hier flexibel sein und das fast anschlußkompatible 2-K-RAM (z. B. Hitachi M58725P) verwenden, zumal man das Treiberprogramm nur einmal laden muß. Der Inhalt dieses RAM-Bereiches bleibt auch dann erhalten, wenn man von einem Betriebssystem auf ein anderes überwechselt bzw. Reset betätigt.

Die Vorzüge eines RAMs lernt man sehr schnell schätzen, wenn man einen grö-Beren Pufferspeicher benötigt. Das Auswahl-Flipflop schützt auch dann vor Überschreiben, wenn z. B. eine 80-Zeichen-Karte mit eigenem Bildauffrischspeicher in \$CC00...\$CDFF (z. B. Videx) betrieben wird. Man darf sich allerdings bei der Initialisierung der Schnittstelle nicht über die wundersamen Muster auf dem Bildschirm wundern, die sich aber mit einem Ctrl-L schnell wieder löschen lassen.

Die Schaltung selbst ist in Bild 3 dargestellt. Ein kleiner Schönheitsfehler der Decodierungssignale (Dev.-Select) soll nicht verschwiegen werden: Die Apple-Entwickler haben offenbar keine Rücksicht auf das komplexe Timing der 65XX-Schnittstellen-Bausteine genommen. So kommt es wohl, daß das Enable-Signal, das aus dem Φ1-Signal durch Invertierung gewonnen werden muß, fast gleichzeitig mit dem als Chip-Select verwendbaren Device-Select anliegt, obwohl nach den Herstellerangaben (VIA 6522, PIA 6520, ACIA 6551 usw.) Chip-Select mindestens 100 ns vor dem Enable-Signal gültige Pegel annehmen muß.


Berücksichtigt man dies nicht, kann man die Schnittstellen-Bausteine überhaupt nicht adressieren. Abhilfe kann hier eine Verzögerung des invertierten Φ1-Signals schaffen, wobei die Signal-

dauer ($\Phi=$ high) für 1-MHz-Bausteine 350 ns nicht unterschreiten darf. In Zweifelsfällen hilft ein Blick auf das Oszilloskop, um die Zugriffszeiten nicht zu arg zu strapazieren. Der gesamte Hardwareaufbau erfolgt am einfachsten auf einer Prototypenkarte, die überall erhältlich ist und zudem noch genügend Platz für weitere Schnittstellen-Bausteine läßt.

Ein Rahmenprogramm für alle Fälle

Das Interfaceprogramm ist unter Basic für alle Slots ohne Änderung lauffähig. Das bedeutet, daß es mit jeder Basisadresse \$Cn00 mit n = 1...7 gestartet werden kann und daher im Bereich der I/O-Page \$Cn00...\$CnFF nur relative Sprünge erlaubt sind. Dies ist bei Programmänderungen unbedingt zu beachten.

Die solchermaßen erreichte Slotunabhängigkeit erfordert, daß das Programm die Lage seiner I/O-Schnittstellen-Bausteine kennt. Der Basic-Interpreter übergibt hierzu keine Parameter, weshalb der Offset \$n0 zur VIA-Basisadresse \$C080 (z. B. \$10 für \$C090 = \$C080 + \$10 für Slot-Nr. 1) vom Programm selbst gefunden werden muß. Dies ist einfach, wenn man einen unveränderlichen Speicher-



platz kennt, der \$60 (RTS) enthält. Springt man diese Stelle mit JSR an, so passiert nichts weiter, als daß die Rücksprungadresse auf den Stack gelegt wird. Der Stackpointer zeigt nach dieser Operation noch auf das höherwertige Byte der Rücksprungadresse, also der Adresse, in deren Bereich sich das aufrufende Programm gerade befindet. In unserem Fall wäre das aber gerade \$Cn (siehe Bild 1).

Mit der einfachen Folge:

\$CnXX:JSR \$FF58 ; Sprung nach

festem RTS

TSX : Stackpointer

in den Index (X)

LDA \$100,X; \$Cn in den

Akku laden

kennt man diese Slotnummer und hat sie im Akku stehen. Für die weitere Verwendung wird nun in [1] empfohlen, die so codierte Slot-Nr. im Scratchpad-Register \$7F8 abzulegen und für die indizierte Adressierung der anderen Speicher im Scratchpad-Bereich dem Y-Register zu übergeben.

Um die I/O-Schnittstellenregister zu erreichen, muß der Index noch mit viermaligem ASL A in die Form \$n0 überführt werden. Der solchermaßen aufbereitete Index wird in das X-Register übertragen. Diese Belegung der Indexregister wird auch von den Betriebssystemen Apple-Pascal und Apple-CP/M 2.2 beibehalten.

Den Manipulationen mit der Slot-Nr. folgt ein kleines Initialisierungsprogramm (INITS), das die Ein-/Ausgabevektoren des Basic-Interpreters in \$36/\$37 (Ausgabe) und \$38/\$39 (Eingabe) so verändert, daß das Programm mit unterschiedlichen Einsprungvektoren für beide Verarbeitungsrichtungen ausgestattet wird. An dieser Stelle kann auch eine Unterscheidung für die Schnittstellen-Initialisierung vorgenommen werden. Für jedes weitere auszugebende Zeichen wird damit nicht mehr die Basisadresse \$Cn00, sondern \$Cn07 aufgerufen. Für Zeicheneingabe wird entsprechend mit \$Cn05 begonnen. Die Initialisierung der Schnittstellen-Hardware wird dann bei \$C800 fortgesetzt.

Bei Druckern ist es sinnvoll, an dieser Stelle auch gleich einen Zeichenzähler für die Zeilenlänge zu initialisieren. In "ZEILBR" ist dies mit 80 Zeichen für normale Papierbreite vorgesehen. Soll

keine Zeilenbeschränkung erfolgen (z. B. Modems, Plotter), so ist dieses Register mit "00" zu laden.

Gleichschritt für Bildschirm und Drucker

Soll die Universalschnittstelle einen Drucker unter Basic betreiben, so wird man sehr schnell feststellen, daß die Tabulatorfunktionen (z. B. TAB, Komma) in Print-Befehlen nicht auf das Druckbild übertragen werden und andererseits der 40-Zeichen-Bildschirm an den unpassendsten Stellen ein "unechtes" CR (Carriage Return) einfügt.

Um diesem Mangel abzuhelfen, muß die Synchronität zwischen der horizontalen Cursor-Stellung im Register "CH" (\$24) und einem Zeichenzähler der Schnittstelle erzwungen werden. Dies erledigt die Programmschleife von INCSPC bis KORR24. Die eigentliche Ausgabe der Zeichen geschieht dann mit OUTPUT bei \$C9AA, der Einlesevorgang bei \$C84I) mit INPUT, was auch den Erfordernissen bei Pascal und CP/M entspricht.

Soweit das Basic-Interface. Bei der Ausgabe bzw. Eingabe über Pascal wird aber dieses mühevoll erstellte Programm in der I/O-Page überhaupt nicht durchlaufen.

Beim Apple-Pascal ist alles ganz anders

Als seinerzeit das Pascal-Betriebssystem erstmals auf dem Apple implementiert wurde, lieferte die Firma Apple nur vier verschiedene Schnittstellen (Disk-Controller, Communication-Card, Serial-Card, Parallel-Card), und das BIOS wurde so ausgelegt, das diese Karten direkt und ohne Umweg über die I/O-Pages \$Cn00...\$CnFF bedient wurden. Dies ist auch nicht notwendig, da nach UCSD-Standard die Formatierung und Initialisierung von einer höheren Programmebene gesteuert werden. Leider hatte man nur vergessen, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, einen eigenen Schnittstellentyp (Firmware) zu implementieren.

Einzig und allein die "Serial Card" bietet hier eine Möglichkeit, da die Bedienung des Schnittstellen-Bausteins dem Programm im Erweiterungs-ROM (\$C800...\$CFFF) überlassen wurde. Hierbei werden im wesentlichen drei Einsprungadressen bedient:

\$C800 Initialisierung der Schnittstelle \$C84D Einlesen eines ASCII-Zeichens, mit Übergabe in \$5B8 + \$Cn \$C9AA Ausgabe eines ASCII-Zeichens im Akku bzw. \$5B8 + \$Cn

In allen Fällen stellt das BIOS die Slotnummer im Y-Register und in \$6F8 in der Form \$n0 und im X-Register in der Form \$Cn zur Verfügung.

Pascal-Version 1.1 mit "Firmware-Schnittstelle"

Erst mit der Pascal-Version 1.1 besteht nun die Möglichkeit, eine sogenannte Firmware-Karte ganz nach den Bedürfnissen des Benutzers zu programmieren, ohne irgendwelche Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Unschön war z. B. bei der Version 1.0 der Verzicht auf das "type ahead" für die "Console:" im Slot 3, das sehr angenehm ist, da hiermit die Kommandozeichen schneller eingegeben werden können, als sie abgearbeitet werden.

Wer aber noch mit der alten Pascal-Version arbeitet, sollte auch auf seine Kosten kommen, und deshalb wurde das Programm so ausgelegt, daß es für diese Benutzer als "falsche" serielle Schnittstelle arbeitet, während für das neue Betriebssystem die erweiterten Möglichkeiten genutzt werden können. Dies funktioniert dann gleichermaßen unter Apple-Fortran und CP/M. Bei Speicherplatzproblemen kann man dann bei Version 1.1 auf die feste Anbindung an die Einsprungadressen verzichten.

Wie erkennt Pascal seine Schnittstellen?

Erst einmal muß das BIOS feststellen, ob überhaupt eine Karte in irgendeinem Slot sitzt, dann muß es überprüfen, um welchen Schnittstellentyp es sich handelt. Der erste Zeitpunkt, zu dem dies geschieht, ist der Boot-Vorgang (aber auch beim "Volume"-Befehl des Filers usw.). Zuerst wird der Bereich von \$C100...\$C7FF seitenweise daraufhin untersucht, ob irgendein Programmspeicher vorhanden ist, indem zweimal eine Prüfsumme gebildet wird. Eventuell vorhandene RAM-Speicherinhalte werden nicht zerstört. Weichen die beiden Prüfsummen voneinander ab, nimmt das Programm an, daß sich keine Schnittstellen-ROMs in diesem Bereich befinden.

Ist aber auf diese Art die Existenz einer Schnittstelle nachgewiesen, wird anhand einer Tabelle verglichen, um welchen Typ es sich handelt. Hierbei werden nur die Bytes in \$Cn05 und \$Cn07 herangezogen. Es gelten die Zuordnungen, die in der Tabelle aufgeführt sind. Die Unterscheidung zwischen serieller Karte und Firmware-Karte kann Pascal dadurch vornehmen, daß in \$Cn0B ein Signaturbyte abgefragt wird, das bei der Firmware-Karte \$01 sein muß, andernfalls wird die serielle Karte angenommen.

Der nächste Speicherplatz \$CnoC soll ein weiteres Signaturbyte enthalten, das den Schnittstellentyp charakterisiert, da ja z. B. als Firmware-Karte auch eine Parallel-Karte mit einem anderen Protokoll denkbar wäre. Für ein serielles Interface sei hier \$31 empfohlen (weitere Hinweise in [2]). Der tatsächliche Wert ist aber unkritisch, da die Apple-Pascal-Vers.

1.1 dieses zweite Signaturbyte nicht auswertet. Die nachfolgenden vier Bytes sind dann allerdings von besonderer Wichtigkeit. Sie enthalten die Offsets zu den Programmanfängen:

\$CnoD: Offset für Initialisierung \$CnoE: Offset zum Eingabeprogramm \$CnoF: Offset zum Ausgabeprogramm \$Cn10: Offset zur Statusroutine

Der jeweilige Offset besteht aus einem Byte und ergibt z. B. für (\$Cn0F) = \$MM einen Einsprungpunkt mit \$CnMM für die Schreibroutine.

Gegenüber der alten Pascal-Version 1.0 ergeben sich zwei wesentliche Vorteile:

- O Für kleine Treiberprogramme reicht ein 256-Byte-Programmspeicher in \$Cn00...\$CnFF aus.
- Neben Ausgabe, Eingabe und Initialisierung steht eine weitere Funktion, nämlich die Statusabfrage zur Verfügung.

Codlerung der Schnittstellentypen für das Pascal-BIOS

Schnittstellentyp	(\$Cn05) (\$Cn07)					
Karte nicht erkannt						
Disketten-Controller	\$03	\$3C				
Kommunikations-Karte	\$18	\$38				
Serielle Karte	\$38	\$18				
Parallel-Karte	\$48	\$48				
Firmware-Karte	\$38	\$18				

Für alle Einsprungpunkte gilt nun folgende Vereinbarung: Um den Bereich von \$C800...\$CFFF effektiv nutzen zu können, stellt das BIOS im X-Register (\$Cn) und im Y-Register (\$n0) wieder die Slot-Nr. zur Verfügung und setzt das Enable-Flipflop. Damit sind die langwierigen Berechnungen der Slotnummern unter Pascal nicht mehr nötig. Vor Verlassen der Routinen muß allerdings das X-Register mit einem Fehlercode geladen werden, der in der Pascal-Ebene in die Variable "IORESULT" übernommen wird. Tritt kein Fehler auf oder wird eine Fehlerprüfung nicht vorgenommen, sollte X = 0 gesetzt werden [3].

Für die Eingaberoutine gilt nun, daß das gelesene ASCII-Zeichen im Akku an das aufrufende Programm zu übergeben ist. Das Zeichen muß nicht auch noch in \$678 + \$0n abgelegt werden. Es ist aber empfehlenswert, dies zu tun, um Kompatibilität mit Version 1.0 herzustellen. Der Inhalt des Y-Registers muß nicht erhalten bleiben.

Bei der Ausgaberoutine wird das ASCII-Zeichen vom BIOS im Akku übergeben. Für die Register "X" und "Y" gelten die gleichen Vereinbarungen wie bei der Eingaberoutine.

Der Statusroutine hingegen wird vom BIOS im Akku ein Codewort übergeben, das für

Akku = 0 danach fragt, ob die Schnittstelle ein Zeichen ausgeben kann, für

Akku = 1 danach fragt, ob die Schnittstelle für die Eingabe ein Zeichen bereitgestellt hat.

Die Antwort auf die Statusabfrage muß im Carry-Bit des Prozessorstatus mit "Carry Clear" beantwortet werden, wenn kein Zeichen zur Verfügung steht oder keine Ausgabe gemacht werden kann, andernfalls ist das Carry-Bit zu setzen. Wichtig ist allerdings, daß der Inhalt des Y-Registers erhalten bleibt.

Am Rande sei noch erwähnt, daß für zukünftige Pascal-Implementationen auch die Bedienung von Interrupt-Routinen bei den Schnittstellen vorgesehen ist und hierfür Offsets in ähnlicher Weise wie oben für \$Cn12 (Steueraufruf) und \$Cn13 (Statustest, "Polling") reserviert sind. Ob die Karte interruptfähig ist, wird mit \$Cn11 kenntlich gemacht, indem dort \$00 abgelegt ist. Da diese Interruptverarbeitung für die Pascal-Ver-

sion 1.1 noch nicht zur Verfügung steht, sollte man dafür sorgen, daß an dieser Stelle keine Null steht.

Man beachte, daß die Firmware-Karte unter Version 1.0 als serielle Schnittstelle erkannt wird. Deshalb sollten die Offsets letztlich auf JMP-Befehle zeigen, die ihrerseits die Speicherplätze \$C800 (Initialisierung), \$C84D (Input) und \$C9AA (Output) anspringen, damit beim älteren Betriebssystem keine Schwierigkeiten auftreten.

Noch ein paar nützliche Hinweise

- O Das Pascal-System geht davon aus, daß das höchstwertige Bit der ASCII-Zeichen, die über die "Console:" eingegeben werden, zurückgesetzt ist (beim Apple-Basic bzw. Monitor ist hingegen das MSB gesetzt).
- Die mit der Firmware-Karte mögliche Statusroutine sollte so schnell wie möglich ablaufen, höchstens jedoch 100 ms dauern.
- O Wird die Firmware-Karte in Slot 1 gesteckt, so wird sie automatisch als "Printer:" nur für Ausgabe betrieben. Eine Firmware-Karte in Slot 2 wird als "Remin:" und "Remout:" bidirektional bedient, und in Slot 3 nimmt die Karte die Funktionen der "Console:" bzw. des "Systerm:" wahr.
- O Das Pascal-Betriebssystem erzeugt automatisch nach jedem "CR" ein "LF", wenn die Schnittstelle in den genannten zeichenorientierten Slots betrieben wird. Demnach muß eventuell die Auto-LF-Option eines Druckers abgeschaltet werden oder das LF schon in der Schnittstelle unterdrückt werden, was aber nicht immer zum gleichen Ergebnis führt.
- Für Betreiber des Basis 108 sei angemerkt, daß bei einigen Rechnern Schreibfehler im RAM auftraten, die sich mit einer ODER-Verknüpfung (R/ W mit verzögertem Ф1 für das WR-Signal des Speichers) beheben lassen. Der Apple-II benötigt dieses Gatter nicht.

Literatur

- [1] APPLE II Reference Manual. Apple Inc.
- [2] Haynes, Barry: ATTACH-BIOS document for APPLE II PASCAL Version 1.1.
- [3] APPLE Pascal, Language Reference Manual. Apple Inc.

Herwig Feichtinger

Kommunikation mit dem Apple-II

Um den Apple-II (oder einen seiner kompatiblen Brüder) in ein Terminal umzuwandeln, so daß man z.B. mit einer Datenbank oder dem Franzis-Teledaten-Service TEDAS per Telefonmodem Kontakt aufnehmen kann, ist zweierlei nötig – eine Duplex-V.24-Schnittstelle und geeignete Terminal-Software. Der folgende Beitrag stellt für beides eine preiswerte Lösung vor.

Die für den Apple-II für weniger als 200 DM erhältliche "Serial Interface Card" ist für den Betrieb als Duplex-V.24-Schnittstelle aus Hardware-Gründen leider nicht geeignet, da Zeichen nicht unabhängig voneinander gleichzeitig empfangen und gesendet werden können.

Einfache Hardware...

Es wurde hier daher eine andere Interface-Karte gewählt, die preislich in der gleichen Größenordnung liegt, aber wesentlich universeller verwendbar ist, nämlich die 6532-Karte von Neucom (Hangweg 4, 8893 Hilgertshausen-Tandern). Die DIL-Schalter auf ihr sind in Stellung "EMUF" zu bringen, so daß der

8532-Karte in Slot 2

PA 3 8 6 1 75150 04

PA 2 2 2 (8 pol.)

Bild 1. Interface-Schaltung für eine V.24-Schnittstelle. Ein Programmtest ist durch Verbinden der Steckerpins 2 und 3 möglich

volle 6532-Adressenbereich aktiviert ist und sich der Timer-Interrupt softwaremäßig ein- und ausschalten läßt. Benutzt werden dann folgende Adressen (die Karte steckt in Slot 2 des Apple): C280 = PA-Datenregister; C281 = PA-Datenrichtungsregister; C29E = Timer 64 µs mit IRQ; C296 = Timer lesen/IRQ ausschalten.

Um die nötigen V.24-Verbindungen pegelrichtig herzustellen, ist die kleine Schaltung in Bild 1 erforderlich. An sie kann unmittelbar ein Modem angeschlossen werden. Über die Stifte 4 und 20 des V.24-Steckers wird ein galvanisch gekoppeltes Modem eingeschaltet; bei einem Akustikkoppler könnte man auf diese Verbindungen auch verzichten. Der Datentransfer erfolgt über die

V.24-Stifte 2 (zum Modem) und 3 (vom Modem) mit den Pegeln -12 V für 1 und +12 V für 0. Die Pinbelegung des V.24-Treibers 75150 ist für die 8polige Version gezeichnet.

...komfortable Software

Da die 6532-Karte nur I/O-Ports und einen Timer, aber kein UART oder Schieberegister enthält, wurde die serielle Ein- und Ausgabe rein softwaremäßig realisiert. Der Empfang von Zeichen (und das ist der eigentliche Trick!) erfolgt sozusagen im "Hintergrund" über eine periodisch angesprungene Interrupt-Routine, die nahezu unverändert einem 6502-Buch entnommen wurde [1]. Sie legt die vom Modem kommenden Zeichen in einem Pufferbereich ab (hex 0F00...0FFF), der 255 Zeichen umfaßt. Das Hauptprogramm holt die Zeichen aus diesem Puffer wieder heraus und stellt sie auf dem Apple-II-Bildschirm dar. Diese Methode ist aus zwei Gründen nötig: Zum einen braucht der Apple z. B. für einen Sprung zur nächsten Zeile zu lange; der Zwischenraum zwischen zwei empfangenen Zeichen würde dafür nicht ausreichen. Zum anderen würden ohne Puffer beim Aufruf von Steuerfunktionen, auf die wir noch zu sprechen kommen, Zeichen verlorengehen.

Die Routine zum seriellen Senden von ASCII-Zeichen ist [2] entnommen und berücksichtigt zusätzlich, daß manche Datenbank-Systeme, auch TEDAS, nach einem Return-Zeichen eine Pause von einigen 100 ms benötigen, um eine Zeile zu verarbeiten.

Die Bedienung

Der Start des Terminal-Programms erfolgt von Basic aus mit CALL 576 oder

Escape-Steuersequenzen des Terminalprogramms

ESC 0	Modem ausschalten
ESC 1	Modem einschalten
ESC H	Zurück zu Basic
ESC S	Empfangenen Text ab hex 1000 abspeichern (Download)
ESC ESC	Abspeichern beenden
ESC U	Ab hex 1000 gespeicherten Text senden (Upload)
ESC D	Ab hex 1000 gespeicherten Text anzeigen (Display)

Hinweis: Für den der Escape-Taste folgenden Buchstaben ist Groß- und Kleinschreibung zulässig (vgl. Seite 75).

vom Monitor aus mit 240G. Nur dann, wenn von Basic aus gestartet wurde (!), kommt man vom Terminal-Programm mit ESC H in Basic zurück. Wenn das Terminal-Programm einmal initialisiert ist, kann man dann z. B. in Basic zurückgehen (ESC H) und mit CALL 579 später einen Warmstart durchführen, denn die Interrupt-Routine läuft währenddessen ja weiter und legt empfangene Zeichen im Puffer ab. Den Interrupt sollte man allerdings vor Disketten-Operationen ausschalten, um Aufzeichnungs- und Lesefehler zu vermeiden; das kann z. B. mit dem Befehl A=PEEK(-15722) geschehen, da damit die Timer-Adresse C296 gelesen und der Interrupt gesperrt wird. Auch dann ist ein Einsprung über

00.45	00 PF 30	100	doors	0075	**		- 4 -				
0240~	20 BF 03	JSR	\$03BF	0203-	C9 DE	CMP	£\$DE	034D-	DO 11	BNE	\$0360
0243-	4C FF 02	JMP	\$02FF	0205-	DO 02	BNE	\$02C9	034F-	2C 80 C2	BIT	\$C280
0246-	AO OO	LDA	£\$00	0207-	A9 CE	LDA	£\$CE	0352-	10 04	BPL	\$0358
0248-	B1 3C C9 8D	LDA	(\$3C),Y	02C9-	C9 C0	CMP	£\$CO	0354-	A9 10	LDA	£\$10
024A-	DO 05	CMP	£\$8D	O2CB-	DO 02	BNE	\$02CF	0356-	DO 2A	BNE	\$0382
024C- 024E-	A9 FF	BNE LDA	\$0253 £\$FF	02CD- 02CF-	A9 DO	LDA	£\$DO	0358-	A9 09	LDA	£\$09
0250-	20 A8 FC	JSR	\$FCA8	020F-	C9 DD DO O2	CMP BNE	£\$DD \$02D5,	035A-	85 FC	STA	\$FC
0253-	4C C2 FC	JMP	\$FCC2	02D3-	A9 CD	LDA	£\$CD	035C- 035E-	A9 46 DO 22	LDA BNE	£\$46 \$0382
0256-	A2 FF	LDX	£\$FF	02D5-	C9 9B	CMP	£\$9B	0360-	C6 FC	DEC	\$FC
0258-	86 3D	STX	\$3D	02D7-	DO 42	BNE	\$031B	0362-	FO 09	BEQ	\$036D
025A-	E8	INX		02D9-	20 8A 03	JSR	\$038A	0364-	AD 80 C2	LDA	\$C280
025B-	86 FB	STX	\$FB	O2DC-	C9 10	CMP	£\$10	0367-	OA	ASL	•
025D-	60	RTS		O2DE-	DO 04	BNE	\$02E4	0368-	-66 FD	ROR	\$FD
025E-	24 FB	BIT	\$FB	02E0-	A9 06	LDA	£\$06	036A-	4C 8O 03	JMP	\$0380
0260-	30 05	BMI	\$0267	02E2-	DO 06	BNE	\$02EA	036D-	A5 FD	LDA	\$FD
0262- 0263-	48 20 78 FB	PHA	¢5570	02E4- 02E6-	C9 11	CMP	£\$11 ·	036F-	09 80	ORA	£\$80
0266-	68 68	JSR PLA	\$FB78	02E8-	DO B6 A9 O4	BNE LDA	\$029E £\$04	0371-	C9 8A	CMP	£\$8A
0267-	60	RTS		02EA-	8D 80 C2	STA	\$C280	0373- 0375-	FO OB 84 FA	BEQ STY	\$0380 \$FA
0268-	A9 00	LDA	£\$00	O2ED-	4C 10 03	JMP	\$0310	0375-	E6 FF	INC	\$FF
026A-	85 3C	STA	\$3C	02F0-	24 3D	BIT	\$3D	0379-	A4 FF	LDY	\$FF
02 <mark>6C-</mark>	A9 10	LDA	£\$10	02F2-	30 37	BMI	\$032B	037B-	99 00 OF	STA	\$OFOO,Y
026E-	85 3D	STA	\$3D	02F4-	AO 00	LDY	£\$00	037E-	A4 FA	LDY	\$FA
0270-	60	RTS		02F6-	91 3C	STA	(\$3C),Y	0380-	A9 33	LDA	£\$33
0271-	EA	NOP		02F8-	98	TYA		0382-	8D 9E C2	STA	\$C29E
0272-	EA .	NOP		02F9-	C8	INY	(400) **	0385-	A5 45	LDA	\$45
0273- 0274-	48 20 9C FC	PHA JSR	\$FC9C	02FA- 02FC-	91 3C	STA	(\$3C),Y	0387~	40	RTI	
0277-	68	PLA	proge	02FC-	4C C2 FC	JMP CLI	\$FCC2	0388-	EA	NOP	
0278-	60	RTS		0300-	20 56 02	JSR	\$0256	0389- 038A-	EA 20 OC FD	NOP JSR	\$FDOC
0279-	20 68 02	JSR	\$0268	0303-	A9 4B	LDA	£\$4B	038D-	29 1F	AND	£\$1F
027C-	20 58 FC	JSR	\$FC58	0305-	8D FE 03	STA	\$03FE	038F-	60	RTS	2411
027F-	AO OO	LDY	£\$00	0308-	A9 03	LDA	£\$03	0390-	29 7F	AND	£\$7F
0281-	B1 3C	LDA	(\$3C),Y	030A-	8D FF 03	STA	\$O3FF	0392-	20 AF 03	JSR	\$O3AF
0283-	FO 30	BEQ	\$02B5	030D-	8D 9E C2	STA	\$C29E	0395-	A2 OB	LDX	£\$OB
0285-	20 5E 02	JSR	\$025E	0310-	AD OO CO	LDA	\$C000	0397-	38	SEC	
0288- 028A-	24 FB 10 OC	BIT BPL	\$FB	0313- 0315-	10 09	BPL	\$031E	0398-	6A	ROR	40040
028C-	20 90 03	JSR	\$0298 \$0390	0313-	2C 10 C0 4C C3 02	BIT JMP	\$C010 \$02C3	0399- 039B-	90 05 20 A7 03	BCC JSR	\$03A0 \$03A7
028F-	EA	NOP	\$0000	031B-	20 90 03	JSR	\$0390	039E-	30 03	BMI	\$03A3
0290-	EA	NOP		031E-	20 2B 03	JSR	\$032B	03A0-	20 AF 03	JSR	\$03AF
0291-	EA	NOP		0321-	4C 10 03	JMP	\$0310	03A3-	CA	DEX	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0292-	EA	NOP		0324-	EA	NOP		03A4-	DO F1	BNE	\$0397
0293-	EA	NOP		0325-	EA	NOP		03A6-	EA	NOP	
0294-	EA	NOP	4005-	0326-	EA	NOP		03A7-	48	PHA	4005
0295-	20 2B 03	JSR	\$032B	0327-	EA	NOP		03A8-	AD 80 C2	LDA	\$C280
0298- 029B-	20 46 02 4C 7F 02	JSR JMP	\$0246 \$027F	0328 - 0329-	EA EA	NOP NOP		03AB- 03AD-	09 04 DO 06	ORA BNE	£\$04
029E-	C9 15	CMP	£\$15	0323-	EA	NOP		OSAD-	48	PHA	\$03B5
02A0-	DO 06	BNE	\$02A8	032B-	A4 FE	LDY	\$FE	03B0-	AD 80 C2	LDA	\$C28 <mark>O</mark>
02A2-	A9 80	LDA	£\$80	032D-	C4 FF	CPY	\$FF	03B3-	29 FB	AND	£\$FB
02A4-	85 FB	STA	\$FB	032F-	DO 01	BNE	\$0332	03B5-	8D 80 C2	STA	\$C280
02A6-	30 D1	BMI	\$0279	0331-	60	RTS		03B8-	A9 21	LDA	£\$21
02A8-	C9 13	CMP	£\$13	0332-	E6 FE	INC	\$FE	O3BA-	20 A8 FC	JSR	\$FCA8
O2AA-	DO 05	BNE	\$02B1	0334-	A4 FE	LDY	\$FE	O3BD-	68	PLA	
O2AC-	20 68 02	JSR	\$0268	0336-	B9 00 OF	LDA	\$OFOO,Y	O3BE-	60	RTS	
02AF-	DO 3C	BNE	\$02ED	0339- 033A-	48	PHA	ферер	03BF-	A2 06	LDX	£\$06
02B1- 02B3-	C9 1B DO 06	CMP BNE	£\$1B	033A- 033D-	20 FD FB 68	JSR PLA	\$FBFD	03C1-	8E 81 C2	STX	\$C281
02B5-	20 56 02	JSR	\$02BB \$0256	033E-	C9 88	CMP	£\$88	03C4- 03C7-	8E 80 C2 86 FE	STX	\$C280
02B8-	4C 10 03	JMP	\$0310	0340-	DO 03	BNE	\$0345	0307-	86 FF	STX STX	\$FE \$FF
02BB-	C9 04	CMP	£\$04	0342-	20 73 02	JSR	\$0273	03C9-	60	RTS	φιτ
O2BD-	FO BA	BEQ	\$0279	0345-	24 FB	BIT	\$FB	03CC-	EA	NOP	
O2BF-	DO 70	BNE	\$0331	0347-	10 A7	BPL	\$02F0	O3CD-	EA	NOP	
02C1-	EA	NOP		0349-	30 EO	BMI	\$032B				
0202-	EA	NOP	J	034B-	A5 FC	LDA	\$FC				
1											

Bild 2. Listing des Apple-II-Programms zur Emulation eines Duplex-Terminals. Es ist auch auf Diskette vom Franzis-Software-Service zu beziehen

die Warmstartadresse aber möglich, da der Interrupt auf jeden Fall neu gestartet wird (lediglich die Pufferzeiger und die Modem-Steuerleitungen werden beim Warmstart nicht initialisiert).

Nach einem Kaltstart mit CALL 576 ist das Modem zunächst ausgeschaltet. ESC 1 schaltet es ein (bei einem Akustikkoppler ist das allerdings meist überflüssig), mit ESC 0 kann man es nach Beenden der Verbindung wieder von der Fernsprechleitung trennen. Weitere Escape-Sequenzen sind in der Tabelle aufgeführt.

Sobald man auf die Escape-Taste drückt, erscheint ein blinkender Cursor als Aufforderung, eine weitere Taste als Steuerfunktion zu drücken. Nach ESC S wird der empfangene Text im Speicherbereich hex 1000...7FFF mitgeschrieben und läßt sich von Basic aus per BSAVE abspeichern. Die Endadresse des Textes läßt sich ermitteln, indem man das erste Auftreten eines Null-Bytes sucht; es dient als Textende-Markierung. Alle ASCII-Zeichen werden mit gesetztem Bit 7 abgespeichert, ein "A" ist also hex C1.

Bild 2 zeigt auch ein Basic-Rahmenprogramm, das das Suchen der Text-Endadresse, das Abspeichern auf Diskette, das Wiederladen des Textes und den Start des Terminal-Programms benutzerfreundlich übernimmt. Auch könnte man sich in Basic ein einfaches Editor-Programm erstellen, um Texte in den Speicher schreiben und dann mit der Upload-Funktion absenden zu können. Am Anfang dieser Basic-Programme sollte mit HIMEM:4095 verhindert werden, daß Strings den Textspeicher-Bereich überschreiben können.

Betriebsparameter

Das Terminalprogramm besitzt fest eingestellte Betriebsparameter, die sich an gängigen Datenbank-Systemen bzw. dem Franzis-Teledaten-Service TEDAS (Tel. 0 89/59 64 22) orientieren. Die Übertragung (300 Bd) erfolgt vollduplex mit je acht Datenbits pro Zeichen und ohne Parität. Empfangsseitig ist mindestens ein Stopbit nötig, sendeseitig werden jedoch drei erzeugt, um der Gegenstation genug Zeit zur Verarbeitung zu

lassen. Ferner wird nach jedem gesendeten Return-Zeichen eine Pause von rund 200 ms eingefügt, was insbesondere bei der Upload-Funktion wichtig ist. Nach Return wird kein Line-Feed gesendet, und empfangene Line-Feed-Zeichen werden unterdrückt, da beim Apple-II auch Return schon einen Zeilenvorschub bewirkt.

Ein Erhöhen der Baudrate auf 1200 Bd ist leider nicht ohne weiteres möglich, da dann der prozentuale Zeitbedarf der Interrupt-Empfangsroutine zu einer zu großen Änderung der V.24-Sendezeitkonstanten (Sender-Baudrate) führen würde, die mit einer Verzögerungsschleife des Apple-Monitorprogramms realisiert ist.

Literatur

- [1] Feichtinger, H.: Programmierpraxis mit dem 6502. Franzis-Verlag, München 1983.
- [2] Feichtinger, H.: Mit Computern steuern. Franzis-Verlag, München 1983.

```
Routinen des Terminal-Programms
```

```
240 Kaltstartadresse
```

243 Warmstartadresse

246 Verzög., wenn Zeichen=CR; Pointer+1

256 Upload und Download ausschalten

25E Zeichen anz., falls nicht Upload

268 Textzeiger auf \$1000 initialisieren 273 Rest der Zeile löschen, Akku retten 279 Routine für Display und Upload 29E Escape-Sequenz-Decodierung

2C3 Umcodierung f.Shift-N,Shift-P usw.

2D9 Escape-Sequenzen: Modem aus/ein 2FO Zeichen abspeichern, falls Download

2FF Interrupt-Initialisierung

310 Tastatur abfragen (Hauptschleife)

32B Zeichen aus Empfangspuffer ausgeben

34B Interrupt-Routine f. Empfang

38A Zeichen f.Escape-Sequenz einlesen 390 Zeichen an V.24 ausgeben

3BF 6532-Port A und Pufferzeiger init.

Verwendete Zero-Page-Adressen

3C-3D Textzeiger und Flag f.Download

Zwischenspeicher für Y-Register Flag für Upload FA

FB

Bitzähler für Interruptroutine FC

Empfangenes Zeichen FD

Pufferzeiger f. Hauptprogramm FE

Pufferzeiger f.Interrupt-Routine

Basic-Hilfsprogramm für die Terminal-Software

10REM NEUCOM-KARTE IN STELLG.EMUF, SL. 2

70HIMEM: 3840: D\$=CHR\$(4)

75IFPEEK(576)=32ANDPEEK(577)=191ANDPEEK(971

)=96THEN100

80PRINTCHR\$(4)"BLOADMODEM": REM Maschinenprogramm

```
100HOME: PRINT"TEDAS-KOMMUNIKATIONSPROGRAMM
105PRINT:PRINT"(C) Herwig Feichtinger 1983
110VTAB5:PRINT"Funktionen im Terminalmodus:":PRINT
120PRINT"ESC-1 Modem anschalten
130PRINT"ESC-O Modem abtrennen
135PRINT"ESC-S Empfangenen Text speichern
14OPRINT"2xESC Abspeichern beenden
15OPRINT"ESC-U Gespeicherten Text senden
160PRINT"ESC-D Gespeicherten Text anzeigen
190PRINT"ESC-H Hierher zurueck":PRINT
200PRINT:PRINT"Return -> Terminalmodus 202PRINT:PRINT"K Dieses Programm kopieren
203PRINT"L Text von Disk laden
204PRINT"S Text auf Disk speichern":PRINT 210GETA$:IFASC(A$)=13THEN235
211A=PEEK(49814): REM IRQ AUS
213IFA$="K"THEN250
215IFA$="S"THEN400
217IFA$="L"THEN420
220PRINT"Applesoft"; : END
235HOME: A=PEEK(49792): REM PA1=?
237IFA=1250RA=253THENCALL579:RUN
24OPRINT"TEDAS: Tel: 089-596422":CALL576:RUN
25OHOME:PRINT"TEDAS und MODEM werden kopiert."
252PRINT"Initialisierte Disk einlegen"
255PRINT"und RETURN druecken:
260GETAS: IFASC(A$) \13THENRUN
270PRINT: PRINT"Einen Moment..."
```

280PRINTD\$;"SAVETEDAS"
290PRINTD\$;"BSAVEMODEM, A\$240, L\$190" 300RUN

400PRINT"Moment...":I=4096

401IFPEEK(I)>OTHENI=I+1:GOTO401

402IFI 4130THENRUN

405HOME: INPUT"Text abspeichern; Name: "; A\$ 410PRINTD\$; "BSAVE"; A\$; ", A4096, L"; I-4095

415RUN

420HOME: INPUT"Text laden; Name: "; A\$

425PRINTD\$;"BLOAD";A\$

430RUN

Herwig Feichtinger

Bytefolgen schnell gefunden

Wer Maschinenprogramme durchforstet, von denen er kein Assembler-Quellenlisting besitzt und die er vielleicht an einen anderen Computer anpassen will, wird es schnell mühsam finden, jene Stellen zu suchen, wo z. B. Systemaufrufe vorkommen oder bestimmte Speicherzellen angesprochen werden. Das folgende Maschinenprogramm löst das Problem zumindest beim Apple-II.

Das in Bild 1 als Assembler-Protokoll abgedruckte Apple-II-Programm verwendet folgende systemspezifische Adressen: GETLN ist ein Unterprogramm im Apple-ROM, das eine Zeile von der Tastatur holt (bis zum Druck auf Return) und die ASCII-Zeichen mit Bit 7 = 1 ab Adresse 0200 ablegt (inklusive

Return). Die gedrückten Tasten werden auf dem Bildschirm angezeigt, und man kann mit dem Cursor korrigieren. INBUF ist der gerade erwähnte Puffer für GETLN. OUT ist eine ROM-Routine, die ein ASCII-Zeichen im Akku (Bit 7 = 1) auf den Bildschirm ausgibt. PRAX stellt Akku und X-Register hexadezimal auf

dem Bildschirm dar, also als vierstellige Hexzahl. MON ist die Einsprungadresse in den Apple-II-Monitor, und CTRLY ist ein Vektor im RAM, über den bei Druck auf CTRL-Y zu einem Anwenderprogramm gesprungen werden kann, hier zur Routine SRCH.

Alle übrigen Labels werden nur vom Suchprogramm selbst benutzt. Es setzt beim Start zunächst den CTRL-Y-Vektor, so daß man fortan durch Druck auf CTRL-Y die Suchroutine aufrufen kann. Diese wiederum fragt nacheinander hexadezimal Anfangs- und Endadresse des zu durchsuchenden Bereichs und die gewünschte Bytefolge ab. Die einzelnen Bytes dürfen, müssen aber nicht durch Leerräume getrennt werden. Die Adressen müssen stets vierstellig eingegeben werden. Nach dem ersten Aufruf der Routine darf man aber statt einer Adressenangabe auch einfach nur auf Return drücken; dann wird der zuletzt angegebene Adressenbereich weiterverwendet. Das Programm gibt dann alle die Adressen aus, ab denen die Bytefolge gefunden wurde, und zwar in sechs Bildschirmspalten.

Die Eingabe des Programms kann so erfolgen:

	0800	1	;BYTE-SUCHER (C)MC/FE	0844 AD8502	42	LDA BYTES	
	0800	2	COLM EPZ \$FF	0847 8D8302	43	STA END+1	
1	0800	3	PNT EPZ \$FD	084A	44	BYTEFOLGE EINLESEN	
1	0800	4	BEG EQU \$280	084A A218	45	SRCHO LDX #TEXT2-TEX	т
ı	0800	5	END EQU \$282	084C 20F308	46	JSR PRINT	_
I	0800	6	LEN EQU \$284	084F 20AC08	47	JSR GET	
	0800	7	BYTES EQU \$285	0852 A900	48	LDA #0	
1	0800	8	CTRLY EQU \$3F9	0854 85FF	49	STA COLM	
ı	0800	9	INBUF EQU \$200	0856 AD8002	50	LDA BEG	
	0800	10	OUT EQU \$FDED	0859 85FD	51	STA PNT	
1	0800	11	PRAX EOU \$F941	085B AD8102	52	LDA BEG+1	
	0800	12	GETLN EQU \$FD6F	085E 85FE	53	STA PNT+1	
	0800	13	MON EOU \$FF69	0860	54	;SPEICHER DURCHSUCHEN	
	0800	14	ORG \$800	0860 AC8402	55	SRCH1 LDY LEN	
	0800	15	;CTRL-Y AKTIVIEREN	0863 88	56	SRCH2 DEY	
	0800 A912	16	LDA #SRCH	0864 3021	57	BMI EOUAL	
	0802 8DF903	17	STA CTRLY	0866 B1FD	58	LDA (PNT),Y	
	0805 A908	18	LDA /SRCH	0868 D98502	59	CMP BYTES,Y	
	0807 8DFA03	19	STA CTRLY+1	086B F0F6	60	BEQ SRCH2	
	080A A22E	20	LDX #TEXT4-TEXT	086D E6FD	61	SRCH3 INC PNT	
	080C 20F308	21	JSR PRINT	086F D002	62	BNE SRCH4	
	080F 4C69FF	22	JMP MON	0871 £6FE	63	INC PNT+1	
	0812	23	;BEREICH EINLESEN	0873 A5FD	64	SRCH4 LDA PNT	
	0812 A200	24	SRCH LDX #0	0875 CD8202	65	CMP END	
1)	0814 20F308	25	JSR PRINT	0878 90E6	66	BCC SRCH1	
	0817 AD8102	26	LDA BEG+1	087A A5FE	67	LDA PNT+1	
	081A AE8002	27	LDX BEG	087C CD8302	68	CMP END+1	
	081D 20AC08	28	JSR GET	087F 90DF	69	BCC SRCH1	
	0820 F028	29	BEQ SRCH0	087F 90DF 0881 4C69FF	70	JMP MON	
	0822 AD8502	30	LDA BYTES	0884 4C6008	71	JMP MON JMP SRCH1	
	0825 8D8102	31	STA BEG+1	0887	72	;FOLGE GEFUNDEN!	
	0828 AD8602	32	LDA BYTES+1	0887 A5FE	73	FOUAL LDA PNT+1	Bild 1.
	082B 8D8002	33	STA BEG	0889 A6FD	74	LDX PNT	Assemblerlisting
	082E A20D	34	LDX #TEXT1-TEXT	088B 2041F9	75	JSR PRAX	
	0830 20F308	35	JSR PRINT	088E A9A0	76	LDA #\$A0	des Bytefolgen-
	0833 AD8302	36	LDA END+1	0890 20EDFD	77	JSR OUT	Suchprogramms
	0836 AE8202	37	LDX END	0893	78	;6 SPALTEN AUSGEBEN	für den Apple-II
	0839 20AC08	38	JSR GET	0893 E6FF	78 79	INC COLM	^ ^
	083C F00C	39	BEO SRCHO	0895 A5FF	80	LDA COLM	k
	083E AD8602	40	LDA BYTES+1	0897 C906	81	CMP #6	
	CCCT INDUCCE	10	22. 211D0.1	1 0001 0000	OΤ	CHF #0	
	0841 8D8202	41	STA END	0899 90D2	82	BCC SRCH3	

				20		400	D 2 0 11 1		# 6.5
	3 A98D	83	LDA #\$8D		290F	126	PACK1	AND	サウ ビ
	20EDFD	84	JSR OUT	08F0		127	MOUTH	RTS	
	A900	85	LDA #0	08F1		128	NOHEX	SEC	
	85FF	86	STA COLM	08F2	60	129		RTS	TO TORY
	4C6D08	87	JMP SRCH3	08F3	^	130	;TEXT		
08A		88	YTES EINLESEN		BDFE08	131	PRINT		TEXT,X
08A	7 A223	89	LDX #TEXT3-TEXT		FOF9	132			NOHEX
08A	9 20F308	90	JSR PRINT		20EDFD	133		JSR	OUT
08A0	206FFD	91	JSR GETLN	08FB		134		INX	
08A	7 A200	92	LDX #0		D0F5	135			PRINT
	L A000	93	LDY #0		8D8D	136	TEXT		8D8D
08B	3 BD0002	94	LDA INBUF,X		C1C4D2	137		ASC	"ADR. VON:"
08B	5 E8	95	INX		AEA0A0				
	7 C9A0	96	CMP #\$A0		D6CFCE				
08B	9 F0F8	97	BEQ GET1	0909					2.0
	3 20DC08	98	JSR PACK	090A		138		HEX	
08B	E B01A	99	BCS GET2		A0A0A0	139	TEXT1	ASC	" BIS:"
080	0 OA	100	ASL		AOAOAO				
08C	1 0A	101	ASL		C2C9D3				
08C	2 0 A	102	ASL	0914					0.0
08C	3 OA	103	ASL	0915		140		HEX	
	4 85FF	104	STA COLM		C2D9D4	141	TEXT2	ASC	"BYTEFOLGE: "
08C	6 BD0002	105	LDA INBUF,X		C5C6CF				
08C	9 20DC08	106	JSR PACK		CCC7C5				
08C	C BOD9	107	BCS ERR	091F					0.0
08C	E 05FF	108	ORA COLM	0920		142		HEX	
08D	0 998502	109	STA BYTES,Y		C6C5C8	143	TEXT3	ASC	"FEHLER! :"
08D	3 E8	110	INX		CCC5D2				
08D	4 C8	111	INY		A1A0A0				
08D	5 8C8402	112	STY LEN	092A				******	0.0
	8 D0D9	113	BNE GET1	092E		144		HEX	
08D	A 98	114	TYA	0920		145	TEXT4	HEX	
	в 60	115	RTS		C3D4D2	146		ASC	"CTRL-Y IST "
08D		116	ZU NIBBLE		CCADD9				
	С С9В0	117	CMP #\$B0		A0C9D3				
	E 9011	118	BCC NOHEX		D4A0			3.00	Navmillenm: #
	0 C9C7	119	CMP #\$C7		C1CBD4	147		ASC	"AKTIVIERT:"
	2 B00D	120	BCS NOHEX		C9D6C9				
	4 C9BA	121	CMP #\$BA		C5D2D4				
	6 9006	122	BCC PACK1	0941				L	0.500
	8 C9C0	123	CMP #\$C0	0942	8D00	1.48			8D00
08E	A 9005	124	BCC NOHEX			149		END	
08E	C 6908	125	ADC #8	d.					

- 1. Mit CALL-151 aus Basic zum Monitor gehen.
- 2. Ab Adresse 0800 die Hex-Bytes in Gruppen von je etwa 16 eintippen: 0800:A9 12 8D...69 FF 0812:A2 00 usw.
- 3. Programm auf Diskette abspeichern: BSAVE SRCH,A\$800,L\$144

Nach dem Start mit 800G oder BRUN SRCH meldet es sich nun mit "CTRL-Y ist aktiviert", so daß die Suchroutine mit CTRL-Y aufgerufen werden kann. Da es zuweilen vorkommen kann, daß jenes Programm, was durchsucht werden soll, just ebenfalls bei 0800 beginnt, zeigt Bild 2 eine Programmversion als

```
4000- A9 12 8D F9 03 A9 40 8D FA 03 A2 2E 20 F3 40 4C +=0726 4010- 69 FF A2 00 20 F3 40 AD 81 02 AE 80 02 20 AC 40 +=06C9
                                                     02 AD 86 02 8D 80 02 A2 0D +=064F
4020- F0 28 AD 85 02 8D 81 02 AD 86 02 8D 80 02 A2 0D +=064F
4030- 20 F3 40 AD 83 02 AE 82 02 20 AC 40 F0 0C AD 86 +=06F2
4040- 02 8D 82 02 AD 85 02 8D
                                                           83
                                                                 02 A2 18
                                                                                    20 F3 40 20 +=0586
4050- AC
                 40 A9 00 85 FF AD 80 02 85 FD AD 81 02 85 FE +=087D
                                   30 21 B1 FD D9
                                                                 85
                                                                       02 F0
                                                                                   F6 E6 FD D0 +=09B2
4060- AC
                 84 02 88
                                                     02 90 E6 A5 FE CD 83 02 90 +=09D4
A5 FE A6 FD 20 41 F9 A9 A0 +=0968
C9 06 90 D2 A9 8D 20 ED FD +=0B04
A2 23 20 F3 40 20 6F FD A2 +=076C
C9 A0 F0 F8 20 DC 40 B0 1A +=079E
4070- 02 E6 FE A5 FD CD 82
                       69 FF
                                   4C
                                         60 40
4080-
           DF
                  4C
4090- 20 ED FD E6 FF A5 FF
40A0- A9 00 85 FF 4C 6D 40 A2
40B0- 00 A0 00 BD 00 02 E8 C9
40B0- 00 A0 00 BD 00 02 E8 C9 A0 F0 F8 20 DC 40 B0 IA +=079E

40C0- 0A 0A 0A 85 FF BD 00 02 20 DC 40 B0 D9 05 FF +=0634

40D0- 99 85 02 E8 C8 8C 84 02 D0 D9 98 60 C9 B0 90 11 +=089D

40E0- C9 C7 B0 0D C9 BA 90 06 C9 C0 90 05 69 08 29 0F +=072D

40F0- 60 38 60 BD FE 40 F0 F9 20 ED FD E8 D0 F5 8D 8D +=0AAD
4100- C1 C4 D2 AE AO AO D6 CF CE BA OO AO AO AO AO AO +=0A92
4110- A0 C2 C9 D3 BA 00 C2 D9 D4 C5 C6 CF CC C7 C5 BA +=0B93
4120- 00 C6 C5 C8 CC C5 D2 A1 A0 A0 BA 00 8D C3 D4 D2 +=0A47
4130- CC AD D9 A0 C9 D3 D4 A0 C1 CB D4 C9 D6 C9 C5 D2 +=0C61
4140- D4 AE 8D 00 FF FF +=040D
Bild 2. Objektcode-Version mit der Startadresse hex 4000
```

>CALL-151

*4000G

CTRL-Y IST AKTIVIERT.

*

ADR. VON:4000

BIS:4144

BYTEFOLGE:20 ED FD
4090 409D 40F8

Bild 3. Beispiel für das Suchen nach dem Befehl JSR FDED, der der Bytefolge 20 ED FD entspricht

Hexdump (mit Prüfsummen, vgl. mc 6/1984, Seite 64), die bei 4000 beginnt. Das Abspeichern erfolgt hier also mit BSAVE SRCH, A\$4000,L\$144.

Ein kleines Beispiel für die Anwendung zeigt Bild 3: Hier hat sich das Programm in Bild 2 selbst nach einem Aufruf der OUT-Routine (JSR FDED, Bytefolge 20 ED FD) durchsucht.

Das Programm befindet sich in beiden Adressenbereichs-Versionen sowie als Quellencode für den Assembler "Lisa" von Lazer Systems bzw. kompatible Assembler auf der Apple-Sammeldiskette 7 unseres Software-Service.

Heribert B. Bieling

Apple-Disk-Editor

Ob Sie nun ein gelöschtes File wieder zum Leben erwecken, eine abgestürzte Diskette reparieren oder einfach nur das Liebesleben der Bytes auf der Diskette beobachten wollen, in all diesen Fällen leistet ein Disk-Editor wertvolle Hilfe.

Das vorliegende Programm wurde auf einem Apple-II-Plus entwickelt und arbeitet mit allen Laufwerken, die unter DOS 3.3 betrieben werden können. Mit Hilfe des Disk-Editors können Sie alle auf einer Diskette vorhandenen Sektoren lesen, modifizieren und wieder auf die Diskette zurückschreiben. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um eine DOS-, UCSD- oder CP/M-Diskette handelt.

Der Disk-Editor fragt nach dem Start zunächst nach Slot, Drive, Track und Sektor. Dabei werden nur sinnvolle Werte zugelassen. Der Wert für den Track kann zwischen 0 und 39 liegen, um auch "aufgebohrte" Disketten bearbeiten zu können. Der angegebene Sektor wird in den Bereich ab \$6500 eingelesen; auf dem Schirm erscheinen die ersten 128 Byte dieses Sektors in ASCII- und in Hexdarstellung. Mit den Pfeiltasten kann dann zwischen den Halbsektoren umgeblättert werden, wobei beim Überschreiten von Sektorengrenzen der nächste Sektor automatisch eingelesen wird. Auf diese Weise kann man die ganze Diskette beliebig vor- und rückwärts "scannen". Bei

Bedarf können Sie sich auch den Bildschirminhalt mit COPY auf den Drucker ausgeben.

Die Information im angezeigten Halbsektor läßt sich beliebig überschreiben, wobei je nach Bedarf eine ASCII- oder eine Hexadezimal-Eingabe verwendet wird.

Hex- oder ASCII-Darstellung

Im Hex-Mode wird der Cursor mit der Raute I, J, K, M positioniert; Hex-Eingaben werden selbsttätig erkannt und übernommen.

Im ASCII-Mode kann mittels der ESC-Taste zwischen den Eingabearten Cursor, Normal, Klein, Invers, Flash und Control umgeschaltet werden. Der Cursor wird hierbei mit I, J, K, M über das zu überschreibende Zeichen gesetzt, dann wird mit ESC auf die entsprechende Zeichenart umgeschaltet und das gewünschte Zeichen eingegeben. Auf diese Weise lassen sich ganze Texte auf der Diskette ändern, z. B. um in einem Programm die englischen Kommentare zu übersetzen. Auch die DOS-Meldungen und -Befehle lassen sich beispielsweise so verfremden.

Beide Modi (Hex/ASCII) werden durch Betätigen der Returntaste beendet, wobei die Eingaben in der Anzeige auch in der jeweils anderen Darstellungsart

```
CSW = $36
 ORG $6400
CALLRWTS LDA #>IOB
 LDY #<IOB
 JSR RWTS
 BCC RET
 RTS
RET LDA #0
 STA IBSTAT
 RTS
IOB
IBTYPE HEX 01
IBSLOT HEX 60
IBDRVN HEX 01
IBVOL HEX 00
IBTRK HEX 11
IBSECT HEX OF
IBDCTP DA DCT
IBBUFF DA AREA
DUMMY DS 2
IBCMD HEX 01
IBSTAT HEX 00
IBSMOD HEX 00
IOBPSN HEX 60
IOBPDN HEX 01
DEVTPC HEX 00
PPTC HEX 01
MONTC HEX EF
```

HEX D8

```
RWTS EQU $3D9
YH HEX 00
PRINT HEX 00
SHOW LDY YH
 TYA
 JSR PRBYTE
 LDA #":"
 JSR OUT
 LDA #$A0
 JSR OUT
HEXD LDA AREA,Y
 JSR PRBYTE
 LDA #$A0
 JSR OUT
 INY
 TYA
 AND #$07
 BNE HEXD
 LDY YH
ASC LDA AREA, Y
 CMP #$80
 BMI LA1
 CMP #$A0
 BPT, TA1
 ORA #$40
LA1 JSR OUT
 INY
 TYA
 AND #$07
 BNE ASC
 TYA
```

```
AND #$7F
 BEO END1
 JSR CROUT
 STY
     YH
     SHOW
 JMP
END1 STY YH
OUT BIT PRINT
 BMI SCREEN
 CMP #$00
 BNE NONULL
 LDA #$AO
 JMP SCREEN
NONULL CMP #$FF
 BNE NOO
 LDA #$BF
 JMP SCREEN
NOQ CMP #$A0
 BCS SCREEN
 CMP #$80
 BCC INVFLS
CNTRL ORA #$40
 JMP SCREEN
INVFLS AND #$3F
 EOR #$20
 CLC
 ADC #$A0
SCREEN
 JMP (CSW)
CROUT = $FD8E
PRBYTE = $FDDA
AREA = $6500
```

```
6400- A9 64 A0 10 20 D9 03 90 +=0349
6408- 01 60 A9 00 8D 1D 64 60
                                +=0278
6410- 01 60 01 00 11 OF 21 64 +=0107
6418- 00 65
            36 B7 01 00 00 60 +=01B3
6420- 01 00 01 EF
                   D8 00 00 AC
                                +=0275
6428- 25
         64 98
               20 DA FD A9 BA
                                + = 047B
6430- 20
            64 A9
                   ΑO
                      20
                             64
6438- B9 00
            65
               20 DA FD A9
6440-
         74
            64
                C8
                   98
                      29
                         07 D0
                                +=0358
      20
                         65 C9
02 09
6448- EF AC
            25 64 B9 00 65
                                + = 040B
         30 06 C9
6450- 80
                  A0
                      10
                                + = 023A
6458- 40 20 74 64 C8 98 29 6460- D0 EA 98 29 7F F0 09
                             07 += 02C8
                      FO 09
                             20 +=0413
6468-
      8E FD 8C
                25 64
                      4C 27
                             64 += 0377
6470- 8C
         25
            64 60
                   2C
                      26 64 30
                                +=025B
6478- 26
         C9
            00 D0
                   05 A9 A0
                                +=0359
6480- 9F
         64 C9 FF D0 05 A9 BF
                                +=0508
6488- 4C 9F
            64
               C9 A0 B0 10 C9 +=0441
6490- 80 90 05 09 40 4C 9F 64 +=02AD
6498- 29 3F
            49 20 18
                      69 A0 6C
                                +=025E
64A0- 36 00 +=0036
```

Bild 1. Source- und Objektlisting der Routinen CALLRWTS und SHOW. Sie müssen mit BSAVE DISK-EDITOR.OBJ, A\$6400, L\$A2 abgespeichert werden. Eine Eingabekontrolle ist mit dem Prüfsummen-Programm aus mc 1984, Heft 6, Seite 64, möglich

übernommen werden. Der so geänderte Sektorinhalt läßt sich nun mit dem Befehl SAVE auf die Diskette zurückschreiben. Dabei sollten Sie sich vorher vergewissern, daß Sie wirklich diese Änderungen gewünscht haben, da der Originalinhalt des Sektors nunmehr unwiderbringlich überschrieben wird.

Über NEW können die Parameter neu gesetzt werden, um ein anderes Laufwerk oder einen Sektor am "anderen Ende" der Diskette zu bearbeiten.

Tritt während des Betriebs ein Fehler auf, etwa aufgrund eines defekten Sektors oder weil die Diskette durch ein Spezialformat kopiergeschützt ist oder sein soll, so wird dies durch eine entsprechende Meldung angezeigt. In diesem Fall ist der angezeigte Sektorinhalt wertlos.

Das Programm selbst besteht aus zwei Teilen. Da ist zunächst der maschinensprachliche Teil (Bild 1) mit den Routinen CALLRWTS und SHOW. Er belegt den Speicher ab \$6400. Die Routine CALLRWTS ruft die RWTS (read/write track/sector) auf; sie verwendet dabei die unter IOB stehende Parameterliste. Für weitere Informationen über den Gebrauch sei auf [1], [2] und [3] verwiesen.

Die Routine SHOW stellt die ab AREA + YH abgelegten Bytes auf dem Bildschirm dar bzw. gibt sie auf den Drucker aus. Dabei ist YH = 0 für den ersten Halbsektor, YH = 128 für den zweiten. Kann Ihr Drucker invers drucken, so können Sie die Routine OUT sinngemäß verändern. In der abgedruckten Form werden alle Nichtstandardzeichen in solche umgeformt.

Bild 2 zeigt das Basic-Hauptprogramm. Dieses übernimmt Parametereingabe, Überschreiben des Sektorinhalts und Steuerung der Maschinenroutinen. Soll der Disk-Editor nur für 35-Track-Disketten verwendet werden, sollten Sie in 290 die Zahl 40 in 35 sowie in 300 die 39 in 34 umändern. Auch bei Verwendung von Original-Apple-Laufwerken ist dies angeraten, da diese nur 35 Spuren verarbeiten können. Benötigt Ihr Drucker besondere Sequenzen zum Ein- oder Ausschalten, so sollten Sie diese im 3000er-Bereich in die entsprechenden Zeilen einfügen.

So "repariert" man Disketten

Im folgenden einige Tips zum Gebrauch des Disk-Editors zum Reparieren von

Disketten, Haben Sie ein File versehentlich gelöscht, danach aber keine weiteren Schreiboperationen auf der Disk vorgenommen, so kann es 100 %ig restauriert werden! Auf Track \$11 (17 dez.) befindet sich auf den Sektoren \$F (15 dez.) bis \$1 der Catalog. Suchen Sie dort mit Hilfe des Disk-Editors den Sektor, in dem der Name des gelöschten Files steht. 3 Bytes vor dem ersten Zeichen des File-Namens sollte das Byte \$FF stehen. Ersetzen Sie dieses durch das Byte, welches 32 Zeichen weiter unten steht. Dies finden Sie auch ohne Abzählen, indem Sie von \$FF aus vier Zeilen abwärts gehen. Nachdem Sie diese Änderung mittels SAVE auf der Diskette fixiert haben, ist das File wieder voll verfügbar.

Aus dem Catalog-Eintrag läßt sich auch die Verteilung einer Datei auf der Disk ermitteln. Das dritte Byte vor dem Filenamen enthält die Spur, das zweite den Sektor der "Track/Sektor List" (TSL). In dieser TSL stehen ab Byte \$C fortlaufend die Track-/Sektor-Angaben für jeden Sektor des Files. Eine typische TSL zeigt Bild 3. Das zugehörige File belegt Track \$13, Sektor \$D bis \$1.

Sollten Sie also beim Laden oder Abspeichern eines Files einen I/O-Error erhalten, können Sie den defekten Sektor finden, indem Sie die in der TSL ange-

führten Sektoren der Reihe nach einzulesen versuchen. Beim Versuch, den defekten Sektor zu lesen, wird sich der Disk-Editor lautstark bemerkbar machen. Haben Sie so den defekten Sektor gefunden, entfernen Sie den zugehörigen Eintrag in der TSL und rücken mit den anderen auf. Sie können das File jetzt wieder einlesen und versuchen, den fehlenden Teil zu restaurieren.

Wenn der "Catalog" kaputt ist...

Ein seltenes, nichtsdestotrotz hochnotpeinliches Ereignis ist der Verlust eines ganzen Catalog-Sektors oder sogar der ganzen Spur \$11. Selbst in diesem Fall ist nicht alles verloren; mit etwas mehr Arbeit läßt sich die ganze Diskette noch retten. Die Methode sei hier nur kurz skizziert. Für zusätzlich benötigte Informationen sei auf [1] verwiesen.

Ist Spur \$11 komplett hinüber, was beispielsweise passieren kann, wenn die Reset-Taste während eines Save-Vorgangs betätigt wird, so sind auf der Diskette immer noch von allen Files die TSLs vorhanden. Dank deren Aufbau sind sie auch bei schnellem Durchmustern der Diskette noch zu erkennen. Mit dem Disk-Editor gehen Sie die ganze Diskette durch und notieren sich die Positionen aller "TSL-verdächtigen" Sektoren. Haben Sie dann alle wahrscheinli-

```
100REM
            DISK-EDITOR (C) MC / H.B.BIELING 1984
110GOSUB820
120GOSUB990
130GOSUB1180:CALLRWTS:VTAB21:HTAB13:E=PEEK(ERR)
1401FE=64THENPRINTBELL$;:FLASH:PRINT"DRIVE ERROR":NORMAL
1501FE=128THENPRINTBELL$;:FLASH:PRINT"READ ERROR":NORMAL
1601FE=OTHENHTAB1:PRINTSPC(40)
170GOSUB1260
180HTAB1:VTAB24:PRINT"<E>DIT <S>AVE <N>EW <O>UIT <C>OPY <- ->";
190GETA$: A=ASC (A$)
2001FA$="E"THEN350
2101FA$="S"THENGOSUB1330
2201FA$="N"THENRUN
2301FA$= N THENKON
2301FA$="Q"THENNEW
2351FA$="C"THEN3000
2401FA=8THEND1R=-1:GOTO270
250IFA=21THENDIR=1:GOTO270
260GOTO180
270IFDIR=1ANDPEEK (YH) = 128THEN170
280IFDIR=-1ANDPEEK(YH)=OTHEN170
290SEC=SEC+DIR
300IFSEC=16THENSEC=0:T=T+1
310IFSEC=-1THENSEC=15:T=T-1
3201FT=40THENT=0
330IFT = -1THENT = 39
340GOTO130
350HTAB1:VTAB24:PRINT"<H>EX / <A>SCII"SPC(24);
360GETA$: IFA$="H"THEN630
370IFA$<>"A"THEN350
380P=0:HP=29:VP=4:VTABVP:HTABHP
```

```
SECTOR: "; HEX$ (S1); HEX$ (S2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          410PRINTBELL$;:HTAB10:FLASH:PRINT"WRITE PROTECTED":NORMAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Y/N) ? ";:GETA$:IFA$<>"Y"THEN1070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .370PRINTBELL$;:HTAB13:FLASH:PRINT"DRIVE ERROR":NORMAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .390PRINTBELL$;:HTAB13:FLASH:PRINT"READ ERROR":NORMAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .130VTAB16:HTAB17:INPUTSEC$:SEC=VAL(SEC$)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         300PRINT"TRACK: "; HEX$ (T1); HEX$ (T2);"
                                                                                                                                                                                                                 070VTAB10:HTAB17:INPUTSLS:SL=VAL(SLS)
                                                                              1020VTAB7:PRINT"ALLE EINGABEN DEZIMAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            350CALLRWTS:VTAB21:HTAB10:E=PEEK(ERR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DATEN AUF SCHIRM ANZEIGEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 290S1=INT(SEC/16):S2=16*(SEC/16-D1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DISK-SCHREIBEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              110VTAB14:HTAB17:INPUTT$:T=VAL(T$)
                      1000HOME:PRINT"*** HB DISK-EDITOR
                                                                                                                                                                                                                                                                       .090VTAB12:HTAB17:INPUTD$:D=VAL(D$)
                                                                                                                                                           050VTAB14:PRINT"TRACK......"
                                                                                                                             040VTAB12:PRINT"DRIVE.....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DISK-LESEN
                                                                                                       .030VTAB10:PRINT"SLOT......
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DRUCKER INITIALISIEREN
                                                                                                                                                                                        060VTAB16:PRINT"SECTOR.....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .280T1=INT(T/16):T2=16*(T/16-T1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3130PR#0:TEXT:POKEPR,255:GOT0180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  420IFE=0THENHTAB1:PRINTSPC(40)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DISK-SCHREIBEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .4401FA$="I"THENVP=VP-1:P=P-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .4701FA$="M"THENVP=VP+1:P=P+8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4501FA$="J"THENHP=HP-1:P=P-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .4601FAS="K"THENHP=HP+1:P=P+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .480IFHP=37THENHP=29:VP=VP+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .490IFHP=28THENHP=36:VP=VP-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1140IFSEC<00RSEC>15THEN1130
                                                 PARAMETEREINGABE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3100PR#1:PRINT:PRINT:PRINT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5101FVP=3THENVP=19:P=127
                                                                                                                                                                                                                                            080IFSL<10RSL>7THEN1070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .120IFT<00RT>40THEN1110
990REM PARAMETEREINGABE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5001FVP=20THENVP=4:P=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3115POKEYH, 128-PEEK (YH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .1001FD<10RD>2THEN1090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SETUP RWTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 340POKE25628,2:REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .380IFE<>128THEN1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        150PRINT:PRINT"OK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  240POKE25628,1:REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  190POKE25617,16*SL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3125REM DRUCKER AUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3601FE<>64THEN1380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .400IFE<>16THEN1420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              230POKE25621, SEC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  200POKE25618,D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          210POKE25619,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .220POKE25620,T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        270VTAB3:HTAB7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3120GOSUB1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     310CALLSHOW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3110POKEPR,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .170RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    250RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                320RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .430RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  520RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   160HOME
                                                 010REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .180REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  260REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SOOOREM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           330REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        920IFPEEK (25600) <>169THENPRINTDD$"BLOAD DISK-EDITOR.OBJ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                620POKEAREA+P+128-PEEK(YH),A:A$="K":GOSUB1460:GOTO490
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      890DIMMIN(6), MAX(6): FORI = 1TO6: READMIN(I), MAX(I): NEXT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0,0,160,223,224,255,0,63,64,127,128,159
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               850DATA CURSOR, NORMAL, KLEIN, INVERS, FLASH, CONTROL
                                                                                                                                                                                                                                            į,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5400NTYGOSUB550,550,560,570,580,590:GOTO600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            800POKEAREA+P-PEEK (YH) +128,J:A$="K":GOTO690
                                                                                                                                                                                                                                            "; TYPS (TY);"
                      "; TYP$ (TY);"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                870FOR1=0T015:READHEX$(I):NEXT
880DATA 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
                                                                                                                                  4401FA=13THENPOKEYH, 128-PEEK (YH) :GOTO170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      840DIMTYP$(6):FORI=1TO6:READTYP$(I):NEXT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5201FA=13THENPOKEYH,128-PEEK(YH):GOTO170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     610POKEPEEK (40) + PEEK (41) *256 + PEEK (36), A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  760PRINTA$;: A=ASC(A$)-48:IFA>9THENA=A-7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           770GETA$:J=ASC(A$)-48:IFJ>9THENJ=J-7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               650GETA$: IFA$>="0"ANDA$<="F"THEN760
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         630HTAB1:VTAB24:PRINT"HEX"SPC(33);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 940RWTS=25600:SHOW=25639:PR=SHOW-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6001FA<MIN (TY)ORA>MAX (TY)THEN490
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 790J=16*A+J:IFJ<00RJ>255THEN750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    640P=0:HP=5:VP=4:VTABVP:HTABHP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     810POKEYH, 128-PEEK (YH): GOTO170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         570A=A-128-(A>=192)*64: RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7001FA$="M"THENVP=VP+1:P=P+8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 580A=A-64-(A>=192) *64: RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   670IFA$="I"THENVP=VP-1:P=P-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       680IFA$="J"THENHP=HP-3:P=P-1
690IFA$="K"THENHP=HP+3:P=P+1
                                                                                                                                                                                                                                            480HTAB1:VTAB24:PRINT"ASCII
                      400HTAB1:VTAB24:PRINT"ASCII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        720 I FHP=2THENHP=26: VP=VP-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     INITIALISIERUNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7101FHP=29THENHP=5: VP=VP+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7401FVP=3THENVP=19:P=127
                                                                                                                                                                                      460VTABVP:HTABHP:GOTO420
                                                                                                                                                                                                                 470TY=TY+1:IFTY=7THEN390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       750VTABVP: HTABHP: GOTO650
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        970BELL$=CHR$ (7) +CHR$ (7)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6601FA$=CHR$ (13) THEN810
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   730IFVP=20THENVP=4:P=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         830TEXT: HIMEM: 100*256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   930YH=25637:POKEYH,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                500GETAS: A=ASC (AS)
                                                                         120GETAS: A=ASC (AS)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5101FA=27THEN470
                                                 410VTABVP: HTABHP
                                                                                                     4301FA=27THEN470
                                                                                                                                                                                                                                                                     490HTABHP: VTABVP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                560A=A+32:RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               590A=A-64: RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  950AREA=101*256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        860DIMHEX$ (16)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               910DD$=CHR$ (4)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       941POKEPR, 255
                                                                                                                                                           450GOSUB1440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               960ERR=25629
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      780PRINTAS;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               530A=A+128
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   550RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   980RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    900DATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                820REM
```

chen TSLs zusammengetragen (wahrscheinlich deshalb, weil einige von ihnen von gelöschten und teilweise überschriebenen Files stammen können), beginnt die eigentliche Arbeit. Zunächst muß Spur \$11 wieder benutzbar gemacht werden.

mc-Leser werden sich des Artikels von Wolfgang Schöpe aus dem Aprilheft 1984 [4] erinnern, der das "Aufbohren" von Apple-Disketten von 35 auf 40 Spuren beschrieb. Dazu mußten die Spuren 35 bis 39 gesondert formatiert werden. Indem man das damalige Basic-Hauptprogramm etwas zweckentfremdet, kann man es gezielt zum Erstellen einer neuen Spur \$11 verwenden. Bild 4 zeigt das neue Basic-Programm. Nach dessen Anwendung hat man einen leeren Catalog, den es mit Hilfe des Disk-Editors zu füllen gilt.

```
TRACK: 13
             SECTOR: OF
                     00
       00 00
              0.0
                 0.0
                        0.0
                 13
13
13
                        13 0C
13 08
       00
           00
              00
                     0D
                                   SMSL
    00
                               SKSJSISH
       0B
07
           13
13
              0A
06
                     0.9
    SGSFSESD
18:
                        00 00
                               SCSBSA
28:
30:
           00 00 00
                     00
                        00
40:
48:
                        00
    0.0
       0.0
    00
       00
           00
              00
                     00
                        00
    00 00
00 00
           50:
                        በበ
                        00
58:
    00
       00
           00
              00
                 00
                     00
                        00
                            0.0
68:
70:
                        00 00
    00 00
           00 00 00 00
           00 00
                 00
       00
       00 00 00
                 0.0
                     00
                        00
```

Bild 3. So sieht eine typische Track-/ Sector-Liste aus. Sie beschreibt ein File, welches auf Track \$13 die Sektoren \$D bis \$1 belegt

140BELL\$=CHR\$(7)+CHR\$(7)

Bild 5. Das Maschinenprogramm ist nach Eingabe mit BSAVE TRK.OBJ, A\$300, L\$3C0 abzuspeichern

```
A9 60 91 06 C8
06 C8 A9 00 91
0308- 01
                                   A5 19 +=0327
06 C8 +=0367
0310- 91
0318-
             1A
0320- 06
            A0
10
                 80
                     A9 00 91 06 C8 +=02B6
06 A0 0C A5 1C +=02BD
        A9
91
                 91
0328-
0330-
             06
                              00
                                   06 A5 += 03B7
85 48 += 0279
0338-
        C8
            A9
20
                 60
D9
                     91
03
                          06 A4
A9 00
0340-
                              1D
07
                                       20 +=0286
01 +=029D
                      06
                          85
                                   60
0350- E3
             0.3
                 84
                     06 85
                                   ΑO
0358-
        A9
             60
                 91
                      06
                          C8
                               A5
                 A9
06
07
                     00 91 06
A0 0C 91
20 D9 03
                              06
91
                                   C8
                                        Α5
                                            +=037B
            91
                                            +=0298
0368 -
        1 A
                                        A 4
0370-
        06 A5
                                            +=02F4
        C0 A5
                          44 A9
3E A9
                                            +=0376
+=03AD
0378-
                 1A
                     85
                                   00
                                        85
                     85
                                   28
0380-
                 AA
0388-
        45 A9
                 60 8D CB BE 8D F7
                                            +=04E8
0390- BE AO 56 A9 00
0398- 20 0D BF A9 08
                                        BE +=03FA
                          00 20
                                   BF
                               В0
                                        20 +=0272
        E0 BE 90 06 A0 0D B1 06 +=0398
85 1D A9 A9 8D CB BE A9 +=04B3
B0 8D F7 BE BD 88 CO A9 +=05A0
03A0-
03A8-
03B0-
03B8- 00 85 48
                      60 2C 8B C0
                                        + = 0.2 A 4
```

84 06 85

0300-

20 E3 03

07 A0

...ist noch nichts verloren

Ist "nur" ein Catalog-Sektor ruiniert, kann man die Catalog-Verkettung um diesen Sektor herumbiegen und versuchen, die verschwundenen Files wiederzufinden. Anhand der gefundenen TLSs werden die Catalog-Einträge restauriert. Den genauen Aufbau eines Catalog-Sektors entnehmen Sie [1], oder Sie schauen sich den Catalog einer intakten Diskette als Beispiel an. Beim Wiederherstellen sollten Sie zunächst Namen wie T1. T2 usw. verwenden, bis Sie sich über die ursprüngliche Identität des Files im klaren sind. Zur Entscheidung, ob es sich um ein Basic-, Binär- oder Textfile handelt, sollten Sie sich den ersten in der TSL angeführten Sektor ansehen. Ein Textfile erkennt man sofort an der ASCII-Darstellung. Bei einem Basic-File

enthalten die beiden ersten Bytes die Länge des Programms, danach folgt das "tokenisierte" Programm. Hat das vierte Byte den Wert \$08, so handelt es sich vermutlich um Basic. Der Typ des Files (0 = Text, 2 = Basic, 4 = Binär) wird im Catalog-Eintrag durch das erste Byte vor dem Filenamen festgelegt. Die Filelänge sollten Sie mit \$FF angeben, das reicht garantiert noch für die längsten Files.

Haben Ihre Nerven diese Arbeit (die bei vielen Files durchaus Stunden dauern kann) überstanden, können Sie jetzt darangehen, die Files T1, T2 usw. in gut und böse zu scheiden; gut die, die tatsächlich einen Sinn ergeben, böse die, die alte, teilweise überschriebene Rudimente von irgend etwas sind. Bei Basic-Programmen und Textfiles ist das relativ leicht zu entscheiden, bei Binärfiles hilft etwas Fingerspitzengefühl. Vielleicht probieren Sie auch das Verfahren einmal mit einer Sicherungskopie aus, damit Sie es beherrschen, sollten Sie es einmal brauchen. Und vielleicht bewahrheitet sich dann Murphy's Law, daß alles gutgeht, wenn man auf das Schlimmste gefaßt ist.

```
150PRINTCHR$ (4) "BLOAD TRK.OBJ"
160HOME: VTAB5
170PRINT"DIESES PROGRAMM FORMATIERT"
171PRINT"TRACK 11 NEU. LEGEN SIE DIE"
172PRINT"ZU BEARBEITENDE DISKETTE EIN"
173PRINT"UND DRUECKEN SIE DIE LEER-
174PRINT"TASTE. A C H T U N G :"
175PRINT"DER CATALOG DER DISK WIRD"
176PRINT"DABEI UEBERSCHRIEBEN!
220GETR$:POKE25,1:POKE27,0:POKE28,0
240POKE29,0:POKE26,17:CALL847
2901FPEEK (29) > 0THEN 330
320GOTO480
330PRINT: PRINTBELL$ "SCHREIBGESCHUETZT!"
335FORI=1TO2000:NEXT:GOTO160
480POKE26,17:POKE27,0:POKE28,1:CALL768
500RESTORE
510FORI=4097TO4102
520READW:POKEI,W:NEXT
521FORI=4144TO4151:READW:POKEI,W:NEXT
```

550POKE4148,40:POKE28,2:CALL768

620DATA 17,15,3,0,0,255

580PRINT: PRINT "REPARATUR BEENDET."

0,0,0,0,35,16,0,1

Bild 4. Zum gezielten
Formatieren von Track
\$11 dient dieses Programm
in Verbindung mit dem
Maschinenprogramm
TRK.OBJ aus Bild 5.
Vorsicht bei der Anwendung,
da ein heiler Catalog restlos
gelöscht wird

Literatur


- [1] Apple Computer Inc.: The DOS Manual.
- [2] Wiegandt, Dr. Ralf: Apple-DOS Arbeitsweise und Aufbau. mc 1983, Heft 6, Seite 53.
- [3] Worth/Lechner by QS: Beneath Apple DOS.
- [4] Schöpe, Wolfgang: Mehr Platz auf Apple-Disketten. mc 1984, Heft 4, Seite 72.


Nachträge

Universal-Schnittstelle für Apple-II

mc 1983, Heft 4, Seite 102
Die Verzögerungsschaltung
für das Enable-Signal des VIABausteins 6522 verzögert
nicht, wie im Text beschrieben, die positive Flanke des ESignals gegenüber der negativen Flanke des Φ1-Signals, da

durch einen unglücklichen Zeichenfehler aus dem erforderlichen NOR-Gatter ein "¼ 74LS00" wurde. Die richtige Schaltung zeigt *Bild* 1. Eine weitere Modifikation, die sich als günstig erwiesen hat, zeigt *Bild* 2.





Apple-Kniffe

mc 1983, Heft 12, Seite 53

Die Änderung des Basic-Prompts kann zur Folge haben, daß ab und zu DOS-Befehle nicht ausgeführt werden. Die Ursache für den "Syntax Error" ist, daß DOS 3.3 das Prompt-Zeichen auf hex DD abfragt (Adresse hex A66C bei min. 48 KByte RAM). Abhilfe schafft der Befehl POKE 42604, PEEK (54336). Er installiert das eventuell geänderte Prompt-Zeichen auch im DOS. Sinnvollerweise schreibt man diese Anweisung an den des HELLO-Pro-Anfang gramms, das beim Booten immer zuerst ausgeführt wird.

Die von unserem Software-Service gelieferten EPROMs (D000...D7FF) enthalten eine weitere nützliche Änderung: Durch hex 3F statt 3C bei D50D entstehen bei der Eingabe von Basic-Programmen keine unnötigen Leerzeilen mehr. Der Franzis-Software-Service liefert auf der Apple-Sammeldiskette 3 (18,50 DM) auch ein Execute-File, das die geänderte Basic-Version in den RAM-Bereich ab D000 schreibt (64 KByte RAM bzw. 16-KByte-Language-Karte erforderlich). Außerdem enthält diese neue Diskette das an den Apple-II angepaßte Basicalc-Programm aus Heft 12/ 1983 und zahlreiche andere nützliche Routinen.

Apple-II lernt sprechen

mc 1983, Heft 6, Seite 81

Leider wurde ein Teil des Hex-Dumps nicht mit abgedruckt, was beim Vergleich mit dem (vollständigen) Assemblerlisting gleich auffällt. Das *Bild* zeigt das fehlende Stück. Bei Verwendung als Unterprogramm kann der Inhalt der Speicherzelle hex 0943 auf hex 60 geändert werden.

887E- A6 FF 8888- CA D8 FD 60 *
7900.745

9900- A9 01 85 F9 A2 00 A9 00 89708- 85 FB A5 FD 85 FC A1 FB 89710- 25 F9 C5 FA 85 FA F0 06 8918- 2C 30 C0 4C 23 09 EA EA 0920- 4C 23 09 20 7E 08 18 A5 0928- FB 69 01 85 FB A5 FC 69 9930- 00 85 FC C5 FE D0 D7 A5 0938- F9 C9 80 F0 06 0A 85 F9 0940- 4C 0A 09 4C 69 FF

87F.883

Modem-Programme für 6502-Computer

mc 1/1984, mc 3/1984 und mc-Modem-Sonderheft

Das Apple-Kommunikationsprogramm aus mc 1/1984, das MC-65-Modemprogramm (mc 3/1984 und Modem-Sonderheft) sowie das Apple-II-Modemprogramm aus dem Modem-Sonderheft empfangen die Zeichen mit einer Interrupt-Routine, die für zwei Stopbits ausgelegt ist. Für den Kontakt mit Datex-P20F (300 Bd) ist aber ein Stopbit nötig. Dazu muß man zunächst den Bitzähler der Interrupt-Routine von 09 auf 08 ändern. Seine Adresse ist: Apple-II-Komm. 0359

Apple-II-Komm. 0359
MC-65-Modempgm. 032A
Apple-Modempgm. 09B2
Apple-Modemp./FSS 85B2
(Der Zusatz FSS = Franzis-Software-Service bezieht sich auf das in den Adressenbereich ab 8400 verschobene Modem-Programm auf der Apple-Sammeldiskette 5.)

Die zweite Änderung ist am einfachsten, wenn man das Programm neu assemblieren kann. Es muß nämlich ein zusätzlicher LSR-Befehl vor (!) folgender Adresse eingefügt werden:

Apple-II-Komm. 036F Apple-Modempgm. 09C8 Apple-Modemp./FSS 85C8 Beim MC-65-Programm geht es einfacher: Hier muß nur der AND-Befehl bei 0340 (29 7F) durch die Befehlsfolge LSR, NOP (4A EA) ersetzt werden. Bei den anderen drei Programmversionen muß man, falls kein Assembler zur Verfügung steht, einen kleinen "Patch" an einer freien Adresse einbauen:

Apple-II-Kommunikationsprogramm:

036D: 4C 24 03

0324: A5 FD 4A 09 80 30 46 Apple-Modemprogramm:

09C6: 4C B4 0B

0BB3: 00 A5 FB 4A 84 F7 4C CA 09

Apple-Modemprogramm, FSS-Version: 85C6: 4C B4 87

87B3: 00 A5 FB 4A 84 F7 4C CA 85

Da sich bei keinem der Programme seine Länge ändert, ist das Abspeichern wie bisher möglich. Der Kontakt mit unserem Teledaten-Service TE-DAS wird übrigens durch die Umstellung auf ein Stopbit nicht beeinträchtigt.

Software-Service

Zahlreiche Programme aus diesem Sonderheft können Sie von unserem Software-Service auch auf Diskette beziehen, um sich ein zeitaufwendiges und fehlerträchtiges Eintippen zu ersparen. Bitte fordern Sie eine vollständige Liste unserer Apple-Disketten an bei: Franzis-Software-Service, Postfach 37 01 20, 8000 München 37, 0.89/ Tel. 51 17 3-31. Jede Diskette kostet nur 20 DM.

Shapemaker

Das in mc 1983. Heft 3, veröffentlichte Programm "Shapemaker" für den Apple-II beinhaltet ein Problem: In ein Byte können bis zu drei Vektoren "gepackt" werden. Wenn aber der zweite Vektor "Kein Punkt, nach oben" lautet (SU entspr. 000) und der dritte Vektor ein zu zeichnender Vektor ist (PL, PR, PU, PD) oder wieder SU, dann muß dieses Byte schon nach dem ersten Vektor beendet werden, und der zweite und dritte Vektor müssen in das nächste Byte gepackt werden, Nachfolgend eine Lösung des Problems. Da die neue Programmzeile zwischen die Zeilen 1096 und 1097 geschoben oder an die Zeile 1096 angehängt werden muß, habe ich sie 1096a genannt:

1096a IF J=0 AND IN\$
(J+1)=,,SU" AND
(IN\$(J+2)=,,PL" OR
IN\$(J+2)=,,PR" OR
IN\$(J+2)=,,PU" OR
IN\$(J+2)=,,PU" OR
IN\$(J+2)=,,SU") THEN
DX=0:J1=2

Der Spezialfall wurde vom Autor nicht beachtet, so daß es ohne diese Zeile zu unerklärlichen Verstümmelungen der Shapes kommt.

Michael Ritter, Pinneberg

Bei dem Programm Shapemaker für den Apple-II (mc 1983, Heft 3, Seite 74) zeigte sich leider, daß in einigen Fällen Shapes nicht richtig umgesetzt wurden. In einer neuen Programmversion sind diese Fehler behoben. Außerdem wurde es in den folgenden Punkten komfortabler:

- Die Eingabe der Shape-Länge entfällt.
- Es werden keine Bytes mehr verwendet, da die Shapes nun unmittelbar hintereinander abgespeichert werden.
- Die Anfangsadresse der

Shape-Tabelle kann allein in Zeile 1002 geändert werden.

- Die maximale Shape-Länge kann in Zeile 1003 geändert werden.
- Man kann in der Shapetabelle "blättern" und ab einem früheren Shape überschreiben.
- Die Shapetabelle kann auch dann abgespeichert werden, wenn nicht alle Shapes eingegeben wurden.
- Das Abspeichern auf Kassette wurde komfortabler Heinrich Neupert, Nürnberg

Das verbesserte Programm kann auf Diskette vom Franzis-Software-Service gegen eine Schutzgebühr bezogen werden. Die Red.

Step und Trace für Apple-II

Der Autor des Beitrags in mc 1/1984, Seite 91, hat leider drei Segmente des Apple-Monitors nicht mit in die Language-Karte übernommen. Punkt 2 der Eingabe muß also folgendermaßen geändert werden:

FA40...FB1D übertragen nach 8340...841D FB60...FBC0 übertragen nach 8460...84C0

Somit wird der Bereich FAD7...FAFC zusätzlich eingefügt. *Dirk Ottensmeyer, Hannover*

Apple-Eigenheiten

Sie schrieben in Ihrem Beitrag "Apple-Eigenheiten" (mc 12/1983), daß eine Parameter-Übergabe mit dem CALL-Befehl nicht möglich sei. Mit einem Trick geht es doch: Es können beliebig viele Parameter übergeben werden, wenn man in die Adresse, zu der der CALL-Befehl springt, JSR

\$E6F5 schreibt. Das im Applesoft-Interpreter dort stehende Unterprogramm holt eine numerische Variable oder eine Zahl aus dem Basic-Programm, die allerdings nicht kleiner als Null, nicht größer als 255 und ganzzahlig sein muß. Die Variable oder Zahl wird mit einem Komma von der CALL-Adresse getrennt:

CALL adr, numvar1, numvar2...

Das Unterprogramm kehrt mit dem Wert der Variablen oder der Zahl im X-Register zurück. Man kann diesen Wert jetzt irgendwo im Speicher mit STX retten und die nächste Variable aus dem Basic-Programm holen. Thomas Schweikle, Schömberg-Schörzingen

Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite

Das in mc 2/1984 auf Seite 66 abgedruckte Assembler-Programm für den MX-82 ist zwar, wie im Beitrag erwähnt, auch mit dem Drucker MX-100 lauffähig, bringt das Apple-Schirmbild aber nur unvollständig auf Papier. Der MX-100 kann bei einfacher Druckdichte horizontal 816 Punkte pro Zeile drucken, der MX-82 aber nur 576. Damit die geraden Zeilennummern auch unter den ungeraden stehen und nicht teilweise rechts davon, muß nach 576 Punkten ein "Carriage Return" veranlaßt werden. Eine kleine Änderung im Assembler-Programm bewirkt das. Hinter Zeile 57 muß eingefügt werden: JSR CRLF.

Da sich das Programm von dort an um drei Bytes verschiebt, muß auch das Basic-Programm geändert werden:

350 IF Z=1 THEN POKE 829,6:POKE 920,76:PO-KE 925,128:POKE 930,4 370 IF Z=3 THEN POKE 883,64

> Hartmut E. Püchner, Frankfurt

Apple druckt Grafik

Ich freue mich jedesmal auf ihre ausgezeichnete Zeitschrift. In der Ausgabe vom Februar 1984 erschien der Artikel "Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite" von Wolfgang Ebner, Das Programm ist gut und läuft auf dem Apple-Ile. In Verbindung mit dem Epson-Drucker FX-80 werden aber von den 192 Punkten nur 160 ausgedruckt. Geht man dem Problem auf den Grund, wird ersichtlich, daß nur 480 Druckpunkte ausgegeben werden (wie beim MX-80). Erforderlich sind, wie im Artikel dargelegt, 576 Druckpunkte. Ein Blick in das FX-80-Handbuch auf Seite 102 zeigt, daß der FX-80 auch 576 Druckpunkte ausgeben kann, und zwar mit dem Befehl:

:CHR\$(27);"ö";CHR\$(5);CHR-\$(64);CHR\$(2);

Im Programm von Herrn Ebner wird in der PINIT-Routine der Befehl :CHR\$(27);"K";... aus der Seite 130 im FX-80-Handbuch verwendet. Man braucht also lediglich die PINIT-Routine entsprechend zu ändern, und die ganze Seite erscheint auf dem FX-80.

Im einzelnen sieht das so aus: Adresse 395 von 4B zu 2A ändern, Adressen 399 bis 3CD um fünf Bytes verschieben und in die Lücke bei Adresse 399 die Bytes A9 05 20 86 03 eingeben.

Durch die Verschiebung ändern sich die Anfangsadressen HSCRN von 3A4 auf 3A9, DECXL von 3B8 auf 3BD und CRLF von 3C3 auf 3CB. Diese sind entsprechend zu ändern. Im Basic-Programm lautet die Zeile 350 neu:

IF Z = 1 THEN POKE 829,5: POKE 922,1:POKE 927,192: POKE 932,3

In der doppelten Druckdichte werden fünf Druckpunkte für einen Bildpunkt gesetzt.

Heinrich Suter, Suhr/Schweiz



Die Mikrocomputer-Zeitschrift, die ihre Leser zu Profis macht:

mc liefert Grundlagen für alle, die sich mehr als nur vordergründig mit der Mikrocomputerei befassen möchten...

> MC informiert umfassend. Über Computer und Peripherie, über Programmiersprachen und Betriebssysteme...

MC regt an, auch mal etwas selbst zu bauen. Denn MC präsentiert Applikationen vom einfachen Interface bis zum kompletten Selbstbausystem. MC setzt allgemeines technisches Verständnis voraus, weil sie den ernsthaft Interessierten weiterbringen will...

> mc testet Hardware und prüft Programme. mc gibt so Entscheidungshilfe vor einer Anschaffung.

mc hat auf alle Fragen zur Computertechnik eine Antwort. Mit Hilfe Ihres Computers und eines Telefonmodems können Sie Programme und Literaturstellen direkt bei mc abrufen...

mc kann man ganz einfach kennenlernen. Die nebenstehende Kennenlernkarte ist dafür bestimmt.







Berlin 3



Hamburg

- Runow Büroelektronik -Ihr Apple-Vertragshändler
- mit * Service Level 1
 - * Fachberatung Level 1
 - * großem Zubehörprogramm
 - * Computererfahrung seit mehr als 10 Jahren
 - * eigener Service- und Wartungswerkstatt



Die Mac Type-Typenradschreibmaschine ist eine ideale Ergänzung für Ihr Computersystem und direkt anschließbar:

- * Brother CE 50 Mac
- * Brother CE 60 Mac
- * Brother CE 61 Mac

Andere Schnittstellen:

CBM-IEC · CBM-C64 · HP-IL · Centronics

Infos: PAC-Hardware GmbH Keithstraße 26 · 1000 Berlin 30 Telefon 0 30-26 111 26

Runow Büroelektronik

1 Berlin 30 · Keithstr, 26 · 0 30-26 111 26 2 Hamburg 76 · Bachstr. 104 · 0 40-220 11 55





64 KByte RAM 14 KByte ROM 650 Z + Z 80 A (ZMHZ) Doppelprozessorsystem Voll Apple-Kompatibel

- 1/2 Jahr Garantie
- CP/M & PASCAL fähig
- 100% getestet: absolut problemlos trotzdem preiswert
- in verschiedenen Ausstattungen und Gehäusen erhältlich
- Floppies, Erweiterungsplatinen, Monitore, Disketten, Zubehör
- Beratung & Service
- Bitte fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an.

MiCom-Computer Olaf Mertens

Industriehof Lüttringhausen - Grünenplatzstr. 16-18 5630 Remscheid 11 Tel. 02191/590313 - Telex 8513924 indu d